
I-O DATA

B-MANU201678-02
M-MANU201057-02

ブルーレイディスクレコーダー / テレビ対応ハードディスク



パナソニック製ブルーレイディスクレコーダー

# ディーガ 接続かんたんガイド

## ご注意

パナソニック製ブルーレイディスクレコーダー ディーガ（以下 ディーガと記載します。）に接続してお使いいただく際は、以下にご注意ください。
また、ディーガの取扱説明書もあわせてご覧ください。

**●記載内容について**

・本紙の手順は、ディーガ DMR-BZT730 の例で記載しています。
・本紙の手順は、2013 年 3 月現在のものです。お使いの機種によって手順が異なる場合があります。また、イメージイラストは実際の表示と異なる場合があります。


**●登録 / 録画した番組について**

・本製品を USB-HDD 録画対応ディーガで初めてご利用になる際は、ディーガで本製品を登録する必要があります。登録すると、本製品内のデータはすべて消去されます。すでに保存したデータがある場合は、必要に応じて他のハードディスク /DVD/CD などにバックアップしてから、登録してください。（登録は初めて接続するときのみで、登録したディーガ以外で使用しない場合は次回からは必要ありません。）
・録画した番組が保存されている本製品を、他の AV 機器につないで番組の再生はできません。他の AV 機器に登録すると、既に保存されている番組データはすべて消去されます。
・パソコンや他の AV 機器とディーガで本製品を併用することはできません。
ディーガで登録、初期化しますと、ディーガ専用フォーマットになります。
・故障などの理由でディーガ、もしくは本製品を交換した場合は、交換前に録画した番組を視聴することはできません。

**●使用について**

・テレビを視聴していなくても、予約録画や録画モード変換時などで電源がオンになることがあります。この場合、本製品の電源もオンになります。
・ディーガ から取り外す場合は、ディーガの取扱説明書に記載されている手順にしたがって取り外してください。
本製品への録画中などに誤って本製品の取り外し、電源をオフにすると、本製品や、録画中のディーガ内蔵HDD、ディスクの記録内容を損失したり、予約録画が実行されないおそれがあります。
また、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。

## ディーガにつなぐ




❹ 添付の USB ケーブルでディーガ※と本製品をつなぐ
※USB 端子の位置はモデルにより異なります。
詳しくはディーガの取扱説明書をご覧ください。
※USB ハブを使用して接続しないでください。


❺ 以上でディーガとの接続は完了です。
このあと、「ディーガに登録する」へおすすみください。

## ディーガに登録する （初回のみ）

❶ ディーガの電源を「入」にします。

❷ 下記の画面(USB-HDDの登録)が表示された場合は、手順❽にすすんでください。

例）




❸ スタート を押します。


❹ 「初期設定」を選び、 決定 を押します。
●表示がない場合は［⏮］［⏭］でページを切り換えてください。

❺ 「HDD/ディスク/USB-HDD設定」を選び、 決定 を押します。

❻ 「USB-HDD設定」を選び、 決定 を押します。


❼ 「USB-HDDの登録」を選び、 決定 を押します。

❽





「登録」を選び、 決定 を押します。
※登録がはじまります。

❾




決定 を押します。
※登録番号は録画一覧で確認することができます。

❿




記載内容を確認し、 決定 を押します。

**ご注意**
ディーガ以外で使用した本製品をディーガに登録する場合、本製品に記録されている内容はすべて消去されます。消去された内容は、元に戻せません。

以上で、本製品の登録は完了しました。
録画や再生の方法については、ディーガの取扱説明書をご覧ください。
本製品の電源は、オンのままお使いください。

## ディーガから取り外す

❶ スタート を押します。

❷ 「初期設定」を選び、［決定］を押します.。
●表示がない場合は［⏮］［⏭］でページを切り換えてください。

❸ 「HDD/ ディスク /USB-HDD 設定」を選び、［決定］を押します。

❹ 「USB-HDD 設定」を選び、［決定］を押します。

❺ 「USB-HDD の取り外し」を選び、［決定］を押します。

❻ 「実行」を選び、［決定］を押します。

❼ USB-HDD を取り外します。

**ご注意**
この操作を行わずに取り外したり、本製品の電源をオフにすると、本製品や、録画中のディーガ内蔵HDD、ディスクの記録内容を損失したり、予約録画が実行されないおそれがあります。
また、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。