I-O DATA

B-MANU201930-01

テレビ対応ハードディスク

〈レグザ〉接続かんたんガイド

ご注意

〈レグザ〉に接続してお使いいただく際は、以下にご注意ください。
また、〈レグザ〉の取扱説明書もあわせてご覧ください。

●記載内容について

・本紙の手順は、〈レグザ〉ZP3 シリーズの例で記載しています。
・本紙の手順は、2012 年 2 月現在のものです。お使いの機種によって手順が異なる場合があります。また、イメージイラストは実際の表示と異なる場合があります。


●登録 / 録画した番組について

・本製品を〈レグザ〉で初めてご利用になる際は、〈レグザ〉で本製品を登録する必要があります。登録すると、本製品内のデータはすべて消去されます。すでに保存したデータがある場合は、必要に応じて他のハードディスク /DVD/CD などにバックアップしてから、登録してください。（登録は初めて接続するときのみで、次回からは必要ありません。）
・録画した番組が保存されている本製品を、他の AV 機器につないで番組の再生はできません。他の AV 機器に登録すると、既に保存されている番組データはすべて消去されます。
・パソコンと〈レグザ〉で本製品を併用することはできません。
〈レグザ〉で登録、初期化しますと、〈レグザ〉専用フォーマットになります。
・故障などの理由で〈レグザ〉、もしくは本製品を交換した場合は、交換前に録画した番組を視聴することはできません。

●使用について

・番組表の更新などでテレビを視聴していないときでも、内部的にテレビの電源がオンになった場合は本製品の電源もオンになります。
・〈レグザ〉から取り外す場合は、〈レグザ〉の取り外し手順にしたがって取り外してください。
本製品への録画中などに誤って本製品の取り外し、電源をオフにすると、データの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。

〈レグザ〉につなぐ



❸ 添付の USB ケーブルで〈レグザ〉※と本製品をつなぐ
※USB 端子の位置はモデルにより異なります。
詳しくは〈レグザ〉の取扱説明書をご覧ください。

❹ 以上で〈レグザ〉との接続は完了です。
このあと、「〈レグザ〉に登録する」へおすすみください。

〈レグザ〉から取り外す

■〈レグザ〉の電源を切ってから、本製品を取り外す場合 ■

〈レグザ〉の電源を切って、本製品の電源ランプが消灯してから USB ケーブルを〈レグザ〉から取り外します。

■〈レグザ〉の電源が入っている状態で、本製品を取り外す場合 ■

❶〈レグザ〉の取扱説明書を参照して、「機器の取り外し」をおこないます。

❷ USB ケーブルを〈レグザ〉から取り外します。


〈レグザ〉に登録する （初回のみ）

❶〈レグザ〉の電源をオンにします。


❷◀・▶ で「はい」を選んで、決定 を押します。
※登録しないときは、「いいえ」を選びます。



❸ 初期化の確認画面で 、◀・▶ で「はい」を選んで 決定 を押します。




❹ ◀・▶ で「いいえ」を選んで 決定 を押します。
※登録名を変更するときは、「はい」を選びます。
文字入力の方法は、〈レグザ〉の取扱説明書をご覧ください。



❺ 画面の説明を読み、◀・▶ で「はい」または「いいえ」を選んで 決定 を押します。

リモコンの ● 録画 を押して、録画や予約録画する機器として、今登録したハードディスクにする場合は、「はい」を選びます。
※録画機器は、録画や録画予約の際に変更することもできます。

❻ 登録内容を確認し、終了 を押します。



※手順 ❷ で「いいえ」を選択した場合、ハードディスクは「未登録」となります。「未登録」のハードディスクを登録する場合は、〈レグザ〉の取扱説明書をご覧ください。

以上で、本製品の登録は完了しました。
録画や再生の方法については、〈レグザ〉の取扱説明書をご覧ください。