I-O DATA

テレビ対応ハードディスク

B-MANU202115-01
M-MANU201344-01



〈ビエラ〉接続かんたんガイド

ご注意

〈ビエラ〉に接続してお使いいただく際は、以下にご注意ください。
また、〈ビエラ〉の取扱説明書もあわせてご覧ください。

●記載内容について

・以下の手順は、〈ビエラ〉FT60 シリーズの例で記載しています。
・本紙の手順は、2014 年 1 月現在のものです。お使いの機種によって手順が異なる場合があります。また、イメージイラストは実際の表示と異なる場合があります。


●登録 / 録画した番組について

・本製品を〈ビエラ〉で初めてご利用になる際は、〈ビエラ〉で本製品を登録する必要があります。登録すると、本製品内のデータはすべて消去されます。すでに保存したデータがある場合は、必要に応じて他のハードディスク /DVD/CD などにバックアップしてから、登録してください。(登録は初めて接続するときのみで、次回からは必要ありません。)
・録画した番組が保存されている本製品を、他の AV 機器につないで番組の再生はできません。他の AV 機器に登録すると、既に保存されている番組データはすべて消去されます。
・パソコンと〈ビエラ〉で本製品を併用することはできません。
〈ビエラ〉で登録、初期化しますと、〈ビエラ〉専用フォーマットになります。
・故障などの理由で〈ビエラ〉、もしくは本製品を交換した場合は、交換前に録画した番組を視聴することはできません。

●使用について

・テレビを視聴していなくても、番組表の更新で電源がオンになることがあります。この場合、本製品の電源もオンになります。
・〈ビエラ〉から取り外す場合は、〈ビエラ〉の取り外し手順にしたがって取り外してください。
本製品への録画中などに誤って本製品の取り外し、電源をオフにすると、データの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。

〈ビエラ〉につなぐ




❸ 添付の USB ケーブルで〈ビエラ〉※と本製品をつなぐ
※USB 端子の位置はモデルにより異なります。
詳しくは〈ビエラ〉の取扱説明書をご覧ください。

❹ 以上で〈ビエラ〉との接続は完了です。
このあと、「〈ビエラ〉に登録する」へおすすみください。


〈ビエラ〉に登録する (初回のみ)

❶ 〈ビエラ〉の電源をONにします。

❷ 自動的に下記の画面が表示されます。



「はい」を選び、(決定) を押します。




❸




「はい」を選び、(決定) を押します。



❹




「はい」を選び、(決定) を押します。
⇒フォーマットが始まります。




フォーマット中は、テレビの電源は切らないでそのままお待ちください。

❺




「いいえ」を選び、(決定) を押します。
※表示名は、お使いの環境によって異なります。表示名を変更する場合は、「はい」を選択します。

❻



「はい」を選び、(決定) を押します。



❼



「登録処理が終了しました」と表示されます。
しばらくすると消えます。

以上で、本製品の登録は完了しました。
録画や再生の方法については、〈ビエラ〉の取扱説明書「かんたん操作ガイド」や「基本ガイド」をご覧ください。

〈ビエラ〉から取り外す


■テレビの電源が「切」の状態の場合は、本製品をいつでも取り外すことができます。

■テレビの電源が「入」の状態で取り外す場合
テレビのメニュー操作で、本製品を取り外せる状態にします。
※メニュー操作の詳細については、テレビのガイドをご覧ください。

❶ テレビのリモコンの (メニュー) ボタンを押します。

❷ 「設定する」⇒「初期設定」⇒「接続機器関連設定」⇒「USB 機器一覧」を選択します。

❸



取り外す HDD を選択して、リモコンの「青」ボタンを押します。



❹ USB ケーブルをテレビから取り外します。

ご注意 本製品に録画中などに誤って取り外すと、データの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。