

VP-930R 補足説明書

印刷する前に

印刷する前に、給紙する用紙の厚さに応じてアジャストレバーを設定する必要があります。アジャストレバーの設定値については、『取扱説明書 セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル） - 「給紙と排紙」 - 「給紙経路と用紙」 - 「アジャストレバーの設定」を参照してください。用紙の厚さに合致した設定になっていないと、給紙されない、印字がかすれる、紙詰まりが起こる、などの原因となります。

給紙する用紙の厚さに合わせてアジャストレバーを設定します。

