

VP-930R ランプ表示によるプリンタ状態

操作パネル上のランプでプリンタの状態がわかります。対処方法の詳細については、『取扱説明書 セットアップと使い方の概要編』を参照してください。

必要に応じて切り取ってお使いください。

パネルランプの状態			ブザー鳴動パターン	プリンタの状態 / 対処方法
電源	用紙チェック	印刷可		
 点灯	 点灯	 消灯	ピッピッピッ	用紙がありません。用紙をセットしてください。
			ピッピッピッ	リリースレバーの設定が間違っています。適切な位置に設定してください。
 点灯	 点滅	 消灯	ピッピッピッ	用紙が排紙されていません。[給紙 / 排紙] スイッチを押して排紙してください。
			ピッピッピッ	用紙が詰まっています。詰まった用紙を取り除いてください。
 点灯	 消灯	 点滅	—	プリントヘッドが高温になったため、一時的に印刷を停止しました。[印刷可] ランプの点滅が点灯に変わるまでお待ちください。
 点滅	 点滅	 点滅	ピーピーピー ピーピー	不明なプリンタエラーが発生しました。プリンタの電源を切って数分放置後、再度プリンタの電源を入れてください。

詳細は取扱説明書を参照してください。