

# 使用上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前に本製品のマニュアルを必ずお読みください。本製品のマニュアルの内容に反した取り扱いは故障や事故の原因になります。本製品のマニュアルは、製品の不明点をいつでも解決できるように手元に置いてください。

インクジェットプリンター共通のシートのため、お使いの製品に搭載されていない部品の説明も含まれています。

## 記号の意味

本製品のマニュアルでは、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作やお取り扱いを次の記号で警告表示しています。内容をご理解の上で本文をお読みください。

	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。		この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。
	必ず行っていたい事項（指示、行為）を示しています。		製品が水に濡れることの禁止を示しています。
	してはいけない行為（禁止行為）を示しています。		特定の場所に触れることの禁止を示しています。
	分解禁止を示しています。		電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。
	濡れた手で製品に触れることの禁止を示しています。		

## 設置

注意			
	本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してください。 無理な姿勢で持ち上げると、けがをすることがあります。		不安定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に設置・保管しないでください。 落ちたり倒れたりして、けがをすることがあります。  油煙やホコリの多い場所、水に濡れやすいなど湿気の多い場所に置かないでください。 感電・火災のおそれがあります。



\*412456200\*

## 静電気

静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電気防止マットなどを使用して、静電気の発生を防いでください。

## 電源

警告	
	<p>電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らずに、電源プラグを持って抜いてください。 コードの損傷やプラグの変形による感電・火災のおそれがあります。</p> <p><b>電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃の根元、および刃と刃の間を清掃してください。</b></p> <p>電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが付着し、ショートして火災になるおそれがあります。</p> <p><b>電源プラグは刃の根元まで確実に差し込んで使用してください。</b></p> <p>感電・火災のおそれがあります。</p>
	<p><b>濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。</b></p> <p>感電のおそれがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>電源コードを加工しない</li> <li>電源コードに重いものを載せない</li> <li>無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない</li> <li>熱器具の近くに配線しない</li> </ul> <p><b>付属の電源コード以外は使用しないでください。また、付属の電源コードを他の機器に使用しないでください。</b></p> <p>感電・火災のおそれがあります。</p>

## 注意

	長期間ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。
--	---

裏面に続く ➡

# 取り扱い

⚠ 警告	
 <b>液晶ディスプレイが破損したときは、中の液晶に十分注意してください。</b> 万一以下の状態になったときは、応急処置をしてください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>皮膚に付着したときは、付着物を拭き取り、水で流し石けんでよく洗い流してください。</li> <li>目に入ったときは、きれいな水で最低15分間洗い流した後、医師の診断を受けてください。</li> <li>飲み込んだときは、水で口の中をよく洗浄し、大量の水を飲んで吐き出した後、医師に相談してください。</li> </ul>	 <b>煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。</b> 感電・火災のおそれがあります。 異常が発生したときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口に相談してください。 <b>アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある場所や火気のある場所では使用しないでください。</b> 感電・火災のおそれがあります。 <b>可燃ガスおよび爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所では使用しないでください。</b> また、本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。 引火による火災のおそれがあります。 <b>お客様による修理は、危険ですから絶対にしないでください。</b> <b>各種ケーブルは、マニュアルで指示されている以外の配線をしないでください。</b> 発火による火災のおそれがあります。 また、接続した他の機器にも損傷を与えるおそれがあります。 <b>開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしないでください。</b> 感電・火災のおそれがあります。
 <b>異物や水などの液体が内部に入ったときは、そのまま使用しないでください。</b> 感電・火災のおそれがあります。 すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口に相談してください。	
 <b>マニュアルで指示されている箇所以外の分解は行わないでください。</b>	
 <b>製品内部の、マニュアルで指示されている箇所以外には触れないでください。</b> 感電や火傷のおそれがあります。 <b>雷が鳴り出したら、電源コンセントや電話回線に接続されている機器（製品本体、電源コード、電話線）に触れないでください。</b> 感電のおそれがあります。	

⚠ 注意	
 <b>本製品を移動する際は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、全ての配線を外したことを確認してから行ってください。</b> コードが傷つくなどにより、感電・火災のおそれがあります。 <b>各種ケーブルを取り付ける際は、取り付けの向きや手順を間違えないでください。</b> 火災やけがのおそれがあります。マニュアルの指示に従って、正しく取り付けてください。 <b>スキャナユニットやADFを開閉するときは、手や指を挟まないように注意してください。</b> けがをするおそれがあります。	
 <b>印刷用紙の端を手でこすらないでください。</b> 用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをするおそれがあります。	

## インクカートリッジ

⚠ 注意	
 <b>インクが皮膚に付着したときや目や口に入ったときは、以下の処置をしてください。</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>皮膚に付着したときは、すぐに水や石けんで洗い流してください。</li> <li>目に入ったときは、すぐに水で洗い流してください。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症を起こすおそれがあります。異常がある場合は、速やかに医師に相談してください。</li> <li>口に入ったときは、速やかに医師に相談してください。</li> </ul> <b>インクカートリッジは、子どもの手の届かない場所に保管してください。</b>	
 <b>インクカートリッジは強く振ったり落としたりしないでください。</b> また、側面を強く押したりラベルを剥がしたりしないでください。 インクが漏れるおそれがあります。	
<b>インクカートリッジを分解しないでください。</b> 分解するとインクが目に入ったり皮膚に付着するおそれがあります。	