I-O DATA

イーサネットコンバーター(WN-WAG/CM)


かんたんセットアップガイド



M-MANU200332-01

本紙では、本製品を無線アクセスポイントと接続するまでを説明しています。
設定用パソコンに本製品を接続して、本製品の設定を行います。
セットアップをはじめる前に、
⇒本製品を接続する無線アクセスポイントを設置してから設定をはじめてください。
（無線アクセスポイントの設定については、無線アクセスポイントメーカーにお問い合わせください。）
また、無線アクセスポイントに設定した「SSID」「暗号化設定」をメモしておいてください。

1 本製品を設定用パソコンに接続する



③ 本製品のランプが次のようになっていることを確認します。

POWER	点灯
WLAN	消灯
LAN	点灯
USB	消灯

※[WLAN]ランプ、[LAN]ランプは、通信状態によって、点滅する場合があります。

① 電源が入った設定用パソコンのLANケーブルを本製品の[LAN]ポートにつなぎます。

② ACアダプターを本製品の[DC-IN]とコンセントにつなぎます。

2 設定用パソコンのIPアドレスを設定する

設定用パソコンのIPアドレスを本製品と通信できる値（192.168.0.3）に一時的に変更します。
お使いのOSにより、設定方法が異なります。お使いのOSの欄をご覧ください。


設定例 Windows XPの場合

① [スタート]→[コントロールパネル]をクリックします。


② [ネットワークとインターネット接続]をクリックします。
※クラシック表示の場合は、[ネットワーク接続]アイコンをダブルクリックして、④へお進みください。

③ 


[ネットワーク接続]をクリックします。

④ 

[ローカルエリア接続]を右クリックし、メニュー内の[プロパティ]をクリックします。

⑤ 

[インターネットプロトコル(TCP/IP)]をクリックし、[プロパティ]ボタンをクリックします。

⑥ 


①現在のIPアドレス、サブネットマスクを確認し、メモします。
※あとで元に戻します。
②一時的にIPアドレスを変更します。
IPアドレス：192.168.0.3
サブネットマスク：255.255.255.0
③[OK]ボタンをクリックします。

このあと、画面をすべて閉じて、裏面の3へお進みください。


設定例 Windows 2000の場合

① [マイネットワーク]を右クリックし、メニュー内の[プロパティ]をクリックします。

② [ローカルエリア接続]を右クリックし、メニュー内の[プロパティ]をクリックします。

③ 

[インターネットプロトコル(TCP/IP)]をクリックし、[プロパティ]ボタンをクリックします。

④ 


①現在のIPアドレス、サブネットマスクを確認し、メモします。
※あとで元に戻します。
②一時的にIPアドレスを変更します。
IPアドレス：192.168.0.3
サブネットマスク：255.255.255.0
③[OK]ボタンをクリックします。

このあと、画面をすべて閉じて、裏面の3へお進みください。

設定例 Windows Me/98の場合

① [マイネットワーク]（または[ネットワークコンピュータ]）を右クリックし、メニュー内の[プロパティ]をクリックします。

② [TCP/IP]（あるいは[TCP/IP -> xxxxxxx]）をクリックし、[プロパティ]ボタンをクリックします。
※LANアダプターが複数ある場合、[TCP/IP->xxxxxxxx]と表示されます。

③ 


①現在のIPアドレス、サブネットマスクを確認し、メモします。
※あとで元に戻します。
②一時的にIPアドレスを変更します。
IPアドレス：192.168.0.3
サブネットマスク：255.255.255.0
③[OK]ボタンをクリックします。

④ 画面をすべて閉じて、パソコンを再起動します。


このあと、裏面の3へお進みください。

設定例 Mac OS Xの場合

※画面例は、バージョン10.4.5の場合です。

① 

[ネットワーク環境]→[ネットワーク環境設定]をクリックします。


② 

①[表示：]から[内蔵Ethernet]または[Ethernet]を選択します。
②現在のIPアドレス、サブネットマスクを確認しメモします。
※あとで元に戻します。
③[TCP/IP]タブで[IPv4の設定：]から[手入力]を選択します。
④一時的にIPアドレスを変更します。
IPアドレス：192.168.0.3
サブネットマスク：255.255.255.0
⑤[今すぐ適用]ボタンをクリックします。

このあと、画面をすべて閉じて、裏面の3へお進みください。

設定例 Mac OS Classicの場合

① [アップルメニュー]→[コントロールパネル]内の[TCP/IP]をクリックします。

② 

①[経由先]で[Ethernet]を選択します。
②現在のIPアドレス、サブネットマスクを確認しメモします。
※あとで元に戻します。
③[設定方法]で[手入力]を選択します。
④一時的にIPアドレスを変更します。
IPアドレス：192.168.0.3
サブネットマスク：255.255.255.0


このあと、画面をすべて閉じて、裏面の3へお進みください。

3 イーサネットコンバーターの無線LAN設定をする

スタート　下の手順に沿って作業をすすめてください。

❶ Webブラウザを起動します。

❷




http://192.168.0.202/
と入力し、[Enter]キーを押します。

本製品の設定画面が表示されます。


注意
設定画面が表示されない!
⇒本製品の電源が入っていることを確認してください。
（ACアダプターが接続され、POWERランプが点灯していること）
⇒[LAN]ランプが点灯していることを確認してください。
⇒それでも画面が表示されない場合は、別紙【必ずお読みください】の【こんなときには】をご覧ください。

❸



[パスワード入力画面]にて、何も入力せずに[ログインする]ボタンをクリックします。
設定画面が表示されます。

注意
次の画面が表示された場合は、[はい]ボタンをクリックしてください。




❹




[無線LANの基本設定]をクリックします。

❺




画面の説明にしたがって、無線アクセスポイント設定と同じ[SSID]、[動作モード]の各項目を設定します。

❻



無線アクセスポイントに設定されている設定と同じ暗号化方法を選択します。

❼ 無線アクセスポイントに設定されている暗号キーを設定します。
画面の説明にしたがって設定してください。



◀[WEP]の場合の画面例


上へ

❽




設定ができたら、[設定を保存する]ボタンをクリックします。

❾



[設定を反映させるため、この装置を再起動する]ボタンをクリックします。

❿



[OK]ボタンをクリックします。

これで設定は完了です。

注意
●アクセスポイントと通信できない…
設定した[SSID]や[暗号キー]に誤りがある可能性があります。再度、設定をご確認の上、お試しください。
それでも通信できない場合は、別紙【必ずお読みください】の【こんなときには】をご覧ください。

4 設定用パソコンのIPアドレスを元に戻す

設定用パソコンのIPアドレスを元の値に戻します。
本紙表面の**2**を参考に、IPアドレス、サブネットマスクを元に戻してください。

5 イーサネットコンバーターを設置する

無線LAN接続を行うパソコン、ゲーム機、デジタル家電（DVD/ハードディスクレコーダー）などのLANポート（Ethernet端子）と本製品のLANポートを接続します。

❶ 無線LAN接続したい機器のLANケーブルを本製品の[LAN]ポートにつなぎます。

❷ ACアダプターを本製品の[DC-IN]とコンセントにつなぎます。

❸ 本製品のランプが次のようになっていることを確認します。

POWER	点灯
WLAN	点灯
LAN	点灯
USB	消灯

※[WLAN]ランプ、[LAN]ランプは、通信状態によって点滅する場合があります。

これで設定完了です。
無線LANでインターネットをお楽しみください。

本紙や【必ずお読みください】に記載されていない次のような内容については、マニュアルCD-ROM内のオンラインマニュアルをご覧ください。
・工場出荷時状態に戻す方法
・トラブル対処（困ったときには）



デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/
2006.4.21発行
Copyright (C) 2006 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.