

必ずお読みください

B-MANU201124-01

地球環境を守るため、再生紙を使用しています。



重 要

- **お買い上げ時のレシート・領収書等** は大切に保管してください。ご購入年月日の証明になります。詳しくは裏面の【ハードウェアの保証規定について】をご覧ください。
- 本製品へ保存されたデータが消失、破損したことによる被害については、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品のデータの回復作業はお受けしておりませんので、大切なデータは、他のメディア（MOディスクやハードディスクなど）に定期的にバックアップを行ってください。

安全にお使いいただくために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

■警告及び注意表示

	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵記号の意味

	この記号は注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。	<例>「発火注意」を表す絵表示	
	この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。	<例>「分解禁止」を表す絵表示	
	この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。	<例>「電源プラグを抜く」を表す絵表示	

⚠ 危険

- 本製品を修理・分解・改造しないでください。火災や感電、破裂、やけど、故障の原因となります。

⚠ 警告

- 本製品をお使いになる場合は、本製品を接続する機器やその周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守し、正しい手順でお使いください。
警告・注意事項を無視すると人体に多大な損傷を負う可能性があります。また、正しい手順で操作しない場合、予期せぬトラブルが発生する恐れがあります。本製品を接続する機器やその周辺機器のメーカーが指示している警告、注意事項、正しい手順を厳守してください。
- 本製品の取り扱いの際、接続するコネクタを間違えないようご注意ください。
接続するコネクタを間違えると、コネクタから発煙したり火災の原因となります。

- 本製品を乳幼児の手の届くところに置かないでください。
誤って飲み込み、窒息する恐れがあります。万一、飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師にご相談ください。

- 本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使用しないでください。
火災・感電の原因となります。お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。

- ぬれた手で本製品を扱わないでください。
感電や、本製品の故障の原因となります。

- 故障や異常のまま、通電しないでください。
本製品に故障や異常がある場合は、必ず接続している機器から取り外してください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

⚠ 注意

- 本製品を使用中にデータなどが消失した場合でも、データなどの保証は一切いたしかねます。定期的にバックアップをお取りください。
- 本製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。故障の原因になることがあります。
 - 振動や衝撃の加わる場所
 - 湿度やホコリが多い場所
 - 静電気の影響の強い場所
 - 熱の発生する物の近く（ストーブ、ヒーターなど）
 - 強い磁力・電波の発生する物の近く（磁石、ディスプレイスピーカー、ラジオ、無線機など）
 - 直射日光のあたる場所
 - 温湿度差の激しい場所
 - 傾いた場所など不安定な場所
 - 水気の多い場所（台所、浴室など）
 - 腐食性ガス雰囲気中（Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO_xなど）
- ＜使用時のみの制限＞
 - 保温、保湿度の高いものの近く（じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど）
 - 閉めきった自動車など、高温になるところ
 - 風通しの悪いところやせまいところ
- 本製品は精密部品です。以下のことにご注意ください。
 - 落としたり、衝撃を加えたりしないでください。
 - 本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かないでください。
 - 重いものを上にのせないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となります。
 - 本製品に乘らないでください。倒れたり、こわれたりしてけが・故障の原因となります。特に、小さなお子様にはご注意ください。
 - 本製品内部およびコネクタ部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れないでください。
- 本製品のコネクタ部分や部品面には直接手を触れないでください。
静電気が流れ、部品が破壊されるおそれがあります。また、静電気は衣服や人体からも発生するため、本製品の取り付け・取り外しは、スチールキャビネットなどの金属製のものに触れて、静電気を逃がした後で行ってください。
- パソコンから本製品にアクセス中に電源を切ったり、パソコンをリセットしないでください。故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。
- 本体についた汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。
 - 洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めてご使用ください。
 - ペンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。
 - 市販のクリーニングキットを使用して、本製品のクリーニング作業を行わないでください。故障の原因となります。
- 本製品を結露させたまま使わないでください。
時間をおいて、結露がなくなってからお使いください。本製品を寒い所から暖かい場所へ移動したり、部屋の温度が急に上昇すると、表面・内部が結露する場合があります。そのまま使うと誤動作や故障の原因となる場合があります。

ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用しないで下さい

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。



本製品を廃棄される際のご注意

本製品に記録されたデータは、パソコンにて削除したり、フォーマットするなどの作業を行ったりしただけでは、特殊なソフトウェアを利用することで、データが復元できてしまう場合があります。その結果として情報が漏えいしてしまう可能性があります。情報漏えいなどのトラブルを回避するために、データ消去のためのソフトウェアやサービスをご利用いただくことをおすすめします。

