I-O DATA

B-MANU202084-01

GV-SC500/AI2

必ずお読みください

お買い上げ時のレシートや領収書 はご購入日を証明するものです。
大切に保管してください。詳しくは右記[ハードウェア保証規定]をご覧ください。

本紙をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

箱の中には

□ 本体（1個）



□ バッテリーケーブル（1本）

□ USBケーブル（1本）

☑ 必ずお読みください（1枚）
[本紙]

□ バッテリー（1個）

□ セットアップガイド（1枚）

使用上のご注意

■ワンセグ視聴中はWi-Fiを利用したメールやインターネット機能を使用できません。
■データ放送には対応しておりません。
■緊急警報放送には対応しておりません。
■地上デジタル放送の受信エリアでのみ視聴可能です。目安となるエリアはDpa（社団法人デジタル放送推進協会）のホームページをご参照ください。
■地上デジタル放送の受信エリア内であっても、地形や建物などによって電波がさえぎられる場所や、電波の弱い場所、トンネル・地下・建物の中など電波が届かない場所では、正常に受信できないことがあります。
■視聴場所の電波の状況によっては、映像や音声が途切れたり、放送が表示されないことがあります。
■本製品は、録画番組の編集、加工、ダビングには対応しておりません。
■録画に関するご注意
・必ず事前に試し録画をして、正常に録画されることを確認してください。
・本製品を使用中、万一これらの故障や不具合により録画されなかった場合の録画内容の補償についてはご容赦ください。
・(SDカード対応のモバイル機器の場合）録画した番組の再生には録画時に使用したSDカードが必要です。
■他のアプリケーションと同時に使用できません。
■録画した番組は、録画したモバイル機器でのみ再生できます。
■iPhone/iPod touch/Androidスマートフォンへ充電しながらのワンセグ視聴はできません。

バッテリーについて

■バッテリーは消耗品です。正しい方法であっても充電/放電を繰り返すと徐々に使用できる時間が短くなります。
■バッテリーは、本製品を使用しない場合でも自然放電します。長時間放置した場合は改めて充電してからご利用ください。
■電池の劣化を防ぐため、定期的な充電をおすすめします。
■充電時間は、バッテリーの使用状態、充電方法、周囲の温度などによって変わります。
■高温状態で保管すると、バッテリー性能の劣化が早まります。直射日光が当たらず、風通しの良い涼しい場所で保管してください。
■リチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。不要になったリチウムイオン電池は、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼ってリサイクル協力店へお持ち下さい。
※充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、
一般社団法人JBRCホームページ
http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html を参照して下さい。

Li-ion 00

安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。お使いの際には、必ず記載事項をお守りください。

▼ 警告および注意表示

⚠ 危険	この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負う危険が生じます。
⚠ 警告	この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。
⚠ 注意	この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

▼ 絵記号の意味

⃠	禁止
❗	指示を守る

⚠ 危険

本製品を修理・改造・分解しない
火災や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。

電池を乳幼児の手の届くところに置かない
誤って飲み込むと、窒息や胃などへの障害の原因になります。万一、飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師にご相談ください。

電池の液が漏れたときは直ちに火気より離す
漏液した電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。
また電池の液が目に入ったり体や衣服につくと、失明やけが、皮膚の炎症の原因になります。
●液が漏れたとき
→漏れた液に触れないように注意しながら、直ちに火気より離してください。
乾いた布などで電池ケースの周りをよくふいてください。
●液が目に入ったとき
→目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い、ただちに医師の診察を受けてください。
●液が体や衣服についたとき
→すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い流してください。

電池について、以下のことに注意する
本製品はリチウムイオン電池を使用します。
リチウムイオン電池にはリチウムが含まれており、誤った使用、取り扱い、廃棄により爆発する恐れがあります。
●指定の電池以外は使わないでください。
●火の中に入れたり、加熱したりしないでください。また、直射日光の当たる場所、高温多湿の場所、車中等に放置しないでください。
●(＋)(－)を逆にセットしないでください。
●(＋)(－)を金属類で短絡させたり、はんだ等を使わないでください。
●ネックレスやヘヤピン等の金属と一緒に持ち運ばないでください。
●使用中、保管時等に発熱したり、異臭を発したり、変色、変形、その他今までと異なる場合は使うのを止めてください。
●容量、種類、銘柄の違う電池を混ぜて使わないでください。
●電池を使い切ったときや、長時間使わないときは取り出してください。
●電子レンジや高圧容器に入れないでください。
●水、海水、ジュースなどで濡らさないでください。
●強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
●所定の時間を超えても充電が終わらない場合は、充電を止めてください。
●指定された充電方法以外では充電しないでください。

⚠ 警告

本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使わない
水や洗剤などが本製品にかかると、隙間から浸み込み、火災・感電の原因になります。
・お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。
・水の入ったもの（コップ、花びんなど）を上に置かないでください。
・掃除は必ず乾いた布でおこなってください。
・ぬれた手で操作しないでください。
・万一、本製品がぬれてしまった場合は、絶対に使用しないでください。

煙がでたり、変なにおいや音がしたら、すぐに使うのを止める
そのまま使うと火災・感電の原因になります。

本製品の周辺に放熱を妨げるような物を置かない
火災の原因になります。

故障や異常のまま、つながない
本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外してください。
そのまま使うと、火災・感電・故障の原因になります。

本製品を病院内で使わない
医療機器の誤動作の原因になります。

本製品を飛行機の中で使わない
飛行機の計器などの誤動作の原因になります。飛行機の中では本製品の電源を切ってください。

ペースメーカー等の産業・科学・医療用機器等の近くでは使用しない
電波によりペースメーカー等の動作に影響を与える恐れがあります。

バッテリーケーブル・USB ケーブルについて

ケーブルにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などはしない
ケーブルがよじれた状態や折り曲げた状態で使用しないでください。
ケーブルの芯線(電気の流れるところ)が断線したり、ショートし、火災・感電の原因になります。

ゆるいコネクターにつながない
端子部は、根元までしっかりと差し込んでください。根元まで差し込んでもゆるみがあるコネクターにはつながないでください。発熱して火災の原因になります。

端子を抜くときはケーブルを引っ張らない
端子部を持って抜いてください。ケーブルを引っ張るとケーブルに傷が付き、火災や感電の原因になります。

じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど、保温・保湿性の高いものの近くで使わない
火災の原因になります。

熱器具のそばに配線しない
ケーブル被覆が破れ、火災や感電、やけどの原因になります。

⚠ 注意

本製品を踏まない
破損し、けがの原因になります。特に、小さなお子様にはご注意ください。

長時間にわたり一定の場所に触れ続けない
本製品を一定時間使うと、本製品が熱く感じる場合があります。
長時間にわたり一定の場所に触れ続けると、低温やけどを起こす恐れがあります。

[ご注意]
1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。 (This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
5) お客様が録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
6) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

ハードウェア保証規定

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定（以下「本保証規定」といいます。）に明示した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、弊社製品（以下「本製品」といいます。）の無料での修理または交換をお約束するものです。

1 保証内容

取扱説明書（本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。）等にしたがった正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ日が記載されたレシートや納品書をご提示いただく事により、お買い上げ時より12ヶ月、無料修理または弊社の判断により同等品へ交換いたします。

2 保証対象

保証の対象となるのは本製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア、付属品・消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。

3 保証対象外

以下の場合は保証の対象とはなりません。
1) レシートや納品書に記載されたご購入日から12ヶ月の保証期間が経過した場合
2) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情による故障もしくは損傷の場合
3) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合
4) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合
5) 取扱説明書等に記載の使用方法または注意書き等に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷の場合
6) 合理的使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合
7) 弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
8) 弊社が寿命に達したと判断した場合
9) 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外で使用された場合
10) その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合

4 修理

1) 修理を弊社へご依頼される場合は、本製品と本製品のお買い上げ日が記載されたレシートや納品書等を弊社へお持ち込みください。本製品を送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。
2) 発送の際は輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。弊社は、輸送中の事故に関しては責任を負いかねます。
3) 本製品がハードディスク・メモリーカード等のデータを保存する機能を有する製品である場合や本製品の内部に設定情報をもつ場合、修理の際に本製品内部のデータはすべて消去されます。弊社ではデータの内容につきましては一切の保証をいたしかねますので、重要なデータにつきましては必ず定期的にバックアップとして別の記憶媒体にデータを複製してください。
4) 弊社が修理に代えて交換を選択した場合における本製品、もしくは修理の際に交換された本製品の部品は弊社にて適宜処分いたしますので、お客様へはお返しいたしません。

5 免責

1) 本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消失等について、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず、定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。
2) 弊社に故意または重過失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由のいかんを問わず製品の価格相当額を限度といたします。
3) 本製品に隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定に関わらず、弊社は無償にて当該瑕疵を修理し、または瑕疵のない製品または同等品に交換いたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償責任を負いません。

6 保証有効範囲

弊社は、日本国内のみにおいてハードウェア保証書または本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。Our company provides the service under this warranty only in Japan.

困ったときには

SEG CLIPを起動しても"接続失敗"と表示される

対処1 本製品とモバイル機器のワイヤレス接続が正常にできていない可能性があります。
モバイル機器のWi-Fiの接続先が本製品になっていることを確認してください。

対処2 本製品は同時に2台以上のモバイル機器で使用することができません。
使用したいモバイル機器とのみWi-Fi接続をおこなってください。

対処3 モバイル機器とのWi-Fi接続待ち状態が3分間経過したことにより、
本製品の電源が自動的にオフになっている可能性があります。
本製品の電源を入れなおし、本製品のWi-Fiランプが青色に3秒おきに点滅する状態になったことを確認してください。

対処4 本製品への接続に失敗した可能性があります。
本製品の電源を入れなおし、本製品の再接続をお試しください。

対処5 本製品にバッテリーケーブルがつながったままになっている可能性があります。
テレビを視聴する時は、バッテリーケーブルを本製品から取り外してください。

本製品とワイヤレス接続中、メールやWEBページが見れない

対処 本製品とワイヤレス接続をしている間は、メールやインターネット機能が使えなくなります。
メールやインターネットを使用する場合、モバイル機器の設定のWi-Fiから本製品以外のネットワークにつなぎ直してください。
モバイル機器のWi-Fi(無線LAN)設定は、ルーターやモバイル機器の取扱説明書をご覧ください。
※電話の着信は可能です。
※他のアプリケーションと同時に使用できません。

字幕が表示されない

対処 番組によっては、字幕放送に対応していないものがあります。
その場合、字幕は表示されません。

EPG(番組表)が利用できませんと表示される

対処1 番組表が取得されていません可能性があります。
最新のEPG(番組表)を取得してください。

対処2 本製品とモバイル機器のワイヤレス接続が正常にできていない可能性があります。
モバイル機器のWi-Fiの接続先が本製品になっていることを確認してください。

EPG(番組表)の情報が古い

対処 最新のEPG(番組表)を取得してください。

チャンネルがみつからない、視聴中に停止する、映像が途切れる、画面がカクカクする

対処1 ワンセグの受信レベルが低い可能性があります。
かばんやポケットに入れている場合は取り出すなど、製品の置き場所をかえてご使用ください。

対処2 コードレス電話、Bluetoothデバイス、他のWi-Fiデバイスから干渉を受けている可能性があります。
できるだけ、他のデバイスから離れた場所でご使用ください。

Wi-Fiの設定でSegClipxxxxが見つからない

対処1 モバイル機器とのWi-Fi接続待ち状態が3分間経過したことにより本製品の電源が自動的にオフになっている可能性があります。
本製品の電源を入れなおし、本製品のWi-Fiランプが青色に3秒おきに点滅する状態になったことを確認してください。

対処2 本製品にバッテリーケーブルがつながったままになっている可能性があります。
テレビを視聴する時は、バッテリーケーブルを本製品から取り外してください。

本製品のバッテリーモードでモバイル機器が充電できない

対処1 本製品からの充電でスマートフォンの満充電はできません。バッテリー切れの際の一時的な充電用途としてご利用いただき、お早めにスマートフォン付属の充電器などで充電してください。

対処2 本製品のバッテリー残量が少ない可能性があります。
本製品のバッテリーを満充電の状態で接続してください。

対処3 モバイル機器にバッテリーが十分に残っていると、充電できない場合があります。

録画した番組を再生できなくなった

対処 SDカード対応のスマートフォンの場合、SDカードが取り外れていると、録画や再生ができないことがあります。
また、録画した番組の再生には録画時に使用したSDカードを取り付けてください。

録画が停止する

対処1 番組の終了時である可能性があります。
番組が終了すると録画は自動的に停止します。

対処2 モバイル機器で電話の着信があった可能性があります。
電話の着信があった場合は録画が停止します。

対処3 本製品のバッテリーがなくなった可能性があります。
本製品を十分に充電した状態で録画をしてください。

対処4 モバイル機器のバッテリーがなくなった可能性があります。
モバイル機器を十分に充電した状態で録画をしてください。

対処5 ワンセグの受信レベルが低い状態で録画された可能性があります。
受信レベルが高い状態(受信状況の受信レベルが5本立っている状態が長く保てる環境)で録画してください。

対処6 Wi-Fi信号が低い可能性があります。
コードレス電話、Bluetoothデバイス、他のWi-Fiデバイスから干渉を受けている可能性があります。
できるだけ、他のデバイスから離れた場所でご使用ください。
※映像が滞りなく視聴できる状態で録画してください。

対処7 他の操作をした可能性があります。
ホームボタンを押したり、他のアプリケーションを起動すると録画が停止します。

※モバイル機器のSDカードについて詳しくは、モバイル機器の取扱説明書などでご確認ください。
以下はSDカード対応のモバイル機器をご利用の場合のみです。

対処8 SDカードの空き容量が不足している可能性があります。
不要なものを削除するなどして空き容量を増やしてください。

対処9 SDカードのフォーマットが不正である可能性があります。
SDカードを再フォーマットしてください。何かデータがある場合は、バックアップをしてからフォーマットをしてください。

対処10 SDカードを認識していない可能性があります。
SDカードが正しく挿入されているか、また、モバイル機器で正しく認識されているかご確認ください。

iPadで画面サイズを変更したい

対処

視聴メニューの画面サイズ調整を押して変更します。

※メニューバーを表示していない場合は3段階、表示している場合は2段階の変更ができます。

メニューバーを非表示にするには



※再度表示する場合は、視聴メニューの「戻る」をタップしてください。

アフターサービス

ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

お問い合わせについて

お問い合わせいただく前に、**以下をご確認ください**

弊社サポートページのQ&Aを参照
➡ http://www.iodata.jp/support/

それでも解決できない場合は、**サポートセンターへ**

電話：050-3116-3018
※受付時間　9：00～17：00　月～金曜日（祝祭日をのぞく）
FAX：076-260-3360
インターネット：http://www.iodata.jp/support/

<ご用意いただく情報>
製品情報(製品名、シリアル番号など)、接続機器の情報

修理について

修理を依頼される場合は、以下の要領でお送りください。



〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
株式会社　アイ・オー・データ機器　修理センター 宛

- 送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担とさせていただいております。
- 有料修理となった場合は先に見積をご案内いたします。(見積無料)
  金額のご了承をいただいてから、修理をおこないます。
- 内部にデータが入っている製品の場合、厳密な検査のため、内部データは消去されます。何卒、ご了承ください。
  バックアップ可能な場合は、お送りいただく前にバックアップをおこなってください。弊社修理センターではデータの修復はおこなっておりません。
- お客様が貼られたシール等は、修理時に失われる場合があります。
- 保証内容については、ハードウェア保証規定に記載されています。
- 修理品をお送りになる前に製品名とシリアル番号(S/N)を控えておいてください。

修理について詳しくは… **http://www.iodata.jp/support/after/**

[商標について]
- I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- iPhone、iPad、iPod touch、App StoreはApple Inc.の商標です。
- iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- Android、Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

[本製品の廃棄について]
本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください。

[ユーザー登録はこちら]…https://ioportal.iodata.jp/
ユーザー登録にはシリアル番号(S/N)が必要となりますので、メモしておいてください。
シリアル番号(S/N)は本製品貼付のシールに印字されている12桁の英数字です。
(例：ABC1234567ZX)

進化する明日へ Continue thinking
株式会社 アイ・オー・データ機器
ホームページ　http://www.iodata.jp/