



1 つなぐ



① つなぐ ※ビデオデッキ、ビデオカメラは記録（ダビング）する場合のみつなぎます。




② テレビにうつす

- 1 テレビのリモコンの[入力切替]ボタンで、テレビの入力を[HDMI]に切り換える
- 2 本製品の電源を押し、電源を入れる 電源の切り方：電源を長押しします。(2秒以上)

■ 日付時刻を設定する(初回のみ)

- ①底面のテープを取り出す 水平に引き抜く
- ②日時を設定する



2 SDカードを入れる

SDカード、SDHCカード(別途用意)




※最大32GBまで対応しています。
※SDXCカードは対応していません。

■ USBポータブルハードディスク、USBメモリー




※SDカードが入っている場合は、取り外してください。
※FAT32形式に対応しています。
※2TBを超える容量のストレージ、パスワードロックや暗号化されたストレージには対応していません。

3 記録(ダビング)する




本製品のボタンの代わりに、テレビのリモコンでも操作できます。操作できない場合は、別冊「取扱説明書」の【困ったときには】(30ページ)をご確認ください。

① ダビングを開始する



② ダビングを停止する



■ 記録時間を確認する



右上の数字は、記録可能時間の目安を表示します。記録可能時間が残り少ないときは、裏面の【不要な記録を削除する】をご確認ください。ダビングを開始すると、[残り]→●に変わり、記録時間を表示します。

■ 映像が縦長になっている場合(縦横比の確認)



ワイド画面16:9に対応したD-VHSテープなどをダビングする場合、映像が縦長に表示されます。そのときは[記録メニュー]の[記録モード]から縦横比を変更してください。詳しくは別冊「取扱説明書」の【縦横比を変更する】(5ページ)をご確認ください。

■ 自動でダビングを開始・停止したい場合

別冊「取扱説明書」の【自動で記録を開始・停止する】(6ページ)をご確認ください。

■ 長時間のダビングについて

- ビデオテープの場合、記録時間が約1時間15分を過ぎるとファイルサイズが4GBを超えるため分割保存されます。※分割されたファイルは、本製品では連続して再生されます。
- 記録は最長12時間で自動停止します。

ご注意：著作権保護映像はダビングできません


本製品は著作権保護映像(地上デジタル放送、BS/CS放送、市販ビデオディスクなど)を記録することはできません。著作権保護信号(コピーガード信号)を検出するとダビングを停止します。

4 再生する



① [再生モード] に切り替える


※テレビによって、モード切り替えに時間がかかる場合があります。



モードを押す



②再生する





再生したいチャプターにカーソルを合わせます

決定を押す



再生中の操作

テレビの音量調整はテレビのリモコンでおこなってください。




映像をきれいに再生する

手振れ補正	ビデオカメラの映像などで、手ブレが激しいときに設定します。
超解像	高い解像度ではっきり見えるように設定します。 ※解像度が720x480の動画を再生するとき、1280x720相当の解像度にアップします。

[再生メニュー]の[画像補正設定]から設定できます。
詳しくは別冊「取扱説明書」の【きれいに再生する】(15ページ)をご覧ください。
※映像によっては効果が出ない場合があります。
※本製品で記録した映像のみ有効です。

サムネイルをたくさん表示する




不要な記録を削除する


1 モード を押し、[再生モード]に切り替える



2 メニュー を押す




5 [選択消去]を選んで



6 不要な記録を選んで



7 削除する記録をすべて選んだら 決定を押す



テレビリモコンでの操作について

HDMI リンク(CEC)対応テレビのリモコンでも操作できます。

本製品ーテレビリモコン 対応表	
本製品	テレビリモコン
電源	対応ボタンなし
戻る	戻る 緑
決定	決定
モード	青
記録/再生	赤
開始/停止	

テレビによっては操作できない場合があります

その他の使い方

別冊「取扱説明書」では本製品の便利な使い方などを説明しています。あわせてご確認ください。



- ・自動で記録(ダビング)を開始、停止する
- ・音声のみ記録(録音)する
- ・きれいに見る(手振れ補正、超解像)
- ・デジカメ写真をスライドショー(連続再生)で見る
- ・映像を連続再生する
- ・コピーする
- ・困ったときには