
I-O DATA

M-MANU201507-01
B-MANU202285-01

取　扱　説　明　書

LANアダプター搭載USB3.0ハブ
US3-HB3ETG

お買い上げ時のレシートや領収書はご購入日を証明するものです。大切に保管してください。詳しくは本紙裏面【ハードウェア保証規定】をご覧ください。



Step1 インストールする

Windows 10/Windows 8.1の場合

ドライバーのインストールは不要です。パソコンのUSBポートに挿すだけでご利用いただけます。下記「つなぐ」へお進みください。

Windows 8/Windows 7の場合


以下のURLよりドライバーをダウンロードして、インストールしてください。

http://www.iodata.jp/r/5055

※ インターネット接続環境が必要です。
※ まだ、本製品をパソコンにつながないでください。
① ご利用のOS→ドライバーの[ダウンロード]ボタンの順にクリックします。
② ダウンロードした[us3hb3etgXXX(.exe)]ファイルをダブルクリックし、解凍します。(XXXは数字)
③ デスクトップ上に解凍された[us3hb3etgXXX]フォルダーを開き、[Autorun(.exe)]ファイルをダブルクリックします。
⇒ 画面の指示にしたがってインストールします。

⇒ インストールが完了したら、
下記「つなぐ」へお進みください。

Step2 つなぐ



○ 使用できるUSB機器

- マウス、キーボード、USBメモリーなど、バスパワーで動作するUSB機器
- ACアダプターなどで電源をとることができるHDD、プリンターなどセルフパワーのUSB機器

使用上のご注意

- USB機器の消費電流の合計にご注意ください。パソコンのUSBポートの仕様により、本製品のUSBポートに供給できる電流が異なります。
- 本製品にUSB機器をつないだ状態で、本製品をパソコンから抜かないでください。また、パソコンから本製品へのアクセス中に、パソコンの電源を切ったり、リセットしないでください。データが消失したり、故障の原因になります。
- 本製品または接続製品の保存データの毀損・消失などについて、弊社は一切の責任を負いません。また、弊社が記録内容の修復・復元・複製などをすることもできません。なお、何らかの原因で本製品にデータ保存ができなかった場合、いかなる理由であっても弊社は一切その責任を負いかねます。
- 本製品に接続した機器が正しく認識されない場合は、本製品を挿し直すか、本製品を接続した状態でパソコンを再起動してください。
- 一台のパソコンに本製品を2台以上接続して使用することはできません。

仕様

対応OS	Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7
インターフェイス	USB 3.0/2.0 ※ 高速Gigaの十分な速度を実現するために、USB 3.0での接続をお勧めします。
適合規格：転送速度（LAN）	IEEE802.3az（10BASE-Te※）：10Mbps IEEE802.3u（100BASE-TX）：100Mbps IEEE802.3ab（1000BASE-T）：1Gbps ※ 10BASE-Tとの通信が可能です。カテゴリー5以上のLANケーブルをご使用ください。
電源電圧定格	DC 5V（USBバスパワー）
消費電流	USB 3.0：約400mA USB 2.0：約300mA ※ USBポートへの供給電流含まず
コネクター形状	RJ-45 × 1 アップストリーム：USB Aコネクター × 1 ダウンストリーム：USB Aコネクター × 3
使用温度範囲	0～35℃
使用湿度範囲	20～80%（結露なきこと）
外形寸法	約41(W)x91(D)x16(H) mm（突起部、ケーブル部除く） USBケーブル長：約80cm
質量	約75g

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。　VCCI-B

本製品のMACアドレスをパソコンのMACアドレスに変更する方法（MA Changer）

オフィスなど、ご利用のパソコンのMACアドレスでのみネットワーク通信を許可されている環境では、本製品でネットワーク通信ができない場合があります。
MACアドレス自動制御ツール『MA　Changer』をダウンロードして設定すると、本製品のMACアドレスをパソコンのMACアドレスに変更でき、ネットワーク通信が可能になります。

ダウンロード

http://www.iodata.jp/r/5055

① ご利用のOS→『MA Changer』の[ダウンロード]ボタンをクリックします。
② 本製品背面に記載のシリアル番号（S/N）を入力し、[ダウンロード]ボタンをクリックします。
③ ダウンロードした[machangerXXX(.exe)]ファイルをダブルクリックし、解凍します。(XXXは数字)
④ デスクトップ上に解凍された[machangerXXX]フォルダーを開き、[Autorun(.exe)]ファイルをダブルクリックします（ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします）。
⇒ 画面の指示にしたがってインストールします。

アンインストール方法（Windows 8/7のみ）

本製品のドライバーを削除する方法を説明します。必要に応じてご覧ください。
※ Windows 10/8.1では本手順は不要です。

1. デバイスマネージャーを開く
   - Windows 8の場合
     画面左下を右クリックし、[デバイスマネージャー]をクリック
   - Windows 7の場合
     [コンピューター]を右クリック→[プロパティ]→[デバイスマネージャー]の順にクリック
2. [ネットワークアダプター]の[ASIX AX88179 USB3.0…]を右クリックし、[削除]をクリック
3. [このデバイスのドライバーソフトウェアを削除する]のチェックが外れていることを確認し、[OK]をクリック
4. 本製品をパソコンから取り外す
5. [コントロールパネル]→[プログラムのアンインストール]の順にクリック
6. [Windowsドライバパッケージ ASIX (AX88179)…]を選択し、[アンインストールと変更]をクリック
   ⇒ 画面の指示にしたがい削除します。

以上で、ドライバーのアンインストールは完了です。

安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

▼ 警告および注意表示

⚠ 警告	この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。
⚠ 注意	この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

▼ 絵記号の意味

🚫	禁止
❗	指示を守る

⚠ 警告

本製品を修理・分解・改造しない
発火や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。

本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使わない
水や洗剤などが本製品にかかると、隙間から浸み込み、発火・感電の原因になります。
・お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。
・水の入ったもの(コップ、花びんなど)を上に置かないでください。
・万一、本製品がぬれてしまった場合は、絶対に使用しないでください。

故障や異常のまま、つながない
本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外してください。そのまま使うと、火災・感電・故障の原因になります。

本製品を乳幼児の手の届くところに置かない
誤って飲み込み、窒息や胃などへの障害の原因になります。万一、飲み込んだと思われる場合は、ただちに医師にご相談ください。

煙がでたり、変なにおいや音がしたら、すぐに使うのを止める
そのまま使うと火災・感電の原因になります。

⚠ 注意

ケーブルの配線について以下にご注意ください
・LANケーブル等によりUSBコネクター部に負荷がかからないように設置してください。
・本製品やLANケーブル等に誤って手や足をひっかけないよう、LANケーブルの長さや本製品の配置に配慮してください。誤ってひっかけると、破損や、けがの原因となります。

本製品を踏まない
破損し、けがの原因になります。特に、小さなお子様にはご注意ください。

長時間にわたり一定の場所に触れない
本製品を一定時間使うと、本製品が熱く感じる場合があります。長時間にわたり一定の場所に触れ続けると、低温やけどを起こす恐れがあります。

ハードウェア保証規定

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定(以下「本保証規定」といいます。)に明示した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、弊社製品(以下「本製品」といいます。)の無料での修理または交換をお約束するものです。

1 保証内容

取扱説明書(本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。)等にしたがった正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ日が記載されたレシートや納品書をご提示いただく事により、お買い上げ時より1年間、無料修理または弊社の判断により同等品へ交換いたします。

2 保証対象

保証の対象となるのは本製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア、付属品・消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。

3 保証対象外

以下の場合は保証の対象とはなりません。

1) 販売店等でのご購入日から保証期間が経過した場合
2) 中古品でご購入された場合
3) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情による故障もしくは損傷の場合
4) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合
5) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合
6) 取扱説明書等に記載の使用方法または注意書き等に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷の場合
7) 合理的使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合
8) 弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
9) 弊社が寿命に達したと判断した場合
10) 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外で使用された場合
11) その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合

4 修理

1) 修理を弊社へご依頼される場合は、本製品と本製品のお買い上げ日が記載されたレシートや納品書等を弊社へお持ち込みください。本製品を送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。
2) 発送の際は輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。弊社は、輸送中の事故に関しては責任を負いかねます。
3) 本製品がハードディスク・メモリーカード等のデータを保存する機能を有する製品である場合や本製品の内部に設定情報をもつ場合、修理の際に本製品内部のデータはすべて消去されます。弊社ではデータの内容につきましては一切の保証をいたしかねますので、重要なデータにつきましては必ず定期的にバックアップとして別の記憶媒体にデータを複製してください。
4) 弊社が修理に代えて交換を選択した場合における本製品、もしくは修理の際に交換された本製品の部品は弊社にて適宜処分いたしますので、お客様へはお返しいたしません。

5 免責

1) 本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消失等について、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず、定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。
2) 弊社に故意または重過失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由のいかんを問わず製品の価格相当額を限度といたします。
3) 本製品に隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定に関わらず、弊社は無償にて当該瑕疵を修理し、または瑕疵のない製品または同等品に交換いたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償責任を負いません。

6 保証有効範囲

弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。
Our company provides the service under this warranty only in Japan.

アフターサービス

本製品の修理対応、電話やメール等によるサポート対応、ソフトウェアのアップデート対応、本製品がサーバー等のサービスを利用する場合、そのサービスについては、弊社が本製品の生産を完了してから5年間を目途に終了とさせていただきます。ただし状況により、5年以前に各対応を終了する場合があります。

お問い合わせについて

お問い合わせいただく前に、**以下をご確認ください**

● **サポートページのQ&Aを参照**
● **最新のソフトウェアをダウンロード**
http://www.iodata.jp/support/


それでも解決できない場合は、**サポートセンターへ**

電話：050-3116-3017
※受付時間 9:00～17:00 月～金曜日(祝祭日をのぞく)
FAX：076-260-3360
インターネット：http://www.iodata.jp/support/

<ご用意いただく情報>
製品情報(製品名、シリアル番号など)、パソコンや接続機器の情報(型番、OSなど)

修理について

修理を依頼される場合は、以下の要領でお送りください。



※メモの代わりにWeb掲載の修理依頼書を印刷すると便利です。

梱包は厳重に!
弊社到着までに破損した場合、有料修理となる場合があります。

宅配便で送付
紛失をさけるため宅配便でお送りください。

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

- 送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担です。
- 有料修理となった場合は先に見積をご案内します。(見積無料)金額のご了承をいただいてから、修理をおこないます。
- 内部にデータがある場合、厳密な検査のため、内部データは消去されます。何卒、ご了承ください。バックアップ可能な場合は、お送りいただく前にバックアップしてください。弊社修理センターではデータの修復はおこなっておりません。
- お客様が貼られたシール等は、修理時に失われる場合があります。
- 保証内容については、ハードウェア保証規定に記載されています。
- 修理品を送る前に製品名とシリアル番号(S/N)を控えてください。

個人情報の取り扱いについて

個人情報は、株式会社アイ・オー・データ機器のプライバシーポリシー(http://www.iodata.jp/privacy.htm)に基づき、適切な管理と運用をおこないます。

修理について詳しくは以下をご確認ください
http://www.iodata.jp/support/after/

【ユーザー登録はこちら】…**https://ioportal.iodata.jp/**
ユーザー登録にはシリアル番号(S/N)が必要となりますので、メモしておいてください。シリアル番号(S/N)は本製品貼付のシールに印字されている12桁の英数字です。(例:ABC1234567ZX)

【本製品の廃棄について】
本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください。

【商標について】
記載されている会社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。

【マニュアルアンケートはこちら】
よりよいマニュアル作りのため
アンケートにご協力願います。

最新ニュースや電子カタログをスマホで見られる「IOカタログ」アプリ!
パソコンからも閲覧OK。
無料ダウンロードはこちら。
http://catalog.iodata.jp/sp/

【ご注意】
1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは 法律で禁じられています。
2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for anydamages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan andprovide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
4) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。