



スマートフォン/タブレットをご使用の方

スマートフォン/タブレットで初期設定をおこなう場合は、下記の流れでセットアップしてください。

- ※ ご利用のスマートフォン/タブレットによっては、セットアップ中に本製品とのWi-Fi接続が切断される可能性があります。その場合、本製品の設定が完了できません。本紙の流れでセットアップすることで、Wi-Fi接続が切断されることなく、確実にセットアップすることができます。
- ※ パソコンをご利用の場合は下記は不要です。別紙セットアップガイドの手順で初期設定をおこなってください。

1 スマートフォン/タブレットの設定画面 ( / ) を開く



2 Wi-Fi設定の画面を開き、機内モードをオンにする

※ 本紙裏面の画面例をご覧ください。



3 Wi-Fiが未接続となるため、機内モードのままWi-Fiをオンにする

※ 本紙裏面の画面例をご覧ください。



4 別紙セットアップガイドを参照し、設置、Wi-Fi接続、初期設定をする



5 インターネットに接続後、機内モードのみオフに戻す



本手順の動画はこちら↓



セットアップ完了

iPhone/iPadの場合



Android端末の場合



※ 画面やメッセージはご利用のWebブラウザにより異なる場合があります。

【ポイント】機内モードを先にオンにしてください。そのあとWi-Fiをオンにしてください。