

色補正機能の使用方法について

もくじ

色補正機能の使用方法について

色補正機能の使用方法について.....	3
対象の色補正機能	3
設定方法.....	3

色補正機能の使用方法について

色補正機能の使用方法について

以下のアプリケーションソフトでプリンタドライバの色補正機能を使用して印刷するときは、カラーマネジメントの設定が必要です。

- Adobe(R) Photoshop(R) CS3 以降
- Adobe(R) Photoshop(R) Elements(R) 6.0 以降
- Adobe(R) Photoshop(R) Lightroom(R) 1 以降

対象の色補正機能

- オートフォトファイン IEX
- 色補正（マニュアル色補正）
- ICM
- ColorSync（本機能は、前述のアプリケーションソフトと Mac OS X v10.5 以降との組み合わせでは使用できません。）

設定方法

対象の色補正機能を使用するときは、アプリケーションソフトで下記の設定をしてください。

Adobe(R) Photoshop(R) CS3 以降
Adobe(R) Photoshop(R) Elements(R) 6.0 以降
Adobe(R) Photoshop(R) Lightroom(R) 1 以降

OS	カラーマネジメントの設定
Windows Vista 以降	プリンタによるカラー管理
Windows XP（SP2 以降かつ .net3.0 以降）	
Mac OS X v10.5 以降	
Windows XP（上記以外）	カラーマネジメントなし
Windows 2000 以前	
Mac OS X v10.3.9 ~ v10.4	

その他のアプリケーションソフト

OS	カラーマネジメントの設定
Windows Vista 以降	カラーマネジメントなし
Windows XP (SP2 以降かつ .net3.0 以降)	
Mac OS X v10.5 以降	
Windows XP (上記以外)	
Windows 2000 以前	
Mac OS X v10.3.9 ~ v10.4	

Adobe(R) Photoshop(R) CS4 での設定例

1. プリント画面を開きます。
2. [カラーマネジメント] を選択します。
3. [ドキュメント] をクリックします。
4. [プリンタによるカラー管理] または [カラーマネジメントなし] を選択します。



以上で終了です。