



画面で見るマニュアル

ネットワークハードディスク

HDL-AR シリーズ、HDL2-AR シリーズ



INDEX

導入する

設置する	6
設定画面を開く	7
はじめて設定をする	10
サポートソフトをインストールする	12
本製品にアクセスする	13
(重要) 電源を切るときは	16

コンテンツをムーブする

コンテンツ操作について	17
他の機器にムーブする (ネットワーク転送)	18
フォルダーを作成する	22
フォルダー名 / タイトル名を変更する	25
フォルダー / コンテンツを削除する	31
コンテンツを移動する	36
コンテンツ操作画面	40
パソコンから再生する	43

共有フォルダーを使う

共有フォルダーのアクセス権	45
共有フォルダー使用上のご注意	47
ネットワーク上での本製品の表示	48
ごみ箱機能	49
ユーザーを登録・変更・削除する	50
グループを登録・変更・削除する	52
共有フォルダーを作成・変更・削除する	54
管理者が共有フォルダーへアクセスする	56

外出先からアクセスする

スマートフォン・タブレットでアクセスする	57
パソコンからアクセスする	62

USB 機器をつなぐ

増設できる USB HDD	68
USB ポートのモードを変更する	69
USB HDD を接続する	70
USB HDD をフォーマットする	72
UPS を接続する	73

バックアップする

バックアップ方法について	75
バックアップ	77
ネットワークバックアップ	80
デジカメコピー	86
クイックコピー	88
弊社製バックアップソフトウェア	89
Time Machine (Mac OS のみ)	90
データを読み出す (LAN DISK Backup Reader)	91

DLNA サーバー機能

DLNA サーバー機能について	92
DLNA クライアントからアクセスする	93
公開する共有フォルダーを追加・削除する	94
DLNA クライアントのアクセス制限をする	96

iTunes サーバー機能

iTunes サーバー機能について	98
iTunes からアクセスする	99
公開する共有フォルダーを追加・削除する	100
iTunes サーバーを更新する	102

USB 機器を共有する (net.USB)

net.USB を使えるようにする	103
net.USB を利用する	104

クラウドストレージ連携

Dropbox と同期する	105
フレッツ・あずけ〜る と同期する	109

FTP 共有

FTP 共有フォルダーを作成する	112
FTP クライアントからアクセスする	114
FTP 設定を変更する	116

BitTorrent クライアント機能

BitTorrent について	117
BitTorrent 機能を設定する	118
BitTorrent 機能でダウンロードする	119

RAID モード (HDL2-AR シリーズのみ)

設定できる RAID モード	121
RAID モードを変更する	122
内蔵ディスクに異常が発生した場合	124

HDD をチェックする

アクティブリペアー (HDL2-AR シリーズのみ)	127
チェックディスク	129

Active Directory・NT ドメインログオン

Active Directory へログオンする	130
NT ドメインにログオンする	133

システムを管理する

管理者パスワードを変更する	136
ファームウェアを更新する	137
プロキシ設定をする	139
出荷時設定に戻す	140
システムログを確認する	143
メールを送信する	144
省電力機能を使う	146
停電復旧時に自動起動する	148
ランプの明るさを設定する	149
対応クライアント言語を変更する	150
予約録画情報を削除する	151

資料

ランプ・ブザー別の対応	152
ハードウェア仕様	153
動作環境	154
各部の名称・機能	155
文字制限一覧	157
ログ一覧	160
お知らせメール一覧	164

設定画面のリファレンス

設定画面全体	165
ネットワーク	166
共有	169
サービス	174
システム	182

困ったときには

本製品起動時	195
導入時	196
本製品へアクセス時	199
設定画面	203
ファイルの保存	207
ランプやブザー	208
バックアップ機能使用時	209
DLNA サーバー機能使用時	212
iTunes サーバー機能使用時	214
Remote Link 3 使用時	216
内蔵ディスク、USB HDD	217
タイムサーバー機能使用時	218
Active Directory・NT ドメインログオン機能使用時	219
クラウドストレージ連携機能使用時	221
FTP 共有使用時	223
BitTorrent 機能使用時	224
メール送信機能使用時	225
パソコンのネットワーク設定	226
アフターサービス	231


導入する

設置する


- 1 ネットワーク内のルーターなどが正常に動作していることを確認する

2

▼ HDL-AR シリーズ (背面)



▼ HDL2-AR シリーズ (背面)



ご注意

- 必ず、LAN ケーブルを先に接続してください。


LAN ケーブルを接続する前に本製品の電源を入れると、正しくネットワークに参加できなくなります。

3

▼ HDL-AR シリーズ (背面)



▼ HDL2-AR シリーズ (側面)



「ピー」と音が鳴ったら起動完了です。これで設置は完了しました。
次に【[設定画面を開く](#)】([7 ページ](#))へお進みください。

設定画面を開く

- 1 かんたん IP アドレス設定ツール「Magical Finder」を起動する
※最新バージョンの Magical Finder をご利用ください。

Magical Finder のダウンロード方法

- ① Web ブラウザーを起動し、以下のサイトにアクセスする

<http://www.iodata.jp/r/3022>




お使いの OS をクリック



ダウンロードをクリック

- ④ダウンロードしたファイルを解凍する

2



本製品の表示を確認する

LAN DISK の名前について

本製品は、出荷時設定として製品ごとに [LANDISK-xxxxxx] の名前が設定されています。

(xxxxxx は、MAC アドレスの下 6 桁)

MAC アドレスは、本製品底面のシールに記載されています。

※ MAC アドレスは、0 ～ 9 の数字と A ～ F までのアルファベットで構成されています。


本製品が見つからない場合

- 30 秒ほど待ってから、[情報の更新] ボタンをクリックしてください。
- セキュリティ関連のソフトウェアのファイヤウォール機能を一部解除すると動作する場合があります。一時的にセキュリティ機能を解除してご確認ください。詳しくは、セキュリティ関連のソフトウェアメーカーにお問い合わせください。
- 本製品が正しくネットワークに接続されていることをご確認ください。
- 本製品の電源が入っていることをご確認ください。


3 必要に応じて IP アドレスを設定する

- ・ ルーター等から IP アドレスを自動取得する場合は、手順 4 へお進みください。
- ・ IP アドレスを固定設定する必要がある場合のみ、以下【IP アドレスを固定設定する場合】をご確認ください。

IP アドレスを固定設定する場合



① [IP 設定] をクリック



② [OK] をクリック



③ [次のIPアドレスを使う] を選択


④ [IPアドレス][サブネットマスク]

[デフォルトゲートウェイ] を設定

※本製品の IP アドレスは、設定用パソコンの IP アドレスと同じサブネット上に設定してください。設定用パソコンの IP アドレスは、同画面の「このコンピュータの IP アドレス」で確認できます。

⑤ [OK] をクリック

4



[ブラウザ] をクリック

5




Windows 8 のみ、🔑 をクリック

※ Windows 8 の場合は、ログオンする前に Web ブラウザーの互換表示を有効にしてご利用ください。

※ Windows 10 の Microsoft Edge の場合は、⋮ をクリックし、Internet Explorer で開いてください。

[ログイン] をクリック

以下の画面が表示された場合



本製品に設定されている時刻とパソコンの時刻にズレがあります。パソコンの時刻を正確に合わせただけで、設定画面から時刻設定をおこなってください。

設定画面のトップページが表示されます。



【はじめて設定をする】(10 ページ) へお進みください。

はじめて設定をする

1



[はじめて設定] をクリック

2



①必要に応じて、LAN DISK の名前を変更

② [次へ] をクリック

3



①必要に応じて、IP アドレスを変更

※出荷時、自動取得になっています。
必要に応じて手動設定をすることもできます。

② [次へ] をクリック

4



①必要に応じて、時刻設定と省電力モードの設定を変更

※以下の【省電力モードについて】をご覧ください。

② [次へ] をクリック

省電力モードについて

省電力モードを使用する場合は、[有効] にチェックを付け、省電力モードに入るまでの時間を選択します。
※省電力モードとは、一定時間アクセスがない場合に HDD のモーターを停止させ、電力消費を抑えるモードです。液晶テレビなどに直結させる場合は省電力モードを無効にしてください。

5



[設定する] をクリック

※設定中は電源を切らないでください。

以下の画面が表示されたら、はじめて設定は完了です。



サポートソフトをインストールする

本製品は次のソフトウェアに対応しています。必要に応じてインストールしてください。

Magical Finder	本製品を検索し、IP アドレスの設定などができるソフトウェアです。
LAN DISK Backup Reader (Windows のみ対応)	「LAN DISK Backup Reader」は、専用フォーマットされた USB HDD にバックアップしたデータを、パソコンにつないで簡単に読み出せるソフトウェアです。 本製品が起動しない場合などの緊急事態でもバックアップしたファイルの取り出しができます。 ※「LAN DISK Backup Reader」は、読み取り専用です。書き込みには対応していません。

サポートソフトのダウンロード方法

- 1 Web ブラウザーを起動し、以下の弊社サポートライブラリにアクセスする

<http://www.iodata.jp/lib>



お使いの製品の型番を入力し、検索する
※型番は、本製品や箱に記載されています。

- 3 インストールするソフトウェアをダウンロードする

これでダウンロードは完了です。

ダウンロードしたファイルをインストールしてください。

本製品にアクセスする


アクセス方法は OS により異なります。ご使用の OS を参照してください。

Windows 10、8、7 からアクセスする

1


Windows 8 の場合

デスクトップモードにします。



クイックバーの[エクスプローラー]
をクリック

2



① 「\\¥landisk-xxxxxx」と入力

※ xxxxxx は、MAC アドレスの下 6 桁です。

※本製品の「LAN DISK の名前」を変更した場合は、¥の後に変更した名前を入力してください。

② [→] をクリック

※または、[Enter] キーを押します。

本製品の共有フォルダーの一覧が表示されます。

表示された [disk] フォルダー内にファイルを保存することができます。


このフォルダー内にファイルを保存すると、他のユーザーと共有することができます。

LANDISK-xxxxxx が検索されない場合

【Windows の「コンピューターの検索」で [landisk-xxxxxx] が見つからない】(201 ページ) をご覧ください。

Windows Vista からアクセスする

1




① スタートをクリック

② 「¥¥landisk-xxxxxx」と入力

※ xxxxxx は、MAC アドレスの下 6 桁です。

※ 本製品の「LAN DISK の名前」を変更した場合は、¥¥の後に変更した名前を入力してください。

2



検索された「landisk-xxxxxx」をクリック

本製品の共有フォルダーの一覧が表示されます。

表示された [disk] フォルダー内にファイルを保存することができます。

このフォルダー内にファイルを保存すると、他のユーザーと共有することができます。

LANDISK-xxxxxx が検索されない場合


【Windows の [コンピューターの検索] で [landisk-xxxxxx] が見つからない】(201 ページ) をご覧ください。

Mac OS からアクセスする

1 本製品の IP アドレスをメモする

本製品の IP アドレスの調べかた

[Magical Finder] の [IP アドレス] の項目に表示されている内容が、本製品の IP アドレスです。



2 [移動] メニュー→[サーバへ接続] をクリック

3

① afp:// 本製品の IP アドレス /
を入力

※画面は、本製品の IP アドレスが
[192.168.0.200] での例です。

② [接続] をクリック

4

① [ゲスト] を選択

② [接続] をクリック

5

① [disk] を選択

② [OK] をクリック

本製品の共有フォルダーの一覧が表示されます。

表示された [disk] フォルダー内にファイルを保存することができます。

このフォルダー内にファイルを保存すると、他のユーザーと共有することができます。

LANDISK-xxxxxx が検索されない場合

【Windows の [コンピューターの検索] で [landisk-xxxxxx] が見つからない】(201 ページ) をご覧ください。


(重要) 電源を切るときは

1 電源ボタンを「ピッ」と音になるまで押し続ける


※誤操作防止のため、軽く押してすぐに放しただけでは動作しないようになっています。

→前面ランプが緑点滅します。

▼ HDL-AR シリーズ (背面)




▼ HDL2-AR シリーズ (側面)




2 電源が切れるまで待つ

しばらくすると前面ランプが消灯し、自動的に電源が切れます。

▼ HDL-AR シリーズ



▼ HDL2-AR シリーズ



長期間使用しない場合

電源コードをコンセントから外しておくことをおすすめします。

コンテンツをムーブする

コンテンツ操作について

スカパー! プレミアムサービス、〈レグザ〉から録画した番組や、Wooo からダビングした番組をムーブしたり、お気に入りのコンテンツをフォルダーごとに整理ができます。また、本製品の [contents] フォルダーに保存されている動画、写真、音楽ファイルなども、他の機器にコピーしたり、整理することができます。ここでは、コンテンツの以下の操作について説明しています。

※録画・ダビング方法については、AV 機器の取扱説明書をご覧ください。

[【他の機器にムーブする \(ネットワーク転送 \)】 \(18 ページ\)](#)

[【フォルダーを作成する】 \(22 ページ\)](#)

[【フォルダー名 / タイトル名を変更する】 \(25 ページ\)](#)

[【フォルダー / コンテンツを削除する】 \(31 ページ\)](#)

[【コンテンツを移動する】 \(36 ページ\)](#)

※ [コンテンツ操作] 画面の各ボタン表示については、[【コンテンツ操作画面】 \(40 ページ\)](#) をご覧ください。

ご注意

- ・〈レグザ〉や Wooo などのテレビに搭載の Web ブラウザーから操作する場合と、パソコンから操作する場合で、画面が異なります。
- ・テレビに搭載の Web ブラウザーからの操作は、テレビ側の機種やファームウェアにより動作が異なる可能性があります。そのような場合はパソコンから操作されることをおすすめします。
- ・パソコンで操作する場合、コンテンツ操作ツールは JavaScript を使用しています。Web ブラウザーの環境設定で、[JavaScript の使用] を [許可] に設定してください。

文字制限

項目名	文字数	備考
本製品の名前	14 文字以下	設定画面上で使用できる文字 半角英数文字 (0 ~ 9 A ~ Z a ~ z) アンダーバー _ ハイフン - (数字やハイフン - で始まる文字列は不可)
ファイルや フォルダー名	半角 255 文字 (全角 85 文字) まで	使用する文字種によっては左記の数値よりも少なくなる場合があります。 ●設定画面で使用できない文字 (フォルダー名のみ) \\ : * ? " < > . (ドット) はフォルダー名の先頭のみ使用できません。
タイトル	半角 255 文字 (全角 85 文字) まで	設定画面で使用できない文字 (ドット) のみ (ドット) はタイトル名の先頭のみ使用できません。

他の機器にムーブする (ネットワーク転送)

テレビなどから本製品へダビングしたコンテンツを、他の機器にムーブすることが出来ます。

また、[contents] フォルダーに保存されている動画、写真、音楽などのファイルも、他の機器にコピーすることが出来ます。

※ [contents] フォルダーについては、[共有フォルダーを使う] → [ネットワーク上での本製品の表示] をご覧ください。

ご注意

- コンテンツのムーブ（コピー）は、フォルダー単位でおこなうことはできません。
- 動作確認済み機種の最新情報については、弊社ホームページ（<http://www.iodata.jp/>）をご覧ください。


ネットワーク転送（アップロード）可能なフォーマット一覧

※拡張子が一致していても、形式が異なるコンテンツやファイルは、ネットワーク転送できない場合があります。

動画	mpg	mpe	mpeg	m2p	vob	tts	mts	m2ts	wmv
画像	jpg	jpeg							
音楽	mp3	wma	lpcm	pcm					

テレビから操作する場合

1



[コンテンツ操作]を選択

2



ムーブするコンテンツのあるフォルダー
を選択

3



①ムーブするコンテンツを選択


②[ネットワーク転送]を選択

4



ムーブ先の機器を選択

5




保存先を選択

ムーブ先に弊社製 HVL-AVS シリーズを選択した場合

手順4でムーブ先に HVL-AVS シリーズを選択した場合、保存先に「Cartridge」も表示されます。

カートリッジにコンテンツをムーブする場合は、iVDR スロットにカートリッジを挿入した状態で、「Cartridge」を選択してください。

6




内容を確認し、[実行]を選択

ムーブを開始し、状況が表示されます。

(STATUS ランプ：橙点灯)

ムーブ中は本製品および転送先の機器の電源を OFF にしないでください。

7



[更新]を選択

これで、ムーブは完了です。

転送先の機器にコンテンツがムーブされていることを確認してください。

パソコンから操作する場合

1



[コンテンツ操作]を選択

2

ムーブするコンテンツのあるフォルダー
を選択


3



①ムーブするコンテンツをチェック

②[ネットワーク転送]を選択

4



ムーブ先の機器を選択

5




保存先を選択

ムーブ先に弊社製 HVL-AVS シリーズを選択した場合

手順4でムーブ先に HVL-AVS シリーズを選択した場合、保存先に「Cartridge」も表示されます。

カートリッジにコンテンツをムーブする場合は、iVDR スロットにカートリッジを挿入した状態で、「Cartridge」を選択してください。

6




内容を確認し、[開始] を選択
ムーブを開始し、状況が表示されます。
(STATUS ランプ：橙点灯)
ムーブ中は本製品および転送先の機器の電源を OFF
にしないでください。

レグザブルーレイや〈ヴァルディア〉を転送先としてムーブする場合

[転送完了後、転送先の機器の電源を OFF にする。] にチェックを付け、[開始] を選択すると、ムーブが終了後に転送先のレグザブルーレイや〈ヴァルディア〉の電源が自動的に OFF になります。

7



[閉じる] を選択


これで、ムーブは完了です。

転送先の機器にコンテンツがムーブされていることを確認してください。

フォルダーを作成する

テレビから操作する場合

1



[コンテンツ操作] を選択

2




フォルダーを作成する場所を選択

3



[フォルダー作成] を選択

4




① フォルダー名を入力

※文字には制限があります。[【文字制限】](#) (17 ページ) をご覧ください。

② [実行] を選択


5



[実行] を選択

※設定中は電源を切らないでください。

6



[更新] を選択

これで、フォルダーの作成は完了です。

パソコンから操作する場合

1




[コンテンツ操作]を選択

2




フォルダーを作成する場所を選択

3



[フォルダー作成]を選択

4



①フォルダー名を入力

※文字には制限があります。[【文字制限】\(17ページ\)](#)をご覧ください。

② [OK] を選択

これで、フォルダーの作成は完了です。


フォルダー名 / タイトル名を変更する

ご注意

- 複数のフォルダーやコンテンツを選択して、変更することはできません。
- 次の特殊な役割があるフォルダーの名前は変更できません。[dlna]-[recorded]、[rated]、[contents]

テレビからフォルダー名を変更する場合

1




[コンテンツ操作]を選択

2



変更するフォルダーがある場所を選択

3



①変更するフォルダーを選択

②[名前変更]を選択

4



①フォルダー名を入力

※文字には制限があります。[【文字制限】](#) (17 ページ) をご覧ください。


②[実行]を選択

5



[実行] を選択

6



[更新] を選択

これで、フォルダー名の変更は完了です。

パソコンからフォルダー名を変更する場合

1



[コンテンツ操作] を選択

2



変更するフォルダーがある場所を選択


3



①変更するフォルダーをチェック

② [名前変更] を選択

4



①フォルダー名を入力


※文字には制限があります。[【文字制限】](#) (17 ページ) をご覧ください。

② [OK] を選択

これで、フォルダー名の変更は完了です。

テレビからコンテンツのタイトル名を変更する場合

1



[コンテンツ操作]を選択

2



変更するコンテンツがある場所を選択


3



①変更するコンテンツを選択

②[名前変更]を選択

4




①フォルダー名を入力

※文字には制限があります。[【文字制限】\(17 ページ\)](#)をご覧ください。


②[実行]を選択

5



[実行]を選択

6



これで、コンテンツのタイトル名の変更は完了です。

パソコンからコンテンツのタイトル名を変更する場合

1



[コンテンツ操作]を選択

2



変更するコンテンツがある場所を選択


3



①変更するフォルダーをチェック

② [名前変更]を選択

4



①フォルダー名を入力

※文字には制限があります。[【文字制限】\(17 ページ\)](#)をご覧ください。

② [OK]を選択

これで、コンテンツのタイトル名の変更は完了です。


フォルダー / コンテンツを削除する

ご注意

- NTFS フォーマットの HDD 内のフォルダーやコンテンツは削除できません。
- フォルダーを削除すると、フォルダー内のコンテンツも削除されます。
- コンテンツ操作画面では、ごみ箱機能は無効となり、コンテンツは削除されます。
- 次の特殊な役割があるフォルダーは削除できません。[dlna]-[recorded]、[rated]、[contents]
- 本製品の設定画面から、他の機器にムーブしたコンテンツを削除することはできません。

テレビからフォルダーを削除する場合

1




[コンテンツ操作]を選択

2



削除するフォルダーがある場所を選択

3



①削除するフォルダーを選択

② [削除]を選択

4



確認後、[実行]を選択

5



[更新] を選択

これで、フォルダーの削除は完了です。


パソコンからフォルダーを削除する場合

1



[コンテンツ操作]を選択

2



削除するフォルダーがある場所を選択


3



①削除するフォルダーをチェック

②[削除]を選択

4




確認後、[OK]を選択

これで、フォルダーの削除は完了です。

テレビからコンテンツを削除する場合

1



[コンテンツ操作]を選択

2



削除するコンテンツがある場所を選択

3



①削除するコンテンツを選択


②[削除]を選択

4



確認後、[実行]を選択

5



[更新]を選択

これで、コンテンツの削除は完了です。

パソコンからコンテンツを削除する場合

1




[コンテンツ操作]を選択

2



削除するコンテンツがある場所を選択


3



①削除するコンテンツをチェック

②[削除]を選択

4



確認後、[OK]を選択

これで、コンテンツの削除は完了です。

コンテンツを移動する


本製品内蔵ディスク内のフォルダー間でコンテンツを移動することができます。
USB 機器から内蔵ディスクに対してコンテンツの移動もできます。

ご注意

- 〈レグザ〉から直接録画し、[disk] に保存されているデータは、コンテンツ操作画面から直接移動できません。〈レグザ〉で本製品の「LAN-S」へ一度ダビングします。ダビングの方法は、〈レグザ〉の取扱説明書をご覧ください。
- 内蔵ディスクから、USB 機器への移動はできません。
- USB 機器から内蔵ディスクへ移動する場合、あらかじめ接続する USB ポートのモードを[共有モード]に設定します。USB ポート設定の変更方法は、[【USB ポートのモードを変更する】\(69 ページ\)](#) をご覧ください。

テレビから操作する場合

1



[コンテンツ操作] を選択

2



移動するコンテンツがある場所を選択

3



①移動するコンテンツを選択


②[コンテンツ移動] を選択

4




コンテンツの移動先を選択

5



確認し、実行を選択

6



[更新]を選択

これで、コンテンツの移動は完了です。

パソコンからコンテンツを移動する場合

1




[コンテンツ操作]を選択

2



移動するコンテンツがある場所を選択


3



①移動するコンテンツをチェック

② [コンテンツ移動]を選択

4



①移動先のフォルダーを選択


② [次へ]を選択

5



確認後、[開始]を選択

6



[閉じる]をクリック

これで、コンテンツの移動は完了です。

コンテンツ操作画面

テレビの場合














すべて選択	「タイトル」内に表示されたコンテンツすべてを選択します。	
選択解除	選択したコンテンツの選択を解除します。	
削除	選択したフォルダー、コンテンツを削除します。 (【 フォルダー / コンテンツを削除する 】(31 ページ) 参照)	
名前変更	コンテンツ、またはフォルダーのタイトル名の編集します。 (【 フォルダー名 / タイトル名を変更する 】(25 ページ) 参照)	
フォルダー作成	フォルダーを新規に作成します。 (【 フォルダーを作成する 】(22 ページ) 参照)	
コンテンツ移動	内蔵ディスク内のフォルダー間で、コンテンツを移動します。 USB 機器から、内蔵ディスク に対して、コンテンツの移動もできます。 (【 コンテンツを移動する 】(36 ページ) 参照)	
ネットワーク転送	選択したコンテンツを指定の機器にムーブします。また、複数のコンテンツを一括ムーブできます。 (【 他の機器にムーブする (ネットワーク転送) 】(18 ページ) 参照)	
ホーム	設定画面に戻ります。	
フォルダー	HDD	内蔵ディスク内のフォルダーやコンテンツを表示します。
	USB	USB 機器内のフォルダーやコンテンツが表示されます。
	dlna	デジタル対応機器や地デジ対応パソコンからのダビングやムーブされたコンテンツが保存されています。
	recorded	視聴年齢制限以外の録画コンテンツが保存されています。
	rated	視聴年齢制限の録画コンテンツが保存されています。
タイトル	contents	パソコンから保存された DLNA コンテンツが保存されています。
		コンテンツの一覧が表示されます。
ページ移動ボタン (画面右側)	1 画面に 6 行まで表示できます。6 行を超える場合は、ページ移動ボタンを押し、ページを移動させ表示します。	

パソコンの場合



すべて選択	「タイトル」内に表示されたコンテンツすべてを選択します。	
選択解除	選択したコンテンツの選択を解除します。	
削除	選択したフォルダー、コンテンツを削除します。 【フォルダー / コンテンツを削除する】(31 ページ) 参照	
名前変更	コンテンツ、またはフォルダーのタイトル名の編集します。 【フォルダー名 / タイトル名を変更する】(25 ページ) 参照	
フォルダー作成	フォルダーを新規に作成します。 【フォルダーを作成する】(22 ページ) 参照	
ネットワーク転送	選択したコンテンツを指定の機器にムーブします。また、複数のコンテンツを一括ムーブできます。 【他の機器にムーブする(ネットワーク転送)】(18 ページ) 参照	
コンテンツ移動	内蔵ディスク内のフォルダー間で、コンテンツを移動します。 USB 機器から、内蔵ディスク に対して、コンテンツの移動もできます。 【コンテンツを移動する】(36 ページ) 参照	
ホーム	設定画面に戻ります。	
フォルダー	HDD	内蔵ディスク内のフォルダーやコンテンツを表示します。
	USB	USB 機器内のフォルダーやコンテンツが表示されます。
	dlna	デジタル対応機器や地デジ対応パソコンからのダビングやムーブされたコンテンツが保存されています。
	recorded	視聴年齢制限以外の録画コンテンツが保存されています。
	rated	視聴年齢制限の録画コンテンツが保存されています。
	contents	パソコンから保存された DLNA コンテンツが保存されています。
タイトル	コンテンツの一覧が表示されます。	
ページ移動ボタン (画面下部)	コンテンツは 1 画面に 20 行まで表示できます。20 行を超える場合は複数のページに分割されて表示されますので、ページ移動ボタンを選択し、ページを移動させ表示します。	

コンテンツのアイコン表示

	地上波デジタルコンテンツ
	CS コンテンツ
	BS コンテンツ
	スカパー！コンテンツ
	ビデオ コンテンツ（著作権保護あり） アクトピラダウンロードセルコンテンツ、Wooo で TSXn (n は数字) と表記された録画モードで録画したコンテンツなど。
	ビデオ コンテンツ（著作権保護なし）
	写真コンテンツ
	音楽コンテンツ
	コンテンツ形式が DLNA プロファイルから外れたビデオ。※
	コンテンツ形式が DLNA プロファイルから外れた写真。※
	コンテンツ形式が DLNA プロファイルから外れた音楽コンテンツ。※

※ コンテンツの移動は可能ですが、他の機器へコンテンツをムーブすることはできません。

対応ファイルフォーマット

本製品は、以下のファイルフォーマットに対応しています。

ただし、再生にはプレーヤー側も該当のファイルフォーマットの再生に対応している必要があります。また、拡張子が一致していても、形式が異なるコンテンツやファイルは、ネットワーク転送できない場合があります。

DLNA 再生をするには、再生する各ファイルが DLNA 規格に合致した形式である必要があります。

動画	3gp	avi	divx	mp4	m4v	mov	mpg	m2p	mpe	mpeg	vob	tts
	ts	asf	dvr-ms	wmv	mts	m2ts						
画像	bmp	gif	jpg	jpeg	png	tiff	tif					
音楽	ogg	lpcm	pcm	m4a	m4b	mp3	wav	wma	flac			

パソコンから再生する

通常デジタル放送の録画番組は、録画した機器でしか再生できません。

「DiXiM Digital TV plus for I-O DATA」を使用すると、ホームネットワークを介して本製品に録画した番組をパソコンでも視聴できます。

本製品をお買い求めいただきましたお客様に、DiXiM Digital TV plus for I-O DATAを無償でダウンロード提供しております。

動作環境

OS（日本語版のみ）	<ul style="list-style-type: none"> Windows 10 (Home/Pro) ※1,2 Windows 8.1 (Windows 8.1/Windows 8.1 Pro) ※1,2 Windows 8 (Windows 8/Windows 8 Pro) ※1,2 Windows 7 (Home Premium, Professional, Ultimate) ※3 <p>※1 「ハイコントラストテーマ」選択時は再生ができません。 ※2 デスクトップアプリケーションであり、Modern UI上での動作はいたしません。 ※3 Windows Aero動作が必須です。 ※ .NET Framework3.5 SP1がインストールされている必要があります。 ※ 以下のような動作環境での使用については動作保証およびサポートの対象外となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Windows 7 ProfessionalおよびUltimate上のWindows XP Modeでの使用 ・各種リモートデスクトップ環境での使用 ・Intel Macや各種仮想環境ソフトウェアにより構成されたWindows環境での使用
CPU	インテル Core i3 2.0GHz 以上 インテル Pentium U5x00/P6x00/G6x00 以上 インテル Celeron U3x00/P4xxx 以上 ※インテル Atomプロセッサでは動作いたしません。
グラフィックス (GPU)	Intel HD Graphics以上 ※ Intel製GPUでのみ動作します。(NVIDIA製やAMD製などのGPU、グラフィックカードでは動作しません。) ※ COPPが利用できるグラフィック環境が必要です。 ※ DVI-DまたはHDMI接続の場合は、HDCP出力に対応している必要があります。(アナログRGB接続ではできません)
メモリー	2G バイト以上推奨
メディアドライブ機器	ハードディスク必須
HDD 必要容量	100MB 以上 ※ お使いのHDDのフォーマット形式や確保容量などにより、必要容量は多少異なります。
サウンドデバイス	Microsoft MME または WDM に準拠した Windows 互換サウンドデバイス必須
ディスプレイ	1024 × 768 ピクセル以上 High Color 以上 ※ DVI-DもしくはHDMIで接続したHDCP対応のディスプレイが必要です。 (アナログRGB接続には対応していません)
インターネット接続環境	必須 ※ ブロードバンド接続推奨。保護されたデジタル番組の再生許可のためのアクティベーションに利用します。
対応コンテンツ形式	デジタルテレビ番組、DTCP-IP で著作権保護されたデジタルテレビ番組
マルチディスプレイ	1 台のパソコンで複数のディスプレイをお使いの場合は、プライマリーのディスプレイ以外は再生できません。 また、2 つの画面に同じ内容を表示する「ミラーモード」ではプライマリーディスプレイであっても再生できません。

ご注意

- コンピューターの管理者権限が必要です。また、複数台同時に使用することはできません。
- スタンバイ、休止、スリープ、サスペンド、レジュームなどのパソコンの省電力機能には対応していません。

入手方法

以下よりダウンロードいただけます。

以下のサポートライブラリで、お使いの製品の型番を入力し、検索します。

※型番は、本製品や箱に記載されています。

<http://www.iodata.jp/lib/>

※ Windows 8 へアップグレードした場合は、Windows 8 対応バージョンの再インストールが必要となります。

DiXiM Digital TV plus for I-O DATA に関するお問い合わせ

弊社では、DiXiM Digital TV plus for I-O DATA に関するサポートはおこなっておりません。

DiXiM Digital TV plus for I-O DATA の使い方や不明な点は、株式会社アスクにお問合せください。

詳しくは、[【DiXiM Digital TV plus for I-O DATA に関するお問い合わせ】\(231 ページ\)](#)をご覧ください。

共有フォルダーを使う

共有フォルダーのアクセス権


本製品の設定画面で作成できる共有 (アクセス権) には以下の種類があります。

全員共有

ネットワークに接続されているすべてのパソコンから自由にファイルの読み書きができる共有です。

ネットワークにログオン時のユーザー名やパスワードに関係なく、そのままアクセスできますので、ユーザー管理やグループ管理をおこなう必要がありません。

本製品に初期設定で登録されている「disk1」フォルダーも全員共有のフォルダーになります。



詳細アクセス権設定

各共有フォルダーに対し、ユーザー・グループごとに権限を設定することができます。

DLNA 共有への DLNA クライアントからのアクセス制御について

共有フォルダーのアクセス権設定では行えません。方法は、[【DLNA クライアントのアクセス制限をする】](#) (96 ページ) をご覧ください。

アクセス権限の優先順位について


- アクセス権限は、「読み取り」と「読み書き」を設定できますが、「読み書き」が優先されます。
※ グループとユーザーによる優先順位の違いはありません。
- 共有フォルダーを読み取り専用の設定にした場合は、ユーザーやグループの設定に関係なく、読み取りのみとなります。
- AppleShare ネットワーク共有と他の共有サービスを組み合わせて使用する場合に、詳細アクセス権設定でグループ、ユーザーごとに個別にアクセス権を設定するには、以下のいずれかの方法ですべての共有サービスからのアクセス権限を統一できます。
 - ・ ユーザーとユーザーが属するグループに対して異なるアクセス権を設定しない
 - ・ 詳細アクセス権設定をすべてユーザーで指定する

詳細アクセス権の設定例


あるフォルダーに、以下のグループやユーザーに対する詳細アクセス権を設定する場合

※ user2 が重複していることに注意

グループ名	所属するユーザー
ROgroup	user1,user2
RWgroup	user2,user3




例1 グループ全体を読み取り権限に設定するが、グループ内の特定ユーザーのみを読み書き権限とする場合



ユーザー名	権限		
	ユーザー	ROgroup	最終結果
user1	読み書き	読み取り	読み書き
user2	—	読み取り	読み取り

※ user1 は、ユーザーの読み書き指定が優先され、読み書きのアクセスとなります。

例2 ユーザーおよびユーザーが属するグループに異なるアクセス権を付与した場合




ユーザー名	権限			
	ユーザー	ROgroup	RWGroup	最終結果
user1	読み書き	読み取り	—	読み書き
user2	—	読み取り	読み書き	読み書き
user3	読み書き	—	読み書き	読み書き

※ user1 は、ユーザーの読み書き指定が優先され、読み書きのアクセスとなります。

※ user2 は、RWgroup グループの読み書き指定が優先され、読み書きのアクセスとなります。

例3 グループ全体を読み取り権限に設定するが、グループ内の特定ユーザーのみを読み書き権限とする場合



ユーザー名	権限			
	ユーザー	ROgroup	RWGroup	最終結果
user1	—	読み取り	—	読み取り
user2	—	読み取り	読み書き	読み書き
user3	—	—	読み書き	読み書き

※ user2 は、RWgroup グループの読み書き指定が優先され、読み書きのアクセスとなります。



例4 共有フォルダーの読み取り専用チェックをつけた場合

ユーザー、グループに対してどのような設定を実施しても、共有フォルダーの読み取り専用チェックをつけると、許可されたユーザーによるアクセスは読み取りとなります。

共有フォルダー使用上のご注意

- 本製品出荷時には、本製品に接続できるすべてのユーザーが読み書きできる共有フォルダーがあります。新規に共有フォルダーを作成することもできます。（【[ネットワーク上での本製品の表示](#)】（48 ページ）参照）
- 本製品に作成する共有には、「指定ユーザー」および「指定グループ」に、読み書きのアクセス制限を個別に設定できます。
- 本製品に登録可能なユーザー数は最大 100 個、グループ数は最大 100 個までとなります。
1 グループに登録可能なユーザーは 100 ユーザーまでとなります。
※登録するユーザー情報（ユーザー名、パスワード）は、Windows または Mac OS ヘログオン時のユーザー情報と一致したものを登録します。
- 設定時に使用できる文字や文字数には制限があります。また、本製品に保存できるファイルやフォルダー名は、OS により制限があります。詳しくは、【[文字制限一覧](#)】（157 ページ）をご覧ください。
- 本製品に登録可能な共有フォルダー数は最大 100 個（出荷時設定の共有フォルダーを含む）までとなります。
- Windows の「ファイルのバックアップ」機能で、バックアップの保存先として本製品の共有フォルダーを指定することはできません。
- Windows 上の表示と共有フォルダー上の表示の違いに関する注意

標準インストールされるサンプルピクチャーフォルダーのファイルは、Windows 上では画面例（左）のように表示されています。画面例左のサンプルピクチャーを共有フォルダー上にコピーすると、画面例（右）のように全く名前が異なって表示されます。



LAN DISK 共有フォルダーで表示されるアルファベット文字が実ファイル名ですが、Windows 上のサンプルピクチャーのフォルダーはファイルのデフォルト表示設定が、実ファイル名を表示しない設定になっています。

このように名前＝ファイル名ではないフォルダー表示設定が可能ですので、注意してください。

- 本製品に接続の USB 機器のフォーマット形式が NTFS の場合、共有フォルダーへは読み取り専用となります。
- 共有フォルダーの作成や詳細アクセス権の変更など、共有フォルダーに変更を加える際は、すべての共有フォルダーへアクセスできません。

ネットワーク上での本製品の表示

本製品や本製品に接続した USB HDD へのファイルの読み書き(アクセス)は、ネットワーク上からおこないます。

ネットワーク上から本製品に作成した、または、作成されている共有フォルダーを通して、ネットワーク上の複数台のパソコンでファイルを共有することができます。

共有フォルダー名	説明
disk	本製品出荷時にあらかじめ作成されている内蔵ディスクの共有フォルダーです。 アクセス権限は全員共有として設定されており、詳細アクセス権が無効となっていますので、すべてのユーザーからアクセスできます。
itunes	本製品出荷時にあらかじめ作成されている内蔵ディスクの共有フォルダーです。 アクセス権限は全員共有として設定されており、詳細アクセス権が無効となっていますので、すべてのユーザーからアクセスできます。iTunes で公開用の共有フォルダーです。
usb1,usb2	本製品の [USB ポート 1][USB ポート 2] に接続した USB HDD です。 FAT、NTFS、専用形式の場合は、接続すれば、この共有フォルダーが表示されます。アクセス権限は全員共有です。 アクセス権限は全員共有として設定されており、詳細アクセス権が無効となっていますので、すべてのユーザーからアクセスできます。 ※ usb1 ボリュームを共有モード (FAT/NTFS/専用) に設定時に、USB HDD を [USB ポート 1] に接続した場合は、[usb1] と表示されます。(usb2 の場合も同様です。)
contents	本製品出荷時にあらかじめ作成されている内蔵ディスクの共有フォルダーです。 アクセス権限は全員共有として設定されており、詳細アクセス権が無効となっていますので、すべてのユーザーからアクセスできます。DLNA 対応テレビなどからアクセスできる共有フォルダーです。
remotedisk	本製品出荷時にあらかじめ作成されている内蔵ディスクの共有フォルダーです。 アクセス権限は全員共有として設定されており、詳細アクセス権が無効となっていますので、すべてのユーザーからアクセスできます。DLNA 対応テレビなどからアクセスできる共有フォルダーです。 リモートアクセス共有が有効となっているため、Remote Link Files などの Remote Link 3 対応クライアントからアクセスできます。 詳細アクセス権が無効となってもリモートアクセス時はユーザーが必要ですが、出荷時にあらかじめ作成されている「remote」ユーザーからアクセスできます。
プリンタと FAX (プリンタ)	削除することはできません。 ※表示されない場合もあります。

ごみ箱機能

ごみ箱機能が有効となっている共有フォルダーからファイルを削除しても、すぐにファイルがなくなり、いったん [TrashBox] フォルダーに保管されます。

ごみ箱機能は、出荷時設定で無効となっています。設定は [共有フォルダー設定] 画面でおこないます。 ([【共有フォルダーを作成・変更・削除する】 \(54 ページ\) 参照](#))

[TrashBox] フォルダーからファイルに戻す手順は、本ページの手順をご覧ください。

ご注意

- Windows (Microsoft ネットワーク共有ユーザー) でのみ利用できます。
- [TrashBox] フォルダー内のファイルは自動的に削除されません。そのままにしておくと、ファイルを削除するたびに [TrashBox] フォルダーに保存され、ディスクの空き領域を圧迫します。
定期的に [TrashBox] フォルダー内のファイルを削除することをおすすめします。
ご利用のアプリケーションによっては、その動作中にファイル作成→削除を繰り返すものがあります。[TrashBox] フォルダーに大量にファイルが存在する場合、通信速度の低下やバックアップ失敗につながる場合があります。
知らないうちに [TrashBox] フォルダーがいっぱいになっている場合がありますので、定期的に [TrashBox] フォルダーを確認することをおすすめします。
- [TrashBox] フォルダー内のファイルを削除すると、ファイルは完全に消去されますのでご注意ください。
- [TrashBox] フォルダーは、ファイルを削除すると表示されます。

[TrashBox] フォルダーからファイルに戻す

ごみ箱機能を設定した [disk] フォルダーで削除したファイルを、[disk] フォルダーに戻す手順について説明します。

- 1 ネットワーク上から本製品の [disk] フォルダーを開く
- 2 [TrashBox] フォルダーを開く
※ファイルを削除したことがない場合は、[TrashBox] フォルダーはありません。
- 3 削除したファイルを [disk] フォルダーに移動（またはコピー）します。


これで、[disk] フォルダーにファイルに戻すことができました。

ユーザーを登録・変更・削除する

特定のユーザーのみがアクセスできる共有フォルダーを作成する場合は、パソコンにログオン時に使用する[ユーザー名]と[パスワード]が必要です。(この[ユーザー名]と[パスワード]を本製品に登録します。)

ユーザーを登録する


1




新規ユーザー

[新規ユーザー] をクリック

2



①パソコンにログオン時に使用する
[ユーザー名]、[パスワード]、
[パスワード (確認)] を入力
※入力できる文字には、制限があります。
[【文字制限一覧】 \(157 ページ\)](#)
※ユーザーは、100 人まで登録することができます。
※パスワードは●で表示されますが、確認する場合は
右端の  アイコンをクリックし続けてください。

② [設定する] をクリック

ユーザー追加結果の画面が表示されます。これで、ユーザーが本製品に登録されました。

スマートフォン版 Remote Link Files にユーザーを追加する


[サービス] → [Remote Link 3 設定] で確認できます。

ユーザーを選んで、[確認する] をクリックしてください。

QR コードが選んだユーザーのものに切り換わります。

ユーザーを変更する


1



① [共有] をクリック


② [ユーザー設定] をクリック

2



変更するユーザーの [変更] をクリック

3




①変更する[パスワード][パスワード(確認)]を入力

②[設定する]をクリック

以上で、ユーザー設定が変更されました。

ユーザーを削除する


1



①[共有]をクリック

②[ユーザー設定]をクリック

2



削除するユーザーの[削除]をクリック

3

削除するユーザーを確認後、[OK] ボタンをクリック

削除できない場合



共有フォルダーのアクセス許可に設定されているユーザーは削除できません。

以上で、ユーザーが削除されました。

グループを登録・変更・削除する



複数のユーザーに対して同一のアクセス権を設定する場合は、あらかじめグループを作成し、グループに対するアクセス権を設定します。グループに属するすべてのユーザーに同一の権限を設定することができます。

グループを登録する


- 1  [新規グループ] をクリック
- 2 
 - ① [グループ名] を入力
 - ② 追加するユーザーを選択し、[追加] をクリック
※入力できる文字には、制限があります。
[【文字制限一覧】（157 ページ）](#)
※グループは、100 組まで登録することができます。
また、1 グループに登録できるユーザー数は 100 人までです。
 - ③ [確認する] をクリック
- 3 設定内容を確認し、[設定する] をクリックします。

グループ追加結果の画面が表示されます。これで、グループが本製品に登録されました。

グループを変更する

- 1 
 - ① [共有] をクリック
 - ② [グループ設定] をクリック
- 2  変更するグループの [変更] をクリック

3




4 設定内容を確認し、[設定する] をクリックします。

以上で、グループ設定が変更されました。

グループを削除する

7



2



3

削除するグループを確認後、[OK] ボタンをクリック

削除できない場合

共有フォルダーのアクセス許可に設定されているグループは削除できません。

以上で、グループが削除されました。

共有フォルダーを作成・変更・削除する

特定のユーザーのみがアクセスできる共有フォルダーを作成します。

※あらかじめユーザーを登録しておきます。

共有フォルダー [usb1]、[usb2] について

出荷時にあらかじめ作成されている共有フォルダー [usb1]、[usb2] のフォルダー名は変更・削除できません。


共有フォルダーを登録する

1



[新規共有] をクリック

2



① 新規共有フォルダーを設定する

※設定内容については、次のページをご覧ください。

[【共有フォルダー設定】 \(169 ページ\)](#)

※入力できる文字には、制限があります。

[【文字制限一覧】 \(157 ページ\)](#)

② [確認する] をクリック

3

設定内容を確認し、[設定する] をクリックします。

共有フォルダー追加結果の画面が表示されます。これで、共有フォルダーが本製品に登録されました。

共有フォルダーを変更する


1



① [共有] をクリック

② 変更する共有フォルダーの [変更] をクリック

2



①新規共有フォルダーを設定する

※設定内容については、次のページをご覧ください。

[【共有フォルダー設定】\(169 ページ\)](#)

※入力できる文字には、制限があります。

[【文字制限一覧】\(157 ページ\)](#)

② [確認する] をクリック

3

設定内容を確認し、[OK] をクリックします。

以上で、グループ設定が変更されました。

共有フォルダーを削除する

削除の前に

- 共有フォルダーを削除すると、共有フォルダー内のデータも同時に削除されます。必要なデータはあらかじめバックアップしてください。
- 削除する前に共有フォルダーにアクセスしているユーザーがいらないかご確認ください。削除する共有フォルダー内のファイルを編集などに使用している場合、削除後保存先が見つからないなどのエラーとなります。

1



① [共有] をクリック

②削除する共有フォルダーの [削除] をクリック

2

削除する共有フォルダーを確認後、[OK] ボタンをクリック

以上で、共有フォルダーが削除されました。

管理者が共有フォルダーへアクセスする

ネットワークにログオンする際に、ユーザー名（admin）、本製品の管理者パスワード（出荷時は未設定）のユーザーでログオンすれば、すべての共有フォルダーにアクセスできます。（Microsoft ネットワーク共有サービスのみ）

※管理者は、管理者以外の他のユーザー専用、グループ専用として作成した共有フォルダーにもアクセスできます。

ご注意

- 管理者パスワードは、必ず変更してください。[【管理者パスワードを変更する】（136 ページ）](#)
管理者以外の場合も、本製品の管理者パスワードが分かれば、すべての共有フォルダーにアクセスできます。
- このアクセスをする場合は本製品をワークグループモードでご利用ください。ドメインモードでは、すべてのユーザーにアクセスを許可した共有フォルダー以外はアクセスできません。

1 Windows に次の [ユーザー名] [パスワード] のログオンユーザーを作成します。

ユーザー名	admin
パスワード	【管理者パスワードを変更する】（136 ページ） で設定したパスワード

Windows ユーザーの作成方法

- Windows 10、8 の場合
 - ① [スタート]（8 は画面の左下隅）にマウスポインターを移動して右クリック
 - ② 表示されたメニューから [コントロールパネル] をクリック
 - ③ [ユーザー アカウントとファミリー セーフティ] → [ユーザーアカウント] を選択
- Windows 7、Vista の場合

[スタート] → [コントロールパネル] → [ユーザーアカウントと家族のための安全設定] → [ユーザーアカウントの追加または削除] を選択

これで、共有フォルダーにアクセスできます。

外出先からアクセスする

スマートフォン・タブレットでアクセスする

※本製品がインターネットに接続されていることを確認してください。

※ 2 台目以降のスマートフォン・タブレットを登録する場合は、[【2 台目以降のスマートフォン・タブレットを登録する】\(59 ページ\)](#) をご覧ください。

1 添付の「Remote Link 設定シート」を準備



2 スマートフォン・タブレットに、アプリ「Remote Link Files」をインストール 設定シート（表面）の QR コードを読み取るか、Google play や App Store で検索してください。

3 Remote Link Files をタップ

4 [登録を開始する] をタップ

※ [ネットワークチェック] では、Remote Link 3 が利用可能かをチェックします。

5 内容を確認し [QR コードで登録] をタップ

6



Remote Link 設定シート 裏面 の
QR コードを読み取る

【手で登録する】をタップした場合

手動で登録

表示名: 新しい接続機器

PINコード: Remote Link 3のPINコード

ユーザー: ユーザー名

パスワード: パスワード

完了

PIN コード、ユーザー名の入力が必要になります。添付の Remote Link 設定シート裏面をご確認ください。

- ① PIN コードを入力
- ② ユーザー名に「remote」と入力
※パスワードは入力不要
- ③ [完了]をタップ
このあと、手順7へお進みください。

7




登録したログイン先をタップ

iPhone/iPad/iPod touch の場合

証明書のインストールを求められます。
画面の指示にしたがってください。



8



内容を確認し、[OK] をタップ

これで、本製品にアクセス完了です。

次回からは、登録したログイン先をタップするとアクセスできます。

Remote Link 3 にアクセスできない場合

【Remote Link 3 にアクセスができない】(216 ページ) をご覧ください。


2 台目以降のスマートフォン・タブレットを登録する


初期設定完了後は、セキュリティ上の理由から添付の「Remote Link 設定シート」は使用できません。


※本製品をリセットした場合は、再び使用しますので、Remote Link 設定シートは大切に保管してください。


2 台目以降のスマートフォン・タブレットから本製品にアクセスする場合は、初期設定が完了したスマートフォン・タブレットでアクセス用 QR コードを表示させ、読み取ります。

- 1 初期設定が完了したスマートフォン・タブレットで Remote Link Files を起動する

- 2  [編集] をタップ

- 3  ログインする接続機器をタップ

- 4  **裏ワザ：他のユーザーの QR コードを表示する**
ユーザーを登録した場合（50 ページ）、この画面でそのユーザーのユーザー名とパスワードに書き換えると、そのユーザーのための QR コードを表示できます。
※書き換えた内容を保存しないように気を付けてください。
[この接続機器を共有する] をタップ
QR コードが表示されます。





これより後の操作は、2 台目以降のスマートフォン・タブレットでしてください。


上記で表示させた QR コードを読み取ります。

- 5 スマートフォン・タブレットに、アプリ「Remote Link Files」をインストール
設定シート（表面）の QR コードを読み取るか、Google play や App Store で検索してください。

- 6  Remote Link Files をタップ

- 7  [登録を開始する] をタップ
※ [ネットワークチェック] では、Remote Link 3 が
利用可能かをチェックします。

- 8  内容を確認し [QR コードで登録] をタップ

- 9  手順4で表示した QR コードを読み取る

操作画面について

動画、写真、音楽ファイルをタップすると、ストリーミング再生ができます。

別のアプリでも再生できます。

再生などの操作は、以下の方法でヘルプをご覧ください。



ご注意

- 再生可能なコンテンツは、機種により異なります。あらかじめお使いのスマートフォンで再生可能なファイル形式に変換します。
- 再生可能なファイル形式でも、通信環境によって再生できなかったり、コマ落ちが発生する場合があります。
- スマートフォンに対応していないフォントがファイル名に含まれていた場合、文字化けすることがあります。
- iTunes Store で購入した音楽ファイルなど、著作権保護（DRM）されたコンテンツは再生できません。

パソコンからアクセスする

本製品には、出荷時にリモートアクセス用ユーザー [remote] (パスワードなし) が作成されています。

本製品の Remote Link 3 設定を有効にする

ご注意


あらかじめ、本製品と接続するルーターの UPnP を有効に設定してください。

パソコンで Remote Link 3 設定を有効にする場合

パソコンで Remote Link 3 設定を有効にした後は、セキュリティ上の理由から、添付の「Remote Link 設定シート」を使用したスマートフォン・タブレットでの接続はできません。

スマートフォン・タブレットから本製品にアクセスする場合は、パソコンでの設定前にスマートフォン・タブレットからの初期設定をおこなっておくことをおすすめします。

1



① [サービス] をクリック

② [Remote Link 3 設定] をクリック

2




[利用を開始する] をクリック

「登録されているPINコードの解除に失敗しました」と表示された場合

以下をお試ください。

1. もう一度 [利用を開始する] をクリックする
2. 設定画面を閉じ、手順1から操作する
3. 製品を再起動し、手順1から操作する

3



PINコードをメモする

これで、本製品側の Remote Link 3 設定は完了です。

外出先からアクセスする場合は、PINコードが必要です。

※スマートフォン・タブレットの場合は、アプリ「Remote Link Files」でQRコードを読み取るとアクセスできます。

設定項目

各設定項目については、[【Remote Link 3 設定】\(179 ページ\)](#) をご覧ください。

リモートアクセスするユーザーを制限する

リモートアクセスにおいてユーザー管理をおこなう場合は、以下の方法で登録します。

1 リモートアクセスするユーザーを登録する

ユーザー登録は、[【ユーザーを登録・変更・削除する】\(50 ページ\)](#) をご覧ください。

2 必要に応じて、公開するフォルダーを作成する

※本製品には、出荷時に「remotedisk」フォルダーが作成されています。

Remote Link 3 で公開するフォルダーを作成する場合

共有フォルダーを新規作成する場合や、作成済みの共有フォルダーの変更で設定できます。

以下は新規作成時の例です。

① [新規共有] をクリック

② [フォルダー名] を入力

③ [リモートアクセス共有] にチェック

④ 必要に応じて、アクセス権を設定

⑤ [確認する] をクリック

※必要に応じて、他の項目も設定します。

設定内容については、[【共有フォルダー設定】\(169 ページ\)](#) を参照してください。

⑥ 設定内容を確認し、[OK] をクリック

これで、公開フォルダーの設定は完了です。


3



① [サービス] をクリック

② [Remote Link 3 設定] をクリック

4



① リモートアクセスするユーザーを選択

② [確認する] をクリック

5



内容を確認し、[OK] をクリック

6



PIN コードをメモする

これで、本製品側の Remote Link 3 設定は完了です。

外出先からアクセスする場合は、PIN コードが必要です。

※スマートフォン・タブレットの場合は、アプリ「Remote Link Files」で QR コードを読み取るとアクセスできます。

QR コードを使用してアクセスする場合

ログインするユーザーにパスワードを設定した場合は、「Remote Link Files」の接続機器の設定よりパスワードを入力する必要があります。詳しくは、「Remote Link Files」のヘルプをご覧ください。

パソコンからアクセスする

事前に、Remote Link 3 の [PIN コード] をメモしておいてください

外出先のパソコンから本製品にアクセスする場合は、本製品の Remote Link 3 設定で表示される [PIN コード] が必要になります。事前にメモしてください。（【本製品の Remote Link 3 設定を有効にする】（62 ページ）参照）

Java ランタイムが必要です

インストールされていない場合は、<https://java.com/ja/> より事前にインストールしてからご利用ください。

1 Web ブラウザーを起動し、以下にアクセスします。

<http://rm3.iobb.net>

2 画面下に、以下のような表示がされた場合は、[ファイルを開く] をクリック



便利な使い方

「remotelinkfiles.jar」をデスクトップ等に保存しておくと、次からは保存したファイルを開くだけで起動できます。

※定期的に保存しなおしてください。


「remotelinkfiles.jar」を開けない

開くのにかかる場合があります。しばらくお待ち下さい。

しばらく待っても次の画面が表示されない場合は、以下をお試しください。

- ① 「remotelinkfiles.jar」を右クリックし、[プロパティ] をクリック
- ② [全般] タブの「プログラム」が「Java(TM) ~」になっているかを確認する
- ③ 「Java(TM) ~」でない場合は [変更] をクリックし、一覧から [Java(TM) ~] を選ぶ
- ④ [この種類のファイルを開くときは、選択したプログラムをいつも使う] をチェックする
- ⑤ [OK] をクリック

3



①本製品に登録した [ユーザー名]、 [パスワード] を入力

※ Active Directory や NT ドメインユーザーでログインする場合、ユーザー名は次の形式で入力してください。

[ドメイン名]@[ドメインユーザー名]

添付の Remote Link 設定シートの内容でログインできます

添付の Remote Link 設定シートの裏面をご確認ください。


ユーザー名	remote
パスワード	なし
PIN コード	Remote Link 設定シート裏面に記載

② [PIN コード] を入力

※ PIN コードは、本製品の Remote Link 3 設定時に表示されます。

③ [ログイン] をクリック

4



[はい] をクリック

次回からの PIN コード入力

手順 3 の画面に [PIN コード読み込み / 削除] が表示されます。

クリックすると、保存した PIN コードを読み込むことができます。

これで、本製品にアクセス完了です。
操作画面については、次ページをご覧ください。

ご注意

- 公開フォルダーに詳細アクセス権を設定している場合、ログインユーザーのアクセス権範囲で表示されます。

Remote Link 3 にアクセスできない場合


[【Remote Link 3 にアクセスができない】 \(216 ページ\)](#) をご覧ください。

操作画面について

動画、写真、音楽ファイルをダブルクリックすると、ストリーミング再生ができます。

ご注意

- 通信環境によって再生できなかったり、コマ落ちが発生する場合があります。
- iTunes Store で購入した音楽ファイルなど、著作権保護（DRM）されたコンテンツは再生できません。



上部メニューボタンで、次の操作ができます。

①名前の変更	ファイルやフォルダーを選択してクリックすると、名前を変更します。
②削除	ファイルやフォルダーを選択してクリックすると、削除します。
③ダウンロード	ファイルを選択してクリックすると、ダウンロードします。
④アップロード	パソコン内のファイルを本製品にアップロードします。
⑤ログアウト	本製品からログアウトします。

ファイルやフォルダーを選択し、右クリックすると、次の操作ができます。

ダウンロード	選択したファイルをダウンロードします。
名前の変更	選択したファイルやフォルダーの名前を変更します。
削除	選択したファイルやフォルダーを削除します。
再生	選択したファイルをストリーミング再生します。
このフォルダーへアップロード	ファイル選択画面が表示され、選択したファイルをアップロードします。

USB 機器をつなぐ

増設できる USB HDD

動作確認機器は、弊社ホームページの製品情報をご覧ください。

http://www.iodata.jp/product/hdd/taiou/landisk_hdd.htm

ご注意

- バスパワーモードの USB HDD は接続できません。セルフパワーモードの USB HDD をご利用ください。
- USB ハブは接続できません。
- 省電力設定の動作確認機種以外には省電力設定を有効にしないでください。省電力設定の対応機器は、弊社ホームページをご覧ください。
- iSPIS 対応 USB HDD の iSPIS 機能は使用できません。
- USB ポートにパソコンを接続して使用することはできません。

USB HDD のフォーマット形式

以下は、USB HDD で使用可能なフォーマット形式と読み書き制限です。

対応フォーマット形式	FAT※ ¹	NTFS※ ²	専用
本製品に接続して使用	読み書き可	読み込みのみ可	読み書き可
本製品のバックアップ機能で使用	読み書き可	読み込みのみ可	読み書き可
パソコンに接続して使用※ ³	読み書き可	読み書き可	読み込みのみ可※ ⁴

※ 1 FAT では、2T バイト以上の容量を使用することはできません。

本製品で 2T バイトより大きい容量の USB HDD を FAT でフォーマットする場合は、2T バイトのパーティションを作成してフォーマットされます。

FAT32 で使用できる 1 ファイルの最大サイズは 4G バイトまでです。4G バイトを越えるファイルを保存する場合は、専用形式でフォーマットします。

※ 2 NTFS では、2T バイト以上の容量を使用することはできません。

本製品で NTFS でフォーマットをすることはできません。パソコンでフォーマットしてください。

※ 3 2T バイトより大きい容量の USB HDD は、Windows 10、8、7、Vista でのみご利用になれます。

※ 4 添付の「LAN DISK Backup Reader」を使用します。「LAN DISK Backup Reader」については、[【データを読み出す \(LAN DISK Backup Reader\)】 \(91 ページ\)](#) をご覧ください。

USB HDD の接続、取り外し時のご注意

- 本製品の USB ポートには、対応の機器以外の機器は接続しないでください。
- USB ポートの出荷時の動作モードは、USB ポート 1、USB ポート 2 で異なります。
USB ポート 1 → 共有モード
USB ポート 2 → デジカメコピー
- FAT/NTFS/専用以外の USB HDD（未フォーマットや、Mac OS でフォーマットした USB HDD など）を本製品に接続すると、STATUS ランプが赤く点滅し、ブザーが「ピー（3 回）」と鳴ります。
この場合、本製品の対応フォーマットにフォーマットしてください。ただし、USB HDD 内のデータはすべて消去されます。あらかじめバックアップをおとりください。フォーマット方法は、[【USB HDD をフォーマットする】 \(72 ページ\)](#) をご覧ください。
- ファイルコピー中に、USB HDD の接続や取り外しをしたり、本製品や USB HDD の電源を切らないでください。
コピーの処理が正常におこなわれません。
- 本製品から USB HDD の取り外す場合は、必ず「[USB 取り外し]」操作をしてください。
[【USB HDD を取り外す場合】 \(71 ページ\)](#) をご覧ください。

USB ポートのモードを変更する

USB ポートの出荷時モードは、USB ポート 1、USB ポート 2 で異なったモードに設定されています。

USB ポート 1 → 共有モード

USB ポート 2 → デジカメコピー

ご注意

- USB ポート 2 へ USB HDD を接続する場合は、USB ポート 2 の動作モードを[共有モード]に変更します。
- USB ポート 1、USB ポート 2 の動作モードを、同一に設定できないモードがあります。

▼同一モードに設定できないモード

- ・デジカメコピー
- ・クイックコピー

1

① [サービス] をクリック

② [USB ポート設定] をクリック

2

① USB1、2 のモードを選択

デジカメコピー	デジカメコピー使用時
クイックコピー	クイックコピー使用時
共有モード	USB HDD を使用時
net.USB	net.USB 使用時

② [確認する] をクリック

3 内容を確認し、[OK] をクリック

これで動作モードが変更されました。

USB HDD を接続する

ご注意

本製品に接続できる USB HDD は、FAT/NTFS/ 専用形式フォーマットのみです。

USB HDD をつなぐ、確認する

1 本製品の電源が入っていることを確認する

※まだ、USB HDD は接続しないでください。

2 USB HDD の電源を ON にする

ご注意

必ず、USB HDD の電源を入れてから、本製品に接続してください。

電源連動機能搭載の USB HDD の場合

電源ボタン (スイッチ) を [AUTO] または [ON] にします。本製品に接続するまで USB HDD の電源は入りませんが問題ありません。

※電源連動機能については、USB HDD の取扱説明書をご覧ください。

3 本製品の USB ポートに USB HDD を接続する

ご注意

●本製品の STATUS ランプが点滅中 (設定画面操作中や本製品にアクセス中) は、USB HDD を接続しないでください。

●ブザーが「ピー×3」と鳴り、STATUS ランプが赤点滅した場合は、接続した USB HDD が FAT/NTFS / 専用形式ではありません。フォーマットしてください。([【USB HDD をフォーマットする】\(72 ページ\)](#) 参照)

4



詳細設定画面の [ディスク状況] に USB ポートが表示されていることを確認

これで、接続は完了です。

USB HDD にアクセスする

1 ネットワーク上から本製品の共有フォルダーを表示する

2 [usb1] または [usb2] をダブルクリックする

※ USB HDD は、共有フォルダー [usb1] または [usb2] と表示されます。

接続先	ネットワーク上での表示
内蔵ディスク	disk、itunes、contents など
USB ポート 1	usb1
USB ポート 2	usb2

これで、USB HDD にアクセスできました。

ご注意

- USB HDD を複数パーティションに分割している場合は、先頭のパーティションのみ表示されます。
- Mac OS からアクセスする場合、AFP over TCP/IP による接続のみをサポート対象となります。
- USB HDD が読み取り専用の場合、Mac OS からアクセスできません。

USB HDD を取り外す場合

USB HDD は、本製品の電源が OFF の場合は、いつでも取り外すこともできます。

本製品の電源が入っている状態で取り外すことができますが、[USB の取り外し] の操作をおこないます。

USB HDD は、バックアップ用として保管したり、パソコンの USB ポートに接続してそのまま使用することもできます。


USB HDD を専用フォーマットでお使いの場合

専用フォーマットの USB HDD は、パソコンへそのまま接続しても使用できません。

「LAN DISK Backup Reader」を使用すると、読み出しが可能になります。「LAN DISK Backup Reader」については、[【データを読み出す \(LAN DISK Backup Reader\)】 \(91 ページ\)](#) をご覧ください。

ご注意

本製品動作中に以下の操作をおこなわずに取り外すと、データの破損や本製品や USB HDD の故障の原因になります。必ず以下の手順をおこなってください。

1  [USB 取り外し] にカーソルを合わせ、表示される [USB1(2) 取り外し] をクリック

2 結果の画面が表示されたら、USB HDD を取り外す

3 USB HDD の電源を切る

※電源連動機能搭載の USB HDD の場合は、USB ケーブルを取り外した時点で、電源が切れます。


これで、USB HDD の取り外しは完了です。

USB HDD をフォーマットする

ご注意

- フォーマットするとデータがすべて削除されます。必要なデータは事前にバックアップしてください。
- フォーマット中は、全ての共有サービスを停止します。
- NTFS でフォーマットする場合は、Windows パソコンに直接つないでフォーマットしてください。
- フォーマット完了後、「Remote Link 3 設定」「BitTorrent 設定」「バックアップ設定」「ネットワークバックアップ設定」「Time Machine 設定」は、無効になります。これらの機能を使用するには、再度有効にします。


1



① [システム] をクリック

② [ディスク] をクリック


2



① [フォーマット] を選択

② [次へ] をクリック

3



① [USB1](または[USB2]) を選択

② [FAT](または[専用フォーマット]) を選択

4 内容を確認し、[OK] ボタンをクリック

フォーマットがはじまります。しばらくお待ちください。
結果の画面が表示されたら、フォーマットは完了です。

UPS を接続する

ご注意

- 本製品の電源の状態に関係なく接続できます。
- あらかじめ、接続する USB ポートを [net.USB] 以外に設定します。
USB ポート設定の変更方法は、[【USB ポートのモードを変更する】\(69 ページ\)](#) をご覧ください。
- 本製品に接続できる UPS については、弊社ホームページをご覧ください。

UPS を接続する

- 1 UPS の電源を入れ、UPS が起動することを確認する
- 2 本製品の USB ポートに UPS を接続する
※ USB ポート 1、2 のどちらにでも接続できます。

これで接続は完了です。

UPS 接続の確認方法

設定画面左の [UPS 接続状態] をご確認ください。


本製品のステータス

名前	LANDISK-
IPアドレス	192.168.
MACアドレス	00:00:00:00:00:00
バージョン	1.0
UPS接続状態	接続中
UPS充電容量	100%


確認

UPS 警告機能を有効にする

UPS の接続が確認できない場合に、本製品のブザーとランプで警告するようにします。

- 

① [システム] をクリック

② [ディスク] をクリック
- 

① [UPS 警告機能を使用する] にチェック

② シャットダウン条件を選択

③ [確認する] をクリック
- 3 内容を確認し、[OK] をクリック

これで設定は完了です。

バックアップする

バックアップ方法について

本製品では、以下の方法でバックアップできます。

万一に備えて、データは定期的にバックアップすることをおすすめします。

【バックアップ】 (77 ページ)	USB HDD にバックアップできます。FAT と専用フォーマットのみ対応しています。
【ネットワークバックアップ】 (80 ページ)	同一 LAN 内にある Windows や他の LAN DISK の共有フォルダーのデータを、本製品や USB HDD 上の指定した共有フォルダーへバックアップできます。登録ユーザーやグループの情報や、各共有フォルダーのアクセス権設定はバックアップできません。 バックアップ元は、最大 10 個まで指定できます。
【デジカメコピー】 (86 ページ)	USB ポートに接続したデジカメや USB メモリーのデータを、あらかじめ指定されている本製品の共有フォルダー内のデータと比較し、異なる（更新されている）ファイルのみコピーすることができます。 本製品の USB ポートのモードが [デジカメコピー] となっている場合のみ動作します。
【クイックコピー】 (88 ページ)	USB ポートに接続したデジカメや USB メモリーのデータを、あらかじめ指定されている本製品の共有フォルダーにコピーすることができます。 本製品の USB ポートのモードが [クイックコピー] となっている場合のみ動作します。
【Sync with】 (89 ページ)	バックアップ元のフォルダーと、バックアップ先のフォルダーの内容を比較し、更新されたファイルを自動的にコピーするソフトウェアです。パソコンにインストールして使用します。
【EasySaver LE】 (89 ページ)	パソコンのデータを本製品にバックアップしたり、逆に本製品のデータをパソコンにバックアップすることができるソフトウェアです。パソコンにインストールして使用します。
【Time Machine (Mac OS のみ)】 (90 ページ)	Mac OS X (10.5 以降) で使用可能な Time Machine のバックアップ先として、本製品が利用できます。

ご注意

- バックアップ中は、ファイル共有などが遅くなる場合があります。
- 転送先のディスクに空き容量が十分あることをご確認ください。
- バックアップ機能とネットワークバックアップ機能を、同時に実行できません。
- Windows の共有フォルダーをバックアップするには、事前にパソコン側で共有設定します。方法は、パソコンの取扱説明書をご覧ください。
- Mac OS の共有フォルダーは、バックアップできません。
- ネットワークバックアップは、同一 LAN 内の LAN DISK や Windows パソコンの共有データのみバックアップできます。ルーターを越えた（別セグメントの）LAN DISK や Windows パソコンのデータは、バックアップできません。
- ネットワークバックアップはネットワーク経由でファイルを転送するため、バックアップよりも長時間かかる場合があります。
- USB HDD へバックアップする場合は、USB ポートのモードを [共有モード] にします。
- バックアップ先のフォーマットが FAT の場合は、4G バイト以上のファイルをバックアップできません。
- 著作権保護コンテンツは、バックアップできません。

使用できるデジカメや USB メモリーについて

使用できるデジカメや USB メモリーは以下のものです。

- USB マスストレージクラスまたは PTP の転送に対応し、そのモードに設定されているデジカメ
- FAT または NTFS 形式のデジカメ、または USB メモリー

※動作確認済みデジカメや USB メモリーについては、弊社ホームページの製品情報をご覧ください。

デジカメコピー機能、クイックコピー機能利用時の注意事項

- デジカメによっては、PTP 転送時に制限事項のあるものがあります。また、MTP と表記されているデジカメもあります。詳しくはお使いのデジカメの取扱説明書をご参照ください。
- PTP 転送時は、1 ファイルの大きさが 1.5G バイト以下のみ対応です。
- マスストレージモードと PTP モードを切り替えられる場合は、マスストレージモードでご使用ください。
- コピー後は、正しくコピーできていることを確認してください。
- PTP 転送時、デジカメの節電モードを OFF にしてご利用ください。デジカメの節電モードが ON の場合、容量が大きいファイルがコピーできないことがあります。

バックアップ

バックアップは、以下の2通りあります。

同期する	バックアップ元とバックアップ先が同じになるように反映されます。 バックアップ元で消去したファイルは、バックアップ先でも消去されます。
履歴モード	毎回バックアップ元のデータを丸ごとバックアップします。保存する履歴数に応じて過去のバックアップデータはそのまま残します。 選択された履歴数より多くバックアップされた場合、古いものから削除されます。 ※削除するタイミングは、バックアップ完了後です。そのため、バックアップ先の空き容量は、指定履歴回数 + 余分の容量が必要です。


バックアップ元	バックアップ先
内蔵ディスク上の指定した共有	本製品に接続した USB HDD
本製品に接続した USB HDD	内蔵ディスク上の指定した共有

ご注意

- USB HDD を接続する USB ポートのモードを [共有モード] に設定します。USB ポート 1 は、出荷時設定で [共有モード] になっています。
USB ポート設定の変更方法は、[【USB ポートのモードを変更する】\(69 ページ\)](#) をご覧ください。
- バックアップ機能とネットワークバックアップ機能は、同時に実行できません。

今すぐバックアップする


1



① [サービス] をクリック

② [バックアップ設定] をクリック

2



① [バックアップを今すぐ実行する] にチェック

② バックアップ方法を選択

③ バックアップ元のフォルダーを選択し、[追加] をクリック

④ バックアップ先を選択

⑤ [確認する] をクリック

3 設定内容を確認し、[OK] をクリック

→バックアップを開始します。本製品のブザーが「ピッ」と鳴り、STATUS ランプが緑点滅します。

ご注意

バックアップ中に、ブザーが「ピー (3 回)」となり、STATUS ランプが赤点灯している場合、バックアップに失敗しています。[【バックアップ中に、ブザーが「ピー \(3 回\)」となり、\[STATUS\] ランプが赤点灯した】 \(209 ページ\)](#) をご覧ください。

バックアップ完了画面が表示され、バックアップが完了するとブザーが「ピッ (3 回)」と鳴ったら、バックアップ完了です。

※バックアップデータを確認する場合は、以下を参照してください。


[【バックアップデータを確認する】 \(79 ページ\)](#)

バックアップをスケジュール設定する

ご注意

- スケジュール設定をおこなう前に、本製品の時刻が正しいことを確認してください。[【時刻設定】 \(182 ページ\)](#)
- 他のスケジュールと重ならないようご注意ください。
- スケジュール設定は、1 日に 1 回のタイミングに限られます。1 日の間に複数回の設定できません。


1



① [サービス] をクリック

② [バックアップ設定] をクリック

2



① バックアップ方法を選択

② 保存する履歴数を選択

③ スケジュール機能で [使う] を選択

④ バックアップする曜日と時刻を設定
※ [曜日] は複数指定できます。
※ [時刻] は 24 時間制で指定します。

⑤ バックアップ元 / 先の機器を選ぶ

⑥ バックアップ元のフォルダーを選択し、[追加] をクリック

⑦ バックアップ先を選択

⑧ [確認する] をクリック

3 設定内容を確認し、[OK] をクリック

→設定したスケジュールでバックアップを開始します。本製品のブザーが「ピッ」と鳴り、STATUS ランプが緑点滅します。

これでスケジュール設定は完了です。設定したスケジュールでバックアップを開始します。

バックアップデータを確認する

ご注意

- [同期モード]でバックアップした場合は、2 回目以降は差分を確認し、バックアップ元フォルダーと同じになるように差分が反映されます。バックアップ元フォルダーから消去したファイルは、バックアップ先でも消去します。(2 回目以降のバックアップ対象、変更したファイル、増えたファイル)
- バックアップデータを見せないようにするには、[【バックアップデータを見せないようにしたい】\(210 ページ\)](#)をご覧ください。

1 バックアップ先に指定した共有フォルダーにアクセスする

2 以下をのフォルダー内を確認する

[_backup] フォルダー

→[年月日・時刻] フォルダー

[_backup]	バックアップした場合に、自動で作成されるフォルダーです。
年月日・時刻	バックアップした場合に、[_backup] フォルダーの下に、コピーを開始した年月日時刻をもとにして、自動で作成されるフォルダーです。 例) [201408261510] は、2014 年 8 月 26 日 15 時 10 分にバックアップを開始した場合

ログファイルについて

バックアップの結果は、ログファイルで確認できます。

詳しくは、[【バックアップ結果をログで確認したい】\(210 ページ\)](#)をご覧ください。

ネットワークバックアップ

ネットワークバックアップは、以下の2通りあります。

差分を上書きする	バックアップ元とバックアップ先を比較し、差分（追加ファイル、編集したファイル）をバックアップします。また、バックアップ元で消去したファイルでも、バックアップ先には残ります。
履歴モード	<p>毎回バックアップ元のデータを丸ごとバックアップします。保存する履歴数に応じて過去のバックアップデータはそのまま残します。</p> <p>選択された履歴数より多くバックアップされた場合、古いものから削除されます。</p> <p>※削除するタイミングは、バックアップ完了後です。そのため、バックアップ先の空き容量は、指定履歴回数 + 余分の容量が必要です。</p>

バックアップ元	バックアップ先
<p>同一ネットワーク上の LAN DISK や Windows の共有フォルダー</p> <p>※ Windows の共有フォルダーをバックアップするには、事前にパソコン側で共有設定します。</p> <p>※ユーザーやグループの情報や、各共有フォルダーのアクセス権設定はバックアップできません。</p>	<p>本製品の内蔵ディスクや USB HDD 上の共有フォルダー</p> <p>※ USB HDD へのバックアップする場合は、USB ポートの動作モードを事前に [共有モード] に設定します。</p> <p>※増設ハードディスクのフォーマットが FAT の場合は、4G バイト以上のファイルをバックアップできません。</p>

ご注意

- バックアップ機能とネットワークバックアップ機能は、同時に実行できません。

今すぐネットワークバックアップする

1

2

① [サービス] をクリック

② [ネットワークバックアップ設定] をクリック

① [バックアップを今すぐ実行する] にチェック

② バックアップ方法を選択

③ バックアップ先を選択

④ バックアップ元の [詳細] をクリック

【バックアップ終了後、自動的にシャットダウンする】

[バックアップ終了後、自動的にシャットダウンする] にチェックをつけておくと、バックアップ完了後シャットダウン処理をおこないます。

3

①バックアップ元を選択

※以下の【ヒント】を参照

②バックアップ元の共有フォルダーを選択

※必要に応じて、[バックアップ元ユーザー名][バックアップ元パスワード]を入力します。アクセス権を設定していない共有フォルダーを指定する場合は、任意のものを使用できます。

③[追加]をクリック

※最大 10 個まで追加できます。

【ヒント】バックアップ元が LAN DISK の場合

① [LAN DISK 検索] をクリック

②該当する LAN DISK を選択

③ [OK] をクリック

【ヒント】バックアップ元が Windows の共有フォルダーの場合

パソコンの[コンピューター名]、または、[IP アドレス]を入力

※ IP アドレス の入力、数字と . (ピリオド) のみです。

ご注意

●他の LAN DISK が見つからない場合は、以下をご確認ください。

- ・電源が入っていること
- ・LAN ケーブルでネットワークに接続されていること
- ・同一ネットワーク内にいること

それでも見つからない場合は、[バックアップ元ホスト名]に、バックアップ元の[LAN DISK の名前]か、[IP アドレス]を入力してください。

●DHCP サーバーより IP アドレスを自動取得にしてご利用の場合、DHCP サーバーとなっている機器を再起動したり、バックアップ元の LAN DISK やパソコンを再起動すると、IP アドレスが変更される場合があります。そのため、[バックアップ元ホスト名]を IP アドレス指定する場合は、バックアップ元機器の IP アドレスを固定設定にしてご利用いただくことをおすすめします。

●Active Directory ユーザー、NT ドメインユーザーでログインする場合、ユーザー名は以下の形式で入力してください。

[ドメイン名] @ [ドメインユーザー名]

(例) DOMAIN@user01

4

①バックアップ元が追加されていることを確認

② [OK] をクリック

5

[確認する] をクリック

- 6 設定内容を確認し、[OK] をクリック
→バックアップを開始します。本製品のブザーが「ピッ」と鳴り、STATUS ランプが緑点滅します。

ご注意

バックアップ中に、ブザーが「ピー (3 回)」となり、STATUS ランプが赤点灯している場合、バックアップに失敗しています。[【バックアップ中に、ブザーが「ピー \(3 回\)」となり、\[STATUS\] ランプが赤点灯した】 \(209 ページ\)](#) をご覧ください。

バックアップ完了画面が表示され、バックアップが完了するとブザーが「ピッ (3 回)」と鳴ったら、バックアップ完了です。



※バックアップデータを確認する場合は、以下を参照してください。

[【バックアップデータを確認する】 \(79 ページ\)](#)

今すぐネットワークバックアップする


ご注意

- スケジュール設定をおこなう前に、本製品の時刻が正しいことを確認してください。[【時刻設定】](#) (182 ページ)
- 他のスケジュールと重ならないようご注意ください。
- スケジュール設定は、1 日に 1 回のタイミングに限られます。1 日の間に複数回の設定できません。

- 1
- 
- ① [サービス] をクリック
- ② [ネットワークバックアップ設定] をクリック
- 2
- 
- ①バックアップ方法を選択
- ②保存する履歴数を選択
- ③スケジュール機能で [使う] を選択
- ④バックアップする曜日と時刻を設定
※ [曜日] は複数指定できます。
※ [時刻] は 24 時間制で指定します。
- ⑤バックアップ先を選択
- ⑥バックアップ元の [詳細] をクリック

[バックアップ終了後、自動的にシャットダウンする]

[バックアップ終了後、自動的にシャットダウンする] にチェックをつけておくと、バックアップ完了後シャットダウン処理をおこないます。

- 3
- 
- ①バックアップ元を選択
※以下の【ヒント】を参照
- ②バックアップ元の共有フォルダーを選択
※必要に応じて、[バックアップ元ユーザー名][バックアップ元パスワード] を入力します。アクセス権を設定していない共有フォルダーを指定する場合は、任意のものを使用できます。
- ③ [追加] をクリック
※最大 10 個まで追加できます。

【ヒント】バックアップ元が LAN DISK の場合

① [LAN DISK 検索] をクリック

② 該当する LAN DISK を選択

③ [OK] をクリック

【ヒント】バックアップ元が Windows の共有フォルダーの場合

パソコンの [コンピューター名]、または、[IP アドレス] を入力
※ IP アドレス の入力は、数字と . (ピリオド) のみです。

ご注意

- 他の LAN DISK が見つからない場合は、以下をご確認ください。

- ・電源が入っていること
- ・LAN ケーブルでネットワークに接続されていること
- ・同一ネットワーク内にいること

それでも見つからない場合は、[バックアップ元ホスト名] に、バックアップ元の [LAN DISK の名前] か、[IP アドレス] を入力してください。

- DHCP サーバーより IP アドレスを自動取得にしてご利用の場合、DHCP サーバーとなっている機器を再起動したり、バックアップ元の LAN DISK やパソコンを再起動すると、IP アドレスが変更される場合があります。そのため、[バックアップ元ホスト名] を IP アドレス指定する場合は、バックアップ元機器の IP アドレスを固定設定にしてご利用いただくことをおすすめします。

- Active Directory ユーザー、NT ドメインユーザーでログインする場合、ユーザー名は以下の形式で入力してください。

[ドメイン名] @ [ドメインユーザー名]


(例) DOMAIN@user01

4

① バックアップ元が追加されていることを確認

② [OK] をクリック

5



[確認する] をクリック

6

設定内容を確認し、[OK] をクリック

これでスケジュール設定は完了です。設定したスケジュールでバックアップを開始します。

ネットワークバックアップデータを確認する

ご注意

- バックアップデータを見せないようにするには、[【バックアップデータを見せないようにしたい】](#) (210 ページ) をご覧ください。

1

バックアップ先に指定した共有フォルダーにアクセスする

2

以下をのフォルダー内を確認する

[_netbackup] フォルダー

→ [ホスト名または IP アドレス] フォルダー

→ [年月日・時刻] フォルダー

[_netbackup]	ネットワークバックアップした場合に、自動で作成されるフォルダーです。
ホスト名または IP アドレス	ネットワークバックアップをおこなった場合に、[バックアップ方法] で [差分を上書きする] を選択した場合に自動で作成されるフォルダーです。このフォルダーは毎回上書きされます。
年月日・時刻	ネットワークバックアップをおこなった場合に、[バックアップ方法] で [履歴モード] を選択した場合にバックアップを開始した年月日・時刻をもとに自動で作成されるフォルダーです。 例) [201407241115] の場合は、2014 年 7 月 24 日 11 時 15 分にバックアップを開始した場合の例です。

ログファイルについて

ネットワークバックアップの結果は、ログファイルで確認できます。

詳しくは、[【ネットワークバックアップ結果をログで確認したい】](#) (211 ページ) をご覧ください。

デジカメコピー

USB ポートにデジカメや USB メモリーを挿すだけで、データをコピーすることができます。

ご注意

- あらかじめ、接続する USB ポートのモードを [デジカメコピー] にします。USB ポート 2 は出荷時設定で [デジカメコピー] モードになっています。

USB ポート設定の変更方法は、[【USB ポートのモードを変更する】\(69 ページ\)](#) をご覧ください。

隠しファイルのコピーについて

本製品の OS により、ドット (.) で始まるファイルやフォルダーは隠し属性として扱われ、これらのファイルやフォルダーもコピーされます。

デジカメコピーをする

- 1 本製品の USB ポートにデジカメや USB メモリーを接続する
STATUS ランプが点滅し、しばらくすると点灯します。

→自動的にコピーを開始します。しばらくお待ちください。
コピー中は、STATUS ランプが点滅します。
“ピッ (3 回)” と音が鳴り、点滅が点灯に変わったらコピー完了です。
- 2 STATUS ランプが点灯になったことを確認し、デジカメや USB メモリーを取り外す

これでデジカメコピーは完了です。

デジカメコピーしたデータを確認する

- 1 本製品の共有フォルダーにアクセスする
※出荷時設定では、[disk] フォルダー
- 2 以下をのフォルダー内を確認する
[cameracopy] フォルダー
→ [年月日・時刻] フォルダー

[cameracopy]	デジカメコピーをおこなった場合に自動で作成されるフォルダーです。 コピー先の共有フォルダーにすでに同一ファイル名で、サイズまたは更新時刻が異なるファイルが存在している場合は、3 桁数字をファイル名に追加して新規ファイルをコピーします。(例: AAA.jpg → AAA(001).jpg) 複数のデジカメ・USB メモリーをコピーする場合、「クイックコピー」をご利用ください。
年月日・時刻	[cameracopy] フォルダーの下に、コピーしたファイルの年月日をもとにして、自動で作成されるフォルダーです。 例) [201407241115] の場合は、2014 年 7 月 24 日 11 時 15 分にバックアップを開始した場合の例です。

ログファイルについて

デジカメコピーの結果は、ログファイルで確認できます。

詳しくは、[【デジカメコピーの結果をログで確認したい】\(211 ページ\)](#) をご覧ください。

クイックコピー

USB ポートにデジカメや USB メモリーを挿すだけで、データをコピーすることができます。

ご注意

- あらかじめ、接続する USB ポートのモードを [クイックコピー] にします。
USB ポート設定の変更方法は、[【USB ポートのモードを変更する】\(69 ページ\)](#) をご覧ください。

クイックコピーをする

- 1 本製品の USB ポートにデジカメや USB メモリーを接続する
STATUS ランプが点滅し、しばらくすると点灯します。

→自動的にコピーを開始します。しばらくお待ちください。
コピー中は、STATUS ランプが点滅します。
“ピッ (3 回)” と音が鳴り、点滅が点灯に変わったらコピー完了です。
- 2 STATUS ランプが点灯になったことを確認し、デジカメや USB メモリーを取り外す

これでデジカメコピーは完了です。

クイックコピーしたデータを確認する

- 1 本製品の共有フォルダーにアクセスする
※出荷時設定では、[disk] フォルダー
- 2 以下をのフォルダー内を確認する
[quickcopy] フォルダー
→ [年月日・時刻] フォルダー
→ [usb1] または [usb2] フォルダー

[quickcopy]	クイックコピーをおこなった場合に自動で作成されるフォルダーです。 コピー先の共有フォルダーにすでに同一ファイル名で、サイズまたは更新時刻が異なるファイルが存在している場合は、3 桁数字をファイル名に追加して新規ファイルをコピーします。(例：AAA.jpg → AAA(001).jpg) 複数のデジカメ・USB メモリーをコピーする場合、「クイックコピー」をご利用ください。
年月日・時刻	[quickcopy] フォルダーの下に、コピーしたファイルの年月日をもとにして、自動で作成されるフォルダーです。 例) [201407241115] の場合は、2014 年 7 月 24 日 11 時 15 分にバックアップを開始した場合の例です。
[usb1] または [usb2]	デジカメや USB メモリーを接続した USB ポート番号に対応しています。

弊社製バックアップソフトウェア

Sync with

Sync with は2つのフォルダー内容を比較し、更新されたファイルを自動的にコピーするソフトウェアです。

以下弊社ホームページ「サポートライブラリ」からダウンロードできます。

<http://www.iodata.jp/lib/>

使用方法については、ヘルプをご確認ください。

ご注意

- 同期するドライブに十分な容量の空きが必要です。
- 同一のフォルダーは指定できません。
- 下位のフォルダーとの同期はできません。
- OS が使用しているフォルダーは、同期できないものもあります。
- アクセス権がないものや、ロックやライトプロテクトされているフォルダー・CD-ROM・MO などは同期できません。
- 実行中・使用中のファイルの同期はできません。
- 隠しファイル(隠しフォルダー)はフォルダーの設定にて「隠しファイルを表示する」となっていた時のみ同期できます。
- Windows 標準の文字コードを使用していないフォルダーやファイルは、設定・同期できません。
- 削除したファイル(フォルダー)は同期できません。

EasySaver LE

本製品は、オートバックアップソフト EasySaver LE の無料ダウンロード対象製品です。以下弊社ホームページ「サポートライブラリ」からダウンロードできます。

<http://www.iodata.jp/lib/>

使用方法については、EasySaver LE の取扱説明書を参照してください。

ご注意

EasySaver LE を使用してバックアップする場合、バックアップ元(先)に使用する本製品を事前にネットワークドライブに割り当てます。

[【Windows パソコンのネットワークドライブ割り当て方法】\(226 ページ\)](#)

Time Machine (Mac OS のみ)

本製品の特定の共有フォルダーを、Mac OS の Time Machine 機能のバックアップディスクとして使用できるようにします。

ご注意



- Time Machine 設定をおこなうと、設定した保存先共有フォルダーに次のファイル・フォルダーが自動的に作成されます。

.com.apple.timemachine.supported(Mac のコンピューター名等).sparsebundle

これらのファイル・フォルダーは、Time Machine を動作させるために必要ですので、削除しないでください。

Time Machine 設定を無効にして使用しなくなった場合は、上記のファイルやフォルダーは削除できます。

本製品の Time Machine 設定をする

- 
 - ① [サービス] をクリック
 - ② [Time Machine 設定] をクリック
- 
 - ① [有効] をクリック
 - ② バックアップ先の共有フォルダーを選択
 - ③ [確認する] をクリック
- 設定を確認し、[OK] ボタンをクリック

Mac OS の Time Machine 設定をする

- 1 [システム環境設定] → [Time Machine] を開く
- 2 スイッチを [入] にする
- 3 本製品の保存先共有フォルダーを指定する

これで設定は完了です。

データを読み出す (LAN DISK Backup Reader)

「LAN DISK Backup Reader」は、専用フォーマットされた USB HDD に保存されたファイルをパソコンで読み出すためのソフトウェアです。

本製品に接続しなくても、パソコンのみで専用フォーマットされた USB HDD からファイルを取り出すことができます。

ご注意

- 「LAN DISK Backup Reader」は、読み取り専用です。書き込みには対応していません。

インストールする

[【サポートソフトをインストールする】\(12 ページ\)](#) をご覧ください。

使用方法

以下の方法で、「LAN DISK Backup Reader 取扱説明書」をご覧ください。

・ Windows 10 の場合

[スタート] → [すべてのアプリ] → [I-O DATA] → [LAN DISK Backup Reader マニュアル] を順にクリックします。

・ Windows 8 の場合

①画面の右上（下）にマウスポインターを移動し、チャームバーが表示されたら、
[検索] をクリック

② [LAN DISK Backup Reader マニュアル] をクリック

・ Windows 10、8 以外の場合

[スタート] → [すべてのプログラム]（または [プログラム]）→ [I-O DATA] → [LAN DISK Tools] → [BackupReader] → [LAN DISK Backup Reader マニュアル] を順にクリックします。

DLNA サーバー機能

DLNA サーバー機能について

DLNA 対応ネットワークメディアプレーヤーなどの DLNA クライアント^{※1} を利用して、ネットワーク経由で本製品内のコンテンツをテレビなどで楽しむことができます^{※2}。

※1 DLNA 対応版の弊社製 AveL Link Player や DLNA ガイドライン準拠「ネットワークメディアプレーヤー」

※2 本製品は、DLNA の策定するデジタル機器の相互接続性の標準設計ガイドライン「DLNA Home Networked Device Interoperability Guidelines v1.5」に対応しています。

ご注意

- 公開フォルダー内のファイル数は、合計 1 万ファイル以内でご利用ください。
- 公開フォルダー内のファイルに変化があると、データベースの構築がおこなわれます。この間、再生できない場合があります。また、DLNA サーバーで公開している共有フォルダーへのファイルコピーは、公開していないものより遅くなります。
- 公開する共有に含まれるファイル数が多い場合には、DLNA クライアントからの接続に時間がかかります。また、公開中の共有にファイルをコピーしたり削除した場合にも、データベース構築が行われるため、時間がかかる場合があります。ファイル数によっては、数時間かかることもあります。
- パスワード機能はありません。
- 本製品の設定中は、ネットワークメディアプレーヤーからアクセスしないでください。
- ネットワークメディアプレーヤーで再生中のファイルや、再生中のファイルがある共有フォルダーを削除したり移動させたりしないでください。
- 同時再生をおこなったり、再生中にパソコンから本製品へファイルコピーなどの操作をした場合やバックアップ処理中などの場合、再生するファイルがコマ落ちしたり、音飛びしたりすることがあります。
- Windows のネットワークに表示されるアイコンについて
本製品の DLNA Server 機能を有効に設定している場合、Windows のネットワーク画面に追加アイコンが表示される場合があります。ダブルクリックするとメディアプレーヤーが起動する場合がありますが、お使いのパソコンのメディアプレーヤーが DLNA に準拠していない場合は、本製品の共有フォルダー内のコンテンツの再生はできません。
- コンテンツ再生時に MP3 ファイルのタイトル名・アーティスト名などの情報が文字化けして表示される場合があります。その場合は、ID3 タグ情報を編集可能なソフトウェアで、文字コードを Unicode へ変更することををお試しください。文字コード変更をお試しいただいても改善しない場合は、ご利用の DLNA クライアントの仕様によって文字化けが発生している場合があります。

再生できるファイルフォーマット

ファイルサイズによる制限はありませんが、本製品は以下の拡張子のファイルのみに対応しています。

種類	ファイル拡張子
動画	3gp avi divx mp4 m4v mov mpg m2p mpe mpeg vob ts tts mts m2ts asf dvr-ms wmv
写真	bmp gif jpg jpeg png tiff tif
音楽	ogg lpcm pcm m4a m4b mp3 m3u wav wma flac

※ファイルによっては、上記ファイル拡張子でも再生できない場合もあります。

※最新の対応情報は弊社ホームページをご覧ください。 <http://www.iodata.jp/>

ご注意

- ファイルフォーマットは、本製品と DLNA クライアントの両方が対応している必要があります。DLNA クライアントの対応ファイルフォーマットについては、お使いの DLNA クライアントの取扱説明書などで確認してください。

DLNA クライアントからアクセスする

DLNA クライアントから本製品内のデータを参照できるようにするには、参照する共有フォルダーの「DLNA 共有」設定を有効にします。

※本製品には、出荷時すでに「DLNA 共有」設定されている「contents」フォルダーがあります。

公開する共有フォルダーを確認する



DLNA クライアントから参照できる共有フォルダーが一覧に表示されます。
共有フォルダーを追加する場合は、以下をご覧ください。

[【公開する共有フォルダーを追加・削除する】\(94 ページ\)](#)

DLNA クライアントからアクセスする

DLNA クライアントからのアクセス方法は、お使いの DLNA クライアントの取扱説明書を参照してください。

DLNA クライアントに表示されない、再生できないファイルがある

以下を参照してください。




[【DLNA クライアントで再生できないファイルがある】\(212 ページ\)](#)

[【DLNA クライアントで再生できるファイル形式】\(213 ページ\)](#)

公開する共有フォルダーを追加・削除する

DLNA クライアントからの本製品内のデータの参照は、共有フォルダー単位で設定します。

公開する共有フォルダーを追加する




- 1  [DLNA 設定] をクリック
- 2  [公開フォルダーを追加する] をクリック
- 3 
 - ① 公開するフォルダーを選択
 - ② [設定する] をクリック

これで、公開するフォルダーの追加は完了です。

[一覧に戻る] ボタンをクリックし、公開フォルダー一覧を確認します。

公開する共有フォルダーを削除する

共有フォルダー自体は削除されません。

- 1  [DLNA 設定] をクリック
- 2  削除するフォルダーの [削除] をクリック
- 3  内容を確認し、[OK] をクリック

これで、公開するフォルダーの削除は完了です。




DLNA クライアントのアクセス制限をする

本製品の [DLNA 共有] 設定を有効にした場合、同一ネットワーク内のすべての DLNA クライアントからアクセスできます。指定の DLNA クライアントからアクセスできなくするには以下の手順をおこないます。

ご注意

アクセス制限をするには、事前に DLNA クライアントから、一度本製品にアクセスします。

DLNA クライアントのアクセス制限をする

- 1  [DLNA 設定] をクリック
- 2  [アクセス制限を設定する] をクリック
- 3 
 - ①アクセス制限をする DLNA クライアントにチェックをつける
 - ②[禁止] をクリック
- 4 選択した DLNA クライアントが、[アクセスを禁止する DLNA クライアント] 一覧に移動したことを確認する


これで、選択した DLNA クライアントからは本製品にアクセスできなくなります。

いったん DLNA クライアントを再起動してください。

※アクセスを禁止した DLNA クライアントに再度アクセスを許可する場合は、DLNA クライアントにチェックし、[許可] をクリックします。

初期設定をアクセス禁止にする

アクセス許可の DLNA クライアントの方が少ない場合には、初期設定をアクセス禁止にし、許可する DLNA クライアントのみを選択することができます。



これで、本製品にアクセスする新規の DLNA クライアントはすべてアクセス禁止になります。

いったん DLNA クライアントを再起動してください。

※以前にアクセスを許可した DLNA クライアントは、[アクセスを許可する DLNA クライアント] 欄に表示され、許可のままとなります。

iTunes サーバー機能

iTunes サーバー機能について

本製品の iTunes サーバー機能で公開した音楽ファイルは、iTunes がインストール済みのネットワーク接続されたパソコン上で再生できます。

本製品の iTunes サーバー機能を利用するには、以下の iTunes が必要です。

- iTunes 7 ～ 11

※ iTunes は Apple 社のホームページより入手することができます。

<http://www.apple.com/jp/itunes/download/>

ご注意

- 本製品は出荷時状態で、iTunes サーバー機能が有効になっています。本機能を利用しない場合は、[iTunes 共有]は無効に設定してください。
- 公開フォルダー内のファイル数は、合計 1 万ファイル以内でご利用ください。
- 公開フォルダー内にファイルの追加・削除をおこなった場合、最新状態を iTunes に反映するには、データベースの更新操作が必要です。データベースの更新中は、iTunes から再生できません。
- 公開する共有に含まれるファイル数が多い場合には、iTunes からの接続に時間がかかる場合があります。
- iTunes 再生中に本製品上の再生中のファイルや、ファイルのある共有フォルダーを削除したり移動させたりしないでください。
- 同時再生をおこなったり、再生中にパソコンから本製品へファイルコピーなどの操作をした場合やバックアップ処理などが起動している場合、再生するファイルによっては動画がコマ落ちしたり、音とびしたりすることがあります。
- MP3 の ID3 タグ情報の文字コードは、Shift-JIS に対応しています。
Shift-JIS 以外の ID3 タグ情報は、iTunes 上で曲名、アーティスト名、アルバム名などの情報が文字化けして見える場合があります。
- iTunes Store で購入した著作権保護されたファイルを共有する場合、iTunes にて再生しようとする、コンピュータ認証画面が表示される場合があります。これは、iTunes の著作権管理機能により、著作権保護されたファイルを再生する場合の手続きになります。コンピュータ認証画面で認証をおこなうことで、最大 5 台まで著作権保護されたファイルを再生することができます。

公開できるファイルフォーマット

本製品は以下の拡張子のファイルのみに対応しています。

種類	ファイル拡張子
音楽	mp3 m4a m4p

※ファイルによっては、上記ファイル拡張子でも再生できない場合もあります。

iTunes からアクセスする

iTunes から本製品内の音楽ファイルを再生できるようにするには、iTunes に公開する共有フォルダーの「iTunes 共有」設定を有効にします。

※本製品には、出荷時すでに「iTunes 共有」設定されている「itunes」フォルダーがあります。

公開する共有フォルダーを確認する



iTunes から参照できる共有フォルダーが一覧に表示されます。

共有フォルダーを追加する場合は、以下をご覧ください。

[【公開する共有フォルダーを追加・削除する】\(100 ページ\)](#)

データベースを更新する



これで、iTunes Server のデータベース更新がおこなわれます。

iTunes からアクセスする

- 1 本製品と同じネットワークに接続されたパソコンの iTunes を起動する
- 2 iTunes に表示された「LAN DISK の名前」をクリックする
 - ※ 「LAN DISK の名前」を変更している場合は、変更した名前が表示されます。
 - 本製品で公開されているファイルが表示されます。

曲名をダブルクリックするとパソコンで音楽ファイルを再生します。

iTunes に表示されない、または、再生できないファイルがある

以下を参照してください。

[【iTunes で再生できないファイルがある】\(214 ページ\)](#)

公開する共有フォルダーを追加・削除する

iTunes からの本製品内のデータの参照は、共有フォルダー単位で設定します。

公開する共有フォルダーを追加する

1



[iTunes 設定] をクリック

2



[公開フォルダーを追加する] をクリック

3



① 公開するフォルダーを選択

② [設定する] をクリック

これで、公開するフォルダーの追加は完了です。

[一覧に戻る] ボタンをクリックし、公開フォルダー一覧を確認します。

公開する共有フォルダーを削除する

共有フォルダー自体は削除されません。

- 1  [iTunes 設定] をクリック
- 2  削除するフォルダーの [削除] をクリック
- 3  内容を確認し、[OK] をクリック

これで、公開するフォルダーの削除は完了です。

iTunes サーバーを更新する

スケジュール設定をしておくと、iTunes サーバーを自動的に更新します。

以下は、スケジュールの設定のみをおこなう例です。(今すぐ更新はおこないません。)

ご注意

- スケジュール設定をする前に、本製品の時刻設定が正しいことをご確認ください。[【時刻設定】\(182 ページ\)](#)
- 他のスケジュールと重ならないようご注意ください。
- スケジュール設定は 1 日に 1 回のタイミングに限られます。1 日の間に複数回の更新を設定することはできません。

iTunes サーバー更新のスケジュール設定をする

1



[iTunes 設定] をクリック

2



[iTunes 更新スケジュール設定] をクリック

3



①スケジュール機能の [使う] を選択

②更新する曜日にチェック
※複数選択できます。

③更新する時刻を設定
※ 24 時間制で設定します。

④ [確認する] をクリック

4 内容を確認し、[OK] をクリック

これで、スケジュール設定は完了です。

USB 機器を共有する (net.USB)


net.USB を使えるようにする

net.USB は、本製品に接続したプリンターやスキャナーなどの USB 機器をネットワークで共有することができるソフトウェアです。


動作確認済み機種の詳細情報については、弊社ホームページをご覧ください。

<http://www.iodata.jp/product/network/info/netusb/index4.htm>

USB ポートのモードを変更する

- 

① [サービス] をクリック

② [USB ポート設定] をクリック
- 

① USB 機器を接続する USB ポートのモードを [net.USB] に変更

② [確認する] をクリック
- 内容を確認し、[OK] をクリック

これで動作モードが変更されました。

net.USB をインストールする

- 以下のサポートライブラリにアクセスし、ダウンロードする
<http://www.iodata.jp/r/3354>
- ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、画面の指示にしたがってインストールする

これでインストールは完了です。

net.USB を利用する

- 1 ネットワーク内のルーターなどが正常に動作していることを確認し、パソコンを起動する
- 2 本製品の USB ポートに net.USB で利用する USB 機器を接続する
※ご利用になる USB 機器によっては、ドライバのインストールが必要な場合があります。
USB 機器の取扱説明書をご確認の上、接続してください。
- 3 [net.USB] を起動する



net.USB の使用方法については、【net.USB クライアント画面で見るマニュアル】をご覧ください。

<http://www.iodata.jp/r/3354>

クラウドストレージ連携

Dropbox と同期する

共有フォルダーとオンラインストレージサービス「Dropbox」間でデータを同期させることができます。

Dropbox とは

Dropbox は、写真、ドキュメント、ビデオをどこにいてもアクセスできるようにするためのオンラインストレージサービスです。

本製品の共有フォルダーを設定すると、指定した Dropbox フォルダー内に共有フォルダー内のデータが自動的に保存されます。

※共有フォルダー名の情報は同期されません。

※あらかじめ Dropbox アカウントを取得する必要があります。

※ Dropbox の 2 段階認証は未対応です。

Dropbox に関する詳細は、Dropbox のホームページをご覧ください。 → <https://www.dropbox.com/>

ご注意

本機能は Dropbox 社のサービスを使用します。サービス状態や通信品質により影響を受ける場合があります。本機能で万一損失が発生しても弊社で責任は負いかねます。ファイルの同期完了は、毎回確認することをおすすめします。

- Dropbox 共有の同期はインターネット上のサーバーと通信を行うため、他のローカルネットワーク上のファイル転送と比べると非常に通信に時間がかかります。少ないファイル数の共有フォルダーにてご使用をはじめることをおすすめします。
- 同期設定を行ったフォルダー内のファイルを直接編集しないでください。同期を行う場合には、他のフォルダーで作成したファイルをコピーしてください。

設置環境、設定について

- ・本機能をご利用いただくには、本製品がインターネットに接続されている必要があります。
- ・Dropbox 共有の設定をする前に、本製品の時刻設定が正しいことを確認してください。
タイムサーバーと同期設定をおすすめします。【時刻設定】(182 ページ)
- ・複数の共有フォルダーを Dropbox と同期する場合、異なるアカウントをご用意ください。
同じアカウントを設定した場合、Dropbox を通して、共有フォルダー同士が同期されてしまいます。
- ・Dropbox 共有に USB HDD を設定する場合、専用フォーマットで、USB ポートのモードが [共有モード] の場合のみ同期が実行されます。

Dropbox 同期処理について

Dropbox アカウントでアクセス可能な Dropbox 上のフォルダー全体（ルートから）と、本製品の Dropbox 共有フォルダー内のデータを同期します（共有フォルダー名の情報は同期されません）。

Dropbox 上と本製品の Dropbox 共有上に同名のファイルが存在した場合、新しい日付のファイルに同期しますのでご注意ください。

Dropbox 共有に追加したファイルの更新日時は、Dropbox と同期が完了後、Dropbox 上の更新時間に更新されます。

- 実際に同期が開始されるのは、同期対象共有フォルダー内のファイルが更新されなくなってから最短で約 2 分後となります。また同期開始までの所要時間は、同期対象の共有フォルダー内のサブフォルダー数が多くなればなるほど長くなります。
- 非常に多くのファイル・フォルダーが同期している状態では、1 ファイルを追加しただけでも同期完了までに長時間かかる場合があります。
- 大きなファイルや大量のファイル・フォルダーを追加すると、同期完了までに長時間かかることがあります。

▼同期処理の目安時間について

Dropbox から本製品への同期処理	1 ファイル約 4MB で 500 ファイル 約 2GB の同期所要時間 約 1 時間※
本製品から Dropbox への同期処理	1 ファイル約 4MB で 500 ファイル 約 2GB の同期所要時間 約 2 時間※

※ Dropbox サーバーの状態やネットワーク通信状態、本製品の負荷状態、共有フォルダーのファイル構成により大きく異なる場合があります。

ファイル・フォルダーについて

- 本機能で使用する共有フォルダー、Dropbox アカウントのフォルダーにはどちらも、以下の制限があります。必ず制限範囲内でお使いください。
 - 1 フォルダーの直下に置けるファイル・フォルダー数の合計は 10000 まで
 - ※ Dropbox 上の 1 フォルダーの直下に 10000 ファイルを配置すると、Dropbox のブラウザ版では開けない場合があります。
- 本製品の [ログ表示] に「Dropbox：スキップ：***」が表示される場合は、ファイル名やフォルダー名に Dropbox 共有で使用できない文字が使われている等で同期できなかったことを示します。いったん同期対象フォルダーから除外し、名前を変更後、再度追加してください。
- ファイル・フォルダー名に特殊な文字を使用した場合、ファイル・フォルダー名が一部変更される場合があります。

準備する

1 プロキシ設定を確認する

プロキシを介してインターネット接続する場合

あらかじめ、本製品のプロキシ設定を有効にします。

設定方法は、【[プロキシ設定をする](#)】(139 ページ)をご覧ください。

その後、手順2へお進みください。

プロキシを介してインターネット接続しない場合

手順2へお進みください。

2 Dropbox アカウントを取得する


Dropbox ホームページをご覧ください。

<https://www.dropbox.com/>

次に、以下へお進みください。

Dropbox との同期を有効にする

1 ① [共有] をクリック



②同期するフォルダーの [変更] をクリック

2 ① [クラウドストレージ同期] をチェック



② [Dropbox 同期] を選択

③ リンクをクリック

3 Dropbox ログイン画面が表示されたら、共有フォルダーを同期させたいアカウントでログインする


4



5



6



7 設定内容を確認し、[OK] をクリック

以上で設定は完了です。

同期先の変更について


Dropbox 同期が設定されている場合、以下のように同期先のアカウントの名前が表示されます。

同期先を変更する場合についても、【[Dropbox との同期を有効にする](#)】(110 ページ) の手順にしたがってください。



Dropbox アクセス権の削除

Dropbox 同期の設定を無効にしても、アクセスのための情報は保存されています (次に有効にする際に利用します)。この情報を破棄するには、[Dropbox へのアクセス権を破棄する] にチェックを付けて共有フォルダーの設定を変更してください。



フレッツ・あずけ〜る と同期する

フレッツ・あずけ〜る とは

「フレッツ・あずけ〜る」はお持ちの写真や動画などのデータを、インターネット経由でオンラインストレージに格納し、共有・閲覧を可能とする NTT 東日本および NTT 西日本のフレッツ光契約者を対象としたサービスです。

本製品の共有フォルダーをフレッツ・あずけ〜る同期設定すると、指定したフレッツ・あずけ〜るアカウントのフォルダーと自動的に同期されます。

※あらかじめフレッツ・あずけ〜る アカウントを取得します。

※フレッツ・あずけ〜る の無料アカウントは、5G バイトまで利用可能です。

フレッツ・あずけ〜る に関する詳細は、フレッツ・あずけ〜る のホームページをご覧ください。

NTT 東日本 <https://flets.com/azukeru/>

NTT 西日本 <http://flets-w.com/azukeru/>

ご注意

本機能は NTT 東日本および NTT 西日本のサービスを使用します。サービス状態や通信品質により影響を受ける場合があります。本機能で万一損失が発生しても弊社で責任は負いかねます。ファイルの同期完了は、毎回確認することをおすすめします。

- フレッツ・あずけ〜る 共有の同期はインターネット上のサーバーと通信を行うため、他のローカルネットワーク上のファイル転送と比べると非常に通信に時間がかかります。少ないファイル数の共有フォルダーにてご使用をはじめることをおすすめします。
- 同期設定をおこなったフォルダー内のファイルを直接編集しないでください。同期をおこなう場合には、他のフォルダーで作成したファイルをコピーしてください。

設置環境、設定について

- ・本機能をご利用いただくには、本製品がインターネットに接続されている必要があります。
- ・フレッツ・あずけ〜る 共有の設定をおこなう前に、本製品の時刻設定が正しいか確認してください。時刻がずれている場合には正しい時刻に設定してください。タイムサーバーと同期設定をおすすめします。[【時刻設定】\(182 ページ\)](#)
- ・フレッツ・あずけ〜る 共有に USB HDD を設定する場合、専用フォーマットで、USB ポートのモードが [共有モード] の場合のみ同期が実行されます。

フレッツ・あずけ〜る同期処理について

フレッツ・あずけ〜るアカウントの「マイフォルダ」の下に、「LAN DISK フォルダ」を本製品が自動作成し、「LAN DISK フォルダ」全体（ルートから）と、本製品で指定した共有フォルダー（ルートから）を同期します。「LAN DISK フォルダ」の名前を変更したり削除しないでください。シークレットフォルダ機能で「LAN DISK フォルダ」は作成しないでください。

本機能はファイルとフォルダーを同期する機能です。それ以外のフレッツ・あずけ〜るの機能（タグ付け、共有等）は同期や引き継ぎされません。

フレッツ・あずけ〜る共有に追加したファイルの更新日時は、フレッツ・あずけ〜ると同期が完了後、フレッツ・あずけ〜る上の更新時間に更新されます。

- 同期対象ファイル・フォルダーが少ない状態でも、ファイルを更新してから実際に同期が開始されるまで、2 分程度のタイムラグがあります。
- 非常に多くのファイル・フォルダーが同期している状態では、1 ファイルを追加しただけでも同期完了までに長時間かかる場合があります。
- フォルダー階層が深い場合や、1 フォルダーの直下にファイル・フォルダーが多い場合、同期処理に時間がかかります。
- 大きなファイルや大量のファイル・フォルダを追加すると、同期完了までに長時間かかることがあります。

▼同期処理の目安時間について

フレッツ・あずけ〜る から本製品への同期処理	1 ファイル約 4MB で 500 ファイル 約 2GB の同期所要時間 約 1 時間*
本製品からフレッツ・あずけ〜る への同期処理	1 ファイル約 4MB で 500 ファイル 約 2GB の同期所要時間 約 2 時間*

※フレッツ・あずけ〜るサーバーの状態やネットワーク通信状態、本製品の負荷状態、共有フォルダーのファイル構成により大きく異なる場合があります。

- フレッツ・あずけ〜る同期を設定した共有を IP カメラの保存先とする場合は、静止画のみでご使用ください。

ファイル・フォルダーについて

- フレッツ・あずけ〜る 同期では、アップロード・ダウンロード可能なファイルサイズは 1G バイトまでです。
- 本機能で使用する共有フォルダー、フレッツ・あずけ〜るアカウントのフォルダーにはどちらも、以下の制限があります。必ず制限範囲内でお使いください。
 - 1 フォルダーの直下に置けるファイル・フォルダー数の合計は 10000 まで
- 同じフォルダー内に、名前がアルファベットの太文字・小文字違いのみのファイルやフォルダーは置かないでください。
- 本製品の [ログ表示] に「あずけ〜る：スキップ：***」が表示される場合は、ファイル名やフォルダー名に フレッツ・あずけ〜る同期で使用できない文字が使われている等で同期できなかったことを示します。いったん同期対象フォルダーから除外し、名前を変更後、再度追加してください。

準備する

1 プロキシ設定を確認する

プロキシを介してインターネット接続する場合

あらかじめ、本製品のプロキシ設定を有効にします。

設定方法は、【[プロキシ設定をする](#)】(139 ページ) をご覧ください。

その後、手順2へお進みください。

プロキシを介してインターネット接続しない場合

手順2へお進みください。

2 フレッツ・あずけ〜る アカウントを取得する

フレッツ・あずけ〜る ホームページをご覧ください。

NTT 東日本 <https://flets.com/azukeru/>

NTT 西日本 <http://flets-w.com/azukeru/>

次に、以下へお進みください。


フレッツ・あずけ〜るとの同期を有効にする

1 ① [共有] をクリック



②同期するフォルダーの[変更]をクリック

2 ① [クラウドストレージ同期] をチェック



② [フレッツ・あずけ〜る同期] を選択

③ご使用のフレッツ光回線サービス事業者 (NTT 東日本または NTT 西日本) を選択

④ [ログインID]、[パスワード] を入力

⑤ [確認する] をクリック

「フレッツ・あずけ〜るとの通信に失敗しました。」と表示される場合

【[クラウドストレージサーバーとの通信に失敗しましたとエラーが出る](#)】(221 ページ) 参照

以上で設定は完了です。フレッツ・あずけ〜る の ID のフォルダーと上記で指定した共有のデータが同期されます。ファイルを変更すると、一定時間後に同期されます。

FTP 共有


FTP 共有フォルダーを作成する

共有フォルダーの設定で [FTP 共有] を有効に設定すると、FTP クライアントからアクセスできます。

FTP 共有を利用して本製品にアクセスする際の権限は、共有フォルダーに設定したアクセス権設定により以下のようになります。

本製品の FTP 共有サービスに、「anonymous」ユーザーでアクセスする場合	<ul style="list-style-type: none">共有フォルダーの詳細アクセス権設定を無効にした共有フォルダーにアクセスできます。共有フォルダーの読み取り専用オプションをチェックしている場合は、ダウンロードのみできます。共有フォルダーの読み取り専用オプションを未チェックの場合は、ダウンロード / アップロードができます。
本製品の FTP 共有サービスに、本製品に登録したユーザーでアクセスする場合	<ul style="list-style-type: none">本製品に登録したユーザー名とパスワードで FTP 共有に接続できます。登録したユーザー名、または、登録したユーザーが含まれるグループ名に設定したアクセス権にしたがってアクセスできます。 読み取り → ダウンロードのみ可能 読み書き → ダウンロード / アップロードが可能 ただし、共有フォルダーの読み取り専用オプションをチェックしている場合は、上記の設定にかかわらず、ダウンロードのみ可能です。

新規フォルダーを作成する場合

- 1 [新規共有] をクリック
- 2 
 - ① フォルダー名を入力
 - ② [FTP 共有] にチェック
 - ③ [確認する] にチェック
- 3 設定を確認し、[OK] をクリック


これで、FTP 共有フォルダーの作成は完了です。

作成済のフォルダーの設定を変更する場合

1



2



3 設定を確認し、[OK] をクリック

これで、FTP 共有フォルダーの設定変更は完了です。

FTP クライアントからアクセスする

FTP クライアントからのご利用について

詳細アクセス権を設定している場合

作成した FTP 用の共有フォルダーに保存されているファイルを FTP 経由でダウンロードできます。アクセス許可設定したユーザー / グループに限りアクセスできます。FTP クライアントから接続するには、下記のユーザー名、パスワードでログオンしてください。

ユーザー名：設定したユーザー名

パスワード：設定したパスワード

詳細アクセス権を設定していない場合

作成した FTP 用の共有フォルダーはネットワーク経由で誰でもデータをダウンロード / アップロードできるようになります。FTP クライアントから接続するには、下記のユーザー名、パスワードでログオンしてください。

ユーザー名：anonymous もしくは ftp

パスワード：任意

公開フォルダー

- ログイン直後はフォルダーの最上位階層 (/) が見えます。
このフォルダーにファイルやフォルダーをアップロードすることはできません。
- 内蔵ボリューム上に作成した共有フォルダーは、以下のフォルダーに公開されます。
/ 作成した共有フォルダー名
- USB ポート 1 に接続した USB ハードディスクは、FTP で公開すると、以下のようにアクセスできます。
/usb1
- USB ポート 2 に接続した USB ハードディスクは、FTP で公開すると、以下のようにアクセスできます。
/usb2

```

/---+--- 作成した共有名1
+--- 作成した共有名2
+--- ...
+--- usb1
+--- usb2
  
```

FTP クライアントソフト

本製品に FTP でアクセスするには、FTP クライアントソフトが必要となります。別途ご用意ください。

なお、Windows 標準の FTP 機能を使用する場合は、次ページをご覧ください。

ご注意

- ご使用になる FTP クライアントソフトのサポートする文字コードにあわせて、[サービス設定] → [FTP 設定] のエンコードを選択してください。日本語ファイル名を取り扱う場合は、Shift-JIS もしくは UTF-8 の文字コードに対応した FTP クライアントソフトをご利用ください。
- エクスプローラまたは、Internet Explorer のアドレスバーで ftp://xxx.xxx.xxx.xxx/ (xxx.xxx.xxx.xxx の部分は、本製品の IP アドレス) や ftp://LAN DISK の名前/ でアクセスした場合、全角文字が文字化けした状態で表示される場合があります。これらの FTP クライアントをご利用になる場合は、共有フォルダー名・フォルダー名・ファイル名は、半角英数文字のみご使用ください。
- FTP 共有機能を使用すると、フォルダーやファイル名が文字化けしてしまう場合は、以下をご覧ください。

[【FTP 共有機能を使用すると、フォルダーやファイル名が文字化けしてしまう】\(223 ページ\)](#)

Windows 標準の FTP 機能を使用する場合

※ Windows 標準の FTP 機能の詳細な操作方法や不明点は、各パソコンメーカーへお問い合わせください。

ここでは、Windows の FTP コマンドによるアクセスの例を説明します。

1 本製品設定画面の [FTP 設定] のエンコードを対応クライアント言語に変更する

2 コマンドプロンプトを起動する

Windows 10、8 場合

[スタート] (8 は画面の左下隅) にマウスポインターを移動し、右クリックして表示されるメニューから [コマンドプロンプト] をクリックします。

Windows 7、Vista 場合

[スタート] → [すべてのプログラム] → [アクセサリ] → [コマンドプロンプト] をクリックします。

3 コマンドプロンプトのカレントディレクトリを、FTP でアップロードするファイルを保存したフォルダー、または、FTP でダウンロードしたファイルを保存するフォルダーに移動する

C:¥FTP フォルダーにカレントディレクトリを移動する場合

```
> cd c:¥ftp
```

4 コマンドプロンプトに以下のように入力します

```
>ftp xxx.xxx.xxx.xxx
```

※ 「xxx.xxx.xxx.xxx」の部分は、同一 LAN 内から接続する場合は本製品の IP アドレスを入力します。

5 ユーザー名、パスワードを入力する

共有フォルダーへのアクセス権限を持ったユーザー名とパスワードを入力してください。

※詳細アクセス権設定していない共有フォルダーへのアクセスには以下のユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名：anonymous もしくは ftp

パスワード：任意

6 FTP でアクセスする

以下は内蔵ボリューム上の共有フォルダー「disk」に対する操作例です。

●ファイルのアップロード

```
ftp > cd /disk
```

```
ftp > put アップロードするファイル名
```

●ファイルのダウンロード

```
ftp > cd /disk
```

```
ftp > get ダウンロードするファイル名
```

●FTP アクセスを終了

```
ftp > bye
```

これで完了です。


FTP 設定を変更する

1 ① [サービス] をクリック



② [FTP 設定] をクリック

2



① [ポート番号] を入力

※通常は変更する必要はありません。

② [エンコード] を選択

※接続する FTP クライアントによっては、ファイル名が文字化けする場合があります。使用するクライアントに合わせてエンコードを選択してください。

③ [確認する] をクリック

3 内容を確認し、[OK] をクリック

以上で、設定は完了です。

BitTorrent クライアント機能

BitTorrent について

BitTorrent について

BitTorrent は、ファイル断片のダウンロード、アップロードを同時におこなうことにより、高速ダウンロードができるプロトコルです。

BitTorrent を利用すると、通常のダウンロードよりも高速かつ低コストでファイルを配信することができるため、大容量で人気のあるファイルほど効率よく入手できます。

通常は、パソコンに BitTorrent クライアントソフトウェアをインストールしておこないます。

本製品の BitTorrent クライアント機能について

本製品の BitTorrent クライアント機能を利用する場合、パソコンにソフトウェアをインストールする必要がありません。

入手した Torrent ファイルを本製品のダウンロードマネージャに登録すると、本製品が自動的にファイルのダウンロードを開始します。

ダウンロードしたファイルは本製品のダウンロード先に指定された共有フォルダーに保存されます。

Torrent ファイルは、BitTorrent 社のホームページなどからダウンロードできます。

<http://www.bittorrent.com/>


※ Torrent ファイルの利用規約、著作権等は各ホームページにしたがってください。

ご注意

- 著作権で保護されたファイルを、無断でダウンロードし、使用することはできません。
- BitTorrent クライアント機能が動作中は、本製品設定画面の操作や、共有フォルダーに対するアクセスに時間がかかる場合があります。また、DLNA サーバー機能、iTunes サーバー機能によるコンテンツの再生でコマ落ちしたり、音飛びが発生することがあります。
- 空き容量以上のファイルのダウンロードしないでください。

BitTorrent 機能を設定する


1



① [サービス] をクリック

② [BitTorrent 設定] をクリック

2



① [有効] を選択

② ダウンロード先のフォルダーを選択

③ [受信ポート番号] を入力

※通常は変更する必要はありません。
 ※同一ネットワーク上で複数の LAN DISK が
 BitTorrent 機能を使用する場合は、それぞれの
 LAN DISK で異なる受信ポート番号を設定します。

④ [UPnP 機能] を選択

※ルーターに対するポート設定で UPnP を [使う] か [使わ
 ない] かを選択します。

⑤ [確認する] をクリック

3 内容を確認し、[OK] をクリック

以上で、設定は完了です。

BitTorrent 機能でダウンロードする

- 1 ダウンロードするファイルに対応した Torrent ファイルを準備する
Torrent ファイルは、BitTorrent 社のホームページなどから入手します。

<http://www.bittorrent.com/>

- 2




① [サービス] をクリック

② [BitTorrent 設定] をクリック

確認する ▶

- 3



[ダウンロード画面を開く] をクリック

確認する ▶



別ウィンドウでダウンロード画面が開きます。

- 4 Torrent ファイルを登録する
次ページの 2 つの方法があります。

Torrent ファイルの URL を指定してダウンロードする場合




- ① [URL から Torrent ファイルを追加] をチェック
- ② URL を入力
- ③ [ADD] をクリック

Torrent ファイルを指定してダウンロードする場合




- ① [ファイルから Torrent ファイルを追加] をチェック
- ② [Browse...] をクリック
- ③ Torrent ファイルを選択



- ④ [ADD] をクリック

以上で Torrent ファイルの登録は完了です。ダウンロードが開始されます。
ダウンロードしたファイルは「ダウンロード先共有フォルダ」に指定した共有フォルダーに保存されています。

ダウンロードマネージャ画面



[Add] ボタン	Torrent ファイルを指定しクリックすると、ダウンロードリストに追加します。
ダウンロードリスト	追加された Torrent 情報の一覧が表示されます。 現在のダウンロード、アップロードの状態が表示されています。
[スタート] ボタン	ダウンロードリストで操作するファイルを選択しクリックすると、停止していたダウンロードを再開します。
[ストップ] ボタン	ダウンロードリストでファイルを選択しクリックすると、ダウンロードを停止できます。
[削除] ボタン	ダウンロードリストでファイルを選択しクリックすると、ダウンロードリストから削除できます。削除すると、[ダウンロード先共有フォルダ]に保存したダウンロード中やダウンロード済みファイルもあわせて削除されますので、必要なファイルはコピーしておいてください。
[Search] ボタン	キーワードを入力して BitTorrent.com 内の情報を検索します。

RAIDモード (HDL2-ARシリーズのみ)

設定できる RAID モード

HDL2-AR シリーズは、出荷時、RAID 0（ストライピング）で構成されています。

以下の2つの RAID モードに設定することができます。

※ 2 つの HDD を別の HDD として使用することはできません。

RAID 0（ストライピング）	内蔵ディスク 1、2 を結合させ、1 つの HDD として認識します。大容量で使いたい場合に最適です。
RAID 1（ミラーリング）	内蔵ディスク 1、2 に同じデータを書き込むことにより、一方の HDD が故障した場合でも、もう一方からデータを復旧できるようにします。使用容量は、1 台分のみになりますが、データの保護に優れたモードです。

各 RAID モードの比較

RAID モード	RAID 0（ストライピング）	RAID 1（ミラーリング）
ディスクの使用効率	高 (すべてデータ領域として使用)	中 (1/2 をデータ領域として使用)
システムパフォーマンス	高	中
データの保護機能	なし	あり
利用可能なディスク容量 (2T バイトモデルの場合)	約 2.0T バイト	約 1.0T バイト

※本製品の内蔵ディスク 2 台分の容量に応じて、RAID 0 モードはその約 1 倍、RAID 1 モードは約 1/2 倍の容量になります。

RAID モードを変更する場合のご注意

変更する前に

- RAID モードを変更すると、内蔵ディスク (2 台) はすべてフォーマットされます。内蔵ディスク内のデータが消去されます。RAID モード変更前にバックアップしてください。

変更時

- RAID モード切り替え処理自体は数分で終わりますが、自動的に再構築 (リビルド) が実行されます。再構築 (リビルド) が完了するまでパフォーマンスが低下する場合がありますが、本製品をご利用いただけます。

▼ RAID モード変更後の構築までの所要時間

変更する RAID モード	RAID 0（ストライピング）	RAID 1（ミラーリング）
RAID 構築までの時間	約 1 分	約 3 時間

※上記の時間は、2T バイトモデルでファイル共有などの操作をしない状態で測定した値です。

構築中に設定変更やファイル操作をおこなうと、これ以上の時間を要します。


※所要時間は、容量に応じておよそ比例した時間を必要とします。ご使用のモデルにあわせ目安としてください。

RAID モードを変更する

ご注意

RAID モードを変更すると、内蔵ディスク (2 台) はすべてフォーマットされます。内蔵ディスク内のデータが消去されます。RAID モード変更前にバックアップしてください。


現在の RAID モードの確認方法



設定画面左側の [ディスク状況] 内、[モード] で確認できます。

[モード] を確認


1



① [システム] をクリック

② [ディスク] をクリック


2



① [フォーマット] を選択

② [次へ] をクリック


3



① RAID モードを選択

② [OK] をクリック

4



[OK] をクリック

RAID モード変更処理が始まります。

変更処理には数分かかります。しばらくお待ちください。

RAID モードの変更処理が完了後、再構築（リビルド）が自動実行されます。

※ RAID モードの切り替え処理自体は数分で終わりますが、再構築（リビルド）が完了するまで数分から数時間かかります。所要時間は、[【RAID モードを変更する場合のご注意】（121 ページ）](#)をご覧ください。

再構築（リビルド）が完了するまで、パフォーマンスが多少低下する場合がありますが、通常通り本製品をご利用いただけます。

構築状況の確認方法



設定画面左側の [ディスク状況] 内、[状態] で確認できます。

[状態] が「正常動作」となれば構築完了です。

再度状態を確認するには、[更新] ボタンをクリックしてください。

確認する

内蔵ディスクに異常が発生した場合

本製品起動時や使用中に、ブザーやランプ表示が以下ようになった場合、本製品にとって重大な問題が発生していることを示します。以下の対処をおこなってください。

ブザー	STATUS ランプ	HDD エラーランプ (1,2)	対処
ピー (10 回)	赤点滅	問題が発生した番号のみ赤点滅	赤点滅した HDD に問題が発生し、RAID はデグレード状態になりました。赤点滅している HDD を交換してください。設定画面をご確認のうえ、以下の【内蔵ディスクの交換方法】をご覧ください。
		1,2 ともに赤点滅	RAID が崩壊しました。RAID の再構成をしてください。 【RAID モードを変更する】 (122 ページ) ※ RAID を再構成すると、以前の内蔵ディスク上の共有フォルダーの設定、共有フォルダー内のデータは失われます。(ネットワークやシステムなどの各種設定は引き継ぐことができます。)

内蔵ディスクの交換方法

ご注意

- RAID モードを RAID 0 (ストライピング) でご利用の場合、内蔵ディスクを交換してもデータの復元はできません。
- バックアップが可能な場合、必要なデータは必ずバックアップしてください。
- 交換用 HDD を準備してください。交換用 HDD は、必ずオプション品の交換用 HDD をご使用ください。
オプション品の交換用 HDD については、[【オプション品 \(HDL2-AR シリーズのみ\)】 \(154 ページ\)](#) をご確認ください。
- プラス (+) ドライバーをご用意ください。交換作業に必要です。

1 異常が発生した内蔵ディスクの番号をメモする


※ランプの表示で確認できます。[【ランプ・ブザー別の対応】 \(152 ページ\)](#) をご覧ください。

ご注意

故障していない HDD を交換した場合、すべてのデータが失われます。故障したドライブ番号を間違えないように充分ご注意ください。

2 電源ボタンを押して電源を切り、すべてのケーブルを抜く


※電源の切り方は、[【\(重要\) 電源を切るときは】 \(16 ページ\)](#) をご覧ください。



ご注意

動作中や電源を切った直後は、本製品表面が非常に熱くなっています。内蔵ディスクの交換作業は、十分に時間をおいてからおこなってください。

3 背面のくぼみにある上カバーのツメを押し上げ、上カバーを取り外す




4 ①交換する HDD が下側になるよう、本製品を横に寝かせる

下段の取手金具の方向記号の矢印が、下向きになるように寝かせます。

(本製品背面を手前に置き、HDD1 の場合は右側へ、HDD2 の場合は左側へ寝かせます。)


②交換する HDD の取手金具をつまみ、引き出す

※ HDD を取り出す際には、多少力が必要です。




5 取り出した HDD の取手金具のネジ (2 本) をドライバーで取り外し、交換用 HDD に取り付ける

取手金具を取り付けるときは、HDD ラベルが上になるように置き、取手金具の方向記号の矢印が下向きになるように取り付けます。




6 交換用 HDD の取手金具の方向記号の矢印が下向きになるよう注意し、本製品に差し込む

※向きが逆になっている場合、コネクタが破損する場合があります。



7 本製品を起こし、上カバーを取り付ける

上カバーは、前面から入れ、ツメが完全に装着するまで取り付けてください。



これで、内蔵ディスクの交換は完了です。

この後、再度ケーブル類を取り付け、電源ボタンを押し、電源を入れます。

RAID 1 (ミラーリング) でご利用の場合

自動的に修復作業 (リビルド) が始まります。現在の構築状態は、設定画面上から確認することができます。設定画面左側の [ディスク状況] → [状態] が「正常動作」となれば構築完了です。

※ RAID 構築までの所要時間は、約 3 時間です。ネットワークに本製品 (2TB バイトモデル) を接続し、ファイル共有などの操作をしない状態で測定した値です。(製品の容量に応じて、およそ比例した時間を必要とします。ご使用のモデルにあわせ目安としてください。)

RAID 0 (ストライピング) でご利用の場合

本製品の設定画面からフォーマットしてください。

フォーマット方法は、[【RAID モードを変更する】\(122 ページ\)](#) をご覧ください。

HDD をチェックする

アクティブリペアー(HDL2-ARシリーズのみ)

アクティブリペアーは HDL2-AR シリーズのみ実行できます。

内蔵ディスクの不良セクタが発見された場合、他の正常なディスクからデータを読み込み、異常のあるディスクに書き込むことにより、ディスク不良によるデータ損失を未然に防止する機能です。

本製品は、出荷時設定でアクティブリペアーのスケジュール実行を有効に設定しており、毎月第 1 月曜日午前 0 時 00 分よりアクティブリペアーが自動的に開始されます。


アクティブリペアーには、以下の特徴があります。

- 内蔵ディスクに何らかのエラーが発生している場合、検出あるいは修復ができます。
- 実行される範囲は、RAID 0(ストライピング)の場合、システム領域のみです。RAID 1(ミラーリング)の場合、システム領域とデータ領域です。
- 実行中でも本製品の他の操作をおこなうことができます。ただし、設定画面等の動作が遅くなる場合があります。

また、実行中に電源ボタンで本製品の電源を切った場合、処理が中断されます。


- 結果(正常終了やディスクエラーの状況)をメール送信できます。異常があった場合は、システムログやログメールを参照してください。
- アクティブリペアーとバックアップのスケジュールが重なった場合、実行はされますが、それぞれの所要時間が長くなります。同時実行されないように、スケジュール設定することをおすすめします。
- アクティブリペアーのスケジュール実行時刻に本製品の電源が OFF の場合、スケジュール実行はおこなわれません。スケジュール実行時刻には本製品を起動しておいてください。
- RAID 1(ミラーリング)構成の 2T バイトモデルの場合、完了までに最大約 4 時間がかかる場合があります。正常動作ですので、安心してご利用ください。
※所要時間は、容量に応じて、およそ比例した時間を必要とします。ご使用のモデルにあわせ目安としてください。

1 ① [システム] をクリック




② [ディスク] をクリック

2 ① [アクティブリペアー] をクリック




② [次へ] をクリック

3 ① [開始] をクリック



② [確認する] をクリック

4 [OK] をクリック



アクティブリペアーを開始します。

設定画面左の [ディスクのアクティブリペアー] に「実行中」と表示されます。

アクティブリペアーが正常終了すると、「正常終了」と表示されます。

チェックディスク


ファイルシステムに論理的な障害が発生していないか検査し、修復をおこないます。

- 実行中に電源を切らないでください。完了するまでお待ちください。
- 実行中は、本製品の他の操作をおこなうことができません。
- 購入初期の正常な本製品 (2T バイトモデル) の場合は約 3 分で完了します。ご使用の状況によっては、非常に時間がかかる場合があります。

ご注意

- 中断することはできません。実行中に電源を切るなどして中断しないでください。システムを破損するおそれがあります。
- FAT/NTFS フォーマットの HDD は選択できません。直接パソコンに接続し、Windows 上などでエラーチェックをしてください。


1



① [システム] をクリック

② [ディスク] をクリック


2



① [チェックディスク] をクリック

② [次へ] をクリック

3



① チェックディスクをするディスクを選択

② [次へ] をクリック

チェックディスクが終了すると、完了画面が表示されます。

Active Directory・NT ドメインログオン

ご注意

- Active DirectoryNT・ドメインログオン機能は、ドメインユーザー数 1000 人、グループ数 100 グループの環境で動作確認をおこなっております。それ以上の規模のドメインでは、本製品の応答が著しく遅くなったり、正常に動作できないことがあります。
- 詳細アクセス権設定をした共有フォルダーで登録したユーザー、グループ、ドメインユーザー、ドメイングループは、ワークグループ、NT ドメイン、Active Directory への参加方法を切り替えると、利用できなくなることがあります。
ワークグループモードからドメインモード (NT ドメイン、Active Directory) へ切り替えると、詳細アクセス権設定をした共有フォルダーで、本製品に登録したユーザー、グループでは利用できなくなります。また、ドメインモードからワークグループモードへ切り替えると、ドメインユーザー、ドメイングループでは利用できなくなります。そのため、各参加方法の切り替えをおこなう際は、あらかじめ共有フォルダーの詳細アクセス権設定を無効 (すべてのユーザーでアクセスできるよう) にしておくか、切り替え前にデータのバックアップをおこなうようにしてください。

Active Directory へログオンする

Active Directory が構築された Windows ネットワークに本製品が参加する機能です。Active Directory 管理のユーザー情報、グループ情報を利用して本製品上の共有フォルダーにアクセス権限の設定がおこなえます。

本製品へユーザー登録をせずに済むので、ユーザー情報が一元管理できます。また、Active Directory 管理下のユーザーが一度認証すれば同じ Active Directory 内の機器へ認証無しにアクセスできる一元認証機能が利用可能になります。

※対応 OS は、[【動作環境】 \(154 ページ\)](#) をご覧ください。

1 ドメインコントローラーとなっているパソコンの時刻を確認する

※ドメインコントローラーの時刻と本製品の時刻の設定が 5 分以上離れていると、ログオンに失敗します。

※本製品の時刻は、[基本設定] → [日付と時刻の設定] で設定してください。

2 参加するドメインコントローラーのドメイン名を確認する

※「ドメイン名 (フル DNS 名)」、「ドメイン名 (NetBIOS 名)」は、すでに Active Directory に参加しているパソコンの「システムのプロパティ」で確認できます。

例) 「ドメイン名 (フル DNS 名)」が [domain.local] の場合は、「ドメイン名 (NetBIOS 名)」は「DOMAIN」

3 参加するドメインコントローラー名を確認する

※「ドメインコントローラー名」は、ドメインコントローラーから確認します。

ドメインコントローラーの名前の確認方法

ドメインコントローラーの名前は、ドメインコントローラーで確認します。

(以下は Windows Server 2003 の例)

① [スタート] → [管理ツール] → [Active Directory ユーザーとコンピュータ] を開く

② 左のツリー表示より、[Domain Controllers] をクリックし、右側に表示されるものが「ドメインコントローラーの名前」になります。

4 Administrator パスワードを変更する

※ Active Directory の仕様により、Administrator パスワードが一度も変更されていない場合、ログオンは失敗します。

5 本製品の LAN ポートに Active Directory の構成されたネットワークへの LAN ケーブルを接続する

6 本製品の設定画面を開く

7 ① [ネットワーク] をクリック

② [TCP/IP 設定] をクリック

8 ① [手動で設定する (DHCP 無効)] をクリック

②ドメインコントローラーにアクセス可能な値を入力


③ドメインコントローラーの IP アドレスを入力

※ Active Directory の名前解決がおこなえる DNS サーバーがドメインコントローラーと別のサーバーに構築されている場合は、その DNS サーバーの IP アドレスを入力します。

④ [確認する] をクリック

9 設定内容を確認し、[OK] をクリック


10



① [ネットワーク] をクリック

② [Microsoft ネットワーク] をクリック

11



① [Active Directory] を選択

② 各項目を入力

※以下【Microsoft ネットワーク設定項目一覧】参照

③ [確認する] をクリック

Microsoft ネットワーク設定項目一覧

ドメイン名 (NetBIOS 名)	手順2の [ドメイン名 (NetBIOS 名)] を入力 ※ドメインが「domain.local」の場合は、「DOMAIN」となります。
ドメイン名 (フル DNS 名)	手順2の [ドメイン名 (フル DNS 名)] を入力 ※ドメインが「domain.local」の場合は、「domain.local」となります。
ドメインコントローラー名	手順3 でメモしたドメインコントローラー名を入力
管理者ユーザー名	Active Directory の Administrator 権限を持ったユーザー名を入力
管理者パスワード	[管理者ユーザー名] で指定したユーザーのパスワードを入力
WINS サーバーアドレス	WINS サーバーがネットワーク内にある場合は、その WINS サーバーの IP アドレスを入力

12 設定内容を確認し、[OK] をクリック

これで設定は完了です。




NT ドメインにログオンする

NT ドメインログオン機能を利用する場合は、事前にサーバー（ドメインコントローラー）へ本製品の登録が必要です。

ここでは、Windows Server 2003 の例を示します。

Windows Server 2003 に本製品を登録後、本製品のドメインを設定します。

- 1 サーバー（ドメインコントローラー）の画面より、[スタート]→[プログラム]→[管理ツール]→[Active Directory ユーザーとコンピュータ]をクリックします。



5 本製品の設定画面を開く

6

① [ネットワーク] をクリック

② [TCP/IP 設定] をクリック

7

① [手動で設定する (DHCP 無効)] を
クリック② ドメインコントローラーにアクセス可
能な値を入力③ ドメインコントローラーの IP アドレ
スを入力※ Active Directory の名前解決がおこなえる DNS
サーバーがドメインコントローラーと別のサーバー
に構築されている場合は、その DNS サーバーの IP
アドレスを入力します。

④ [確認する] をクリック

8 設定内容を確認し、[OK] をクリック

9

① [ネットワーク] をクリック

② [Microsoft ネットワーク] をクリック

10

Microsoft ネットワーク設定

参加方法の設定

ドメイン名
ドメインコントローラー名
WINS サーバーアドレス

注意
管理者ユーザー名には、Active Directory の administrator 権限を持ったユーザー名を指定して下さい。
ドメインで利用になる場合はワークグループに切替えないようにして下さい。
ドメインログオンした後にドメインユーザー、ドメイングループで作成した共有は、ワークグループに切替えると使用不可になりますので、事前にデータを保存し共有を削除して下さい。
また、異なるドメインにログオンした場合には以前のドメインユーザー、ドメイングループで作成した共有は使用できません。

確認する

① [NT ドメイン] を選択

② 各項目を入力

※以下【Microsoft ネットワーク設定項目一覧】参照

③ [確認する] をクリック

Microsoft ネットワーク設定項目一覧

ドメイン名	ドメイン名を入力
ドメインコントローラー名	ドメインコントローラー名を入力
WINS サーバーアドレス	WINS サーバーがネットワーク内にある場合は、その WINS サーバーの IP アドレスを入力

11 設定内容を確認し、[OK] をクリック

これで設定は完了です。

ご注意

- ドメインユーザー名、ドメイングループ名に本製品で使用できない文字が含まれている場合は、そのドメインユーザー / ドメイングループは、共有の作成時表示されません。（【文字制限一覧】（157 ページ）参照）
- NT ドメイン機能を使用する場合は、Active Directory は「混在モード」の必要があります。ネイティブモードの場合は Active Directory 機能をご使用ください。
- サーバーに本製品の名前と同じコンピューターがすでに登録されていた場合は、登録されているコンピューターをいったん削除し、再度手順 1 から設定してください。

システムを管理する

管理者パスワードを変更する

出荷時はパスワード設定されていません。必ず管理者用の本製品設定時のパスワードの設定してください。管理者は本製品のすべての設定や共有（全共有、ユーザー共有）にアクセスできる権限を持っています。

※すべての共有にアクセスできるのは Windows からのみです。他人にパスワードが漏れないようしっかり管理し、定期的にパスワードを変更することをおすすめします。

ご注意


- パスワードは忘れないようしっかり管理してください。設定したパスワードを忘れた場合、確認する方法はありません。設定したパスワードを忘れてしまった場合は、本製品をリセットします。

[【IP アドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す場合】（140 ページ）](#)

管理者パスワードは以下の場面で使用します

- ・本製品の設定画面を開く場合
- ・管理者として共有フォルダーにアクセスする場合
※すべての共有にアクセスできるのは Windows からのみです。
- ・「Magical Finder」から「IP 設定」画面を開く場合


1



① [システム] をクリック

② [管理者パスワード] をクリック

2



① [現在のパスワード] を入力

※出荷時は未設定です。（入力の必要はありません。）

② [新しいパスワード] と [新しいパスワード (確認)] に同じパスワードを入力

※パスワードで使用できる文字には、制限があります。
[【文字制限一覧】（157 ページ）](#) をご覧ください。

※入力するパスワードは、「●●●●●●」と表示されます。

③ [確認する] をクリック

結果画面が表示されたら、設定は完了です。

ファームウェアを更新する

ファームウェアは以下の弊社サポートライブラリでダウンロードできます。

<http://www.iodata.jp/lib/>

ファームウェアの更新には、新しい機能の追加や製品の修正など、重要な更新が含まれます。定期的に上記サポートライブラリを確認し、最新のファームウェアで本製品をご利用ください。

ご注意

- ファームウェアの更新中は本製品の電源を切らないでください。更新中に電源を切ると、本製品を破損するおそれがあります。
- ファームウェアの更新後、本製品は自動的に再起動します。
- ファームウェアの更新を完了するために、本製品にアクセスしているユーザーがいないことを確認してください。または、パソコンと本製品を 1 対 1 で接続して実行してください。
- ファームウェアバージョンを以前のバージョンに戻すことはできません。
- 設定画面が変更される場合がありますので、更新後 Web ブラウザーのキャッシュをクリアしてください。

ファームウェアの通知機能について

本製品は、最新ファームウェアを自動的にチェックし、通知する機能を搭載しています。(出荷時設定：有効)


インターネット上の弊社ホームページへの接続が可能な場合、定期的（起動時と 1 日 1 回の 2 つのタイミング）に最新ファームウェアの公開を自動的にチェックし、通知します。最新ファームウェアが公開されている場合、本製品の STATUS ランプが緑点滅（ゆっくり）します。（[ファームウェアの更新] 画面でも確認できます。）

この場合、更新してください。


※ランプの緑点滅（ゆっくり）は、電源ボタンを短押しすると止まります。

ファームウェアを更新する

- 1 最新のファームウェアファイルを弊社サポートライブラリからダウンロードする

- 2
 
 - ① [システム] をクリック
 - ② [ファームウェア] をクリック

3



① [参照] をクリックし、ファームウェアのファイルを選択する

※ファームウェアのファイル名：update.tgz.enc

② [確認する] をクリック

本製品の STATUS ランプが点滅します。しばらくお待ちください。

更新後、本製品が再起動します。(再起動後に設定画面は自動で変わりません。)

※ファームウェアのファイルサイズおよび本製品の状態により変化しますが、4 ～ 5 分程度かかります。


更新の確認方法

- ① STATUS ランプが点灯状態に戻ったことを確認後、設定画面を開き直す
- ② [システム] → [ファームウェア] をクリック
- ③ 現在のファームウェアのバージョン表示が新しいバージョンであることを確認する

プロキシ設定をする

インターネットに接続する際に、プロキシを利用する必要がある場合に設定します。
プロキシ設定は、クラウドストレージ連携を有効にした場合に利用されます。


1 ① [ネットワーク] をクリック



② [プロキシ設定] をクリック

2 ① プロキシ設定をする

※詳しくは以下の【プロキシ設定項目】を参照



② [確認する] をクリック

プロキシ設定項目

自動設定スクリプトを使用する	<p>[自動設定スクリプト URL] を入力します。</p> <p>※指定する URL については、ご利用のネットワーク管理者に確認してください。</p>	<div> <div> <div>プロキシ</div> <div> <input type="radio"/> 使用しない <input checked="" type="radio"/> 自動設定スクリプトを使用する <input type="radio"/> 手動で設定する </div> </div> <div> <div>自動設定スクリプト URL</div> <input type="text" value="http://192.168.123.234/proxy"/> </div> </div>
手動で設定する	<p>プロキシサーバーの [HTTP アドレス] と [HTTP ポート] を入力します。</p> <p>※指定するアドレス、ポートについては、ご利用のネットワーク管理者に確認してください。</p>	<div> <div> <div>プロキシ</div> <div> <input type="radio"/> 使用しない <input type="radio"/> 自動設定スクリプトを使用する <input checked="" type="radio"/> 手動で設定する </div> </div> <div> <div>HTTPアドレス</div> <input type="text" value="192.168.123.234"/> </div> <div> <div>HTTPポート</div> <input type="text" value="1234"/> </div> </div>

3 内容を確認し、[OK] をクリック

これで設定は完了です。

出荷時設定に戻す

次のような場合、設定を出荷時設定（初期設定）に戻してください。

- 本製品の IP アドレスがわからなくなった場合
- 管理者の情報（[管理者パスワード]）がわからなくなった場合

本製品の出荷時設定への戻し方には 2 通りの方法があります。

IP アドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す場合

本製品の RESET ボタンで IP アドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す（初期化する）ことができます。本製品に設定した IP アドレスや管理者パスワードを忘れてしまった場合におこないます。

※初期化する項目は以下の 2 つのみです。それ以外のすべての設定情報は変更されません。HDD 内のデータも残ります。

IP アドレス	[DHCP クライアント] 設定を [on] にします。 IP アドレスを設定していた場合は、最初から設定しなおします。
管理者パスワード	なしに設定します。 管理者パスワードを設定していた場合は、最初から設定しなおします。

1 本製品の電源が入っていること（STATUS ランプが点灯していること）を確認


※電源が入っていない場合は、電源を入れます。本製品の電源が入っている状態で実行します。

※ネットワークに接続したままでも実行できます。


2 本製品の RESET ボタンを先の細いもので約 1 秒以上押す。

※ STATUS ランプが緑点滅し、「ピッ」と音が鳴るまで押します。

▼ HDL-AR シリーズ背面



▼ HDL2-AR シリーズ即面



ご注意

- STATUS ランプ緑点滅中には、初期化しないでください。
- 初期化処理中は、本製品の電源を切らないでください。

STATUS ランプが緑点灯するまでお待ちください。

STATUS ランプが緑点灯したら、IP アドレスと管理者パスワードの初期化は完了です。

再度、設定してください。

本製品のすべての設定を出荷時設定に戻す場合

本製品のすべての設定を出荷時設定に戻し（初期化）、さらに内蔵ディスクをフォーマットします。初期化される項目は下記のとおりです。


- 本製品のすべての設定
- 内蔵ディスクの全データ

※ 2T バイトモデルの場合で約 5 分かかります。（製品の容量に応じて、およそ比例した時間を必要とします。ご使用のモデルにあわせ目安としてください。）

ご注意

内蔵ディスクのデータが消去されます。必要なデータは、事前にバックアップしておいてください。


1



① [システム] をクリック

② [システム初期化] をクリック

2




内容を確認し、[確認する] をクリック

[初期化と同時に内蔵ディスクの完全消去を行う]

[初期化と同時に内蔵ディスクの完全消去を行う] は、本製品を廃棄や譲渡する場合に選択してください。内蔵ディスクをフォーマットした後、すべてのデータ領域に 0（ゼロ）を書き込みます。

かかる時間は、2T バイトモデルで約 4 時間になります。製品の容量に応じて、およそ比例した時間を必要とします。ご使用のモデルにあわせ目安としてください。

3



内容を確認し、[実行する] をクリック
→初期化が開始されます。

4 Web ブラウザーを閉じ、本製品の STATUS ランプの点滅が終わるまで待つ

ご注意

- 結果画面が表示された後、自動的に本製品が再起動しますが、再起動後もシステム初期化処理を続行しています。STATUS ランプが緑点灯になるまで、そのまましばらくお待ちください。
- 初期化処理中に電源を切ると、本製品が正常に起動しなくなります。
STATUS ランプが緑点灯になるまで、何も操作しないでください。

これで初期化は完了です。再度設定してください。

システムログを確認する

1

[ログ表示] をクリック



システムログが表示されます。

※以下の画面は一例です。ご利用環境により、表示される内容は異なります。



日付、時間	ログを記録した日時を表示します。
メッセージ	<p>ログ内容を表示します。</p> <p>ログ内容の詳細については、【ログ一覧】(160 ページ) をご覧ください。</p> <p>メッセージが一行で表示しきれない場合は省略表示となります。この場合、文字の上へマウスカーソルを移動すれば、メッセージ全体が表示されます。</p>

ご注意

●ログ情報は、以下のような状況のときに削除されます。

- ログのサイズが一定のサイズを超えた場合
- メール通知の設定で [通知する] にチェックしていて、ログメールが送信された後

※システムログをメール送信する設定については、[【メールを送信する】\(144 ページ\)](#) をご覧ください。


メールを送信する

システムログや、お知らせの情報をメール送信することができます。

※システムログの一覧は、[【ログ一覧】（160 ページ）](#)をご覧ください。

※お知らせの一覧は、[【お知らせメール一覧】（164 ページ）](#)をご覧ください。

1



① [システム] をクリック

② [イベント設定] をクリック

2



① システムログを送信する送信先のメールアドレスを入力


※メール送信先は、3 宛先までです。

② エラー通知、バックアップの正常終了 / 失敗などを通知するメールアドレスを入力

※メール送信先は、3 宛先までです。

③ [設定する] をクリック

3



[メール設定] をクリック

4



① メール送信機能全般の設定をする

※【メール基本設定の項目一覧】（次ページ）参照

② [確認する] をクリック

メール基本設定の項目一覧

メール通知	[通知する] を選択します。
SMTP サーバー	メール送信に利用する SMTP サーバーを設定します。プロバイダーや会社のメールサーバーなど、送りたいメールアドレスに合致するサーバー名を入力してください。
差出人メールアドレス	送信するメールアドレスの差出人を設定します。
文字コード	メールの本文のエンコード方式を指定します。 ※通常は、[ISO-2022-JP] を選んでください。
SSL(STARTTLS)	SSL 暗号化通信を使用する / しないを選択します。 ※使用する場合は暗号化方式は STARTTLS です。
SMTP ポート番号	SMTP ポート番号を入力します。
メール送信時認証設定	メール送信時の認証方式を選択します。
ユーザー名	プロバイダーや会社などで、取得したアカウント名を入力します。
パスワード	プロバイダーや会社などで、メールアドレス取得時のパスワードを入力します。
メール送信テストを行う	テストメールの送信先を入力します。

Gmail を利用する場合

Gmail のアカウント設定をした後、本製品のメール基本設定をしてください。

- **Gmail のアカウント設定** ※ 2015 年 6 月時点の手順です。最新の各手順は Gmail のヘルプをご覧ください。
次の設定 1 または 2 のどちらかを設定します。

○ 設定 1 : [安全性の低いアプリの許可] を有効に設定

Google アカウントでログイン後、[アカウント情報] の [ログインとセキュリティ] から、[接続済みのアプリとサイト] の [安全性の低いアプリの許可] を有効にします。

○ 設定 2 : 2 段階認証プロセスを設定

※ 2 段階認証プロセスを設定すると、他の Google アプリ用のパスワードの生成や設定など更に作業が必要になる場合があります。

- ① Google アカウントでログイン後、[アカウント情報] の [Google へのログイン] から、[パスワードとログイン方法] の [2 段階認証プロセス] を有効に設定します。
- ② Google アカウントでログイン後、[アカウント情報] の [Google へのログイン] から、[パスワードとログイン方法] の [アプリのパスワード] で、本製品用のパスワードを生成します。

● 本製品のメール基本設定

メール通知	[通知する] を選択します。
SMTP サーバー	smtp.gmail.com
差出人メールアドレス	任意のメールアドレス (通常は Gmail のメールアドレス) ※送信されたメールの From: は Gmail のメールアドレスになります。
文字コード	[UTF-8] または [ISO-2022JP]
SSL(STARTTLS)	使用する
SMTP ポート番号	587
メール送信時認証設定	[SMTP AUTH(PLAIN)] または [SMTP AUTH(LOGIN)]
ユーザー名	Google アカウントのユーザー名
パスワード	Google アカウントのパスワード (2 段階認証の場合、接続用に生成したパスワード)

5 内容を確認し、[OK] をクリック


「設定が完了しました。」と表示されます。これでメール送信設定は完了です。

※メールの送信テストにチェックをつけていた場合、テストメールが送信されます。


※システムログは、本製品内のログが一定の大きさを越えた場合に送信されます。

省電力機能を使う


省電力設定にすると、一定時間アクセスがなければ内蔵ディスクの回転を停止します。
これにより電力消費を抑えることができます。
また、USB HDD の省電力設定もおこなうことができます。

- 

① [システム] をクリック

② [ディスク] をクリック
- 

① [省電力設定] をクリック

② [次へ] をクリック
- 

① 省電力設定を選択

※以下の【ディスクの省電力設定の項目一覧】参照

② [確認する] をクリック

ディスクの省電力設定の項目一覧

省電力モード設定	内蔵ディスク	内蔵ディスクの省電力モードの有効 / 無効を設定します。
	USB 1	USB 1 に接続したハードディスクの省電力モードの有効 / 無効を設定します。
	USB 2	USB 2 に接続したハードディスクの省電力モードの有効 / 無効を設定します。
省電力モード切替時間	省電力モードにするまでの時間を変更できます。(初期値は「10分」です。)	

4 内容を確認し、[OK] をクリック

これで、省電力設定は完了です。

ご注意


- 設定時間内に HDD にアクセスしなくても、本製品のシステムが HDD にアクセスした場合、HDD は停止しません。また、HDD 停止中に本製品にアクセスしていなくても、本製品のシステムが HDD にアクセスした場合は、HDD が回転する場合があります。
- 本製品を DHCP クライアントモードでご使用の場合、アドレスを更新する際に、内蔵ディスクがスピニングアップします。また、ネットワークの通信中やシステム処理のためにアクセスすることがあります。DHCP サーバーのリース時間を長く設定すると、アドレス更新によるスピニングアップ間隔も長くできます。
- 本製品の Remote Link 3 設定が有効である場合、省電力機能は使用できません。

停電復旧時に自動起動する

停電から復旧したときに、本製品を自動起動するかどうかを設定します。

(出荷設定：自動起動しない)

UPS と併用すると停電時自動シャットダウンし、停電から復旧した時に自動起動させることができます。




3 内容を確認し、[OK] をクリック

これで設定は完了です。

ランプの明るさを設定する

本製品のランプの明るさを設定します。(出荷時設定：明)

ランプ別で変更することはできません。



3 内容を確認し、[OK] をクリック



これで設定は完了です。

対応クライアント言語を変更する

本製品に、アクセスするパソコンの言語を設定します。

(出荷時設定：日本語 SJIS(CP932))

※設定画面の表示言語を日本語から他言語へ変更した場合の使用は、サポート対象外となります。


- 1
 
 ① [システム] をクリック
- 2
 
 ① 対応クライアント言語を選択
 ② [確認する] をクリック
- 3 内容を確認し、[OK] をクリック


これで設定は完了です。

予約録画情報を削除する

スカパー！プレミアムサービスチューナーを初期化した場合など、チューナー側の予約録画情報と本製品の予約録画情報に差異が生じた場合、本製品の予約録画情報を削除し、チューナー側で録画予約を設定しなおします。

この場合に、本製品の予約録画情報を削除します。

- 

① [システム] をクリック
- 

② [その他] をクリック

① [予約録画情報を削除する] にチェック

② [確認する] をクリック
- 3 内容を確認し、[OK] をクリック

これで、本製品の予約録画情報の削除は完了です。

ランプ・ブザー別の対応

ランプの表示

STATUS ランプ	緑点灯	正常に使用可能な状態であることを示します。
	緑点滅	システムが起動中、またはシステム設定処理をおこなっている状態であることを示します。 ※システム処理中は同時に他の設定の変更をおこなうことはできません。 ※ディスクに対する操作（フォーマット）の実行中は、共有サービスが停止しており、共有フォルダーのファイルにアクセスすることはできません。
	緑点滅（ゆっくり）※1	新しいファームウェアバージョンが存在していることを通知しています。 ※本製品がインターネット接続されている必要があります。
	橙点灯	スカパー！プレミアムサービスチューナーから録画中、または DTCP-IP 対応機器からのダビング中であることを示します。
	赤点灯※2	USB HDD の接続失敗など、エラーが発生したことを示します。
	赤点滅	RAID 崩壊など、本製品にとって重大な問題が発生していることを示します。
HDD エラーランプ（1, 2） （HDL2-AR シリーズのみ）	消灯	本製品の電源が入っていないことを示します。
	赤点灯	番号に対応する内蔵ディスクが接続されていません。
	赤点滅	番号に対応する内蔵ディスクに問題が発生しています。
	消灯	番号に対応する内蔵ディスクが正常動作であることを示します。

※1 ファームウェア更新の通知を示す STATUS ランプの緑点滅（ゆっくり）は、電源ボタンを短押しすると止まります。

※2 軽微なエラーの発生を示す STATUS ランプの赤点灯は、電源ボタンを短押しすると止まります。

ブザーによる状態通知（HDD(1,2) は HDL2-AR シリーズのみ）

状態・操作	ブザー	STATUS	HDD(1,2)	状態
電源投入後	ピポ	緑点滅	消灯	システム起動中です。
	ピピピ（繰り返し）	赤点滅	消灯	システム起動不能状態です。 いったん電源を切り、再度同じ状態の場合は、修理を依頼してください。
システム起動直後	ピー	緑点灯	消灯	正常起動完了です。
	ピー（3 回）	緑点灯	消灯	IP アドレスの取得に失敗しました。固定の IP を設定するか、本製品を接続したルーターが正常に起動していることを確認後、再度電源を入れてください。
使用中	ピー（3 回）	赤点灯	消灯	本製品でエラーが発生したことを示します。本製品の「ログ表示」を確認してください。
	ピー（10 回）	赤点滅	（問題発生した番号のみ） 赤点滅	赤点滅した HDD に問題が発生し、RAID はデグレード状態になりました。設定画面をご確認のうえ、 【内蔵ディスクの交換方法】（124 ページ） をご覧ください、HDD を交換してください。
			（1,2 ともに） 赤点滅	RAID が崩壊しました。RAID の再構成が必要です。設定画面をご確認のうえ、 【内蔵ディスクに異常が発生した場合】（124 ページ） をご覧ください。
	ピッ（3 回）	緑点灯	消灯	リビルドが完了しました。
	ピー（繰り返し）※	赤点滅	消灯	本製品のファンが故障しました。 ※安全のため、5 分程度で本製品の電源が自動的に切れます。 本製品の温度が異常となりました。 ※安全のため、5 分程度で本製品の電源が自動的に切れます。
設定操作を実行中	なし	緑点滅	消灯	本製品の設定画面による設定操作を実行中です。 STATUS ランプ点滅中は設定画面による操作はできません。
設定完了時	ピッ	緑点灯	消灯	設定変更が完了しました。

※ブザーは、電源ボタンを軽く押すと停止します。

USB 機器の接続時（HDD(1,2) は HDL2-AR シリーズのみ）

状態・操作	ブザー	STATUS	HDD(1,2)	状態
USB 機器接続直後	ピー（3 回）	赤点灯	消灯	使用できない USB 機器を接続しました。
デジカメコピー実行中	なし	緑点滅	消灯	デジカメコピーを実行しています。
デジカメコピー終了	ピッ（3 回）	緑点灯	消灯	デジカメコピーが正常終了しました。
デジカメコピー異常終了	ピー（3 回）	赤点灯	消灯	デジカメコピーが異常終了しました。
バックアップ終了	ピッ（3 回）	緑点灯	消灯	バックアップが正常終了しました。
バックアップ異常終了	ピー（3 回）	赤点灯	消灯	バックアップが異常終了しました。

ハードウェア仕様

モデル			HDL-AR シリーズ	HDL2-AR シリーズ
インターフェイス	LAN インターフェイス	転送規格	1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T	
		最大転送速度	1000/100/10Mbps	
		コネクタ	RJ-45x1	
		アクセス方法	CSMA/CD	
		MDI/MDI-X	自動切換	
		Wake On LAN 機能	対応	
		適合ケーブル	UTP カテゴリ 5e 以上、100m 以下	
	USB ポート	転送規格	USB2.0(1.1 含む)	
		最大転送速度	480Mbps	
		コネクタ	USB A コネクタ x 2 ※ USB ハブを経由して USB 機器を接続することはできません。	
ネットワーク	ファイルサーバー機能		DLNA 共有機能 (DiXiM DMS3) Windows ファイルサービス (Samba) Mac OS ファイルサービス (AppleShare) FTP ファイルサービス iTunes 共有機能	
	対応プロトコル		TCP/IP	
	対応規格		DLNA1.5、DTCP-IP1.2	
	同時録画 / 再生 / ダビング数		2 ストリームまで	
	クライアント設定	最大ユーザー数	100	
		最大グループ数	100	
		最大グループメンバー数	100	
		作成可能な共有数	100	
			同時接続台数	
			Windows : 接続制限なし (推奨接続台数 : 16 台) Mac OS : 同時に 16 台まで接続可能 (推奨接続台数 : 8 台)	
	IP アドレス設定		自動取得 (DHCP クライアント機能) 手動設定	
	時刻合わせ		NTP 対応 (内蔵電池による時刻保持にも対応)	
その他機能	省電力機能		省電力モード搭載	
	RAID モード		なし	RAID 0 (ストライピング) / RAID 1 (ミラーリング)
	デジカメコピー機能		マスストレージ、PTP 両対応	
	UPS 対応		APC 社製 UPS、OMRON 社製 UPS	
一般仕様	電源	定格	DC12V 1.1A (TYP)	DC12V 1.9A (TYP)
		消費電力	36W (最大)、17W (平均)	48W (最大)、23W (平均)
	外形寸法		約 45(W) x 138(D) x 168(H) mm(突起部除く)	約 90(W) x 135(D) x 176(H) mm(突起部除く)
	質量		約 1.2kg(本体のみ)	約 2.2kg(本体のみ)
	使用温度範囲 (°C)		5 ~ 35	
	使用湿度範囲 (%)		20 ~ 85(結露無きこと)	
	設置方向		縦置き / 横置き	縦置き

動作環境

「LAN インターフェイスを搭載し、TCP/IP が正常に動作するパソコン」に対応しています。以下の OS でお使いの場合のみ、サポート対象とさせていただきます。

※最新情報は、弊社ホームページでご確認ください。 <http://www.iodata.jp/>

サポート対象機種・OS

機種	OS
Windows パソコン	Windows 10 ^{※1}
	Windows 8 (32/64 ビット) ^{※1 ※2}
	Windows Vista (32/64 ビット)
	Windows Server 2008 / R2 ^{※3 ※5}
	Windows Server 2003 SP1/R2 ^{※4 ※7}
Mac	Mac OS X 10.8 ~ 10.11 ^{※9 ※10}

※対応 OS は、日本語版のみとなります。

※設定画面の表示言語を日本語以外に変更した場合、サポート対象外となります。

※ファームウェア、サポートソフトは最新版をご利用ください。

※1 設定画面はデスクトップモードで、IE(インターネットエクスプローラ)の互換モードを有効にしてご利用ください。

※2 WindowsにてMicrosoftアカウント(@が含まれるアカウント)で使用する場合は、以下弊社ホームページをご確認ください。

http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/landisk-win8_20140110.pdf

※3 本製品上に作成した共有フォルダーへのアクセス、およびActiveDirectoryログオン機能のみ対応し、添付ソフトウェア、Web ブラウザーによる設定画面操作など、その他機能はサポート対象外となります。

※4 本製品上に作成した共有フォルダーへのアクセス、およびNTドメインログオン・ActiveDirectoryログオン機能のみ対応し、添付ソフトウェア、Web ブラウザーによる設定画面操作など、その他機能はサポート対象外となります。

※5 Standardのみ対応、フルインストールのみ対応しています。

※6 Standard/Enterpriseのみ対応しています。Server Coreモードには対応していません。

※7 Standard(32ビット)/Enterprise(32ビット)のみ対応しています。

※8 Windowsファイル共有サービスのみ対応しています。

※9 Remote Link Files は10.8.3~10.11に対応しています。

※10 Mac OS X 10.11では、net.USB機能はご利用いただけません。

携帯端末	OS
iPhone/iPad/iPod touch	iOS 7.1 ~ 9.0 ^{※1}
Android 搭載スマートフォン	Android 4.1 ~ 6.0 ^{※2}

※1 「Remote Link Files」バージョン1.1.0以降より対応OSが変更となりました。

※2 バージョン4.0以前からバージョンアップした端末は非対応です。

テレビ、チューナー
弊社ホームページでご確認ください。 http://www.iodata.jp/dtccpip/

設定に必要なソフトウェア

本製品を設定するには、以下のいずれかのバージョンの Web ブラウザーが必要です。

Internet Explorer 7 ~ 11 / Safari 3.0 ~ 9.0

※一部の設定は、対応テレビに搭載の Web ブラウザーに対応しています。

オプション品 (HDL2-AR シリーズのみ)

内蔵ディスク故障時の交換用として、オプション品の交換用内蔵ディスクをご用意しております。

品名：HDLOP シリーズ

(ご注意) HDLOP-H シリーズは非対応です。


※上記オプション品以外のご使用は動作保証対象外となります。

※本製品に対する指定容量の交換用 HDD をご使用ください。

※交換用 HDD には、RAID システムが入っていません。交換用 HDD のみで RAID を再構築することはできません。


各部の名称・機能

HDL-AR シリーズ



名称	機能・状態	
① STATUS ランプ	【ランプ・ブザー別の対応】(152 ページ) をご覧ください。	
② ファン	本製品全体を冷却します。ふさがないでください。	
③ 電源ボタン	本製品の電源を入/切します。 ※エラー発生時の STATUS ランプの赤点灯やブザー音は電源ボタンを短押しすると止まります。	
④ RESET ボタン	本製品の IP アドレスと管理者パスワードのみを出荷時設定に戻します。 【出荷時設定に戻す】(140 ページ) をご覧ください。	
⑤ USB ポート 1	USB 機器を接続します。	
⑥ USB ポート 2	※動作確認済み機種については、弊社ホームページをご覧ください。	
⑦ LAN ポート	添付の LAN ケーブルを接続します。	
⑧ Link/Act ランプ	点灯	Link 状態
	点滅	Act 状態
⑨ Link Speed ランプ	橙点灯	1000BASE-T で接続中
	緑点灯	100BASE-TX で接続中
	消灯	10BASE-T で接続または未接続
⑩ DC ジャック	添付の AC アダプターを接続します。	
⑪ セキュリティスロット	盗難防止用のロックケーブルを取り付けることができます。	
⑫ ケーブルフック	AC アダプターの抜け防止用フックです。引っ掛けて使用します。	

HDL2-AR シリーズ



名称	機能・状態	
① RESET ボタン	本製品の IP アドレスと管理者パスワードのみを出荷時設定に戻します。 【出荷時設定に戻す】(140 ページ) をご覧ください。	
② HDD1 エラーランプ	【ランプ・ブザー別の対応】(152 ページ) をご覧ください。	
③ STATUS ランプ		
④ HDD2 エラーランプ		
⑤ 電源ボタン	本製品の電源を入 / 切します。 ※エラー発生時の STATUS ランプの赤点灯やブザー音は電源ボタンを短押しすると止まります。	
⑥ S/N シール	本製品のシリアルナンバーが記載されています。	
⑦ ファン	本製品全体を冷却します。ふさがないでください。	
⑧ DC ジャック	添付の AC アダプターを接続します。	
⑨ LAN ポート	添付の LAN ケーブルを接続します。	
⑩ USB ポート 1	USB 機器を接続します。	
⑪ USB ポート 2	※動作確認済み機種については、弊社ホームページをご覧ください。	
⑫ セキュリティスロット	盗難防止用のロックケーブルを取り付けることができます。	
⑬ Link Speed ランプ	橙点灯	1000BASE-T で接続中
	緑点灯	100BASE-TX で接続中
	消灯	10BASE-T で接続または未接続
⑭ Link/Act ランプ	点灯	Link 状態
	点滅	Act 状態
⑮ ケーブルクランプ	添付の AC アダプターのケーブルを、本製品底面の溝に沿わせるように引っかけて使用します。	

文字制限一覧

各項目には、以下の使用文字の制限があります。

設定画面上での文字制限

項目名	文字数 (byte)			使用できる文字	使用できない文字
	最小値	最大値			
LAN DISK の名前	1	14	半角	英数字 (0-9 A-Z a-z) アンダーバー _ ハイフン -	[使用可] 以外
				備考 ※数字で始まる文字列は、使用できません。 ※ハイフン - で始まる文字列は、使用できません。	
ワークグループ名	1	15	半角	[使用不可] 以外 備考 ※ハイフン - で始まる文字列は、使用できません。	¥/^\$,:;*?"'"/<> '[]=+. @()#%~!& 空白
コメント	0	48	半角	[使用不可] 以外 備考 ※ハイフン - で始まる文字列は、使用できません。	¥/^\$,:;*?"'"/<> '[]=+. @()#%~!& 空白
パスワード	0	20	半角	[使用不可] 以外 備考 ※ハイフン - で始まる文字列は、使用できません。	¥,:*?<> '[]=+. @()#%~!& 空白
フォルダー名	1	12	半角	英数字 (0-9 A-Z a-z) アンダーバー _ ハイフン -	[使用可] 以外
				備考 ※ハイフン - で始まる文字列は、使用できません。 ※システム内部で使用されているフォルダー名は、使用できません。(usb1,usb2,remotelink,bittorrent)	
フォルダーコメント	1	48	半角	[使用不可] 以外 備考 ※ハイフン - で始まる文字列は、使用できません。	¥/^\$,:;*?"'"/<> '[]=+. @()#%~!& 空白
ユーザー名	1	20	半角	[使用不可] 以外 備考 ※ハイフン - で始まる文字列は、使用できません。 ※数字のみの文字列は、使用できません。 ※アルファベットの大文字は、使用できません。	¥/^\$,:;*?"'"/<> '[]=+. @()#%~!& 空白
グループ名	1	20	半角	[使用不可] 以外 備考 ※ハイフン - で始まる文字列は、使用できません。 ※数字のみの文字列は、使用できません。 ※アルファベットの大文字は、使用できません。	¥/^\$,:;*?"'"/<> '[]=+. @()#%~!& 空白
ワークグループ名 (「参加方法の設定」が「ワークグループ」の時のみ)	1	15	半角	[使用不可] 以外 備考 ※「LAN DISK の名前」と同一の文字列は、使用できません。	!'"#\$%&'()*+,-./:;<=>?[¥]`{ }~ 空白
ドメイン名 (「参加方法の設定」が「NT ドメイン」の時のみ)	7	15	半角	[使用不可] 以外 備考 ※「LAN DISK の名前」と同一の文字列は、使用できません。 ※ピリオドから始まる文字列は、使用できません。 ※ピリオドが連続する文字列は、使用できません。	!'"#\$%&'()*+,-./:;<=>?[¥]`{ }~
ドメインコントローラーの名前 (「参加方法の設定」が「NT ドメイン」の時のみ)	1	15	半角	[使用不可] 以外 備考 ※「LAN DISK の名前」と同一の文字列は、使用できません。	!'"#\$%&'()*+,-./:;<=>?[¥]`{ }~ 空白
ドメイン名 (NetBIOS 名) (「参加方法の設定」が「Active Directory」の時のみ)	1	15	半角	[使用不可] 以外 備考 ※「LAN DISK の名前」と同一の文字列は、使用できません。 ※ピリオドから始まる文字列は、使用できません。 ※ピリオドが連続する文字列は、使用できません。	!'"#\$%&'()*+,-./:;<=>?[¥]`{ }~
ドメイン名 (フル DNS 名) (「参加方法の設定」が「Active Directory」の時のみ)	1	155	半角	[使用不可] 以外 備考 ※ピリオドで区切られた各フィールドは、63 文字以内です。	!'"#\$%&'()*+,-./:;<=>?[¥]`{ }~
ドメインコントローラーの名前 (「参加方法の設定」が「Active Directory」の時のみ)	1	63	半角	[使用不可] 以外	!'"#\$%&'()*+,-./:;<=>?[¥]`{ }~ 空白
管理者ユーザー名 (「参加方法の設定」が「Active Directory」の時のみ)	1	20	半角	[使用不可] 以外	!'"#\$%&'()*+,-./:;<=>?[¥]`{ }~ 空白
管理者パスワード (「参加方法の設定」が「Active Directory」の時のみ)	0	20	半角	[使用不可] 以外	"'&<>¥`
WINS サーバーアドレス	7	15	半角	数字 (0-9) ピリオド .	[使用可] 以外
				備考 ※ WINS サーバーの IP アドレス以外の文字列は、使用できません。	

項目名	文字数 (byte)			使用できる文字	使用できない文字
	最小値	最大値			
バックアップ元ホスト名 (ネットワークバックアップ設定)	1	63	半角	[使用不可] 以外 備考 ※数字のみの文字列は、使用できません。	<>:; " * + = ¥ ? @ , 空白
バックアップ元共有名 (ネットワークバックアップ設定)	1	80	半角	[使用不可] 以外 備考 ※全角文字が、使用できます。 ※空白で始まる文字列は、使用できません。 ※空白で終わる文字列は、使用できません。	* : " < > ? ¥ , / = + [] ; .
バックアップ元ユーザー名 (ネットワークバックアップ設定)	0	84	半角	[使用不可] 以外 備考 ※全角文字が、使用できます。 ※空白で始まる文字列は、使用できません。 ※空白で終わる文字列は、使用できません。	¥ / " [] : < > + = ; , ? *
バックアップ元パスワード (ネットワークバックアップ設定)	0	127	半角	半角文字全て	なし
接続名 (Remote Link 3 設定)	6	16	半角	英数字 (0-9 a-z) ハイフン - 備考 ※ハイフン - で始まる文字列は、使用できません。 ※ハイフン - で終わる文字列は、使用できません。	[使用可] 以外
パスワード (Remote Link 3 設定)	6	8	半角	英数字 (0-9 a-z) ハイフン - 備考 ※ハイフン - で始まる文字列は、使用できません。 ※ハイフン - で終わる文字列は、使用できません。	[使用可] 以外
ポート番号 1 (Remote Link 3 設定)	1	5	半角	数字 (0-9) 備考 ※ポート番号 (0-65535) を指定してください。 ※ポート番号 (0-1023、1024、1900、2049、3260、3689、4700、5353、30000、30001、51065、58080) は、使用できません。 ※他のサービスで使われているポート番号は、使用できません。 ※本サービスのポート番号の初期値は、製品それぞれで異なります。	[使用可] 以外
ポート番号 2 (Remote Link 3 設定)	1	5	半角	数字 (0-9) 備考 ※ポート番号 (0-65535) を指定してください。 ※ポート番号 (0-1023、1024、1900、2049、3260、3689、4700、5353、30000、30001、51065、58080) は、使用できません。 ※他のサービスで使われているポート番号は、使用できません。 ※本サービスのポート番号の初期値は、製品それぞれで異なります。	[使用可] 以外
受信ポート番号 (BitTorrent 設定)	1	5	半角	数字 (0-9) 備考 ※ポート番号 (0-65535) を指定してください。 ※ポート番号 (0-1023、1024、1900、2049、3260、3689、4700、5353、30000、30001、51065、58080) は、使用できません。 ※他のサービスで使われているポート番号は、使用できません。 ※本サービスのポート番号の初期値は、6880 です。	[使用可] 以外
ポート番号 (FTP 設定)	1	5	半角	数字 (0-9) 備考 ※ポート番号 (0-65535) を指定してください。 ※ポート番号 (0-19、22-24、26-586、588-1024、1900、2049、3260、3689、4700、5353、30000、30001、51065、51065) は、使用できません。 ※他のサービスで使われているポート番号は、使用できません。 ※本サービスのポート番号の初期値は、21 です。	[使用可] 以外
SMTP ポート番号 (メール設定)	1	5	半角	数字 (0-9) 備考 ※ポート番号 (0-65535) を指定してください。 ※ポート番号 (0-19、22-24、26-586、588-1024、1900、2049、3260、3689、4700、5353、30000、30001、51065、58080) は、使用できません。 ※他のサービスで使われているポート番号は、使用できません。 ※本サービスのポート番号の初期値は、25 です。	[使用可] 以外

BitTorrent クライアント機能での文字制限 (インターネットからの操作)

項目名	文字数 (byte)			使用できる文字	使用できない文字
	最小値	最大値			
パスワード	0	20	半角	[使用不可] 以外 備考 ※ハイフン - で始まる文字列は、使用できません。	¥,;*<> []+=. `0~\$"/'? 空白

ファイル名やフォルダー名の文字制限

本製品に保存できるファイル名やフォルダー名は、OS により以下の文字までとなります。

【Windows の場合】 半角 255 文字（全角 85 文字）まで

使用する文字種によっては、上記の数値よりも少なくなる場合があります。

Windows Vista 以降では、以前の Windows と比較し、扱える文字数が増えています。

よって Windows Vista 以降でのみ使用可能な文字を共有フォルダーに保存するファイル名やフォルダー名に使用した場合、以前の Windows で参照すると文字が正しく表示されない場合があります。

Windows Vista 以降と以前の Windows との間で文字表示について問題が発生しないようにするには Microsoft 社の公開情報 (http://www.microsoft.com/japan/windowsvista/jp_font/default.mspx) にある、「Microsoft Windows Vista における JIS X 0213:2004(JIS2004) 対応について」の「フォントパッケージと JIS2004 への移行シナリオ」に沿った対応をする必要があります。

【Mac OS の場合】 Mac OS X では半角 255 文字（全角 85 文字）まで

ログ一覧

分類	出力形式 (*** は追加メッセージ)	追加メッセージ	内容
パスワード認証	ログオン: ***	IP アドレス	ログオンに成功した時に出力されます
	ログオフ: ***	IP アドレス	ログオフした時に出力されます
	ログオン失敗: ***	IP アドレス	ログオンに失敗した時に出力されます
管理者パスワード変更	管理者パスワード: 変更		管理者パスワードの変更をおこなった時に出力されます
はじめて設定	はじめて設定: 変更		はじめて設定の変更をおこなった時に出力されます
ネットワーク設定	ネットワーク設定: 変更		ネットワーク設定の変更をおこなった時に出力されます
グループ設定	グループ: 登録: ***	グループ名	グループの新規登録をおこなった時に出力されます
	グループ: 登録エラー: ***	グループ名	グループの新規登録を失敗した時に出力されます
	グループ: 変更: ***	グループ名	グループの変更をおこなった時に出力されます
	グループ: 変更エラー: ***	グループ名	グループの変更を失敗した時に出力されます
	グループ: 削除: ***	グループ名	グループの削除をおこなった時に出力されます
	グループ: 削除エラー: ***	グループ名	グループの削除を失敗した時に出力されます
ユーザー設定	ユーザー: 登録: ***	ユーザー名	ユーザーの新規登録をおこなった時に出力されます
	ユーザー: 登録エラー: ***	ユーザー名	ユーザーの登録を失敗した時に出力されます
	ユーザー: パスワード変更: ***	ユーザー名	ユーザーのパスワード変更をおこなった時に出力されます
	ユーザー: パスワード変更エラー: ***	ユーザー名	ユーザーのパスワード変更を失敗した時に出力されます
	ユーザー: 削除: ***	ユーザー名	ユーザーの削除をおこなった時に出力されます
	ユーザー: 削除エラー: ***	ユーザー名	ユーザーの削除を失敗した時に出力されます
共有フォルダー設定	共有フォルダー: 作成: ***	共有フォルダー名	共有フォルダーの新規作成をおこなった時に出力されます
	共有フォルダー: 作成エラー: ***	共有フォルダー名	共有フォルダーの新規作成を失敗した時に出力されます
	共有フォルダー: 変更: ***	共有フォルダー名	共有フォルダーの設定変更をおこなった時に出力されます
	共有フォルダー: 変更エラー: ***	共有フォルダー名	共有フォルダーの設定変更を失敗した時に出力されます
	共有フォルダー: 削除: ***	共有フォルダー名	共有フォルダーの削除をおこなった時に出力されます
	共有フォルダー: 削除エラー: ***	共有フォルダー名	共有フォルダーの削除を失敗した時に出力されます
DLNA 設定	DLNA: 公開: ***	共有フォルダー名	DLNA 公開フォルダーの追加をおこなった時に出力されます
	DLNA: 公開終了: ***	共有フォルダー名	DLNA 公開フォルダーの削除をおこなった時に出力されます
	DLNA: アクセス許可設定: 変更		DLNA アクセス許可設定の変更をおこなった時に出力されます
	DLNA: DLNA 表示設定: 変更		DLNA 表示設定の変更をおこなった時に出力されます
iTunes 設定	iTunes: 公開: ***	共有フォルダー名	iTunes 公開フォルダーの追加をおこなった時に出力されます
	iTunes: 公開終了: ***	共有フォルダー名	iTunes 公開フォルダーの削除をおこなった時に出力されます
	iTunes: データベース更新: 開始		iTunes データベースの更新を開始した時に出力されます
	iTunes: データベース更新: 終了		iTunes データベースの更新が終了した時に出力されます
時刻設定	時刻設定: 変更		時刻設定の変更をおこなった時に出力されます
	タイムサーバー: 同期: ***	サーバーアドレス	タイムサーバーとの同期に成功した時に出力されます
	タイムサーバー: 同期失敗: ***	サーバーアドレス	タイムサーバーとの同期に失敗した時に出力されます
省電力設定	省電力設定: 変更		省電力設定の変更をおこなった時に出力されます
メール基本設定	メール基本設定: 変更		メール基本設定の変更をおこなった時に出力されます
メールイベント設定	メールイベント設定: 変更		メールイベント設定の変更をおこなった時に出力されます
USB 処理	USB デバイス: 接続: ***	デバイスタイプ (STOR or PTP)	システム側で USB デバイスの接続処理をおこなった時に出力されます。接続されたデバイスの形式が STOR (ハードディスク等)、PTP (デジカメ) の場合には末尾に出力されます。
	USB デバイス: 切断: ***	デバイスタイプ (STOR or PTP)	システム側で USB デバイスの切断処理をおこなった時に出力されます。接続されたデバイスの形式が STOR (ハードディスク等)、PTP (デジカメ) の場合には末尾に出力されます。
	USB デバイス: タイムアウト: ***	デバイスタイプ (STOR or PTP)	設定処理中に USB デバイスの接続し WAIT 状態となり、その後処理されずタイムアウトとなった場合に出力されます。
	USB デバイス: マウント失敗: ***	デバイスタイプ (STOR or PTP)	システム側で USB デバイスのマウントに失敗した時に出力されます。接続されたデバイスの形式が STOR (ハードディスク等)、PTP (デジカメ) の場合には末尾に出力されます。

分類	出力形式 (*** は追加メッセージ)	追加メッセージ	内容
デジカメコピー処理	デジカメコピー：開始		デジカメコピーを開始した時に出力されます
	デジカメコピー：終了		デジカメコピーが正常終了した時に出力されます
	デジカメコピー：異常終了		デジカメコピーが異常終了した時に出力されます
クイックコピー処理	クイックコピー：開始		クイックコピーを開始した時に出力されます
	クイックコピー：終了		クイックコピーが正常終了した時に出力されます
	クイックコピー：異常終了		クイックコピーが異常終了した時に出力されます
ファームウェア更新 処理	ファームウェア：更新：***	バージョン	ファームウェアの更新をおこなった時に出力されます
	ファームウェア設定：変更		ファームウェアの設定を変更したときに出力されます
USB フォーマット 処理	USB フォーマット：開始		USB フォーマットを開始した時に出力されます。
	USB フォーマット：終了		USB フォーマットが正常終了した時に出力されます。
	USB フォーマット：異常終了		USB フォーマットが異常終了した時に出力されます。
リセット処理	リセット：実行		リセット処理をおこなった時に出力されます
テストメール	テストメール：送信：***	送信先メールアドレス	テストメールの送信に成功した時に出力されます
	テストメール：送信失敗：***	送信先メールアドレス	テストメールの送信に失敗した時に出力されます
ログメール	ログメール：送信：***	送信先メールアドレス	ログメールの送信に成功した時に出力されます
	ログメール：送信失敗：***	送信先メールアドレス	ログメールの送信に失敗した時に出力されます
お知らせメール	お知らせメール：送信：***	送信先メールアドレス	お知らせメールの送信に成功した時に出力されます
	お知らせメール：送信失敗：***	送信先メールアドレス	お知らせメールの送信に失敗した時に出力されます
システム	システム：起動		システムが起動した時に出力されます
	システム：終了		システムの終了処理が開始された時に出力されます
	システム：マウント失敗		システム起動時、内蔵ドライブがマウントされていない 時に出力されます
	システム：FAN 停止		FAN が停止した時に出力されます
	システム：温度異常		温度異常を検知した時に出力されます。
DHCP 自動取得	DHCP 自動取得：成功		DHCP サーバーから取得に成功した時に出力されます
	DHCP 自動取得：失敗		DHCP サーバーから取得に失敗した時に出力されます
Remote Link 3	Remote Link 3：PIN コード変更：成功		Remote Link 3 接続用 PIN コードの変更に成功した 時に出力されます
	Remote Link 3：ポート通知：成功		Remote Link 3 サービスがルータへのポート通知に成 功した時に出力されます
	Remote Link 3：ポート通知：失敗：***		Remote Link 3 サービスがルータへのポート通知に失 敗した時に出力されます
	Remote Link 3：ログオン要求：***		Remote Link 3 でログオンされたときに出力されます
ポート通知	ポート通知：成功		ポート通知に成功した時に出力されます
	ポート通知：失敗：***	エラーメッセージ ※3	ポート通知に失敗した時に出力されます
EasySetup on USB	EasySetupOnUSB：成功		EasySetup on USB が成功した時に出力されます
	EasySetupOnUSB：失敗		EasySetup on USB に失敗した時に出力されます
	EasySetupOnUSB：書込失敗		EasySetupOnUSB.ini の書込に失敗した時に出力さ れます
	EasySetupOnUSB：読込失敗		EasySetupOnUSB.ini の読込に失敗した時に出力さ れます
iTunes 更新	iTunes 更新設定：変更		iTunes 更新の設定をおこなった時に出力されます
USB ポートモード 設定	USB ポートモード：設定：デジカ メコピーモード		USB ポートモード設定でデジカメコピーモードに変更 をおこなった時に出力されます。
	USB ポートモード：設定：クイッ クコピーモード		USB ポートモード設定でクイックコピーモードに変更 をおこなった時に出力されます。
	USB ポートモード：設定：共有モ ード		USB ポートモード設定で共有モードに変更をおこな った時に出力されます。
	USB ポートモード：設定：net. USB モード		USB ポートモード設定で net.USB モードに変更をお こなった時に出力されます。
デジカメコピー設定	デジカメコピー：設定変更		デジカメコピー設定の変更をおこなった時に出力されま す
クイックコピー設定	クイックコピー：設定変更		クイックコピー設定の変更をおこなった時に出力されま す
バックアップ設定	バックアップ設定：変更		バックアップ設定の変更をおこなった時に出力されます
	バックアップ：開始		バックアップを開始した時に出力されます
	バックアップ：終了		バックアップが正常終了した時に出力されます
	バックアップ：失敗		バックアップが異常終了した時に出力されます
ネットワークバック アップ設定	ネットワークバックアップ設定：変 更		ネットワークバックアップ設定の変更をおこなった時に 出力されます
	ネットワークバックアップ：開始		ネットワークバックアップを開始した時に出力されます
	ネットワークバックアップ：終了		ネットワークバックアップが正常終了した時に出力され ます
	ネットワークバックアップ：異常終 了		ネットワークバックアップが異常終了した時に出力され ます
	ネットワークバックアップ：失敗 (***1, ***2, ***3)	***1：host ***2：share ***3：error message	ネットワークバックアップが異常終了した時に出力され ます

分類	出力形式 (*** は追加メッセージ)	追加メッセージ	内容
Dropbox	Dropbox：同期失敗：***	共有名	Dropbox の共有フォルダーとの同期に失敗した時に出力されます
	Dropbox：サーバー容量不足		Dropbox 上の共有フォルダーに空きがない時に出力されます
	Dropbox：共有フォルダー容量不足：***	共有名	本製品上の共有フォルダーに空きがない時に出力されます
	Dropbox：スキップ：***	ファイル名、フォルダー名	ファイル・フォルダーを正しく同期できなかった時に出力されます
	Dropbox：スキップ：アップロードサイズ超過：***	ファイル名	ファイルサイズがアップロードできる容量を超えている時に出力されます
フレッツ・あずけ～る	あずけ～る：同期失敗：***	共有名	フレッツ・あずけ～るの共有フォルダーとの同期に失敗した時に出力されます
	あずけ～る：サーバー容量不足		フレッツ・あずけ～る上の共有フォルダーに空きがない時に出力されます
	あずけ～る：共有フォルダー容量不足：***	共有名	本製品上の共有フォルダーに空きがない時に出力されます
	あずけ～る：スキップ：***	ファイル名、フォルダー名	ファイル・フォルダーを正しく同期できなかった時に出力されます
	あずけ～る：スキップ：アップロードサイズ超過：***	ファイル名	ファイルサイズがアップロードできる容量を超えている時に出力されます
BitTorrent	BitTorrent 設定：変更		BitTorrent の設定が変更されたときに出力されます。
UPS	UPS 設定：変更		UPS 設定を更新した時に出力されます
	UPS 監視：開始		UPS 監視サービスが起動された時に出力されます
	UPS 監視：停止		UPS 監視サービスが停止された時に出力されます
	UPS 監視：UPS 状態を確認してください		起動時に UPS 機器が接続されていない場合、運用中に UPS の未接続が検出された場合に出力されます ※「UPS 警告機能」が有効な場合に限りです
	UPS 監視：バッテリーでの運用を開始		UPS 監視サービスがバッテリー運用への移行を検知した時に出力されます。
	UPS 監視：商用電源での運用に復旧		UPS 監視サービスが商用電源運用への移行を検知した時に出力されます。
	UPS 監視：停電後、指定した経過時間を超えました		UPS 監視サービスが停電状態から指定時間経過したことを検出した時に出力されます。
	UPS 監視：UPS のバッテリーローを検出しました		UPS 監視サービスが停電状態でバッテリーローを検出した時に出力されます。
	その他：変更		その他システム設定の変更をおこなったときに出力されます。
Microsoft ネットワーク設定	Microsoft ネットワーク設定：変更		Microsoft ネットワーク設定の変更をおこなったときに出力されます。
	Microsoft ネットワーク設定：失敗		Microsoft ネットワーク設定に失敗したときに出力されます。
TimeMachine 設定	Time Machine 設定：変更		Time Machine 設定の変更をおこなったときに出力されます。
	Time Machine 設定：失敗		Time Machine 設定に失敗したときに出力されます。
FTP 設定	FTP 設定：変更		FTP 設定の変更をおこなった時に出力されます
	FTP 設定：失敗		FTP 設定に失敗したときに出力されます。
RAID 起動処理	RAID 監視：起動時ディスクエラー：***1：***2	***1 HDD1 or HDD2 ***2 システムパーティション* or データパーティション"	RAID 起動時に縮退モードで起動した時に出力されます
	RAID 監視：崩壊		RAID 起動時に RAID 崩壊状態になった時に出力されます
	RAID 監視：***1：エラーが多発しています。データをバックアップしてディスクを交換してください	***1 HDD1 or HDD2	ディスクに既定回数のエラーが発生した状態です
	RAID 監視：***1：ディスクに故障があります。データをバックアップしてディスクを交換してください	***1 HDD1 or HDD2	ディスクに故障が発生した状態です
	アクティブリペアー：変更		アクティブリペアーの設定変更をおこなった時に出力されます
アクティブリペアー処理	アクティブリペアー：開始		アクティブリペアーを開始した時に出力されます
	アクティブリペアー：終了		アクティブリペアーが終了した時に出力されます
	アクティブリペアー：中断		アクティブリペアーが停止された時に出力されます
	アクティブリペアー：異常あり		アクティブリペアーで異常を発見した時に出力されます
	アクティブリペアー：スキップ：***1：***2	***1 データパーティション or システムパーティション ***2 パーティション番号 "	アクティブリペアーで、あるパーティションがデグレード・再構築中・崩壊・RAID O パーティションで検査できずスキップした時に出力されます
	アクティブリペアー設定：実行失敗		アクティブリペアーの開始に失敗した時に出力されます

分類	出力形式 (*** は追加メッセージ)	追加メッセージ	内容
RAID 0 フォーマット処理	RAID 0 フォーマット：開始		RAID 0 フォーマットを開始した時に出力されます
	RAID 0 フォーマット：終了		RAID 0 フォーマットが正常終了した時に出力されます
	RAID 0 フォーマット：異常終了		RAID 0 フォーマットが異常終了した時に出力されます
RAID 1 フォーマット処理	RAID 1 フォーマット：開始		RAID 1 フォーマットを開始した時に出力されます
	RAID 1 フォーマット：終了		RAID 1 フォーマットが正常終了した時に出力されます
	RAID 1 フォーマット：異常終了		RAID 1 フォーマットが異常終了した時に出力されます
RAID イベント	RAID 監視：再構築：開始		リビルドが開始した時に出力されます
	RAID 監視：再構築：20% 完了		リビルドが進捗 20% になった時に出力されます
	RAID 監視：再構築：40% 完了		リビルドが進捗 40% になった時に出力されます
	RAID 監視：再構築：60% 完了		リビルドが進捗 60% になった時に出力されます
	RAID 監視：再構築：80% 完了		リビルドが進捗 80% になった時に出力されます
	RAID 監視：再構築：終了		リビルドが完了した時に出力されます
	RAID 監視：ディスクエラー： ***1：***2	***1 HDD1 or HDD2 ***2 システムパーティション* or データパーティション"	Fail イベントが発生した時に出力されます
	RAID 監視：回復不能エラー： ***1：***2	***1 HDD1 or HDD2 ***2 システムパーティション* or データパーティション"	FailSpare イベントが発生した時に出力されます
	RAID 監視：再構築：異常終了		リビルドが異常終了した時に出力されます
チェックディスク	チェックディスク：開始		チェックディスクを開始した時に表示されます。
	チェックディスク：異常なし		チェックディスクが正常終了した時に表示されます。
	チェックディスク：異常終了		チェックディスクが異常終了した時に表示されます。
NarSuS	NarSuS：定期通知		定期的におこなう NarSuS サーバーへの状態通知が正常に終了した時に出力されます
	NarSuS：接続失敗		NarSuS サーバーへの接続に失敗した時に出力されます
	NarSuS：利用コードが不正		入力された利用コードが不正なコードだった時に出力されます
	NarSuS 設定：変更		NarSuS 設定が変更された時に出力されます
	NarSuS 設定：失敗		NarSuS 設定に失敗した時に出力されます
プロキシ	プロキシ設定：変更		プロキシ設定が変更された時に出力されます

お知らせメール一覧

分類	送信条件	送信内容
起動処理	マウント失敗	データパーティションのマウントに失敗しました
フォーマット処理	フォーマット失敗	データパーティションのフォーマットに失敗しました
	マウント失敗	データパーティションのマウントに失敗しました
	アンマウント失敗	データパーティションのアンマウントに失敗しました
	RAID 再構成失敗	データパーティションの RAID 再構成に失敗しました
バックアップ	バックアップ成功	バックアップが完了しました
	バックアップ失敗	バックアップに失敗しました
	バックアップ実行失敗	バックアップ 実行失敗
ネットワークバックアップ	ネットワークバックアップ成功	ネットワークバックアップが完了しました
	ネットワークバックアップ失敗	ネットワークバックアップに失敗しました
	ネットワークバックアップ実行失敗	ネットワークバックアップ 実行失敗
RAID 処理	RAID 崩壊時（起動時）	RAID が構成できませんでした
	デグレード（起動時＋運用時）	HDD*(HDD1 or HDD2):パーティション(システム or データ) にディスクエラーが発生しました
	フェイルスベア（運用時）	HDD*(HDD1 or HDD2):パーティション(システム or データ) に回復不能エラーが発生しました
	RAID 起動時に縮退モードで起動した時	起動時にディスクエラーが発生しました
	エラーカウントが 10 以上（ログ出力時と同じタイミング）	RAID 監視：***1：エラーが多発しています。データをバックアップしてディスクを交換してください
	S.M.A.R.T エラー（ログ出力時と同じタイミング）	RAID 監視：***1：ディスクに故障があります。データをバックアップしてディスクを交換してください
アクティブリペアー処理	アクティブリペアー開始	アクティブリペアー開始
	アクティブリペアー終了	アクティブリペアー終了 異常なし
	アクティブリペアー中断	アクティブリペアー中断
	アクティブリペアー欠陥修復失敗	アクティブリペアー終了 異常あり ログを確認してください
	アクティブリペアー実行失敗	アクティブリペアー 実行失敗
FAN 停止	FAN 停止	FAN が停止しました
温度異常	温度異常	温度異常を検知しました
チェックディスク処理	マウント失敗	データパーティションのマウントに失敗しました
	アンマウント失敗	データパーティションのアンマウントに失敗しました
ファームウェア通知	新しいファームウェアが見つかった時	新しいファームウェアが公開されています

設定画面のリファレンス

設定画面全体

本製品のステータス

名前: LANDISK-
 IPアドレス: 192.168.31.100
 MACアドレス: 00A0B0
 バージョン:
 UPS接続状態: 未接続
 UPS充電容量: 取得できません

ディスク状況

全体: 1944.74GB
 空き: 1944.74GB
 モード: RAID0
 状態: 正常動作
 HDD1: 接続済
 HDD2: 接続済

ディスクのアクティブリペアー

前回の結果: 未実行
 更新

TCP/IP設定

本製品の名前: LAN DISKの名前: LANDISK-
 コメント: LAN DISK A series

DHCP有効/無効: ☒ 自動で取得する (DHCP 有効) ☐ 手動で設定する (DHCP 無効)

IPアドレス: 192 . 168 . 31 . 100
 サブネットマスク: 255 . 255 . 255 . 0
 ゲートウェイ: 192 . 168 . 31 . 254
 DNSサーバー: 192 . 168 . 31 . 254

フレームサイズ: 未使用 1500byte ▼ byte
 Wake On LAN: ☒ 有効 ☐ 無効

確認する

▼本製品のステータス

項目	内容
名前	LAN DISK の名前を表示します。
IP アドレス	本製品の IP アドレスを表示します。
MAC アドレス	本製品の MAC アドレスを表示します。
バージョン	現在のファームウェアバージョンを表示します。
UPS 接続状態	UPS の接続状況を表示します。
UPS 充電容量	本製品を接続した UPS の充電状況を表示します。

▼ディスク状況

項目	内容
内蔵	内蔵ディスクの状態を表示します。
全体	HDD の総容量を表示します。
空き	HDD の空き容量を表示します。
モード	現在の RAID モードを表示します。
状態	ディスクの状態を表示します。
HDD1	内蔵ディスク 1 の状態を表示します。
HDD2	内蔵ディスク 2 の状態を表示します。

▼ディスクのアクティブリペアー

項目	内容
前回の結果	前回のアクティブリペアーの実行結果を表示します。

▼ボタン

項目	内容	
新規ユーザー	新しいユーザーの登録をおこないます。	
新規グループ	新しいグループの登録をおこないます。	
新規共有	新しい共有フォルダーの作成をおこないます。	
DLNA 設定	DLNA 公開フォルダーの一覧を表示します。	
iTunes 設定	iTunes 公開フォルダーの一覧を表示します。	
iTunes 更新	iTunes Server のデータベースを更新します。	
USB ポート設定	USB ポートのモード設定をおこないます。	
ログ表示	ログ一覧を表示します。	
USB 取り外し	USB1 取り外し	USB1 が共有モードの時に接続した USB 機器の取り外し処理をおこないます。
	USB2 取り外し	USB2 が共有モードの時に接続した USB 機器の取り外し処理をおこないます。
メロディー	ブザーを鳴らして本製品の位置を知らせます。	
	メロディ開始	ブザーを鳴らします。
	メロディ終了	ブザーを止めます。
ログオフ	ログオフして、ログオンページに戻ります。	

ネットワーク

TCP/IP 設定

ネットワーク
共有
サード
システム

TCP/IP 設定

本製品の 名前

Microsoft ネットワーク

LAN DISK の名前: LANDISK-
コメント: LAN DISK A series

TCP/IP 設定

DHCP 有効/無効: ☒ 自動で取得する (DHCP 有効) ☐ 手動で設定する (DHCP 無効)

IP アドレス: 192 . 168 . 0 . 26

サブネットマスク: 255 . 255 . 255 . 0

ゲートウェイ: 192 . 168 . 0 . 1

DNS サーバー: 192 . 168 . 0 . 1

フレームサイズ: 未使用:1500byte

Wake On LAN: ☒ 有効 ☐ 無効

確認する

▼ 本製品の 名前

項目	設定する内容	出荷時設定
LAN DISK の名前	ネットワーク上で表示される名前を入力します。 ※ネットワーク上に同じ名前が存在しないよう設定します。 ※出荷時設定では、LANDISK-xxxxxx (xxxxxx は MAC アドレスの下 6 桁) が設定されています。	LANDISK- xxxxxx
コメント	Windows ネットワークから本製品を参照したときに表示されるコメントです。(入力しなくてもかまいません。)	LAN DISK A series

▼ TCP/IP 設定

項目	設定する内容	出荷時設定
DHCP 有効 / 無効	本製品の IP アドレスを、ルーターなどの DHCP サーバーから自動取得する場合に選択します。 ※ DHCP サーバーからの自動取得に失敗した場合、本製品は「169.254.xxx.xxx」の自動 IP アドレスが自動的に設定されます。 [手動で設定する (DHCP 無効)] にした場合は、以下を設定します。	自動で取得する (DHCP 有効)
	IP アドレス: 本製品に設定する IP アドレスを入力します。 (Auto IP 自動割当は、169.254.xxx.xxx)	
	サブネットマスク: 本製品に設定するサブネットマスクを入力します。 (Auto IP アドレスは、255.255.0.0)	
	ゲートウェイ: 本製品が接続されているネットワークのデフォルトゲートウェイを入力します。一般にインターネットと接続しているルーターの IP アドレスを入力します。	
	DNS サーバー: 本製品が所属しているネットワークの DNS サーバーアドレスを入力します。	
フレームサイズ	本製品が通信する際に送り出す 1 回分のデータの最大値を指定します。 ネットワーク上すべての製品が 1000BASE-T でジャンボフレームに対応している場合のみご利用いただけます。 ネットワーク上のすべての機器が同一の値でないと通信できません。設定値が正しいかどうかご確認ください。	未使用: 1500byte
Wake on LAN	Wake on LAN の有効 / 無効を設定します。	有効
	有効: Wake on LAN を有効にします。 無効: Wake on LAN を無効にします。	

Microsoft ネットワーク

項目	設定する内容	出荷時設定
参加方法の設定	ワークグループ	ワークグループ
	NT ドメイン	
	Active Directory	

▼ワークグループ

The screenshot shows the 'Microsoft ネットワーク設定' (Microsoft Network Settings) window. On the left sidebar, 'ネットワーク' (Network) is selected. The main area has three tabs: 'TCP/IP設定', 'Microsoft ネットワーク', and 'プロキシ設定'. The 'Microsoft ネットワーク' tab is active, showing '参加方法の設定' (Participation Method Setting) with three radio buttons: 'ワークグループ' (selected), 'NTドメイン', and 'Active Directory'. Below these are input fields for 'ワークグループ名' (Workgroup Name) containing 'WORKGROUP' and 'WINSサーバーアドレス' (WINS Server Address). A red '注意' (Note) section provides instructions on user permissions and domain switching. A '確認する' (Confirm) button is at the bottom right.

項目	設定する内容	出荷時設定
ワークグループ名	ワークグループ名を入力します。	WORKGROUP
WINS サーバーアドレス	WINS サーバーの IP アドレスを入力します。	-

▼NT ドメイン

The screenshot shows the 'Microsoft ネットワーク設定' (Microsoft Network Settings) window. On the left sidebar, 'ネットワーク' (Network) is selected. The main area has three tabs: 'TCP/IP設定', 'Microsoft ネットワーク', and 'プロキシ設定'. The 'Microsoft ネットワーク' tab is active, showing '参加方法の設定' (Participation Method Setting) with three radio buttons: 'ワークグループ', 'NTドメイン' (selected), and 'Active Directory'. Below these are input fields for 'ドメイン名' (Domain Name) containing 'WORKGROUP', 'ドメインコントローラー名' (Domain Controller Name), and 'WINSサーバーアドレス' (WINS Server Address). A red '注意' (Note) section provides instructions on user permissions and domain switching. A '確認する' (Confirm) button is at the bottom right.

項目	設定する内容	出荷時設定
ドメイン名	ドメイン名を入力します。	WORKGROUP
ドメインコントローラーの名前	ドメインコントローラーの名前を入力します。	-
WINS サーバーアドレス	WINS サーバーの IP アドレスを入力します。	-

▼ Active Directory

Microsoft ネットワーク設定

参加方法の設定

☐ ワークグループ
☐ NTドメイン
☒ Active Directory

ドメイン名 (NetBIOS 名)

ドメイン名 (フル DNS 名)

ドメインコントローラー名

管理者ユーザー名

管理者パスワード

WINS サーバーアドレス

注意

管理者ユーザー名には、Active Directory の administrator 権限を持ったユーザー名を指定して下さい。
 ドメインでご利用になる場合はワークグループに切替えないようにして下さい。
 ドメインログオンした後にドメインユーザー、ドメイングループで作成した共有は、ワークグループに切替えると使用不可になりますので、事前にデータを保存し共有を削除して下さい。
 また、異なるドメインにログオンした場合には以前のドメインユーザー、ドメイングループで作成した共有は使用できません。

確認する ▶

項目	設定する内容	出荷時設定
ドメイン名 (NetBIOS 名)	ドメイン名 (NetBIOS 名) を入力します。	-
ドメイン名 (フル DNS 名)	ドメイン名 (フル DNS 名) を入力します。	
ドメインコントローラー名	ドメインコントローラーの名前を入力します。	
管理者ユーザー名	ドメインコントローラーの管理者ユーザー名を入力します。	
管理者パスワード	ドメインコントローラーの管理者パスワードを入力します。	
WINS サーバーアドレス	WINS サーバーの IP アドレスを入力します。	

プロキシ設定

プロキシ設定

プロキシ

☒ 使用しない
☐ 自動設定スクリプトを使用する
☐ 手動で設定する

注意

本機能はクラウドストレージ同期を有効にしたとき利用されます。

確認する ▶

項目	設定する内容	出荷時設定
使用しない	プロキシ設定を使用しません。	使用しない
自動スクリプトを使用する	[自動設定スクリプト URL] を入力し設定します。 ※指定する URL については、ご利用のネットワーク管理者にご確認ください。	
手動で設定する	[HTTP アドレス] と [HTTP ポート] を入力し設定します。 ※指定する HTTP アドレス、HTTP ポートについては、ご利用のネットワーク管理者にご確認ください。	

共有

共有フォルダー設定



項目	設定する内容	出荷時設定
新しい共有フォルダーの作成	新しい共有フォルダーを作成します。	
共有フォルダー一覧	共有フォルダーのリストを表示します。 ※出荷時に作成されている共有フォルダー disk、contents、itunes、usb1、usb2	
	アイコン	共有フォルダーに設定したサービスをアイコンで表示します。 <div> <div></div> Windows ネットワークファイル共有サービスで利用可能です。 <div></div> Mac OS ネットワークファイル共有サービスで利用可能です。 <div></div> FTP によるファイル転送サービスで利用可能です。 <div></div> DLNA サービスとして公開されます。 <div></div> iTunes サービスとして公開されます。 <div></div> リモートアクセス共有サービスで利用可能です。 <div></div> クラウドストレージサービスと同期する共有フォルダーとして利用可能です。 </div>
	各共有フォルダー	各々の共有フォルダー名をクリックすることで、共有フォルダーの詳細を表示します。
	変更	共有フォルダーの設定を変更します。
削除	共有フォルダーを削除します。 ※出荷時に作成されている共有フォルダーの内 [usb1] および [usb2] は、削除できません。	

▼作成済み共有フォルダー一覧

フォルダー名	項目	出荷時設定
disk	フォルダーコメント	LAN DISK share
	読み取り専用設定	チェックなし（無効）
	サービス	Microsoft ネットワーク共有 AppleShare ネットワーク共有
	ごみ箱機能	無効
	隠し共有機能	無効
	詳細アクセス権設定	無効
contents	フォルダーコメント	LAN DISK dlna share
	読み取り専用設定	チェックなし（無効）
	サービス	Microsoft ネットワーク共有 AppleShare ネットワーク共有 DLNA 共有
	ごみ箱機能	無効
	隠し共有機能	無効
	詳細アクセス権設定	無効

フォルダー名	項目	出荷時設定
itunes	フォルダーコメント	LAN DISK iTunes share
	読み取り専用設定	チェックなし（無効）
	サービス	Microsoft ネットワーク共有
		AppleShare ネットワーク共有
		iTunes 共有
	ごみ箱機能	無効
隠し共有機能	無効	
	詳細アクセス権設定	無効
usb1	フォルダーコメント	LAN DISK USB share
	読み取り専用設定	チェックなし（無効）
	サービス	Microsoft ネットワーク共有
		AppleShare ネットワーク共有
	ごみ箱機能	無効
	隠し共有機能	無効
	詳細アクセス権設定	無効
usb2	フォルダーコメント	LAN DISK USB share
	読み取り専用設定	チェックなし（無効）
	サービス	Microsoft ネットワーク共有
		AppleShare ネットワーク共有
	ごみ箱機能	無効
	隠し共有機能	無効
	詳細アクセス権設定	無効
remotedisk	フォルダーコメント	LAN DISK share
	読み取り専用設定	無効
	サービス	Microsoft ネットワーク共有
		AppleShare ネットワーク共有
		リモートアクセス共有
		DLNA 共有
	ごみ箱機能	無効
隠し共有機能	無効	
	詳細アクセス権設定	無効

▼ [新しい共有フォルダーの作成]

共有フォルダー設定 新しい共有フォルダーの作成

ユーザー設定 フォルダー名 share

グループ設定 フォルダーコメント LAN DISK share

読み取り専用設定 ☐ このフォルダーを読み取り専用にする

サービス

- ☒ Microsoft ネットワーク共有
- ☒ AppleShare ネットワーク共有
- ☐ FTP 共有
- ☐ DLNA 共有
- ☐ iTunes 共有
- ☐ リモートアクセス共有
- ☐ クラウドストレージ同期
 - Dropbox 同期
 - ☐ Dropbox アカウントを設定する

ごみ箱機能 ☐ 有効 ☒ 無効

隠し共有機能 ☐ 有効 ☒ 無効


詳細アクセス権設定 ☐ 有効 ☒ 無効

← 一覧に戻る 確認する →

項目	設定する内容	出荷時設定
フォルダー名	共有フォルダーの名前を入力します。この名前が、ネットワーク上に表示される本製品の名前の下に表示されます。 ※使用できる文字には制限があります。 【文字制限一覧】（157 ページ） をご覧ください。	-
フォルダーコメント	Windows 用です。入力したコメントが、ネットワーク上の共有フォルダーのコメントとして表示されます。 ※使用できる文字には制限があります。 【文字制限一覧】（157 ページ） をご覧ください。	LAN DISK share
読み取り専用設定	本製品にアクセスできるすべてのユーザーから読み取りのみできるよう（書き込み禁止）にする設定です。	無効


項目	設定する内容			出荷時設定	
サービス	この共有で利用するネットワークサービスを選択します。			Microsoft ネットワーク共有 AppleShare ネットワーク共有	
	Microsoft ネットワーク共有	Windows からこのフォルダーにアクセスしたい場合にチェックします。			
	AppleShare ネットワーク共有	Mac OSからこのフォルダーにアクセスしたい場合にチェックします。			
	FTP 共有	FTP 共有機能有効にする場合にチェックをつけます。			
	DLNA 共有	DLNA 準拠機器からこのフォルダーにアクセスしたい場合にチェックします。			
	iTunes 共有	iTunes からこのフォルダーにアクセスしたい場合にチェックします。			
	リモートアクセス共有	Remote Link 3 機能でこのフォルダーを利用する場合にチェックをつけます。			
	クラウドストレージ同期	本製品の共有フォルダーと各クラウドストレージサービス間でデータを同期する場合にチェックします。			
		Dropbox 同期	Dropbox		Dropbox と同期する場合に選択します。
			Dropbox アカウント		Dropbox のアカウントを新たに設定する場合にチェックを設定します。
フレッツ・あずけ～る同期		フレッツ・あずけ～ると同期する場合に選択します。			
		NTT 東日本 NTT 西日本	ご利用のフレッツ光回線サービス事業者を選択します。		
		ログイン ID	フレッツ・あずけ～るのログイン ID を入力します。		
	パスワード	フレッツ・あずけ～るのパスワードを入力します。			
ごみ箱機能	Windows（Microsoft ネットワーク共有）でのみ利用できます。 作成する共有フォルダーについて、ごみ箱機能を使用するかどうかを指定します。ごみ箱機能を使用すると、その共有フォルダーからファイルを削除しても、すぐに ファイルがなくなるわけではなく、いったん [TrashBox] フォルダーに保管されます。 [TrashBox] フォルダー内のファイルは自動的に消去されませんので、そのままにしておくと、ファイルを削除するたびに [TrashBox] フォルダー内にファイルがたまり、ディスクの使用領域が減っていくことがあります。定期的に [TrashBox] フォルダー内のファイルを削除されることをおすすめします。 [TrashBox] フォルダーの使い方については、 【ごみ箱機能】（49 ページ） をご覧ください。			無効	
隠し共有機能	Windows（Microsoft ネットワーク共有）でのみ利用できます。 隠し共有を設定した共有フォルダーは¥¥LAN DISK 名で検索してもエクスプローラに表示されません。¥¥LAN DISK 名¥共有フォルダー名で検索すると表示され、アクセス可能になります。 各共有フォルダーに対し、ユーザー・グループごとにアクセス権を設定することができます。			無効	
詳細アクセス権設定	有効	詳細アクセス権を有効にする場合に選択します。 【共有フォルダーのアクセス権】（45 ページ） をご覧ください。			
	無効	詳細アクセス権を無効にする場合に選択します。			
ユーザー許可設定	許可したユーザーリストへの追加 / 削除をおこないます。 「許可しないユーザー」を選択して、「読み取りで追加」をクリックすると読み取り専用で、「読み書きで追加」をクリックすると読み書き可能で、「許可したユーザー」に移動されます。 「許可したユーザー」を選択して「削除」をクリックすると、「許可しないユーザー」に移動されます。			無効	
グループ許可設定	許可したグループリストへの追加 / 削除をおこないます。 「許可しないグループ」を選択して、「読み取りで追加」をクリックすると読み取り専用で、「読み書きで追加」をクリックすると読み書き可能で、「許可したグループ」に移動されます。 「許可したグループ」を選択して「削除」をクリックすると、「許可しないグループ」に移動されます。				

ユーザー設定




項目	設定する内容	出荷時設定
新しいユーザーの登録	新しいユーザーを作成します。	-
ユーザー一覧	ユーザーのリストを表示します。	
	[すべてチェック] ボタン すべてにチェックをつけます。	
	[チェック解除] ボタン チェックを解除します。	
	[一括削除] ボタン チェックのついたユーザーを一括で削除します。	
ドメインユーザー一覧	ドメインモード (NT ドメイン・Active Directory) で取得した、ユーザーを表示します。	

▼ [新しいユーザーの登録]




項目	設定する内容	出荷時設定
ユーザー名	ユーザー名を入力します。	-
パスワード	パスワードを入力します。 ※使用できる文字には制限があります。 【文字制限一覧】(157 ページ) をご覧ください。	-
パスワード (確認)	確認のため再度パスワードを入力します。	-

グループ設定



項目	設定する内容	出荷時設定
新しいグループの登録	新しいグループを作成します。	-
グループ一覧	グループのリストを表示します。	
	[すべてチェック] ボタン すべてにチェックをつけます。	
	[チェック解除] ボタン チェックを解除します。	
	[一括削除] ボタン チェックのついたグループを一括で削除します。	
ドメイングループ一覧	ドメインモード (NT ドメイン・Active Directory) で取得した、グループを表示します。	

▼ [新しいグループの登録]



項目	設定する内容	出荷時設定
グループ名	グループ名を入力します。	-
ユーザー登録設定	グループに所属するユーザー登録をおこないます。 ※あらかじめユーザー登録をしておきます。	-
	[追加] ボタン	
	[削除] ボタン	


サービス

DLNA 設定



項目	設定する内容	出荷時設定
公開フォルダー一覧	DLNA クライアントに公開されているフォルダーを表示します。	contents
公開フォルダーを追加する	DLNA クライアントへ公開するフォルダーを追加します。以下をご覧ください。	-
アクセス制限を設定する	DLNA クライアントのアクセス制限をします。 【DLNA クライアントのアクセス制限をする】(96 ページ) をご覧ください。	
DLNA 表示設定	表示言語を設定します。以下をご覧ください。	
削除	共有フォルダーの公開を中止します。	

▼ [公開フォルダーを追加する]



項目	設定する内容	出荷時設定
公開フォルダー	DLNA クライアントへ公開する共有フォルダーを追加します。	-

▼ [DLNA 表示設定]




項目	設定する内容	出荷時設定
カテゴリ表示	DTCP-IP 対応機器でコンテンツを再生する際、コンテンツの各種カテゴリ表示を英語 / 日本語にするか設定します。	英語

iTunes 設定



項目	設定する内容	出荷時設定
公開フォルダー一覧	iTunes で公開されているフォルダーを表示します。	iTunes
公開フォルダーを追加する	新しい iTunes 公開フォルダーを作成します。以下をご覧ください。	-
iTunes 更新	今すぐ iTunes 更新をおこないます。	
Tunes 更新スケジュール設定	iTunes 更新スケジュールを設定します。【 iTunes サーバーを更新する 】(102 ページ) をご覧ください。	
削除	共有フォルダーの公開を中止します。	

▼ [公開フォルダーを追加する]



項目	設定する内容	出荷時設定
公開フォルダー	iTunes へ公開する共有フォルダーを追加します。	-

USB ポート設定

USBポート設定

USB 1

☐ デジカメコピー
☐ クイックコピー
☒ 共有モード
☐ net.USB

デジカメ/クイックコピー 転送先共有フォルダー: disk

USB 2

☒ デジカメコピー
☐ クイックコピー
☐ 共有モード
☐ net.USB

デジカメ/クイックコピー 転送先共有フォルダー: disk

確認する

項目	設定する内容		出荷時設定
USB1	USB ポート 1 に関する設定です。		共有モード
	デジカメコピー	デジカメや USB メモリーを USB ポートに接続すると、デジカメや USB メモリー内のデータを、あらかじめ指定した本製品の共有フォルダー内のデータと比較し、異なる（更新されている）ファイルのみにコピーすることができます。	
	クイックコピー	デジカメや USB メモリーを USB ポートに接続すると、データをあらかじめ指定した本製品の共有フォルダーにコピーすることができます。	
	共有モード	USB ハードディスクを USB ポートに接続すると、共有モードで 사용할 수 있습니다。 ※バックアップやネットワークバックアップで、スケジュール機能を使用する場合は、あらかじめ [共有モード] に設定が必要です。	
	net.USB	net.USB を利用することができます。	
デジカメ / クイックコピー 転送先共有フォルダー	「デジカメコピー」、「クイックコピー」の転送先のフォルダーを指定します。		
USB2	USB ポート 2 に関する設定です。		デジカメコピー
	デジカメコピー	デジカメや USB メモリーを USB ポートに接続すると、デジカメや USB メモリー内のデータを、あらかじめ指定した本製品の共有フォルダー内のデータと比較し、異なる（更新されている）ファイルのみにコピーすることができます。	
	クイックコピー	デジカメや USB メモリーを USB ポートに接続すると、データをあらかじめ指定した本製品の共有フォルダーにコピーすることができます。	
	共有モード	USB ハードディスクを USB ポートに接続すると、共有モードで 사용할 수 있습니다。 ※バックアップやネットワークバックアップで、スケジュール機能を使用する場合は、あらかじめ [共有モード] に設定が必要です。	
	net.USB	net.USB を利用することができます。	
デジカメ / クイックコピー 転送先共有フォルダー	「デジカメコピー」、「クイックコピー」の転送先のフォルダーを指定します。		disk

バックアップ設定

ネットワーク

共有

サードパーティ

システム

DUNA設定

iTunes設定

USBポート設定

バックアップ設定

ネットワークバックアップ設定

Remote Link3設定

Time Machine設定

FTP設定

バックアップ設定

☐ バックアップを今すぐ実行する
☐ バックアップ終了後、自動的にシャットダウンする

バックアップ方法

☒ 同期する ☐ 履歴モード

保存する履歴数

すべて

スケジュール機能

☐ 使う ☒ 使わない

曜日指定

☐ 日 ☐ 月 ☐ 火 ☐ 水 ☐ 木 ☐ 金 ☐ 土

時刻指定

0 : 00

バックアップの方向

☒ 内蔵ディスク→USB ☐ USB→内蔵ディスク

バックアップ元

フォルダーリスト

disk

contents

itunes

share001

追加

削除

バックアップ先

usb1

確認する

項目	設定する内容		出荷時設定
バックアップを今すぐ実行する	今すぐにバックアップを実行します。		チェックなし（無効）
バックアップ終了後、自動的にシャットダウンする	バックアップ終了後に自動的にシャットダウンします。		チェックなし（無効）
バックアップ方法	同期する	バックアップ元とバックアップ先でバックアップデータが同じになるように反映されます。消去したファイルは消去されます。	同期する
	履歴モード	毎回バックアップ元のデータを丸ごとバックアップします。保存する履歴数に応じて過去のバックアップデータはそのまま残します。 選択された履歴数より多くのバックアップが取られた場合、古いものから削除されます。 ※削除するタイミングは、バックアップ完了後になります。そのため、バックアップ先の空き容量は、指定履歴回数 + 余分の容量が必要です。	
保存する履歴数	保存する履歴数を「1、2、3、4、5、10、すべて」から選択します。 選択された履歴数より多くのバックアップが取られた場合、古いものから削除されます。 ※バックアップ方法で「履歴モード」選択時のみ、保存する履歴数の選択ができます。		
スケジュール機能	使う	スケジュール機能を有効にする場合に選択します。	使わない
	使わない	スケジュール機能を無効にする場合に選択します。	
	曜日指定	バックアップする曜日を指定します。 ※複数の指定ができます。	
	時刻指定	バックアップする時刻を指定します。24 時間制で指定します。 例) 午後 9 時の場合は、[21] 時 [00] 分	
	※スケジュール設定は、1 日に 1 回のタイミングに限られます。（1 日に複数回設定することはできません。）		
バックアップ方向	内蔵ディスク→USB	内蔵ディスクのデータを USB 機器へバックアップする場合に選択します。	内蔵ディスク→USB
	USB→内蔵ディスク	USB 機器のデータを内蔵ディスクへバックアップする場合に選択します。	
バックアップ元	追加	バックアップ元に指定するフォルダーを、本設定へ追加します。 「フォルダーリスト」を選択して「追加」をクリックすると、「バックアップ元共有フォルダー」に移動されます。	-
	削除	バックアップ元に指定したフォルダーを、本設定から削除します。 「バックアップ元共有フォルダー」を選択して「削除」をクリックすると、「フォルダーリスト」に移動されます。	
バックアップ先	バックアップ先に指定するフォルダーを選択します。		USB1

【INDEX】

177

ネットワークバックアップ設定

ネットワークバックアップ設定

バックアップを今すぐ実行する
☐ バックアップ終了後、自動的にシャットダウンする

バックアップ方法
☒ 差分を上書きする ☐ 履歴モード

保存する履歴数
 すべて

スケジュール機能
☐ 使う ☒ 使わない

曜日指定
☐ 日 ☐ 月 ☐ 火 ☐ 水 ☐ 木 ☐ 金 ☐ 土

時刻指定
 0 : 00

0個の共有を選択済 詳細

バックアップ元
 バックアップ先
 disk

確認する

▼バックアップ元共有の選択画面

選択されているバックアップ元共有
 選択されていません

バックアップ元共有の追加

バックアップ元ホスト名
 LAN DISK検索...

バックアップ元共有名

バックアップ元ユーザー名

バックアップ元パスワード

追加

戻る OK

項目	設定する内容		出荷時設定
バックアップを今すぐ実行する	今すぐにバックアップを実行します。		チェックなし（無効）
バックアップ終了後、自動的にシャットダウンする	バックアップ終了後に自動的にシャットダウンします。		チェックなし（無効）
バックアップ方法	差分を上書きする	バックアップ元とバックアップ先を比較し、差分（追加ファイル、編集したファイル）をバックアップします。また、バックアップ元で消去したファイルも、バックアップ先に残ります。	差分を上書きする
	履歴モード	毎回バックアップ元のデータを丸ごとバックアップします。保存する履歴数に応じて過去のバックアップデータはそのまま残します。 選択された履歴数より多くのバックアップが取られた場合、古いものから削除されます。 ※削除するタイミングは、バックアップ完了後になります。そのため、バックアップ先の空き容量は、指定履歴回数＋余分の容量が必要です。	
保存する履歴数	保存する履歴数を「1、2、3、4、5、10、すべて」から選択します。 選択された履歴数より多くのバックアップが取られた場合、古いものから削除されます。 ※バックアップ方法で「履歴モード」選択時のみ、保存する履歴数の選択ができます。		
スケジュール機能	使う	スケジュール機能を有効にする場合に選択します。 [使う] を選択すると、以下の [曜日設定]、[時刻設定] ができます。	使わない
	使わない	スケジュール機能を無効にする場合に選択します。	
	曜日指定	バックアップする曜日を指定します。 ※複数の指定ができます。	
	時刻指定	バックアップする時刻を指定します。24 時間制で指定します。 例) 午後 9 時の場合は、[21] 時 [00] 分	
	※スケジュール設定は、1 日に 1 回のタイミングに限られます。（1 日に複数回設定することはできません。）		
バックアップ元	バックアップ元に指定するフォルダーを指定します。 [詳細] ボタンをクリックし、バックアップ元共有の選択画面を開きます。		－
バックアップ先	バックアップ先に指定するフォルダーを選択します。		

▼バックアップ元共有の選択画面

項目	設定する内容	出荷時設定
バックアップ元ホスト名	パソコンの [コンピューター名]、LAN DISK の [LAN DISK 名] または [IP アドレス] を入力します。 IP アドレスの入力は、数字と . (ピリオド) のみです。 LAN DISK の場合は [LAN DISK 検索] ボタンをクリックすると、検索できます。	－
バックアップ元共有名	バックアップ元共有フォルダーを指定します。 ※バックアップ元に指定できる共有名（フォルダー）は最大 10 個までです。	
バックアップ元ユーザー名	アクセス権を設定していない共有フォルダーをバックアップ元に設定する場合は、ユーザー名は任意のものを使用できます。	
バックアップ元パスワード	アクセス権を設定していない共有フォルダーをバックアップ元に設定する場合は、パスワードは任意に設定してください。	

Remote Link 3 設定

▼初期設定後

▼詳細設定時

項目	設定する内容	出荷時設定
Remote Link 3 設定	本製品の Remote Link 3 設定の「有効」「無効」を選択します。	無効
PIN コード	インターネット経由で本製品に接続する際に必要です。	-
ユーザー	QR コードに含めるユーザーを選択します。設定変更後に QR コードに反映されます。パスワードが空のユーザーを選択した場合は、空のパスワードも QR コードに含まれます。	-
QR コード	スマートフォン・タブレットで Remote Link Files を起動し読み込むと、接続先として登録できます。	-
IOPortal サービス	ユーザー登録などをおこなう弊社サイトを表示します。	-

▼詳細設定時

項目	設定する内容	出荷時設定
ポート番号 (1,2)	Remote Link 3 では、ポートを 2 つ使用します。 変更する場合は、他で設定したポート番号は使用しないでください。	-
	[初期値] ボタン 初期値に戻ります。 ※初期値は製品それぞれで異なります。	
UPnP 機能	本製品の UPnP 機能の「使う」「使わない」を選択します。	使う
外部ポート設定	する 本製品が公開するポートは [ポート番号 1] [ポート番号 2]、ルーターが外部に公開するポートは [外部ポート番号 1] [外部ポート番号 2] と設定されます。 ※初期値 ポート 1 : 80、ポート 2 : 443	しない
	しない 本製品が公開するポートとルーターが外部に公開するポートは共に [ポート番号 1] [ポート番号 2] を使用します。	
PIN コード変更	Remote Link 3 接続に必要な PIN コードを変更する場合にチェックをつけます。	-

ソフトバンクのスマートフォンをお使いの場合

ソフトバンクの Android スマートフォンで 3G 網をお使いの場合、[外部ポート設定] を [する] に設定します。
その際 [外部ポート番号 1] は 80、[外部ポート番号 2] は 443 に設定します。

Bit torrent 設定

項目	設定する内容	出荷時設定
BitTorrent 機能	BitTorrent 機能の有効 / 無効を設定します。	無効
	有効 BitTorrent への登録・更新を有効にします。 [有効] を選択すると、以下の [保存先共有フォルダー]、[受信ポート番号]、[UPnP 機能] の設定ができます。	
保存先共有フォルダー	無効 BitTorrent への登録・更新を無効にします。	
	ダウンロードしたファイルを保存する共有フォルダーを指定します。	
受信ポート番号	BitTorrent 機能で使用するポート番号を指定します。	
	受信ポート番号の設定は通常初期設定値からの変更は必要ありません。 [初期値] ボタン 初期値に戻ります。(初期値 6880)	
UPnP 機能	ルーターに対するポート設定を、UPnP 機能を使用するかどうかを設定します。	
	使う UPnP 機能を使用してポート設定をします。 使わない UPnP 機能を使用してポート設定ができない場合、「使わない」に設定します。 ※お使いのルーターから、手動でポートの解放を設定してください。	

▼詳細設定画面

項目	設定する内容	出荷時設定
ダウンロード速度	ダウンロード速度の制限値を入力します。-1 を設定した場合は、制限なしです。	無制限
アップロード速度	アップロード速度の制限値を入力します。-1 を設定した場合は、制限なしです。	無制限
シードアップロード速度	シードアップロード速度の制限値を入力します。-1 を設定した場合は、制限なしです。	無制限
シード (Seeds) 設定	ダウンロードしたファイルがアップロード可能な状態をシード (Seeds) と呼び、シード (Seeds) 設定では、[シード (Seeds)] の保持期間を設定します。	削除するまでシード
	削除するまでシード ダウンロードリストから削除するまでシードを続けます。	
	設定したアップロード比率でシードを中止する ダウンロードしたバイト数に対するアップロードしたバイト数の比率が設定した比率に達したらシードを中止します。	
	設定時間経過後にシードを中止する 設定した時間 (分) が経過したら自動的にシードを中止します。	
シード中止アップロード比率	シードを中止するアップロードの比率を % で設定します。 [初期値] ボタン 初期値に戻ります。(初期値 100)	
シード中止時間	シードを中止する経過時間 (分) を設定します。 [初期値] ボタン 初期値に戻ります。(初期値 60)	

Time Machine 設定

項目	設定する内容		出荷時設定
Time Machine 機能	Time Machine 機能の有効 / 無効を設定します。		無効
	有効	Time Machine 機能を有効にする場合に選択し、保存先共有フォルダーを指定します。	
	無効	Time Machine 機能を無効にする場合に選択します。	

FTP 設定

項目	設定する内容	出荷時設定
ポート番号	ネットワーク環境に応じて変更してください。通常は変更する必要はありません。	21
エンコード	使用するクライアントに合わせて、エンコードを選択します。 [対応クライアント言語] は、設定画面の [システム] → [その他] で設定のクライアント言語となります。 ※接続する FTP クライアントによっては、ファイル名が文字化けする場合があります。	UTF-8

システム

時刻設定

項目	設定する内容		出荷時設定
設定時刻	本製品の日付と時刻を設定します。 [PCの時刻を設定] ボタン		手動設定
サーバーと同期	同期しない	本製品の時刻をタイムサーバーから取得するかどうかを選択します。 タイムサーバーを利用しないで、本製品の時刻を設定します。	同期する
	同期する	タイムサーバーを利用して、本製品の時刻を設定する場合に選択します。 ※設定と同時に同期を開始します。	
利用するタイムサーバー	タイムサーバー名かタイムサーバーの IP アドレスを入力します。通常は初期設定のタイムサーバーをお使いください。		ntp.nict.jp
同期するタイミング	起動時	どんな時に時刻同期を行なうかを設定します。" 起動時 " / " 毎日 " の両方を同時に選択することも可能です。 本製品起動時にタイムサーバーとの時刻同期をおこないません。	起動時 毎日 5 時 00 分
	毎日	指定した時間（24 時間表記で入力します）にタイムサーバーとの時刻同期を行ないます。本製品を 24 時間稼働させる場合はこちらを選択してください。	
対応タイムゾーン	タイムゾーンを指定します。 日本国内では GMT+9 以外に変更しないでください。		GMT+9

ディスク

項目	設定する内容	出荷時設定
省電力設定	省電力モードに関する設定をおこないます。	-
アクティブリペアー	アクティブリペアーに関する設定をおこないます。	
チェックディスク	チェックディスクをおこないます。	
フォーマット	フォーマットをおこないます。	

▼省電力設定

項目	設定する内容	出荷時設定
省電力モード設定	一定時間、本製品にアクセスがない場合にハードディスクの動作を停止させる機能です。 内蔵ディスクと USB HDD それぞれの省電力モードを設定することができます。	
	有効	省電力機能を有効にします。
	無効	省電力機能を無効にします。
省電力モード切替時間	省電力モードを有効にした場合にのみ表示されます。 ※設定した時間内に HDD にアクセスしなくても本製品のシステムが HDD にアクセスした場合は、HDD の動作は停止しません。	-

▼アクティブリペアー（HDL2-ARシリーズのみ）

アクティブリペアーとは、RAID のディスクの一部に不良セクタが発見された場合、他の正常なディスクからデータを読み込んで、異常のあるディスクに書き込むことによって、ディスク不良によるデータ破損を防止する機能です。

- ・RAID 0（ストライピング）時…システム領域
 - ・RAID 1（ミラーリング）時…システム領域 + データ領域
- 本製品はアクティブリペアーのスケジュール実行を有効に設定しており、毎月第 1 月曜日午前 0 時 00 分よりアクティブリペアーが自動的に開始されます。

項目	設定する内容		出荷時設定
アクティブリペアー	アクティブリペアーのスケジュール実行を開始 / 停止をします。		開始
	開始	スケジュール実行を開始します。	
	停止	スケジュール実行を停止します。	
スケジュール機能	アクティブリペアーのスケジュール機能について設定します。		使う
	使う	スケジュール機能を使い、アクティブリペアーを自動的に実行したい場合に選択します。[使う] を選択した場合、曜日、時刻を指定します。	
	使わない	スケジュール機能を使わず、アクティブリペアーを実行したい場合に選択します。	
	曜日指定 (毎月最初)	アクティブリペアーする曜日を指定します。複数指定できます。	月
	時刻指定	アクティブリペアーする時刻を指定します。24 時間制で指定します。 例) 午後 9 時ちょうどの場合は、[21] 時 [00] 分	0 時 00 分

▼チェックディスク

対象ボリュームに論理的なエラーが発生してないか調査します。

エラーがあった場合は、ファイル構造を修復します。

項目	設定する内容		出荷時設定
チェックディスク対象ボリューム	チェックディスクの対象ボリュームを選択します。		内蔵ディスク
	内蔵ディスク	本製品の内蔵ディスクを、チェックディスクする場合に選択します。	
	USB1	USB ポート 1 に接続の USB 機器を、チェックディスクする場合に選択します。 ※ USB ポート 1 に、USB 機器が接続されている場合に表示されます。	
	USB2	USB ポート 2 に接続の USB 機器を、チェックディスクする場合に選択します。 ※ USB ポート 2 に、USB 機器が接続されている場合に表示されます。	

▼フォーマット

項目	設定する内容		出荷時設定
フォーマット対象ボリューム選択	フォーマット対象のボリュームを選択します。		内蔵ディスク
	内蔵ディスク	本製品の内蔵ディスクをフォーマットする場合にチェックします。	
	USB1	USB ポート 1 に接続している USB 機器を、フォーマットする場合にチェックします。 ※ USB ポート 1 に、USB 機器が接続されている場合に表示されます。	
	USB2	USB ポート 2 に接続している USB 機器を、フォーマットする場合にチェックします。 ※ USB ポート 2 に、USB 機器が接続されている場合に表示されます。	
フォーマットの選択	フォーマット形式を選択します。 [フォーマット対象ボリューム選択] で [内蔵ディスク] を選択した場合、[USB1] または [USB2] を選択した場合で、表示されるフォーマット形式が異なります。		内蔵ディスク
	[フォーマット対象ボリューム選択] で [内蔵ディスク] を選択した場合	RAID 0 (ストライピング) 本製品の内蔵ディスクを、RAID 0 (ストライピング) でフォーマットする場合にチェックします。	
	[フォーマット対象ボリューム選択] で [USB1] または [USB2] を選択した場合	RAID 1 (ミラーリング) 本製品の内蔵ディスクを、RAID 1 (ミラーリング) でフォーマットする場合にチェックします。	
	[フォーマット対象ボリューム選択] で [USB1] または [USB2] を選択した場合	FAT 本製品に接続の USB 機器を、FAT 形式でフォーマットする場合にチェックします。	
		専用フォーマット 本製品に接続の USB 機器を、専用フォーマット形式でフォーマットする場合にチェックします。	

システム初期化

本製品のすべての設定を出荷時状態に戻すことができます。
IP アドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す場合は、[【IP アドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す場合】\(140 ページ\)](#) をご覧ください。

項目	設定する内容	出荷時設定
初期化をおこなう	本製品のすべての項目を出荷時設定値に戻し、内蔵ディスクもフォーマットします。	
初期化と同時に内蔵ディスクの完全消去をおこなう	本製品のすべての項目を出荷時設定へ戻すと同時に、内蔵ディスクのすべてのデータ領域に0（ゼロ）を書き込みます。	初期化をおこなう

ご注意

- HDD 内に必要なデータがある場合は、初期化前にバックアップしてください。
- 初期化中は、本製品へアクセスできません。
- [初期化と同時に内蔵ディスクの完全消去をおこなう] を実行する場合、完全消去に時間がかかります。（目安として、1T バイトあたり約 4 時間ほど要します。）
- 本製品を廃棄や譲渡する場合、[初期化と同時に内蔵ディスクの完全消去をおこなう] を実行してください。

ファームウェア

項目	設定する内容	出荷時設定
現在のファームウェアバージョン	本製品に適用のファームウェアのバージョンを表示します。	-
ファームウェア通知機能	ファームウェア通知機能の有効 / 無効を設定します。	有効
	有効 ファームウェア通知機能を有効に設定します。 最新ファームが公開されている場合、本製品の STATUS ランプが緑点滅(ゆっくり)し、現在のファームウェアバージョンより新しいバージョンのファームウェアが公開されていることをお知らせします。	
	無効 ファームウェア通知機能を無効にします。	

シャットダウン

項目	設定する内容	出荷時設定
シャットダウン	シャットダウン処理ではシステムの電源を安全に切断できるよう、設定情報や管理情報の更新作業の他、一時記憶されているデータファイルの保存作業をおこないます。STATUS ランプが消灯するまでそのままお待ちください。STATUS ランプが消灯することを確認するまでは電源コードを抜かないでください。	－
再起動	本製品を再起動します。	

UPS 設定

項目	設定する内容	出荷時設定
UPS 警告機能を使用する	UPS 警告機能を使用するに設定すると、UPS の接続が確認できない、または、停電状態を検出すると、ブザーと STATUS ランプ(赤点滅)でお知らせします。停電を検出後、指定時間が経過すると、本製品のシャットダウンを開始します。※本設定は、本製品に対応した UPS 装置を USB 接続したときのみ有効です。	無効
シャットダウン条件設定	1 分後にシャットダウン	1 分後にシャットダウン
	5 分後にシャットダウン	
	10 分後にシャットダウン	

ログ表示

時刻設定
ディスク
システム初期化
ファームウェア
シャットダウン
UPS設定
ログ表示
メール設定
イベント設定
管理者パスワード
その他

ログ一覧

日付	時間	メッセージ
5月25日	13:03:09	タイムサーバー:同期:ntp.nic...
5月25日	13:03:08	はじめて設定:変更
5月25日	13:02:39	DHCP自動取得:成功
5月25日	12:59:28	ログオン:192.168.1.17
5月25日	11:51:20	USBデバイス:切断:STOR
5月25日	11:44:25	ログオン:192.168.1.17
5月25日	11:41:13	USBデバイス:接続:STOR
5月25日	11:38:58	ログオン:192.168.1.17
5月25日	11:03:18	USBデバイス:切断:STOR
5月25日	11:01:57	USBデバイス:マウント失敗:STOR

[ログクリア](#)

項目	設定する内容	出荷時設定
日付	ログを記録した日付を表示します。	—
時間	ログを記録した時刻を表示します。	
メッセージ	ログ内容を表示します。 ログ内容の詳細については、 【ログ一覧】（160 ページ） をご覧ください。	

メール設定

時刻設定
ディスク
システム初期化
ファームウェア
シャットダウン
UPS設定
ログ表示
メール設定
イベント設定
管理者パスワード
その他

メール基本設定

メール通知 ☒ 通知しない ☐ 通知する

SMTPサーバー

差出人メールアドレス

文字コード ☒ ISO-2022-JP ☐ UTF-8

SSL(STARTTLS) ☐ 使用する ☒ 使用しない

SMTPポート番号

メール送信時認証設定

☐ メールを送信テストを行う

[確認する](#)

項目	設定する内容	出荷時設定
メール通知	ログ情報やバックアップ完了通知などをメールで送信するかどうかを設定します。 以下の項目は「通知する」を選択した場合にのみ入力可能となります。	通知しない
	SMTP サーバー	
	差出人メールアドレス	
	文字コード	
	SSL(STARTTLS)	
	SMTP ポート番号	
	メール送信時認証設定	
	ユーザー名	
	パスワード	
メールの送信テストをおこなう		上記の設定情報が正しく機能するか、実際にメールを送信してテストすることができます。 チェックボックスにチェックを入れ、テストメールの送信先アドレスを設定します。

イベント設定

項目	設定する内容	出荷時設定
システムログ送信先	ログや通知情報を送信するメールアドレスを指定します。	—
お知らせ通知先	エラー通知、バックアップの正常終了/失敗、リビルド(復元)の成功/失敗を通知するメールアドレスを指定します。	—

管理者パスワード

項目	設定する内容	出荷時設定
現在のパスワード	管理者の現在のパスワードを入力します。	—
新しいパスワード	管理者の新しいパスワードを入力します。 ※使用できる文字には制限があります。 【文字制限一覧】(157 ページ) をご覧ください。	—
新しいパスワード (確認)	管理者の確認パスワードを入力します。	—

その他

項目	設定する内容	出荷時設定
停電復旧時の自動起動	停電から復旧したときに、本装置を自動起動するかどうかを設定します。	自動起動しない
	UPS と併用すると停電時自動シャットダウンし、停電から復旧した時に自動起動させることができます。	
	自動起動する 停電復旧時に、本製品の自動起動をする場合に選択します。	
ランプの明るさ	自動起動しない 停電復旧時に、本製品の自動起動をさせない場合に選択します。	明
	STATUS ランプ、HDD エラーランプ (1,2) の明るさを設定します。	
	明 最も明るい設定です。	
	中 若干明るさを抑えた設定です。	
対応クライアント言語	暗 最も暗い設定です。	日本語 SJIS(CP932)
	本製品に接続するクライアントで使用する言語を設定します。	
予約録画情報を削除する	※本製品では、「日本語 SJIS (CP932)」以外の言語での使用はサポートしていません。	チェックなし
	スカパー！プレミアムサービスチューナーを初期化した場合など、チューナー側の予約録画情報と本製品の予約録画情報に差異が生じた場合、本製品の予約録画情報を削除し、チューナー側で録画予約を設定しなおします。この場合に、本製品の予約録画情報を削除します。 チェックを付け設定すると予約録画情報が削除されます。(次回本画面を開くとチェックは外れます。)	

困ったときには

アイ・オー・データ機器のサイトをご確認ください

サポートページには、最新の情報や過去にサポートセンターに寄せられた事例なども紹介されています。
製品型番などで検索してください。

<http://www.iodata.jp/support/>

本製品起動時

本製品の電源を入れると、STATUS ランプが赤点滅し、ブザーがピー（3回）と鳴った	195
(HDL2-AR シリーズのみ) 本製品の電源を入れると、STATUS ランプと HDD エラーランプ (1,2) が赤点滅し、ブザーがピー（10 回）と鳴った	195
(HDL2-AR シリーズのみ) 起動停止状態になってしまう	195

導入時

Windows と Mac OS が混在している場合、どのパソコンで設定したらよいですか？	196
現在のネットワーク環境に DHCP サーバーがあるかわからない	196
Magical Finder で本製品が検索されない	197
LAN DISK の名前を変更したい	198
ファイアウォールソフトで本製品に対してアクセスを許可する場合のポート番号	198
パソコンの IP アドレスを調べたい	198
本製品の IP アドレスを調べたい	198

本製品へアクセス時

「アクセス権限が無い」とエラーが表示されたり、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示される	199
Mac OS から書き込んだファイルを Windows から削除すると、Mac OS からファイル保存ができなくなる	199
本製品にネットワーク経由で接続するパソコンの台数制限	199
本製品にアクセスできないパソコンがある（他のパソコンはアクセスできている場合）	200
テレビやチューナーから本製品が見つからない	200
Windows の「コンピューターの検索」で「landisk-xxxxxx」が見つからない	201
Windows 上から本製品を参照した場合に、見覚えのないフォルダーやファイルがある	201
Windows で、ユーザー権限共有フォルダーにログオンできない	202
Mac OS で、「landisk-xxxxxx」が見つからない、接続できない	202

設定画面

ネットワークに導入後、本製品の設定画面が表示されない	203
設定画面で一部表示されない項目がある	205

設定画面で文字が入力できない	205
パスワード認証に失敗し設定画面を表示できない、パスワードを忘れた	205
設定画面上の HDD 使用領域が、ドライブのプロパティと異なる	205
「現在処理中です」と表示された	206
設定画面の動作が遅い	206
テレビ等で操作中にタイムアウトエラーが発生した	206
設定画面が崩れたり、画面内の文章が正しく表示されない	206

ファイルの保存

本製品に保存したファイルに、「読み込みのみ」「読み書き可能」のような属性設定ができない	207
ファイル名やフォルダー名の制限について	207
ファイルを削除するとごみ箱にいったん入りますか？	207
共有フォルダーにファイルをコピーする際のサイズの制限はありますか？	207
空き容量が実際より少なく見える	207

ランプやブザー

STATUS ランプが赤く点滅している	208
ランプとブザーの動作について知りたい	208

バックアップ機能使用時

バックアップ中に、ブザーが「ピー（3 回）」となり、[STATUS] ランプが赤点灯した	209
バックアップが実行されない	209
バックアップしたデータを参照したい	209
バックアップデータを見せないようにしたい	210
バックアップ結果をログで確認したい	210
ネットワークバックアップ結果をログで確認したい	211
デジカメコピーの結果をログで確認したい	211

DLNA サーバー機能使用時

DLNA クライアントで本製品が表示されない	212
DLNA クライアントで再生できないファイルがある	212
DLNA クライアントで再生できるファイル形式	213
AveL Link Player から本製品のファイルやフォルダーが見えない	213

iTunes サーバー機能使用時

iTunes で本製品が表示されない	214
--------------------	-----

iTunes で再生できないファイルがある	214
iTunes から本製品のファイルやフォルダーが見えない	215
iTunes サーバー機能で公開したファイルが iTunes に正しく表示されない	215

Remote Link 3 使用時

外出先からアクセスできなくなった	216
Remote Link 3 使用中にエラーが発生する	216
コンテンツが再生できない	216
Remote Link 3 にアクセスができない	216

内蔵ディスク、USB HDD

USB HDD を接続するとブザーが「ピー (3 回)」と鳴り、STATUS ランプが赤点滅したままとなる	217
USB HDD のパソコンでのフォーマット方法	217
デフラグ機能はありますか?	217
省電力機能が働かない	217
(HDL2-AR シリーズのみ) 内蔵ディスクの交換が必要な場合は?	217

タイムサーバー機能使用時

タイムサーバーと同期されない	218
----------------	-----

Active Directory・NT ドメインログオン機能使用時

Active Directory へ参加できない	219
ドメインモード (Active Directory・NT ドメイン) に切り替えると共有にアクセスできなくなった	219
NT ドメインへ参加できない	220

クラウドストレージ連携機能使用時

クラウドストレージサーバーとの通信に失敗しましたとエラーが出る	221
同期に失敗する	221
内蔵ディスクをフォーマットした後、共有ができなくなった	221
クラウドストレージ共有へ置いたファイルのタイムスタンプが変更される	222
Dropbox 使用時、パソコンやスマートフォンなどでファイルを削除した場合はどうなりますか?	222
NTT 西日本の「フレッツ・あずけ〜る」を利用できない	222

FTP 共有使用時

FTP 共有機能を使用すると、フォルダーやファイル名が文字化けしてしまう	223
--------------------------------------	-----

BitTorrent 機能使用時

BitTorrent 機能が使用できなくなった	224
-------------------------	-----

メール送信機能使用時

メール送信テストでエラーとなる	225
-----------------	-----

パソコンのネットワーク設定

IP アドレスの調べかた	226
Windows パソコンの [ワークグループ名] の調べかた	226
Windows パソコンのネットワークドライブ割り当て方法	226
(Windows) [ローカルエリア接続] アイコンに×マークが付いている	227
パソコンに固定の IP アドレスを設定する方法	227

アフターサービス

DiXiM Digital TV plus for I-O DATA に関するお問い合わせ	231
本製品のお問い合わせについて	232
修理について	233

本製品起動時

本製品の電源を入れると、STATUS ランプが赤点滅し、ブザーがピー（3 回）と鳴った

本製品で取り扱えない USB 機器や、対応していないフォーマット形式の USB 機器が接続された可能性があります。この場合は、該当する USB 機器を本製品から取り外してください。しばらくすると緑点灯に変わります。

（HDL2-AR シリーズのみ）本製品の電源を入れると、STATUS ランプと HDD エラーランプ（1,2）が赤点滅し、ブザーがピー（10 回）と鳴った

正常に RAID を構成できていません。

内蔵ディスクにエラーが起こっていたり、再構築中や HDD が認識できなかった可能性があります。

【内蔵ディスクに異常が発生した場合】（124 ページ）にしたがって対処してください。

※詳細設定で本製品のステータスやログ表示を確認できます。

（HDL2-AR シリーズのみ）起動停止状態になってしまう

【内蔵ディスクに異常が発生した場合】（124 ページ）にしたがって対処してください。

導入時

Windows と Mac OS が混在している場合、どのパソコンで設定したらよいですか？

本製品と同一ネットワーク内のパソコンなら、すべての設定ができます。
ご利用環境に、Windows と Mac OS のどちらもある場合は、Windows パソコンから設定することをおすすめします。

現在のネットワーク環境に DHCP サーバーがあるかわからない




ネットワーク環境に、「ブロードバンドルーター」「ルーター機能付きの ONU やモデム」「Windows Server」などがある場合は、これらの DHCP サーバー機能を使用している可能性があります。以下の【方法1】、【方法2】の手順で確認できます。

【方法1】パソコンの IP アドレスの設定で確認

ネットワーク内にあるインターネットなどに正常にアクセスできるパソコンの IP アドレス設定で確認できます。
IP アドレスの設定が、「DHCP サーバーから取得する」設定になっていて、正常に LAN 内で使用できている場合は、ネットワーク内に DHCP サーバーがあります。

例) Windows の場合

① [コントロールパネル] → [ネットワークとインターネット] → [ネットワークと共有センター] を開く



【方法2】 コマンドプロンプトを使って確認

① [スタート] → [すべてのプログラム] → [アクセサリ] → [コマンドプロンプト] を開きます。
(Windows 10、8 の場合は、[検索] → [コマンドプロンプト])

② ipconfig /all (g と / の間にスペースが入ります。) と入力して、[Enter] キーを押す

③ イーサネット アダプター ローカル エリア接続:



[DHCP 有効] の欄を確認する

[はい] と表示されていれば、DHCP サーバーがあります。

Magical Finder で本製品が検索されない

- 最新バージョンの Magical Finder をご使用ください。
- 接続が正しくない可能性があります。以下をご確認ください。
 - ① 本製品の電源 (STATUS ランプが緑色に点灯していること)
 - ② 本製品を接続したブロードバンドルーターやハブなどの LAN ポートのランプが点灯または点滅していること
 - ③ LAN ケーブルの接続 (LAN ケーブルを抜き差ししてみる)
- 本製品が再起動中の場合があります。本製品が起動するまで (STATUS ランプが点滅から点灯に変わるまで) お待ちください。
- セキュリティ関連のソフトウェアが制限している場合があります。セキュリティ関連のソフトウェア (ファイアウォールソフト) の動作を一時的に停止し、本製品が検索されるかをお試しください。また、一時的に停止して検索された場合は、ファイアウォールソフトの除外設定をおこなうと、ファイアウォールソフトを動作させたまま、本製品を検索することができます。(ファイアウォールソフトの操作方法については、ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。)

(参考) Windows 10、8 の Windows ファイアウォール機能の除外設定

- ① Magical Finder をインストールする (【サポートソフトをインストールする】(12 ページ) 参照)
- ② [コントロールパネル] を開く
- ③ [Windows ファイアウォール] を検索し、[Windows ファイアウォールによるアプリケーションの許可] をクリック
- ④ [設定の変更] をクリック
- ⑤ 一覧から [Magical Finder] にチェックし、[OK] をクリック

(参考) Windows 7 の Windows ファイアウォール機能の除外設定

- ① Magical Finder をインストールする (【サポートソフトをインストールする】(12 ページ) 参照)
- ② [コントロールパネル] を開く
- ③ [Windows ファイアウォールによるプログラムの許可] を検索して開く
- ④ [設定の変更] をクリック
- ⑤ 一覧から [Magical Finder] にチェックし、[OK] をクリック

(参考) Windows Vista の Windows ファイアウォール機能の除外設定

- ① Magical Finder をインストールする (【サポートソフトをインストールする】(12 ページ) 参照)
- ② [コントロールパネル] → [Windows ファイアウォールによるプログラムの許可] を開く
※ユーザアカウント制御の確認画面が表示された場合は、[続行] をクリック
- ③ [例外] タブをクリックし、[プログラムの追加] をクリック
- ④一覧から [Magical Finder] にチェックし、[OK] をクリック
- ⑤ [プログラムおよびサービス] の一覧に [Magical Finder] が追加されていることを確認し、[OK] をクリック

LAN DISK の名前を変更したい

【はじめて設定をする】(10 ページ) をご覧ください。


ファイアウォールソフトで本製品に対してアクセスを許可する場合のポート番号

137 ~ 139 番、445 番のポートに対してアクセスを許可する設定してください。
設定方法は、ファイアウォールソフトメーカーにご確認ください。

パソコンの IP アドレスを調べたい

Magical Finder で確認できます。

[IP 設定] をクリックして表示される画面で、
[このコンピュータの IP アドレス] 欄を
ご確認ください。



本製品の IP アドレスを調べたい

- Magical Finder で確認できます。[IP 設定] をクリックし表示される画面に表示される [IP アドレス] 欄をご確認ください。
- DHCP サーバーのあるネットワークの場合、DHCP サーバーで確認します。ご使用のブロードバンドルーターなどの DHCP サーバーが、本製品に割り当てた IP アドレスの情報を記録している場合があります。詳しくは、DHCP サーバーとなっている機器の取扱説明書などをご覧ください。

※ DHCP サーバーから自動取得する場合は、本製品の電源を入れ直したり、DHCP サーバーを再起動した場合などには、本製品やパソコンに割り当てられた IP アドレスが変更されている場合があります。

本製品へアクセス時

「アクセス権限が無い」とエラーが表示されたり、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示される

共有フォルダーにアクセス権限を設定していて、本製品に登録したユーザー名、パスワードと、パソコンからログオンしたユーザー名とパスワードが一致していない可能性があります。ネットワークログオン時に入力する [ユーザー名] [パスワード] と本製品に登録したユーザーの [ユーザー名] [パスワード] が一致するように、本製品とパソコンの設定をご確認ください。

● Windows の場合

Windows にユーザー登録をします。ユーザー登録されていない場合には、本製品に登録した [ユーザー名] [パスワード] と同じユーザーアカウントを作成してください。

● Mac OS の場合

[移動] → [サーバへ接続...] で本製品の IP アドレスを設定します。

[接続] ボタンをクリックした際に表示される画面で、[登録ユーザー] を選択し、[名前] と [パスワード] に本製品に登録した [ユーザー名] と [パスワード] を入力してください。

Mac OS から書き込んだファイルを Windows から削除すると、Mac OS からファイル保存ができなくなる

本製品のシステムに採用されている Windows サービスと Mac OS サービス間のファイル保存情報に不整合が生じるために起こります。

Mac OS のデスクトップ上にマウントした共有をゴミ箱へ捨て、再度、Finder から本製品の共有へアクセスしてください。

本製品にネットワーク経由で接続するパソコンの台数制限

制限は設けておりませんが、同時接続台数が増加するとパフォーマンスが低下します。

- Windows パソコンの場合、推奨する同時接続台数は 16 台まで（ネットワークドライブの割り当ても同様）
- Mac の場合、推奨する同時接続台数は 8 台まで（最大 16 台まで）

本製品にアクセスできないパソコンがある（他のパソコンはアクセスできている場合）

他のパソコンがアクセスできている場合、本製品の動作や設定には問題はありません。本製品に接続できないパソコンで以下の【アクセスの確認方法】をご覧ください。

アクセスの確認方法

● Windows の場合

[コンピューターの検索]で[LAN DISK の名前]ではなく、本製品に設定されている IP アドレスで検索してください。

・ IP アドレスの検索で見つかる場合

正しく通信できていますので、IP アドレス設定は正常です。また、検索の結果表示された共有フォルダーへのアクセスをお試しください。

・ IP アドレスの検索で見つからない場合

検索した IP アドレスが LAN DISK に設定されたものではない、または、IP アドレスが正しく設定されていない可能性があります。以下の点をご確認ください。

① [コマンドプロンプト]を起動します。

② 「ping」と入力し、スペースを 1 文字あけてから、本製品の IP アドレスを入力し、Enter キーを押します。

入力例) C:\xxxxx>ping 192.168.0.200 [Enter]

③ 応答メッセージが表示されますので、メッセージ内容によりそれぞれの対処をご確認ください。

＜「Reply from・・・」と応答があった場合＞

Windows のファイル共有サービスが正しく動作していない可能性があります。

お使いの LAN アダプターのドライバーを再インストールしてお試しください。

＜「Request time out」と応答があった場合＞

・ 本製品の IP アドレスが、パソコンの IP アドレスと同じセグメントの IP アドレスになっているかを確認してください。(Magical Finder で確認できます。)

・ ファイアウォールソフトがインストールされている場合には、一時的に機能を無効にしてご確認ください。

● Mac OS の場合

【Mac OS で、[landisk-xxxxxx]が見つからない、接続できない】(202 ページ)をご確認ください。

テレビやチューナーから本製品が見つからない

- ・ 接続が正しくない可能性があります。本製品の電源（STATUS ランプが緑色に点灯しているか）、LAN ケーブルの接続、本製品を接続したブロードバンドルーターやハブ、LAN ポートのランプが点灯または点滅していることをご確認ください。
- ・ テレビやチューナーのネットワーク設定で IP アドレス自動設定（AutoIP）に設定を変更し、機器の登録を設定し直してください。方法はチューナーの取扱説明書をご覧ください。

Windows の [コンピューターの検索] で [landisk-xxxxxx] が見つからない

- [表示] → [最新の情報に更新] をクリックしてください。
- 接続が正しくない可能性があります。本製品の電源（STATUS ランプが緑色に点灯しているか）、LAN ケーブルの接続、本製品を接続したブロードバンドルーターやハブ、LAN ポートのランプが点灯または点滅していることをご確認ください。
- ファイアウォールソフトで、本製品のコンピューター名（初期値は「landisk-xxxxxx」）や本製品の IP アドレス（DHCP から自動取得）を使用できるように設定してください。（詳しくは、お使いのソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。）
- パソコンを再起動してお試しください。
- 本製品の電源を入れなおしてお試しください。
- LAN アダプターが正常に認識されていることをご確認ください。（詳しくは、各 LAN アダプターの取扱説明書をご覧ください。）
- 本製品に設定されている IP アドレスで検索してください。
- 本製品の IP アドレスを固定設定する場合は、お使いのネットワークに合った IP アドレスになっているかをご確認ください。
- 本製品とパソコンのワークグループ名を一致するように設定してください。
本製品のワークグループ名は、[【ネットワーク】（166 ページ）](#) 参照
パソコンのワークグループ名は、[【Windows パソコンの \[ワークグループ名\] の調べかた】（226 ページ）](#) 参照

Windows 上から本製品を参照した場合に、見覚えのないフォルダーやファイルがある

- Mac OS でフォルダーやファイルを作成した場合は、作成したフォルダーやファイルの他に、別のフォルダーやファイルが作成されます。（例：「.AppleDouble」「.AppleDB」など）
このフォルダーやファイルには、Mac OS 用の必要な情報が書き込まれていますので、削除しないでください。
- アプリケーションによっては、作業ファイルを作成・削除するものがあります。この場合、[TrashBox] フォルダーにフォルダーやファイルがある場合があります。

Windows で、ユーザー権限共有フォルダーにログオンできない

本製品に登録した [ユーザー名] [パスワード] を Windows でも作成し、Windows へログオン時にその [ユーザー名] [パスワード] でログオンしてください。

Mac OS で、[landisk-xxxxxx] が見つからない、接続できない

- 正しく接続されていない可能性があります。本製品の電源（STATUS ランプが緑点灯）、LAN ケーブルの接続、本製品を接続したブロードバンドルーターやハブ、LAN ポートのランプが点いていることをご確認ください。
- ファイアウォールソフトで、本製品のコンピューター名（初期値は「landisk-xxxxxx」）や本製品の IP アドレス（DHCP から自動取得）を使用できるように設定してください。（詳しくは、お使いのソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。）
- [サーバへ接続] 画面で、本製品の IP アドレスを使用して接続してください。
入力する IP アドレスは、本製品に設定されている IP アドレスです。
入力例：afp://192.168.0.200/
- Safari を起動し、ブックマークの [Bonjour]（または、[Rendezvous]）に LANDISK-xxxxxx が表示されていることを確認します。
※ [LAN DISK の名前] を変更している場合は、変更後の名前

設定画面

ネットワークに導入後、本製品の設定画面が表示されない

- 正しく接続されていない可能性があります。本製品の電源（STATUS ランプが緑点灯）、LAN ケーブルの接続をご確認ください。
- 本製品とパソコンの IP アドレス設定があっていない可能性があります。以下の参考の手順にしたがってください。

パソコンと本製品を直接つないで設定画面を開く場合の IP アドレス設定

Magical Finder の [IP 設定] で、本製品の IP アドレスをパソコンに合わせた設定にします。

（[【設定画面を開く】（7 ページ）](#) 参照）

●設定する IP アドレスの例

「このコンピュータの IP アドレス」に以下のように表示されていた場合

IP アドレス	192.168.0.116
サブネットマスク	255.255.255.0

「LAN DISK の IP アドレスの設定」に以下のように設定します。

IP アドレス	192.168.0.200
サブネットマスク	255.255.255.0

- セキュリティ関連のソフトウェアのファイアウォール機能により制限されている場合があります。ファイアウォール機能を本製品設定時のみ解除してください。（ファイアウォールソフトの操作方法については、ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。）Windows の場合は、[【（参考）Windows 10、8 の Windows ファイアウォール機能の除外設定】（204 ページ）](#) 以下をご覧ください。
- 設定した本製品の IP アドレスが間違っている可能性があります。本製品の LAN ポートの IP アドレスを出荷時設定に戻してください。（[【IP アドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す場合】（140 ページ）](#) 参照）出荷時設定に戻した後、再度、最初から本製品の IP アドレスの設定をしてください。
- Web ブラウザーがプロキシサーバーを使用する設定になっている場合、本製品の設定画面を開くことができません。Web ブラウザーの設定でプロキシサーバーを使わない設定にしてください。本製品の設定終了後は、プロキシ設定を元に戻してください。Mac OS の場合は、[【Mac OS でプロキシサーバー設定を無効にする設定】（204 ページ）](#) をご覧ください。

(参考) Windows 10、8 の Windows ファイアウォール機能の除外設定

- ① Magical Finder をインストールする (【サポートソフトをインストールする】(12 ページ) 参照)
- ② [コントロールパネル] を開く
- ③ [Windows ファイアウォール] を検索し、[Windows ファイアウォールによるアプリケーションの許可] をクリック
- ④ [設定の変更] をクリック
- ⑤ 一覧から [Magical Finder] にチェックし、[OK] をクリック

(参考) Windows 7 の Windows ファイアウォール機能の除外設定

- ① Magical Finder をインストールする (【サポートソフトをインストールする】(12 ページ) 参照)
- ② [コントロールパネル] を開く
- ③ [Windows ファイアウォールによるプログラムの許可] を検索して開く
- ④ [設定の変更] をクリック
- ⑤ 一覧から [Magical Finder] にチェックし、[OK] をクリック


(参考) Windows Vista の Windows ファイアウォール機能の除外設定

- ① Magical Finder をインストールする (【サポートソフトをインストールする】(12 ページ) 参照)
- ② [コントロールパネル] → [Windows ファイアウォールによるプログラムの許可] を開く
※ ユーザアカウント制御の確認画面が表示された場合は、[続行] をクリック
- ③ [例外] タブをクリックし、[プログラムの追加] をクリック
- ④ 一覧から [Magical Finder] にチェックし、[OK] をクリック
- ⑤ [プログラムおよびサービス] の一覧に [Magical Finder] が追加されていることを確認し、[OK] をクリック

Mac OS でプロキシサーバー設定を無効にする設定


- ① [アップルメニュー] → [システム環境設定] をクリック
- ② [ネットワーク] を開く

③



[詳細] をクリック

④



① [プロキシ] をクリック

② [Web プロキシ (HTTP)] のチェックを外す

③ [OK] をクリック

設定画面で一部表示されない項目がある

- セキュリティ関連のソフトウェアのファイアウォール機能により制限されている場合があります。ファイアウォール機能を本製品設定時のみ解除してください。（ファイアウォールソフトの操作方法については、ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。）
- 本製品の設定時のみセキュリティレベルを「中」に設定してください。
設定後は、元の「高」設定に戻してください。
＜ Internet Explorer をご利用の場合の例＞
[インターネットオプション]→[セキュリティ]タブをクリックし、[このゾーンのセキュリティレベル]を「中」に合わせます。

設定画面で文字が入力できない

- 入力する場所を一度クリックしてください。
- 入力できる文字を確認してください。本製品の設定画面上で入力できる文字には制限があります。[【文字制限一覧】（157 ページ）](#) 参照

パスワード認証に失敗し設定画面を表示できない、パスワードを忘れた

- パスワードなしに設定したつもりで、空白（スペース）で設定されていることがあります。空白（スペース）を入力してみてください。ログオンできない場合は、下の対処をご覧ください。
- 出荷時設定では、パスワードなしに設定されています。出荷時設定の場合は、パスワード入力欄には何も入力せずに [OK] ボタンをクリックすれば設定画面が表示されます。
設定画面の [管理者パスワードの変更] でパスワードを設定した場合は、設定したパスワードを入力します。再度パスワードを確認してお試しください。
パスワードを忘れてしまった場合は、[【IP アドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す場合】（140 ページ）](#) をご覧になり、出荷時状態に戻してください。

設定画面上の HDD 使用領域が、ドライブのプロパティと異なる

HDD に問題はありませぬ。本製品が使用するファームウェアの制限です。

「現在処理中です」と表示された

- 他の設定処理中でないかご確認ください。
- いったん本製品の電源を入れ直して、同様の操作をしてください。
- 本製品の初期化してください。[【出荷時設定に戻す】](#)（140 ページ）参照

設定画面の動作が遅い

本製品の処理動作中である可能性があります。以下の処理が終了するまでお待ちください。

ファイル共有サービス転送中 / 再生中、DLNA データベース更新中、iTunes データベース更新中、スピンドアップ中、バックアップ中 など


テレビ等で操作中にタイムアウトエラーが発生した

大量のファイル削除など、処理動作に時間がかかる操作をおこなった場合、お使いのテレビのブラウザーによっては、タイムアウトになります。しばらくお待ちの後、再度設定画面を表示してください。タイムアウトエラーになっても、再度設定画面を開いた際に処理動作が完了している場合があります。また、複数のファイルを選択した上での操作の場合は、選択するファイル数を少なくして操作するなどしてください。

設定画面が崩れたり、画面内の文章が正しく表示されない

Web ブラウザーの互換表示をクリックしてください。

例) Internet Explorer の場合



[互換表示]

ファイルの保存

本製品に保存したファイルに、「読み込みのみ」「読み書き可能」のような属性設定ができない

製品の仕様上、ファイルごとのセキュリティ設定はできません。
ファイルやフォルダーに属性やセキュリティ設定はおこなわないでください。

ファイル名やフォルダー名の制限について

本製品に保存できるファイルやフォルダー名は、文字制限があります。以下をご覧ください。[【文字制限一覧】（157 ページ）](#)をご覧ください。

ファイルを削除するとごみ箱にいったん入りますか？

本製品のごみ箱機能を有効（初期値は無効）に設定した場合は、削除したファイルは該当フォルダーの中に [TrashBox] フォルダーに入ります。
ごみ箱機能を無効にして削除した場合は、そのまま削除されます。

共有フォルダーにファイルをコピーする際のサイズの制限はありますか？

制限はありません。

空き容量が実際より少なく見える

[TrashBox] フォルダーのファイルが多数ある可能性があります。
各共有フォルダーの [TrashBox] フォルダーを空にしてください。

ランプやブザー

STATUS ランプが赤く点滅している

- いったん本製品の電源ボタンを押して電源を切り、LAN ケーブルが正しく接続されていることを確認してから、再度電源を入れてください。
- 本製品で取り扱えない USB 機器や、対応していないフォーマット形式の USB 機器が接続された可能性があります。この場合は、該当する USB 機器を本製品から取り外してください。しばらくすると緑点灯に変わります。
- デジカメコピーが異常終了した可能性があります。
デジカメコピーの設定を再度確認してコピーしてください。マスメストレージモードと PTP モードを切り替えられる機種はマスメストレージモードでご使用ください。
PTP 転送時は、1 ファイルの大きさが 1.5GB 以下のファイルのみ対応となります。

ランプとブザーの動作について知りたい

【ランプ・ブザー別の対応】 ([152 ページ](#)) をご覧ください。

バックアップ機能使用時

バックアップ中に、ブザーが「ピー（3回）」となり、[STATUS] ランプが赤点灯した

- バックアップ元またはバックアップ先となる USB ポートへ、USB 機器が正しく接続されていることを確認してください。
- バックアップ先が FAT32 形式の USB HDD の場合、ファイルシステムの制限のため、ファイルサイズが 4G バイト以上のファイルはバックアップできません。ファイルサイズが 4G バイト以上のファイルがないか確認してください。
- バックアップ先に、十分な空き容量があるか確認してください。設定画面のディスク状況で、バックアップ先の空き容量を確認できます。
- バックアップ先が NTFS フォーマットになっている可能性があります。本製品のバックアップ機能で利用できるフォーマットは、FAT と専用フォーマットのみとなります。バックアップ先は、FAT または専用フォーマットの機器を選択してください。
- バックアップ元またはバックアップ先となる USB ポートの動作モードを、[共有モード] に設定してください。

バックアップが実行されない

本製品で USB 機器をフォーマットした場合、バックアップやネットワークバックアップのスケジュール機能が、[使わない] に変更されます。

[バックアップ 設定] または [ネットワークバックアップ 設定] を開き、スケジュール機能を [使う] に設定しなおしてください。

バックアップしたデータを参照したい

以下をご覧ください。

[【バックアップデータを確認する】（79 ページ）](#)

[【ネットワークバックアップデータを確認する】（85 ページ）](#)

バックアップデータを見せないようにしたい

見せないようにはできません。

ただし、以下の方法で他の人からアクセスができないようにすることができます。

＜参考：バックアップ先をユーザー専用を設定する手順＞

①バックアップデータにアクセスできるユーザー（管理者などバックアップデータを参照できるユーザー）専用の共有フォルダーを作成します。

②バックアップ設定で、バックアップ先を①で作成した共有フォルダーに設定します。

これで、バックアップ先は特定ユーザーのみがアクセスできるようになります。

すでにバックアップしたデータがある場合は、アクセス権のあるユーザーでネットワークにログオン後、この共有フォルダーにデータを移してください。

ご注意

- ユーザー専用などのアクセス権を設定できるのは、設定画面で作成する共有フォルダーのみです。共有フォルダー下に、ネットワーク上などから作成するフォルダーにアクセス権を設定することはできません。
- USB HDD にアクセス権を設定した場合、そのUSB HDD 全体がユーザー専用となります。

バックアップ結果をログで確認したい

バックアップ方法を［同期する］にした場合は、ログファイルを見ることでバックアップの状況を確認できます。

※バックアップ方法を［履歴モード］にした場合は、ログファイルに詳細な状況が残らないため、バックアップの状況を確認できません。

① [_backup] →共有フォルダー名→YYYYMMDD-hhmmss.log

（例：20151213-031731.log）をメモ帳で開く

②「ERROR」を検索し、ファイルコピーの失敗がないか確認する

COPYERROR…………… 何らかの原因でファイルコピーに失敗しています。

COPYERROR(SIZE)……………4G 超えのファイルです。FAT フォーマットのハードディスクにコピーしようとして失敗しています。

COPYERROR(OVERWRITE)… 上書きしようとしたファイルが使われており、ファイルコピーに失敗しています。

ネットワークバックアップ結果をログで確認したい

ログファイルの確認方法をご案内します。

① ログファイルを Web ブラウザーで開く

差分を上書きする

[_netbackup] → ホスト名 → 共有フォルダー名 _YYYYMMDD-hhmmss.log
(例: disk_20151213-031731.log)

履歴モード

[_netbackup] → YYYYMMDDhhmmss (例: 20151213031731) →
ホスト名 → 共有フォルダー名 _YYYYMMDD-hhmmss.log
(例: disk_20151213-031731.log)

② 「fail」を検索し、ファイルコピーの失敗がないか確認する

dmget:fail..... 何らかの原因でファイルコピーに失敗しています。

Connection to ホスト名 failed... ホストへの接続に失敗しています。

tree connect failed: 共有フォルダーにアクセスできませんでした。

③ 「fail」の付近を確認し、問題を把握する

NT_STATUS_ACCESS_DENIED... ファイルやフォルダーへのアクセス権限がありません。

Connection to (ホスト名) failed... ホストへの接続に失敗しています。

デジカメコピーの結果をログで確認したい

ログファイルの確認方法をご案内します。

① [cameracopy] → YYYYMMDD-hhmmss.log (例: 20151213-031731.log) をメモ帳で開く

② 「ERROR」を検索し、ファイルコピーの失敗がないか確認する

COPYERROR..... 何らかの原因でファイルコピーに失敗しています。

COPYERROR(RENAME)..... コピーするファイルの名前を変更するのに失敗しています。

COPYERROR(RENAME: 新ファイル名)..... ファイルの名前を変更できず、コピーにも失敗しています。

ERROR(xxx files copied.)..... いくつかのファイルコピーに失敗したが、デジカメコピー終了。
xxx 個のファイルをコピーしました。

DLNA サーバー機能使用時

DLNA クライアントで本製品が表示されない

- 本製品の電源（STATUS ランプが点灯しているか）、LAN ケーブルの接続を確認してください。（本製品を接続したブロードバンドルーターやハブの LAN ポートのランプが点灯または点滅していることも確認してください。）
- DLNA クライアントの電源、LAN ケーブルの接続を確認してください。（接続した LAN ポートのランプが点灯または点滅していること）
- DLNA クライアントと本製品の IP アドレスを確認し、同じネットワークアドレス（セグメント）で別の IP アドレスとなっていることを確認してください。
（DLNA クライアントの IP アドレスは、DLNA クライアントの取扱説明書を参照）
（本製品の IP アドレスは、[【本製品の IP アドレスを調べたい】（198 ページ）](#) 参照）
- 設定画面の [DLNA 設定] で、公開フォルダーに [contents] フォルダーが表示されていることをご確認ください。
- 本製品が再起動中の場合は、本製品が起動するまで（STATUS ランプが緑色に点灯するまで）お待ちください。

DLNA クライアントで再生できないファイルがある

- お使いの DLNA クライアントが対応しているファイル形式をご確認ください。
（DLNA クライアントの取扱説明書参照）本製品が対応しているファイル形式であっても、DLNA クライアントが対応していない場合は再生できません。
- 本製品が対応しているファイル形式をご確認ください。

種類	ファイル拡張子
動画	3gp avi divx mp4 m4v mov mpg m2p mpe mpeg vob tts ts mts m2ts asf dvr-ms wmv
写真	bmp gif jpg jpeg png tiff tif
音楽	ogg lpcm pcm m4a m4b mp3 m3u wav wma flac

※ファイルによっては、上記の形式でも再生できない場合があります。

- DLNA サーバー機能で公開している共有に、非常に多くのファイルが入っている場合は、初回接続時や共有内ファイル操作時に DLNA クライアントで表示されるまでに時間がかかることがあります。この場合、DLNA 用データベースの更新がおこなわれていますので、しばらくお待ちください。（1 万ファイル以内でご利用ください。）
- 本製品の DLNA 設定を変更した場合、DLNA クライアントで情報更新に時間がかかる場合があります。しばらく時間を置いてから再度ご確認ください。

DLNA クライアントで再生できるファイル形式

DLNA クライアントで再生できるファイルのファイルサイズによる制限はありませんが、本製品は以下のファイル拡張子のファイルにのみ対応しています。

種類	ファイル拡張子
動画	3gp avi divx mp4 m4v mov mpg m2p mpe mpeg vob tts ts mts m2ts asf dvr-ms wmv
写真	bmp gif jpg jpeg png tiff tif
音楽	ogg lpcm pcm m4a m4b mp3 m3u wav wma flac

※ファイルによっては、上記の形式でも再生できない場合があります。

DLNA クライアントで本製品内のファイルを再生する場合、DLNA クライアント、本製品の両方が対応しているファイル形式である必要があります。

お使いの DLNA クライアントが対応しているファイルは、DLNA クライアントの取扱説明書などで確認してください。

AveL Link Player から本製品のファイルやフォルダーが見えない

- DLNA に対応していない AveL Link Player からは、本製品のファイルやフォルダーを見ることはできません。
- 公開するフォルダーの [DLNA 共有] が、有効になっていることを確認します。
 - ①設定画面の [DLNA 設定] を開き、[公開フォルダー一覧] に公開するフォルダー名が表示されていることを確認します。
 - ②表示されていない場合、[公開フォルダーを追加する] をクリックし表示される [新しい公開フォルダーの作成] 画面で公開するフォルダーを選択します。
 これで、AveL Link Player のログイン先選択画面に本製品のログインアイコンが自動的に表示されます。本製品上のファイルの参照をお試しください。
- 本製品の DLNA 設定を変更した場合、AveL Link Player で情報更新に時間がかかる場合があります。しばらく時間を置いてから再度ご確認ください。

iTunes サーバー機能使用時

iTunes で本製品が表示されない

- 本製品の電源（STATUS ランプが点灯しているか）、LAN ケーブルの接続を確認してください。（本製品を接続したブロードバンドルーターやハブの LAN ポートのランプが点灯または点滅していることも確認してください。）
- iTunes を実行するパソコンの LAN ケーブルの接続を確認してください。（接続した LAN ポートのランプが点灯または点滅していること）
- iTunes を実行するパソコンと本製品の IP アドレスを確認し、同じネットワークアドレス（セグメント）で別の IP アドレスとなっていることを確認してください。（iTunes を実行するパソコンの IP アドレスは、[【パソコンの IP アドレスを調べたい】（198 ページ）](#) を参照）（本製品の IP アドレスは、[【本製品の IP アドレスを調べたい】（198 ページ）](#) 参照）
- 設定画面の [iTunes 設定] をクリックし、公開フォルダーに [itunes] が表示されていることをご確認ください。
- 本製品が再起動中の場合は、本製品が起動するまで（STATUS ランプが緑色に点灯するまで）お待ちください。

iTunes で再生できないファイルがある

- 本製品が対応しているファイル形式をご確認ください。

種類	ファイル拡張子
音楽	mp3 m4a m4p

※ファイルによっては、上記の形式でも再生できない場合があります。

- iTunes サーバー機能で公開している共有に、非常に多くのファイルが入っている場合は、初回接続時や共有内ファイル操作時に iTunes で表示されるまでに時間がかかることがあります。この場合、iTunes 用データベースの更新がおこなわれていますので、しばらくお待ちください。（1 万ファイル以内でご利用ください。）

iTunes から本製品のファイルやフォルダーが見えない

公開するフォルダーの [iTunes 設定] が、有効になっていることを確認します。

①設定画面の [DLNA 設定] を開き、[公開フォルダー一覧] に公開するフォルダー名が表示されていることを確認します。

②表示されていない場合、[公開フォルダーを追加する] をクリックし表示される [新しい公開フォルダーの作成] 画面で公開するフォルダーを選択します。

これで、iTunes 画面に本製品のログインアイコンが自動的に表示されます。本製品上のファイルの参照をお試しください。

iTunes サーバー機能で公開したファイルが iTunes に正しく表示されない

- iTunes サーバー機能で公開する共有フォルダーに、ファイルを追加・削除した後、本製品の設定画面の [iTunes 更新] をクリックして、データベースの更新をおこなってください。
- MP3 の ID3 タグ情報の文字は、UTF-16 のエンコーディングに対応しています。UTF-16 以外の形式でエンコードされた ID3 タグ情報は、iTunes 上で曲名、アーティスト名、アルバム名などの情報が文字化けして見える場合があります。曲名、アーティスト名、アルバム名などの情報が文字化けするファイルをいったん本製品の共有フォルダーから、iTunes を実行するパソコンに移動し、iTunes で「ID3 タグを変換」をおこなってください。
- iTunes Store で購入した著作権保護されたファイルを共有する場合、iTunes で再生しようとするとき「コンピュータを認証」画面が表示される場合があります。これは iTunes の著作権管理機能により、著作権保護されたファイルを再生する場合の手続きになります。「コンピュータを認証」画面にて認証をおこなうと、最大 5 台まで著作権保護されたファイルを再生することができます。

Remote Link 3 使用時

外出先からアクセスできなくなった

- インターネットにアクセスできることを確認してください。
- Remote Link 3 設定を、再度 [有効] に設定します。
(【本製品の Remote Link 3 設定を有効にする】(62 ページ) 参照)

Remote Link 3 使用中にエラーが発生する

いったんログアウトし、しばらく待ってからログインしてください。それでも同様のエラーメッセージが表示される場合は、Remote Link 3 設定を確認してください。

コンテンツが再生できない

インターネット回線の状態によってはスループット不足によりコンテンツの再生が正常におこなえない場合があります。インターネット環境は光回線（10Mbps 以上の通信速度を維持できること）を推奨します。

Remote Link 3 にアクセスができない

- ルーターの UPnP を確認し、有効になっていることを確認してください。
- お使いのルーターが、UPnP 対応かを以下のサイトでご確認ください。
▼ UPnP 対応ルーター
http://www.iodata.jp/product/hdd/taiou/landisk_function.htm#list4

内蔵ディスク、USB HDD

USB HDD を接続するとブザーが「ピー（3 回）」と鳴り、STATUS ランプが赤点滅したままとなる

FAT/NTFS/ 専用以外のフォーマット形式の USB HDD を接続した可能性があります。

※ FAT/NTFS/ 専用以外のフォーマット形式としては以下のような場合があります。

- ・ Mac OS 形式のフォーマット
- ・ 未フォーマット状態
- ・ 他の LAN DISK 製品で専用フォーマット

対応の形式でフォーマットをしてください。

【USB HDD をフォーマットする】 (72 ページ) 参照

USB HDD のパソコンでのフォーマット方法

FAT32 や NTFS 形式の場合、そのままパソコンで使用できます。

パソコンでのフォーマット方法については、お使いの USB HDD の取扱説明書を参照してください。

デフラグ機能はありますか？

本製品にデフラグ機能はありません。

省電力機能が働かない

本製品のシステムが必要なファイルにアクセスする場合があります。

(HDL2-AR シリーズのみ) 内蔵ディスクの交換が必要な場合は？

内蔵ディスクの状態は、設定画面左側 [ディスク状況] でご確認ください。

① 「S.M.A.R.T 自己診断機能」で異常と判断された HDD

システムログには、[ディスクに故障があります] と表示されています。

② アクティブリペアーで修復不能の場合と判断された HDD

③ エラーが多数発生している HDD

システムログには、[エラーが多発しています] と表示されています。

タイムサーバー機能使用時

タイムサーバーと同期されない

[ネットワーク設定]で、[デフォルトゲートウェイ]と[DNS サーバー]をDHCP サーバーから自動で取得していない場合は、正しく設定してください。

入力するデフォルトゲートウェイと DNS サーバーは、パソコンで設定されているものと同じ値に設定してください。

以下の【デフォルトゲートウェイと DNS サーバーの確認方法】をご確認ください。

(参考) デフォルトゲートウェイと DNS サーバーの確認方法

● Windows の場合

- ① [コマンドプロンプト] を起動する
- ② ipconfig /all と入力して Enter キーを押す
- ③ [デフォルトゲートウェイ] と 「DNS サーバー」を確認する

● Mac OS X の場合

- ① [アップルメニュー] → [システム環境設定] で [ネットワーク] を開く
- ② [Ethernet] を選択し、表示された [ルーター] [DNS サーバ]を確認する

Active Directory・NT ドメインログオン機能使用時

Active Directory へ参加できない

- 設定画面の [ネットワーク] → [TCP/IP 設定] をクリックし、[DNS サーバー] が正しく設定されていることを確認してください。
- 設定画面の [ネットワーク] → [Microsoft ネットワーク] をクリックし、正しく設定されていることを確認してください。
- 指定の管理者ユーザーがドメインコントローラー上で Administrator 権限を有していることを確認してください。
- Active Directory の仕様により、ドメインコントローラーの Administrator パスワードが一度も変更されていない場合、ログオンは失敗します。この場合、Administrator パスワードを変更し、再度設定してください。
- ご利用のネットワークに BDC (バックアップドメインコントローラー) がない場合、次を確認してください。
 - ①いったん [参加方法の設定] を [Active Directory] から [ワークグループ] に変更します。
 - ② [参加方法の設定] を、再度 [Active Directory] に設定します。
- ご利用のネットワークに BDC (バックアップドメインコントローラー) がある場合、次を確認してください。
 - ①いったん [参加方法の設定] を [Active Directory] から [ワークグループ] に変更します。
 - ② PDC (プライマリドメインコントローラー) を再起動します。
 - ③ [参加方法の設定] を、再度 [Active Directory] に設定します。
- ドメインコントローラーの時刻設定と本製品の時刻設定が 5 分以上離れているとログオンは失敗します。両者の時刻設定を合わせてから設定してください。

ドメインモード (Active Directory・NT ドメイン) に切り替えると共有にアクセスできなくなった

ドメインモードでは、ユーザー認証をドメインコントローラーでおこないます。そのため、本製品に登録しているユーザーやグループに詳細アクセス権設定を [有効] にした共有フォルダーは、Windows ネットワーク共有サービスから利用できなくなります。ただし、共有フォルダーの詳細アクセス権設定を [無効] に設定した場合は、アクセス可能です。

NT ドメインへ参加できない

- 設定画面の [ネットワーク] → [TCP/IP 設定] をクリックし、[DNS サーバー] が正しく設定されていることを確認してください。
- 設定画面の [ネットワーク] → [Microsoft ネットワーク] をクリックし、正しく設定されていることを確認してください。
- ご利用のネットワークに BDC (バックアップドメインコントローラー) がない場合、次を確認してください。
 - ①いったん [参加方法の設定] を [NT ドメイン] から [ワークグループ] に変更します。
 - ② [参加方法の設定] を、再度 [NT ドメイン] に設定します。
- ご利用のネットワークに BDC (バックアップドメインコントローラー) がある場合、次を確認してください。
 - ①いったん [参加方法の設定] を [NT ドメイン] から [ワークグループ] に変更します。
 - ② PDC (プライマリードメインコントローラー) を再起動します。
 - ③ [参加方法の設定] を、再度 [NT ドメイン] に設定します。

クラウドストレージ連携機能使用時

クラウドストレージサーバーとの通信に失敗しましたとエラーが出る

- 本製品がインターネット接続できる環境にあり、ネットワーク設定が正しいことをご確認ください。
- Dropbox やフレッツ・あずけ～るのサーバーが、正常に動作しているか確認してください。
- プロキシを利用しているか確認してください。
プロキシを利用している場合、本製品のプロキシ設定を [有効] にしてください。
[【プロキシ設定をする】\(139 ページ\)](#) 参照

同期に失敗する

- 本製品がインターネット接続できる環境にあり、ネットワーク設定が正しいことをご確認ください。
- Dropbox やフレッツ・あずけ～るのサーバーが、正常に動作しているか確認してください。
- 一時的に Dropbox やフレッツ・あずけ～るサーバーと通信ができなくなっている可能性があります。しばらく時間をおいてからお試してください。
- 設定画面から [ログ表示] を確認し、エラーがある場合は対処してください。
- ファイル数が多いと同期に非常に時間がかかる場合があります。少ないファイルでお試してください。
- USB HDD を Dropbox やフレッツ・あずけ～るの共有とする場合、USB ポートの動作モードを [共有モード] に設定してください。また、専用フォーマット形式にします。
- ご使用中の Dropbox アカウントから、本製品へのアクセス許可がされていない可能性があります。
- 本製品のファームウェアを最新版に更新してください。

内蔵ディスクをフォーマットした後、共有ができなくなった

出荷時設定に戻っていますので、再度クラウドストレージ連携の設定をしてください。

クラウドストレージ共有へ置いたファイルのタイムスタンプが変更される

本製品の仕様です。

本製品の Dropbox 共有へコピーしたファイルは、Dropbox アカウントに同期（アップロード）され、その時の時刻に変更されますのでご注意ください。

Dropbox 使用時、パソコンやスマートフォンなどでファイルを削除した場合はどうなりますか？

削除したファイルは Dropbox から削除され、同時に本製品の共有フォルダーからも削除されます。ただし、Dropbox の Web UI で過去 1 ヶ月までさかのぼることができます。

NTT 西日本の「フレッツ・あずけ〜る」を利用できない

本製品のファームウェアを最新のものに更新してください。

[【ファームウェアを更新する】\(137 ページ\)](#)

FTP 共有使用時

FTP 共有機能を使用すると、フォルダーやファイル名が文字化けしてしまう

お使いの FTP クライアントソフトに合わせて、エンコード設定を変更する必要がある場合があります。[FTP 設定] の [エンコード] より設定してご利用ください。

エンコード設定	説明
UTF-8	UTF-8 対応の FTP クライアントソフトを利用する場合に設定します。 クライアントソフトのエンコード設定も UTF-8 にあわせませす。
対応クライアント言語	UTF-8 に対応していない FTP クライアントソフトを利用する場合に設定します。 対応クライアント言語の設定と FTP クライアントソフトのエンコード設定もあわせませす。

BitTorrent 機能使用時

BitTorrent 機能が使用できなくなった

本製品で USB HDD をフォーマットした場合、BitTorrent 設定が無効に変更されます。BitTorrent 設定を、再度 [有効] に設定してください。

メール送信機能使用時

メール送信テストでエラーとなる

- [ネットワーク設定] で、[デフォルトゲートウェイ] と [DNS サーバー] を DHCP サーバーから自動で取得していない場合は、正しく設定してください。
入力するデフォルトゲートウェイと DNS サーバーは、パソコンで設定されているものと同じ値に設定してください。
以下の【デフォルトゲートウェイと DNS サーバーの確認方法】をご確認ください。
- メール通知を [通知する] に設定し、[SMTP サーバー] などを設定してください。

(参考) デフォルトゲートウェイと DNS サーバーの確認方法

● Windows の場合

- ① [コマンドプロンプト] を起動する
- ② ipconfig /all と入力して Enter キーを押す
- ③ [デフォルトゲートウェイ] と「DNS サーバー」を確認する

● Mac OS X の場合

- ① [アップルメニュー] → [システム環境設定] で [ネットワーク] を開く
- ② [Ethernet] を選択し、表示された [ルーター] [DNS サーバ] を確認する

パソコンのネットワーク設定

IP アドレスの調べかた

【パソコンの IP アドレスを調べたい】(198 ページ) をご覧ください。


【本製品の IP アドレスを調べたい】(198 ページ) をご覧ください。

Windows パソコンの【ワークグループ名】の調べかた

- Windows 10、8 の場合
 - ① [スタート] (8 の場合、画面の左下隅) を右クリックし、表示された [システム] をクリック
 - ② [コンピューター] を右クリックし、[プロパティ] をクリック
 - ③ 「コンピューター名、ドメインおよびワークグループの設定」のワークグループの欄で確認できます。
- Windows 7、Vista の場合
 - ① [スタート] をクリック後、[コンピューター] を右クリックし、[プロパティ] をクリック
 - ② 「コンピューター名、ドメインおよびワークグループの設定」のワークグループの欄で確認できます。

Windows パソコンのネットワークドライブ割り当て方法

- ① 本製品の共有フォルダーの一覧を開く
- ② [disk] フォルダーを右クリックし、表示されたメニューの [ネットワークドライブの割り当て] をクリック
- ③ ネットワークドライブを割り当てる



① 本製品に割り当てる文字を選択

② [サインイン時に再接続する] (または [ログオン時に再接続する]) をチェック

③ [完了] (または [OK]) をクリック

[コンピューター] を開き、割り当てられたドライブが認識されていることを確認ください。

(Windows) [ローカルエリア接続] アイコンに×マークが付いている

- パソコンに LAN ケーブルが接続されていること、パソコン接続先のネットワーク機器（ルーターやハブなど）に LAN ケーブルが接続されていることをご確認ください。
- LAN ケーブルを交換してお試しください。

パソコンに固定の IP アドレスを設定する方法

以下の（参考）は、パソコンに固定の IP アドレスを設定する場合の例です。
ご使用の OS の方法をご確認ください。一時的に変更する場合などは、必ず以前の [IP アドレス] [サブネットマスク] [デフォルトゲートウェイ] などはメモしてください。
ネットワーク内に DHCP サーバーが無い場合（本製品が「192.168.0.200」の IP アドレスで起動した場合）などに、パソコンから設定画面を開く際には、パソコン側は同じネットワークアドレスで別の IP アドレスを設定します。


（参考）パソコンに固定の IP アドレスを設定する方法



● Windows 10、8 の場合

① [コントロールパネル] を開き、[ネットワークとインターネット] を起動する

②  [ネットワークと共有センター] をクリック

③  [接続] の横をクリック



④  [プロパティ] をクリック





以上で設定終了です。開いた画面を閉じてください。

● Windows 7 の場合

① [スタート] → [コンピューター] → [ネットワーク] をクリック








以上で設定終了です。開いた画面を閉じてください。

● Windows Vista の場合

① [スタート] → [ネットワーク] をクリック



以下の画面が表示された場合は…



⑤ ローカル エリア接続のプロパティ

① [インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)] を選択

② [プロパティ] をクリック

⑥ インターネット プロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4) のプロパティ

① [次の IP アドレスを使う] を選択

② [IP アドレス][サブネットマスク] を入力

③ [OK] をクリック

以上で設定終了です。開いた画面を閉じてください。

● Mac OS X の場合

- ① [アップルメニュー] → [システム環境設定] をクリックし、[ネットワーク] をクリック
- ② [ネットワーク] を開く

③ ネットワーク

① [Ethernet] を選択

② [手入力] を選択

③ [IP アドレス][サブネットマスク] を入力

④ [適用] をクリック

- ④ 画面を閉じて、パソコンを再起動する

以上で設定終了です。開いた画面を閉じてください。

アフターサービス

DiXiM Digital TV plus for I-O DATA に関するお問い合わせ

弊社では「DiXiM Digital TV plus for I-O DATA」に関するサポートはおこなっておりません。

「DiXiM Digital TV plus for I-O DATA」の使い方や不明な点は、株式会社アスクにお問い合わせください。

問い合わせ方法については、インターネットによるサポートのみとなります。下の「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。

※ユーザーサポートをご利用いただくには、事前にユーザー登録が必要となります。ご登録いただいていないお客様は、ユーザーサポートをご利用いただけない場合があります。

●お問合せフォーム http://www.ask-support.com/askware/?page_id=373

●メール support@ask-digital.co.jp

●ホームページ <http://www.ask-support.com/askware/>

本製品のお問い合わせについて

お問い合わせいただく前に、**以下をご確認ください**

- マニュアルの「困ったときには」を参照
- サポートページのQ&Aを参照
- 最新のソフトウェアをダウンロード

<http://www.iodata.jp/support/>



それでも解決できない場合は、**サポートセンターへ**

電話：050-3116-3025

※受付時間 9：00～17：00 月～金曜日（祝祭日をのぞく）

FAX：076-260-3360

インターネット： <http://www.iodata.jp/support/>

＜ご用意いただく情報＞

製品情報（製品名、シリアル番号など）、パソコンや接続機器の情報（型番、OSなど）


個人情報の取り扱いについて

個人情報は、株式会社アイ・オー・データ機器のプライバシーポリシー（<http://www.iodata.jp/privacy.htm>）に基づき、適切な管理と運用をおこないます。



修理について

修理を依頼される場合は、以下の要領でお送りください。



〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

- 送料は、発送時はおお客様ご負担、返送時は弊社負担です。
- 有料修理となった場合は先に見積をご案内します。（見積無料）
金額のご了承をいただいてから、修理をおこないます。
- 内部にデータがある場合、厳密な検査のため、内部データは消去されます。何卒、ご了承ください。
バックアップ可能な場合は、お送りいただく前にバックアップしてください。弊社修理センターではデータの修復はおこなっておりません。
- お客様が貼られたシール等は、修理時に失われる場合があります。
- 保証内容については、ハードウェア保証規定に記載されています。
- 修理品を送る前に製品名とシリアル番号（S/N）を控えてください。

修理について詳しくは以下をご確認ください

<http://www.iodata.jp/support/after/>

