

# 東芝ハイビジョン液晶テレビ<レグザ>ZH500/ZV500 シリーズで HDL4-Gシリーズに簡単ハイビジョン録画！



## 接続はわずか3ステップ！

※HDL4-G シリーズは、出荷時状態で RAID5 モードに設定されていますので、HDD 使用可能容量は以下のようになります。

HDL4-G1.0…750GB HDL4-G2.0…1.5TB HDL4-G3.0…2.25TB HDL4-G4.0…3.0TB

※HDL4-G1.0/2D は、出荷時設定でスパニングモード（1.0TB）に設定されています。

### 1 <レグザ>ZH500/ZV500 の電源を OFF！



<レグザ>  
ZH500/ZV500  
の電源ボタンは  
本体側面！

### 2 <レグザ>ZH500/ZV500 と「LANDISK」を LAN ケーブル（LANDISK 添付品）で接続！



LAN  
ハードディスク専用 ひかりTV専用  
<レグザ>背面の  
ハードディスク専用  
につなぎます。  
！挿す場所にご注意  
ください

カチッ！

### 3 <レグザ>ZH500/ZV500→「LANDISK」 の順に電源を ON！

（HDL4-G シリーズの電源ボタンを押すと、ビポッと音が鳴り、[STATUS] ランプが点灯します。）



ビポッ！

[STATUS]  
ランプが点滅し  
約 3 分で緑色に  
点灯します。

## <レグザ>ZH500/ZV500 と「HDL4-G」の接続を確認する



<レグザ>ZH500/ZV500 の HDD 専用 LAN 端子に [LANDISK] を接続した際、自動的に登録されます。  
（自動登録にはおよそ 10 分かかります。）

録画を行う前に、以下の手順で [LANDISK] が登録されていることをご確認ください。

### 1 次の操作で [LAN ハードディスク設定] 画面にします。

- ① リモコンの「レグザリンク」を押します。
- ② ▲・▼ で「レグザリンク設定」を選び、**決定**を押します。
- ③ ▲・▼ で「LAN ハードディスク設定」を選び、**決定**を押します。

確認

### 2 ▲・▼ で [ 機器の登録 ] を選び、**決定**を押します。

登録画面が表示されますので、接続した [LANDISK] が表示されていることを確認してください。



## ハードディスクの動作テストをする



LANDISK で「HD 録画」、「HD 同時録再」ができるかテストします。

- ・HD 録画…テスト結果が「OK」の場合は、HD 画質で録画できます。
- ・HD 同時録再…テスト結果が「OK」の場合は、HD 画質での追っかけ再生や、録画しながらの録画済み番組再生ができます。

※テスト結果は目安です。テスト結果が「OK」でも正常に録画・再生ができない場合があります。

### 1 次の操作で [LAN ハードディスク設定] 画面にします。

- ① リモコンの「レグザリンク」を押します。
- ② ▲・▼ で「レグザリンク設定」を選び、**決定**を押します。
- ③ ▲・▼ で「LAN ハードディスク設定」を選び、**決定**を押します。

### 2 次の操作で動作テストします。

- ① ▲・▼ で「動作テスト」を選び、**決定**を押します。
- ② LANDISK を ▲・▼ で選び、**決定**を押します。  
→テストが始まります。終了するまで数分かかります。  
→テスト結果で「NG」と表示された動作はできません。
- ③ を押して、メニューを消します。

選択





## 番組表を使ってかんたん録画予約！



リモコンひとつで  
予約できる！



## 録画番組が「録画リスト」ですぐに見つかる！



録画した番組を  
一覧で  
表示します。



## 複数台 最大8台 接続可能 の LANDISK シリーズ を接続できる！

複数の LANDISK を接続する場合は、あらかじめ設定されている「LANDISK」という名前からそれぞれ異なる名前に変更する必要があります。  
名前を変更する方法はお持ちのパソコンによって手順が異なりますので、以下をご覧ください。  
パソコンをお持ちでない場合は、本紙右側の手順をご覧ください。

### <Windows パソコンをお持ちの場合>

添付ソフト「Magical Finder」で変更できます。別紙「Windows 版セットアップガイド」裏面をご覧ください。  
名前を変更後、右の 4 【<レグザ>ZH500/ZV500 に HDL4-G シリーズを接続します】へお進みください。

### <Macintosh パソコンをお持ちの場合>

LANDISK の WEB 設定画面で変更できます。サポートソフト DVD 内の「画面で見るマニュアル」をご覧ください。  
名前を変更後、右の 4 【<レグザ>ZH500/ZV500 に HDL4-G シリーズを接続します】へお進みください。

### <パソコンをお持ちでない場合>

<レグザ>ZH500/ZV500 の画面で名前を変更することができます。

## 1 【<レグザ>ZH500/ZV500 を A B いずれかの方法で確認、設定します】

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>A</b> &lt;レグザ&gt;ZH500/ZV500 の [LAN 端子] に LAN ケーブルでルーター、ハブ等の外部機器を接続している場合（接続している外部機器の電源が入っていること）</p> <p><b>1</b> &lt;レグザ&gt;ZH500/ZV500 と増設する HDL4-G シリーズを本紙表面の手順にしたがい、1 対 1 で接続します。</p> <p><b>2</b> &lt;レグザ&gt;ZH500/ZV500 取扱説明書「準備編」→「個別に設定をするとき」→「通信接続設定」→「DHCP サーバー設定」を参照し、「開始 IP アドレス」（例：192.168.2.11）とリースアドレス数の値を確認し、メモします。</p> <p><b>3</b> リースアドレス数を「1」に変更します。</p> <p><b>4</b> <b>決定</b> ボタンを押します。</p> | <p><b>B</b> &lt;レグザ&gt;ZH500/ZV500 の [LAN 端子] に LAN ケーブルでルーター、ハブ等の外部機器を接続していない場合</p> <p><b>1</b> &lt;レグザ&gt;ZH500/ZV500 の [LAN 端子] に HDL4-G シリーズを接続します。</p> <p><b>2</b> &lt;レグザ&gt;ZH500/ZV500 取扱説明書「準備編」→「個別に設定をするとき」→「通信接続設定」→「IP アドレス設定」を参照し、HDD 専用端子側の IP アドレスが 192.168.0.1 ～ 255 以外になっていることを確認します。初期状態から変更していない場合は、そのまま <b>3</b> へお進みください。</p> <p><b>3</b> &lt;レグザ&gt;ZH500/ZV500 の汎用 LAN 端子側の IP アドレスを 192.168.0.1 ～ 255 に設定します。（例：192.168.0.1 ※192.168.0.200 は HDL4-G と重複しますので設定しないでください。）</p> |
|---|---|

## 2 【HDL4-G シリーズの名前を変更します】

- 1** HDL4-G シリーズの電源を入れます。
- 2** <レグザ>ZH500/ZV500 取扱説明書「操作編」→「インターネットなどを楽しむ」→「URL を入力して Web ページを見る」の手順にしたがい Web ページを開きます。
- 3** **A** の場合  
メモした「開始 IP アドレス」を URL に入力します。（例：http://192.168.2.11）
- B** の場合  
http://192.168.0.200 と入力します。
- 4** HDL4-G の設定画面が表示されますので、「はじめて設定」を選びます。
- 5** パスワード入力画面が表示されますが、何も入力せずに「OK」を選びます。
- 6** HDL4-G の名前を「LANDISK」からお好きな名前に変更し、次に進みます。  
※「名前を自動設定する」を選ぶと自動で設定することができます。
- 7** 「アドレスを決める」は必要に応じて設定します。  
※通常は設定の必要はありません。
- 8** 設定内容を確認し、「設定する」を選びます。

以上で名前の変更が完了しました。接続したい HDL4-G シリーズ全ての名前の変更が完了してから次に進みます。

## 3 **A** の場合のみ 【リースアドレス数を初期設定に戻します】（**B** の場合は不要です。4 へお進みください。）

- 1** 【<レグザ>ZH500/ZV500 を A B いずれかの方法で確認、設定します】で変更したリースアドレス数を **2** でメモした値に戻します。リースアドレス数を戻したら、**決定** ボタンを押します。

## 4 【<レグザ>ZH500/ZV500 に HDL4-G シリーズを接続します】

- 1** <レグザ>ZH500/ZV500 と HDL4-G シリーズの電源を OFF にしてください
- 2** HDD 専用 LAN 端子に HUB を接続し、HDL4-G シリーズを HUB の LAN ポートに接続します。
- 3** <レグザ>ZH500/ZV500 の電源を入れます。HDL4-G シリーズの電源を 1 台ずつ ON にします。  
（1 台目の HDL4-G シリーズの起動が完了したのを確認してから、次の HDL4-G シリーズの電源を入れてください。）
- 4** <レグザ>ZH500/ZV500 のリモコンのふたをあけて [設定メニュー] ボタンを押し、▲・▼で [初期設定]-[レグザリンク設定]-[LAN HDD 設定] の順に **決定** ボタンで選択し、「LAN HDD 設定」画面を呼び出します。
- 5** ▲・▼で「機器の登録」を選び、**決定** ボタンを押します。
- 6** 登録（または解除）したい機器を▲・▼で選び、**決定** ボタンを押します。

