

画面で見るマニュアル

<u>無線LANアダプター</u> WHG-AC433US

FFFQՈク1ヶ 認証理培へ 培結する	2
シンクルサインオンを使う場合の準備	
EAP-PEAP 境境への接続方法	4
EAP-ILS 境内の接続方法	<u> </u>
ローミング感度を設定する	15
ローミング感度とは	15
ローミング感度とは ローミング感度を設定する	<u>15</u> 16

※ご案内している内容は本製品のドライバーをインストールした後の設定例です。

事前に添付のサポートソフトのインストールを完了しておいてください。詳しくは添付の『セットアップガイド』をご覧ください。 ※本書でご案内している手順は設定例です。

本書のとおりに設定できない場合や、設定内容に不明点がある場合は、ご利用のネットワークの管理者にお問い合わせください。 ※画面例:Windows 7



IEEE802.1x接続

ローミング感度設定

帯域固定設定

IEEE802.1 x 認証環境へ接続する

IEEE802.1 x 認証環境(EAP-PEAP、EAP-TLS) への接続方法をご案内します。

シングルサインオンを使う場合の準備 3
 EAP 認証シングルサインオンをする場合は、まずこちらを設定してください。
 EAP-PEAP 環境への接続方法 4
 EAP-PEAP環境へ接続する場合は、こちらを設定してください。
 EAP-TLS 環境への接続方法 9
 EAP-TLS環境へ接続する場合は、こちらを設定してください。

EEE802.1x接続

ローミング感度設定

帯域固定設定

動作環境

ネットワークの管理者の方は、以下の環境があることをご確認ください。

【PEAP 認証をする場合】

- ・IEEE802.1x Radius Server (PEAP 対応認証サーバー)
- ・PEAP パススルー対応アクセスポイント(Wi-Fi WPA/WPA2 準拠のアクセスポイント等)

【EAP-TLS 認証をする場合】

- ・IEEE802.1x Radius Server(EAP-TLS 対応認証サーバー)
- ・EAP-TLS パススルー対応アクセスポイント(Wi-Fi WPA/WPA2 準拠のアクセスポイント等)
- ・認証局(CA:Certificate Authority)



IEEE802.1x接続

ローミング感度設定

帯域固定設定

シングルサインオンを使う場合の準備

シングルサインオンを使用する場合、ログオン画面で[Ctrl + Alt + Del] 画面を表示さ せる必要があります。

添付のサポートソフトを使って、下記の設定をしてください。

ר	添付のサポートソフトをセットする
2	「コンピューター」などから、添付のサポートソフトの[CADEnabler] フォルダー を開き、[IOCADKick.exe] を管理者権限で実行する ※本設定の解除は、もう一度[IOCADKick.exe] を管理者権限で実行してください。 ※上記の方法で設定が解除できない場合は、ネットワーク管理者にご確認ください。 ※シングルサインオンはWindows 7 Professional/Enterprise/Ultimate、Windows 8/8.1 Pro/Enterprise、Windows 10 Pro/Enterprise/Educationのみ動作します。
З	設定結果 設定が完了しました。OSを再起動後に設定が有効になります。 OK
4	Windowsを再起動する

以上で設定は完了です。 【EAP-PEAP 環境への接続方法】(3 ページ)または 【EAP-TLS 環境への接続方法】(9 ページ)へお進みください。

IEEE802.1x接続

ローミング感度設定

帯域固定設定

EAP-PEAP 環境への接続方法



<u>【もくじ】へ</u>









<u>【もくじ】へ</u>



以上で、設定は完了です。

<u> もくじ へ</u>

EAP-TLS 環境への接続方法



6			
	追加するワイヤレス ネットワークの情報を入力します ネットワーク名(E): AirPortXXXXX セキュリティの種類(S): WPA2-エンタープライズ ・ 暗号化の種類(B): AES ・ セキュリティ キー(C): □ 文字を非表示にする(H) 図 この接続を目動的に開始します(I)	 ネットワークの設定をする ※ネットワークの設定については、ネット ワークの管理者にご確認ください。 西古もチェックする 	IEEE802.1×接続
	図ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する(2) 雪吉: 選択すると、このコンピューターのプライバシーが危険にさらされる可能性があります。 次へ(N) キャンセル	 ・この接続を自動的に開始します ・ネットワークが…場合でも接続する ・ネットワークが…場合でも接続する 「次へ]をクリック 	ローミング感度設定
7	 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	―― [接続の設定を変更します] を クリック	帯域固定設定
	Múa		
8	AirPortxxxxx ワイヤレフ ネットワークのブロパティ X 接続 セキュリティ マ 世キュリティの種類(E): WPA2 - エンタープライズ ・ 暗号化の種類(N): AES ・	[セキュリティ] タブをクリック	
	ネットワークの認証方法の選択(Q): Microsoft: スマートカードまたはその記の証明書 マ 設定(S) ■ ログオンするたびに、この接続用の資格情報を使用する(P)	 [Microsoftスマートカードまたは その他の証明書]を選ぶ [設定]をクリック 	
	詳細設定(D) OK		

【もくじ】へ







13

▼Windows 8の場合		
 ● ネットワーク 		IEEE802
証明書を選択してください		.1×接続
ての接続のユーザー名 正明書の詳細 発行先: 発行者: 有効期間: 2014/10/20 から 2015/10/20	- ログオンするユーザー名を入力する	ローミング感度設定
提印: OK キャンセル	- [OK] をクリック	帯域固定設定
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	- [接続] をクリック	
接続 接続しない ▼Windows 7の場合		
発行者: 有効期限: 2015/10/20 16:52:46 この接続のユーザー名(S):	- ログオンするユーザー名を確認する	

以上で、設定は完了です。

【もくじ】へ

ローミング感度を設定する

ローミング環境で、次のアクセスポイントへの切り換えやすさを設定します。

ローミング感度とは

初期設定では、あるアクセスポイントに接続している状態から、電波状態が悪くなり、接 続が切れたタイミングで、次のアクセスポイントに接続します。 そのため、環境によっては通信がほとんどできない状態でも、近くのアクセスポイントに 切り換わらないことがあります。

ローミング感度を設定すると、程度に応じて電波状態が悪くなった時点で前のアクセスポ イントとの接続を切断し、新しいアクセスポイントに接続するようになります。

ローミング感度を強くすればするほど、アクセスポイントを切り換えやすくなります。



IEEE802.1x接続

ローミング感度を設定する



以上で、設定は完了です。

<u>【もくじ】へ</u>

帯域を固定する(2.4GHz/5GHz)

2.4GHzか5GHzの片方の帯域だけを使うように設定します。



以上で、設定は完了です。

【もくじ】へ

17