

取 扱 説 明 書

40周年記念金沢箔ハードディスク
HDP-40TH1GL

● 本商品の筐体表面には、伝統工芸加工が施されています

金箔が施されている部分はコーティングされていますが、強く擦ったり、外傷を与えたりすると、金箔が剥がれるなどキズや破損の原因となることがあります。


取り扱いには十分にお気をつけください。

重要

お買い上げ時のレシートや領収書はご購入日を証明するものです。大切に保管してください。詳しくは裏面の【ハードウェア保証規定】をご覧ください。

添付品を確認する

□ ハードディスク … (1台)



電源 / アクセス (POWER/ACCESS) ランプ

電源 ON	USB3.1 Gen1 時	青色に点灯
	USB 2.0 時	緑色に点灯
アクセス中	USB3.1 Gen1 時	青色に点滅
	USB 2.0 時	緑色に点滅

USBポート
添付のUSBケーブルを接続します。

シリアル番号 (S/N)
底面のシールに印字してある12桁の英数字です。(例:ABC9876543ZX)

□ USB 3.1 Gen1ケーブル(A-MicroBタイプ/30cm) … (1本)

□ 伝統工芸金沢箔 … (1冊) □ 取扱説明書 … (本紙)

※USB 3.1 Gen1は、従来のUSB 3.0からアップデートされた規格の表記であり仕様は同一です。

重要 データバックアップのお願い

本製品は精密機器です。突然の故障等の理由によってデータが消失する場合があります。

万一に備え、本製品内に保存された重要なデータについては、必ず定期的に「バックアップ」をおこなってください。

本製品または接続製品の保存データの毀損・消失などについて、弊社は一切の責任を負いません。また、弊社が記録内容の修復・復元・複製などをすることもできません。なお、何らかの原因で本製品にデータ保存ができなかった場合、いかなる理由であっても弊社は一切その責任を負いかねます。

● バックアップとは

本製品に保存されたデータを守るために、別の記憶媒体 (HDD・BD・DVD など) にデータの複製を作成することです。(データを移動させることは「バックアップ」ではありません。同じデータが2か所にあることを「バックアップ」と言います。)

万一、故障や人為的なミスなどで、一方のデータが失われても、残った方のデータを使えますので安心です。不測の事態に備えるために、必ずバックアップをおこなってください。

ユーザー登録はこちら <https://ioportal.iodata.jp/>

ユーザー登録にはシリアル番号 (S/N) が必要となります。シリアル番号 (S/N) は本製品貼付のシールに印字されている12桁の英数字です。(例:ABC1234567ZX)。

動作環境を確認する

USBポート搭載のパソコン

※弊社製USB 3.1 Gen1/2.0インターフェイスを装備したパソコンを含む

Windows パソコン
Windows 10 (32/64ビット版)
Windows 8.1 (32/64ビット版)
Windows 8 (32/64ビット版)
Windows 7 (32/64ビット版)

Mac Mac OS X 10.7～10.11

※USB 3.1 Gen1インターフェイスでの動作は、弊社製USB 3.1 Gen1インターフェイスにおいて確認しています。動作対応については、各インターフェイスメーカーにお問い合わせください。

※USB 3.1 Gen1で使用するには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 3.1 Gen1に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。

本製品はNTFSフォーマット済みです

Windowsでは、つないでそのまま使用できます。
Macにつなぐ場合は、最初にフォーマットする必要があります。


画面で見るマニュアルの見かた

本製品のフォーマット方法は、【画面で見るマニュアル】でご確認ください。
弊社サポートライブラリで、本製品の型番 (HDP-40TH1GL) で検索します。

<http://www.iodata.jp/lib/>



パソコンにつなぐ



※パソコン本体のUSBバス電源供給性能により、一部の機種においてオプションのACアダプターが必要な場合があります。詳しくは、弊社ホームページ (<http://www.iodata.jp/>) をご覧ください。

ご注意

コネクターの向きにご注意ください。USBは接続できる向きが決まっています。接続しにくいときは、コネクターの向きをご確認ください。誤った向きで無理に接続すると、USBケーブルやUSB端子が破損する恐れがあります。

Windowsで使う場合

確認する

下のように、ハードディスクのアイコンが追加されていれば、本製品を使用できます。



※ドライブ文字は、お使いのパソコンにより異なります。



アイコンが表示されない場合

- アイコンが分からない場合は、いったん【取り外す】を実行し、消えたアイコンが本製品のアイコンです。
- アイコンが表示されない場合は、以下をご確認ください。
 - ・USBケーブルの接続を確認してください。
 - ・接続するUSBポートを変えてみてください。USBハブに接続している場合は、パソコンのUSBポートに直接、接続しなおしてください。
 - ・Mac専用フォーマットの場合、Windows上でアイコンが表示されません。Windowsでお使いになる場合は、フォーマットし直す必要があります。フォーマット方法は、画面で見るマニュアルをご覧ください。※フォーマットすると、データはすべて消去されます。

取り外す場合

※ここではパソコン起動中に本製品を取り外す場合の手順を説明します。

画面右下タスクトレイのリムーバブルツールをクリックし、本製品の表示をクリック後、画面の指示にしたがって本製品を取り外します。



本製品を取り外す際は…

コネクターを持って抜いてください。ケーブル部分を引っ張ると、故障の原因になります。

Mac OSで使う場合

フォーマットが必要です。

事前に、Mac OS形式でフォーマットしてください。方法は、【画面で見るマニュアル】をご覧ください。

Time Machine機能画面が表示された場合

本製品をパソコンに接続した際、Mac OSの仕様でTime Machine機能の画面が表示されることがあります。[消去]をクリックすると、本製品のフォーマットがはじまりますので、誤ってデータを消さないようご注意ください。本製品を使用中にデータが消失した場合でも、データの保証は一切いたしかねます。故障や万一に備えて定期的にバックアップをお取りください。※Time Machine機能については、Apple社ホームページをご覧ください。

確認する


ハードディスクアイコンが追加されていれば使用できます。



※本製品の名前は、フォーマット時に任意に入力したものになります。

アイコンがデスクトップに表示されない場合

次の手順でFinderの環境設定を確認してください。[デスクトップに表示する項目]で、[ハードディスク]にチェックしてください。



取り外す場合

※ここではパソコン起動中に本製品を取り外す場合の手順を説明します。

本製品のアイコンをごみ箱に捨てた後、画面表示を確認し、本製品を取り外します。

※本製品の名前は、フォーマット時に入力した名前です。※[ファイル]メニューの[“xxx”を取り外す]をクリックして取り外すこともできます。(xxxはフォーマット時に設定した名前)

ドラッグ&ドロップ



本製品を取り外す際は…

コネクターを持って抜いてください。ケーブル部分を引っ張ると、故障の原因になります。

ハードウェア保証規定

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定（以下「本保証規定」といいます。）に明示した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、弊社製品（以下「本製品」といいます。）の無料での修理または交換をお約束するものです。

1 保証内容
取扱説明書（本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。）等にしがった正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ日が記載されたレシートや納品書をご提示いただく事により、お買い上げ時より1年間弊社の判断により同等品へ交換いたします。生産終了等の事由により同一品との交換が不可能な場合、同容量の通常品への交換対応とさせていただきます。
2 保証対象
保証の対象となるのは本製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア、付属品・消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。
3 保証対象外

以下の場合には保証の対象とはなりません。

- 販売店等でのご購入日から保証期間が経過した場合
- 中古品でご購入された場合
- 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情による故障もしくは損傷の場合
お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合
- 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合
- 取扱説明書等に記載の使用方法または注意書き等に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷の場合
- 合理的使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合
- 弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
- 弊社が寿命に達したと判断した場合
- 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外で使用された場合
- その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合

4 修理
<ol style="list-style-type: none">修理を弊社へご依頼される場合は、本製品と本製品のお買い上げ日が記載されたレシートや納品書等を弊社へお持ち込みください。本製品を送付される場合、発送時の費用はお客様の負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。 発送の際は輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。弊社は、輸送中の事故に関しては責任を負いかねます。 本製品がハードディスク・メモリーカード等のデータを保存する機能を有する製品である場合や本製品の内部に設定情報をもつ場合、修理の際に本製品内部のデータはすべて消去されます。弊社ではデータの内容につきましては一切の保証をいたしかねますので、重要なデータにつきましては必ず定期的にバックアップとして別の記憶媒体にデータを複製してください。 弊社が修理に代えて交換を選択した場合における本製品、もしくは修理の際に交換された本製品の部品は弊社にて適宜処分いたしますので、お客様へはお返しいたしません。

5 免責
<ol style="list-style-type: none">本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消失等について、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず、定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。 弊社に故意または重過失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由のいかんを問わず製品の価格相当額を限度といたします。 本製品に隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定に関わらず、弊社は無償にて当該瑕疵を修理し、または瑕疵のない製品または同等品に交換いたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償責任を負いません。

6 保証有効範囲
<p>本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。</p> <p>(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)</p>

安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

▼警告および注意表示	▼絵記号の意味
 危険	 禁止
 警告	 指示を守る

危険

-  本製品を修理・改造・分解しない
 - 火災や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。

警告

-  雷が鳴り出したら、本製品には触れない
 - 感電の原因になります。

-  故障や異常のまま、つながらない
 - 本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外してください。そのまま使うと、発火・感電・故障の原因になります。

-  ぬらしたり、水気の多い場所で使わない
 - 水や洗剤などが本製品にかかると、隙間からしみ込み、発火・感電の原因になります。

- お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。

- 水の入ったもの（コップ、花びんなど）を上に乗かないでください。

- 万一、本製品がぬれてしまった場合は、絶対に使用しないでください。

-  煙がでたり、変なにおいや音がしたら、すぐに使うのを止める

- そのまま使うと発火・感電の原因になります。

使用上のご注意

- 本製品を接続時、他のUSB機器を使う場合に以下にご注意ください。
 - ・本製品の転送速度が遅くなることがあります。
 - ・本製品をUSBハブに接続しても使えないことがあります。
その場合は、接続機器のUSBポートに直接、接続してください。

- 本製品は、Windowsパソコンでは起動用ドライブとしてはご使用いただけません。

- 本製品にソフトウェア（ワープロソフト、ゲームソフトなど）をインストールしないでください。「OS起動時に実行するプログラムが見つからない」などにより、ソフトウェアが正常に利用できない場合があります。

- ご利用のパソコンにより、スタンバイ、休止、スリープ、サスペンド、レジュームなどの省電力機能はご利用いただけない場合があります。

- 本製品についた汚れなどを落とす場合は、USBケーブルを取り外してから、柔らかい布でやさしく乾拭きしてください。洗剤、薬品、市販のクリーニングキットは使わないでください。変質したり、塗装をいためたりすることがあります。

アフターサービス


本製品の修理対応、電話やメール等によるサポート対応、ソフトウェアのアップデート対応、本製品がサーバー等のサービスを利用する場合、そのサービスについては、弊社が本製品の生産を完了してから5年間を目途に終了とさせていただきます。ただし状況により、5年以前に各対応を終了する場合があります。

お問い合わせについて
お問い合わせいただく前に、 以下をご確認ください
<ul style="list-style-type: none">● サポートページのQ&Aを参照 ● 最新のソフトウェアをダウンロード <p>http://www.iodata.jp/support/</p>


	それでも解決できない場合は、 サポートセンターへ
電話：050-3116-3020	
※受付時間 9：00～17：00 月～金曜日（祝祭日をのぞく）	
FAX：076-260-3360	
インターネット：http://www.iodata.jp/support/	

<ご用意いただく情報>

製品情報（製品名、シリアル番号など）、パソコンや接続機器の情報（型番、OSなど）

修理について				
修理を依頼される場合は、以下の要領でお送りください。				
<table> <tbody><tr> <td>ハードウェア保証書またはお買い上げ時のレシート</td> <td></td> <td> <ul style="list-style-type: none">●氏名 ●電話番号 ●メールアドレス </td> <td> <ul style="list-style-type: none">●住所 ●FAX番号 ●症状 </td></tr> </tbody></table> <p>※メモの代わりにWeb掲載の修理依頼書を印刷すると便利です。</p>	ハードウェア保証書またはお買い上げ時のレシート		<ul style="list-style-type: none">●氏名 ●電話番号 ●メールアドレス	<ul style="list-style-type: none">●住所 ●FAX番号 ●症状
ハードウェア保証書またはお買い上げ時のレシート		<ul style="list-style-type: none">●氏名 ●電話番号 ●メールアドレス	<ul style="list-style-type: none">●住所 ●FAX番号 ●症状	
	<ul style="list-style-type: none">●梱包は厳重に! 弊社到着までに破損した場合、有料修理となる場合があります。	<ul style="list-style-type: none">●宅配便で送付 紛失をさけるため宅配便でお送りください。		
〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地	株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛			

- 送料は、発送時はおお客様ご負担、返送時は弊社負担です。
- 有料修理となった場合は先に見積をご案内します。（見積無料）金額のご了承をいただいてから、修理をおこないます。
- 内部にデータがある場合、厳密な検査のため、内部データは消去されます。何卒、ご了承ください。バックアップ可能な場合は、お送りいただく前にバックアップしてください。弊社修理センターではデータの修復はおこなっておりません。
- お客様が貼られたシール等は、修理時に失われる場合があります。
- 保証内容については、ハードウェア保証規定に記載されています。
- 修理品を送る前に製品名とシリアル番号（S/N）を控えてください。

修理について詳しくは以下をご確認ください	
http://www.iodata.jp/support/after/	

個人情報の取り扱いについて	
個人情報は、株式会社アイ・オー・データ機器のプライバシーポリシーに基づき、適切な管理と運用をおこないます。	
http://www.iodata.jp/privacy.htm	

ハードウェア仕様

インターフェイス	USB 3.1 Gen1(USB 3.0) / USB 2.0
出荷時フォーマット	NTFS
電源	USB パスパワー
使用温度範囲	5～35℃(接続機器の動作範囲であること)
使用湿度範囲	20～80% (結露なきこと、接続機器の動作範囲であること)
本体質量	約160g
外形寸法	約75(W)×112(D)×14(H)mm（突起除く）

譲渡・廃棄の際のご注意

- データ消去ソフト等利用し、データを完全消去してください。情報漏洩などのトラブルを回避するために、データ消去のためのソフトウェアやサービスをご利用いただくことをおすすめいたします。弊社製「DiskRefresher3 SE」をサポートライブラリよりダウンロードしてご利用いただけます。
- http://www.iodata.jp/lib/**

【お問い合わせ先】

- 本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。	VCCI-B
--	--------

【ご注意】

- 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関する設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
- 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。（This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.）
- 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

記載されている会社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。

【マニュアルアンケートはこちら】よりよいマニュアル作りのためアンケートにご協力願います。	
--	---