I-O DATA

B-MANU201942-01
M-MANU201209-01

セットアップガイド (Windows 版)

HDPD-AUTシリーズ

この度は、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に[本書]をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

フォーマット済みのため、そのまま使用できます

本製品はフォーマット済み(1パーティション、NTFSファイルシステム)のため、Windows環境ではフォーマットする必要はなくそのままでお使いいただけます。

つなぐ



※パソコン本体の USB バス電源供給性能により、一部の機種においてオプションの AC アダプターが必要な場合があります。
詳しくは、弊社ホームページをご覧ください。
http://www.iodata.jp/

確認する

以下のように、ハードディスクと仮想 DVD-RW（CD-ROM）のアイコンが追加されていれば、本製品を使用できます。

取り外す

※ ここではパソコン起動中に本製品を取り外す場合の手順を説明します。

❶ 画面右下のタスクトレイのリムーバブルツールをクリックし、本製品の表示をクリックします。



（画面例：Windows 7）

リムーバブルツールが表示されていない場合

❷ メッセージを確認します。
- Windows 8/7/XPの場合 ：[×]をクリックします。
- Windows Vistaの場合：[OK]ボタンをクリックします。

❸ 本製品を取り外します。
※ケーブルを抜くときは、ケーブル部分を引っ張らず、コネクターを持って抜いてください。

Acronis True Image 2013　プロダクトキー

※Acronis True Image 2013 をインストールする際に必要となります。

プロダクトキーの再発行はいたしかねますので、本セットアップガイドは大切に保管してください。

使う

本製品をパソコンにつないで、以下のような使い方ができます。
- 通常のハードディスクのように、データの保存、読み出し
- 「仮想DVD-RW」をDVD-RWドライブとして使用する（A面を上にした場合）
- CD-ROM内のアプリを利用する（B面を上にした場合）

■A 面を上にしてパソコンにつないだ場合



ハードディスクとして使用する他に、本製品の一部を「仮想 DVD-RW メディア」として認識します。
通常の DVD-RW ドライブと同様にデータを書き込んだり、アプリの起動などができます。
データの書き込みは、Windows 標準のライティング（Windows Vista 以降）またはライティングソフト※で書き込み、消去ができます。
※当社では　Nero 社の Nero10　Nero12 で動作確認しております。
ライティングに関するお問い合わせはライティングソフトメーカーまたは OS メーカーにご相談ください。

■B 面を上にしてパソコンにつないだ場合



ハードディスクとして使用する他に、本製品の一部を仮想サポートソフト CD-ROM として認識します。
CD-ROM 内のアプリを起動して使用することができます。
各アプリについては、裏面をご覧ください。

メニュー画面

画面で見るマニュアルの見方



※上記画面が表示されない場合は、CD-ROM ドライブ[HDPDAUT_XXX]をダブルクリック→[menu.exe]をダブルクリックします。

姿勢表示アプリ G-SENS・MONITOR について

本製品内の仮想サポートソフト CD-ROM から起動します。

❶ 本製品のB面（下図参照）を上にしてパソコンに接続します。



❷

[G-SENS・MONITOR] をクリックする

※上記画面が表示されない場合は、CD-ROMドライブ[HDPDAUT_XXX] をダブルクリック→[menu.exe]をダブルクリックします。

❸ 本製品の現在の位置を3Dモデリング表示します。



感度調整

デモモード

終了

■G センサー感度切り替え

衝撃検知、落下検知の感度の調整は下記のようにマウスでクリックして切り替えます。



マウスでクリックして切り替える

オフ ⟷ 感度　高

■デモモード

デモモードを実行すると、ハードディスク本体を切り離し、姿勢状態のみ 3D モデリング表示します。

実際に傾けて確認するときには、デモモードに切り替えてお試しいただくことをお勧めします。

デモモードを終了するときは、[終了] ボタンをクリックします。
使用する際は、パソコンから取り外して、再度つなげてください。

バックアップアプリ Acronis True Image 2013 について

Acronis True Image 2013 は、写真やビデオ、音楽、書類、アプリケーションなどの重要なデータを保護し、障害が発生した際、迅速に復旧します。
本製品内の仮想サポートソフト CD-ROM からインストールします。

インストールする

❶ 本製品のB面（下図参照）を上にしてパソコンに接続します。



❷

[Acronis True Image] をクリックする

※上記メニュー画面が表示されない場合は、CD-ROMドライブ [HDPDAUT_XXX]をダブルクリック→[menu.exe]をダブルクリックします。

❸ 以降は、画面の指示にしたがってすすめてください。

プロダクトキーの入力画面では、表面に記載されているプロダクトキーを入力してください。

起動する

❶ 下記のアイコンをダブルクリックします。

または、以下の手順で起動します。（Windows 7の場合）
[スタート]→[すべてのプログラム]→[Acronis]→[True Image]→[True Image]を順にクリックします。

ダブルクリックする

❷ 以下の画面が表示されます。

使用方法は、[ヘルプ]または[ユーザーガイド]をご覧ください。
※[ユーザーガイド]を印刷しておくことをおすすめします。
※ご利用には製品のアクティブ化が必要です。
アクティブ化にはインターネット接続環境が必要になります。

クリックする

IO.APPs（アイオー・アップス） 便利・快適アプリ

本製品をより便利に快適に使えるアプリケーションソフトウェア「IO.APPs(アイオーアップス)」をご用意しております。

ソフトウェアは、「IO.APPs」からもダウンロードできます。

http://www.iodata.jp/

弊社Webサイト内で[IOAPPS]と検索

IOAPPS　検索

❑ ソフトウェアを使用しなくても本製品は使用できます。

ソフトウェアは用途に応じて必要な場合のみお使いください。

❑ ソフトウェアはダウンロードしてお使いください。

以下のURLにアクセスします。
http://www.iodata.jp/support/product/hdpd-aut/
画面の指示に従ってソフトウェアをダウンロードし、解凍します。

※インストールおよび使用方法については、ソフトウェアのダウンロード画面で、各取扱説明書をご覧ください。