

添付品・リモコンについて

4K対応40型ワイド液晶ディスプレイ

※可視領域は39.5型です。

添付品を確認する

☐ 台座 
☐ HDMI ケーブル

☐ DisplayPort ケーブル

☐ ネジ 
☐ 電源コード

☐ 取扱説明書

☒ 添付品・リモコンについて


☐ リモコン・動作確認用電池


- 電池をセットする際は、リモコンの裏プタを開け、**単4形乾電池を2本**入れます。
- 添付の電池は動作確認用です。早めに新しい乾電池に交換してください。

リモコンの操作範囲について

リモコンの受光部は電源ランプのところにあります。

リモコンを受光部に向けて操作してください。



使う

電源を入れる／切る

※リモコンがない場合、本製品正面の  ボタンで電源を入／切できます。

音を消す／解除

音量などを調節する

※リモコンがない場合、本製品正面の  で調節できます。

ブルーリダクション

パソコンで作業をする際に目が疲れる原因とされるブルーライトを低減させる機能です。効果を強くするほど、画面は黄色く見えます。

超解像

映像の解像感を高め、映像を鮮やかに美しく再現する機能です。解像度の低い動画を見るときなどに、映像のボケを低減します。

超解像の効果確かめる

デモモード

画面右側だけに超解像処理をして映像を表示する機能です。

設定メニューを開く

	項目を移動する
	値を調節する
決定	項目・値を決定する
戻る	前の項目に戻る



使う（続き）

情報を表示する／閉じる


表示する映像を切り換える

※親画面を切り換えます。

子画面を操作する

- 入/切 子画面の状態を切り換える
PIP→POP→切→PIP…
- 入力切換 子画面の映像を切り換える
親画面と子画面を入れ換える

親子切換




子画面のサイズを切り換える
(3段階)

サイズ



子画面の位置を切り換える
(4か所)


位置




- 音声選択 音声を切り換える
(親画面⇄子画面)



PIPとPOP



親画面内に子画面を表示します。



親画面と子画面を並べて表示します。
※[サイズ] [位置] は機能しません。

HDMIケーブルでつないだ機器を操作する (CEC機能)

設定メニューの [その他]→[CEC] を [入] に設定すると、HDMI でつないだ機器を本製品のリモコンで操作できます。

※CEC 機能に対応した機器に限ります。機器側のCEC機能を有効にしてください。

機器によっては、一部またはすべての操作ができないことがあります。動作は保証の対象ではありません。

操作に使うボタン



MHLケーブルでつないだ機器を操作する

本製品のリモコンで操作できます。

※端末・アプリによっては、一部またはすべての操作ができないことがあります。動作は保証の対象ではありません。

操作に使うボタン



設定メニューなどの情報は『画面で見る
マニュアル』をご覧ください

<http://www.iodata.jp/p/149710>

