

EH-TW5200

Home Projector

本機を裏返してお使いになる際は、同梱のゴム足を取り付けてからお使いください。


取り付けの際は本シートをよく読み、正しく貼り付けてください。



Printed in China

取り付け方

1 下記のイラストを参考にして、セロファンテープなどでゴム足を仮止めします。



2 仮設置をして、投写映像が水平であることを確認してからゴム足の剥離紙をはがして貼り付けます。

 天吊りの設定は、環境設定メニューの [設定] - [設置モード] から設定します。

⚠注意

- 一度貼り付けをしたゴム足は、はがさないようにしてください。
- ぐらついた台の上、傾いたところなど不安定な場所に置かないでください。落下によるけがの原因になることがあります。
- 高い場所に設置するときは、ワイヤーなどで落下防止の処理を行ってください。落下によるけがの原因となる場合があります。