

ADUS-UT 取扱説明書

シリアル番号(S/N)をメモしてください。

シリアル番号(S/N)は本製品に貼られているシールに印字してある12桁の英数字です。(例:ABC98765432X)
シリアル番号(S/N)は、添付ソフトウェアをダウンロードする際に必要です。
■ユーザー登録 ➡ <https://iportal.iodata.jp/>
■ファームウェア等のダウンロード ➡ <http://www.iodata.jp/lib/>

よくあるご質問

本製品のアイコンがない(正常に認識されない)

- いったん取り外し、再度接続しなおしてご確認ください。
- 接続する USB ポートを変えてご確認ください。USB ハブに接続している場合は、パソコン本体の USB ポートに接続してください。
- パソコン本体の USB バス電源供給性能により、一部の機種においてオプションの AC アダプターが必要な場合があります。詳しくは、弊社ホームページ (<http://www.iodata.jp/>) をご覧ください。
- USM 対応 HDD・SSD のフォーマットをご確認ください。接続する機器や OS に対応したフォーマットに変更する必要があります。
- Mac 専用フォーマットの場合、Windows 上でアイコンが表示されません。Windows で使う場合は、フォーマットし直す必要があります。

「取り外しできません」と表示された

使用しているソフトウェアをすべて終了してから、取り外してください。それでも取り外せない場合は、パソコンの電源を切ってから取り外してください。

内容物の確認

- USBアダプター(1台)
- USB 3.0ケーブル(1本)[約30cm]
- 取扱説明書(1枚)[本紙]

本製品を装着できる機器


弊社製USM対応HDD・SSD

- ・HDUSシリーズ
- ・HDUS-SSシリーズ

本製品とつなぐことができるパソコン・AV機器は、本製品を装着するUSM対応HDD・SSDの対応機種に準じます。詳しくはお使いのUSM対応HDD・SSDの取扱説明書をご確認ください。
※最新の対応機種情報は対応検索エンジン「PIO」をご覧ください。

➡ <http://www.iodata.jp/pio/>

各部の名称・機能



ハードウェア保証書

型番	ADUS-UT
保証期間	ご購入日より 12 ヶ月間有効です

ふりがな	
お名前	様
TEL. () -	
〒□□□□-□□□□	
ご住所	

「ハードウェア保証規定」をご確認の上、☆印の箇所に楷書で明確にご記入ください。記入漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられませんのでご注意ください。販売店欄は販売店でご記入いただくものです。記入がない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。また、本保証書は再発行いたしませんので紛失しない様大切に保管してください。

販売店	ご購入日
	住所・店名
	TEL. () -


ご販売店様へ

- お客様へ商品をお渡しする際は必ず販売日をご記入日欄に記入し貴店名/住所、貴店印をご記入ご捺印ください。
- 記載漏れがありますと、保証期間内でも無償修理が受けられません。

取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、ハードウェア保証規定に従った保証を行いますので、商品と本保証書をご持参ご提示の上お買い求めの販売店または、弊社(修理センター宛)にご依頼ください。




つなぐ



Windowsで使用する場合

確認する


以下のように、ハードディスクのアイコンが追加されていれば、本製品を使用できます。




取り外す

※ここではパソコン起動中に本製品を取り外す場合の手順を説明します。

- 画面右下のタスクトレイのリムーバブルツールをクリックし、本製品の表示をクリックします。



- メッセージを確認します。
● Windows 8.1/8/7/XPの場合 : [X]をクリックします。
● Windows Vistaの場合 : [OK]ボタンをクリックします。



Mac OSで使用する場合

Time Machine 機能画面が表示された場合のご注意

本製品をパソコンに接続した際、Mac OSの仕様で、Time Machine機能の画面が表示されることがあります。
[消去]をクリックすると、本製品のフォーマットが始まります。誤ってデータを消去しないようご注意ください。
※Time Machine機能については、Apple社ホームページをご確認ください。
本製品を使用中にデータが消失した場合でも、データの保証は一切いたしかねます。故障や万が一に備えて定期的にバックアップをお取りください。


確認する

右のように、ハードディスクのアイコンが追加されていれば、本製品を使用できます。
※本製品の名前は、フォーマット時に任意に入力したものになります。



アイコンがデスクトップに表示されない場合

次の手順でFinderの環境設定を確認してください。
[デスクトップに表示する項目]で、[ハードディスク]にチェックしてください。



取り外す

※ここではパソコン起動中に本製品を取り外す場合の手順を説明します。

- 本製品のアイコンをごみ箱に捨てます。
※本製品の名前は、フォーマット時に任意に入力したものになります。



※[ファイル]メニューの「xxx」を取り外す]をクリックして取り外すこともできます。(xxxはフォーマット時に設定した名前です。)

- 本製品を取り外します。



安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

● 警告および注意表示	● 絵記号の意味
⚠危険 この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負う危険が生じます。	🚫 禁止
⚠警告 この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。	🛑 指示を守る
⚠注意 この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。	

⚠ 危険

- 🚫 本製品を修理・改造・分解しない**
火災や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。

⚠ 警告

- 🚫 雷が鳴り出したら、本製品には触れない**
感電の原因になります。
- 🚫 本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使わない**
水や洗剤などが本製品にかかると、隙間からしみ込み、火災・感電の原因になります。
 - ・お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。
 - ・水の入ったもの(コップ、花びんなど)を上置きしないでください。
 - ・掃除は必ず乾いた布でおこなってください。
 - ・万一、本製品がぬれてしまった場合は、絶対に使用しないでください。

- 🚫 煙がでたり、変なにおいや音がしたら、すぐに使うのを止める**
そのまま使うと火災・感電の原因になります。

- 🚫 故障や異常のまま、つながらない**
本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外してください。
そのまま使うと、火災・感電・故障の原因になります。

⚠ 注意

- 🚫 本製品を踏まない**
破損し、けがの原因になります。特に、小さなお子様にはご注意ください。

- 🚫 長時間にわたり一定の場所に触れ続けられない**
本製品を一定時間使うと、本製品が熱く感じる場合があります。長時間にわたり一定の場所に触れ続けると、低温やけどを起こす恐れがあります。

ハードウェア仕様

インターフェイス	USB 3.0、USB 2.0
電源	USB/バスパワー
使用温度範囲	5~35℃(パソコンの動作範囲であること)
使用湿度範囲	20~80% (結露なきこと、パソコンの動作範囲であること)
本体質量	約13g
外形寸法	約 81(W)x12(D)x15(H)mm

使用上のご注意

- 接続する本体との組み合わせにより、スタンバイ、休止、スリープ、サスペンド、レジュームなどの省電力機能は利用できない場合があります。
- 本製品接続時、他のUSB機器を使う場合にご注意ください。
 - ・本製品の転送速度が遅くなる場合があります。
 - ・本製品をUSBハブに接続しても使えないことがあります。この場合、パソコンのUSBポートに直接、接続してください。
- 本体内部に液体、金属、たばこの煙などの異物が入らないようにしてください。
- 本体についた汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。
 - ・洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めてご使用ください。
 - ・ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。
 - ・市販のクリーニングキットを使用しないでください。故障の原因になります。
- 本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。
VCCI-B

ハードウェア保証規定

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定（以下「本保証規定」といいます。）に明示した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、弊社製品（以下「本製品」といいます。）の無料での修理または交換をお約束するものです。

1 保証内容

取扱説明書（本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。）等にしたがった正常な使用状態で故障した場合、ハードウェア保証書をご提示いただく事によりそこに記載された期間内においては、無料修理または弊社の判断により同等品へ交換いたします。

2 保証対象

保証の対象となるのは本製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア、付属品・消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。

3 保証対象外

- 以下の場合には保証の対象とはなりません。
- 1) 保証書に記載されたご購入日から保証期間が経過した場合
 - 2) 修理ご依頼の際、ハードウェア保証書のご提示がいただけない場合
 - 3) ハードウェア保証書の所定事項（型番、お名前、ご住所、ご購入日等〔但し、ご購入日欄については、保証期間が無期限の製品は除きます。〕）が未記入の場合または字句が書き換えられた場合
 - 4) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情による故障もしくは損傷の場合
 - 5) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合
 - 6) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合
 - 7) 取扱説明書等に記載の使用法または注意書き等に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷の場合
 - 8) 合理的使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合
 - 9) 弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
 - 10) 弊社が寿命に達したと判断した場合
 - 11) 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外で使用された場合
 - 12) その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合

アフターサービス

ご提供いただいた個人情報、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

お問い合わせについて

お問い合わせいただく前に、**以下をご確認ください**

- 📖 『画面で見るマニュアル』の「困ったときには」を参照**
- 🌐 弊社サポートページのQ&Aを参照**
➔ <http://www.iodata.jp/support/>
- 📄 最新のソフトウェアをダウンロード**
➔ <http://www.iodata.jp/lib/>


- 📧 それでも解決できない場合は、サポートセンターへ**

電話：050-3116-3020
※受付時間 9：00～17：00 月～金曜日（祝祭日をのぞく）
FAX：076-260-3360
インターネット： <http://www.iodata.jp/support/>

<ご利用いただく情報>
製品情報（製品名、シリアル番号など）、パソコンや接続機器の情報（型番、OSなど）

修理について

修理を依頼される場合は、以下の要領でお送りください。



〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

- 送料は、発送時はおお客様ご負担、返送時は弊社負担とさせていただきます。
- 有料修理となった場合は先に見積をご案内いたします。（見積無料）金額のご了承をいただいているため、修理をおこないます。
- 内部にデータが入っている製品の場合、厳密な検査のため、内部データは消去されます。何卒、ご了承ください。バックアップ可能な場合は、お送りいただく前にバックアップをおこなってください。弊社修理センターではデータの修復はおこなっておりません。
- お客様が貼られたシール等は、修理時に失われる場合があります。
- 保証内容については、ハードウェア保証規定に記載されています。
- 修理品をお送りになる前に製品名とシリアル番号(S/N)を控えておいてください。

修理について詳しくは… <http://www.iodata.jp/support/after/>

直販サイト「アイオープラザ」より

- ① 付属品をはじめ、すべての弊社製品を販売中。
- ② 万一でも安心の製品保障サービス受付。
- ③ 新規会員登録で、優待ポイント1,000円分進呈。
※特典内容は予告なく変更する場合があります。

アイオープラザ
www.ioplaza.jp/pkg.htm

【ご注意】

- 1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- 2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関する設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意ください。
- 3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
- 5) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

【商標について】

- I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- Microsoft、Windows および Windows Vista は、米国または他国における Microsoft Corporationの登録商標です。
- Apple、Mac は、米国およびその他の国で登録された米国 Apple Inc. の登録商標です。
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

進化する明日へ Continue thinking

株式会社 **アイ・オー・データ機器**
ホームページ <http://www.iodata.jp/>