

必ずお読みください

4K Media Player
AV-ATB100



レシートや納品書を大切に保管してください


レシートや納品書などご購入日を証明するものが、修理の際に必要になります。

添付品の確認


- ☐ 専用ACアダプター
- ☐ 電源コード
- ☐ 専用リモコン
- ☐ 単4形乾電池×2
- ☐ HDMIケーブル
- ☐ LANケーブル
- ☒ 必ずお読みください(本紙)
- ☐ セットアップガイド

各部の名称

<前面>




<背面>



※電源スイッチをOFFにする前に、リモコンの電源ボタンを長押しして、シャットダウンしてください。

<側面>




マニュアルの種類

- 必ずお読みください(本紙)
本製品をお使いになる際の注意事項などが記載されています。
- セットアップガイド(別紙)
本製品の設置および使い方が記載されています。
- 設定ガイド(Webで閲覧)
本製品の設定の詳細が記載されています。
パソコンやスマートフォンで以下の弊社Webページにアクセスし、「設定ガイド」をクリックしてください。
<http://www.iodata.jp/p/158711>



<リモコン>



使用上のご注意

最新ソフトウェアでのご利用のお願い

本製品のハードウェア保証適用のために、ソフトウェアは常に弊社が提供する最新版にアップデートしてご利用ください。
[設定]-[端末情報]-[システムアップデート]から最新のソフトウェアが公開されていないか確認できます。
※インターネットへ接続できるネットワークへの接続が必要です(インターネットを使ってソフトウェアをダウンロードします)。

設置場所・環境について

本製品を不特定多数の人が数m圏内に近づくことができる場所に設置する場合、ネットワークに接続する際は、非公開のWi-Fi、または有線LANケーブルで接続してください。
以下の条件をすべて満たすとAndroidスマートフォンなどで本製品が検出され、本製品が意図せず操作される恐れがあります。
1. 本製品を公衆のWi-Fiなどでネットワークに接続し、本製品とAndroidスマートフォンが同一ネットワーク上に存在する
2. 本製品とAndroid スマートフォンがBluetooth電波の届く範囲に存在する
3. 本製品を接続したディスプレイの画面に表示される認証コードが見られる

電源をオフにする前に

本体背面の電源スイッチをオフにする場合は、リモコンの電源ボタンを長押しし、「シャットダウン」してからオフにしてください。
また、ACアダプターや電源ケーブルを抜く際は、電源スイッチをオフしてから抜いてください。

静止画表示の最大解像度について

静止画表示の最大解像度は1920×1080です。1920×1080を超える解像度の画像は解像度が縮小されて表示されます。そのため、4K大型ディスプレイに映す場合などは、画面が粗く見えることがあります。

動画の再生について

再生アプリ「HomeMedia」は、動画再生対応は最大50Mbpsまでのビットレートに対応しています。
その他のアプリをインストールして利用する場合、再生可能な動画の最大ビットレートは30Mbpsまでです。30Mbpsを超えるとカクツキなどが発生する可能性が高くなります。

時刻情報の取得について

時刻情報の取得には、インターネット接続環境が必要です。

アプリのサポートについて

[HomeMedia]以外のアプリケーションはサポート対象外となります。

お手入れについて

本製品についた汚れなどを落とす場合は、電源コードを抜いてから、柔らかいきれいな布で軽く乾拭きしてください。
●汚れがひどい場合は、水で十分に薄めた中性洗剤に布をひたして、よく絞ってから汚れを拭き取り、最後に乾いた布で拭いてください。
●ベンジン、シンナー、アルコール、消毒薬、化学ぞうきん、クリーナー/クリーニングペーパーなどは使わないでください。変質やひび割れなどの原因になります。

廃棄・譲渡について

- 本製品を廃棄、譲渡等するときは、本製品内に記録されているアカウント情報などのデータを削除することをおすすめします。([設定]→[ストレージとリセット]→[データの初期化]で削除できます)
- 本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

▼ 警告および注意表示

- 警告** この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。
- 注意** この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

▼ 絵記号の意味

- 禁止
- 指示を守る

警告

- 本製品を修理・分解・改造しない**
発火や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。
- 煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源コードを抜く**
そのまま使うと発火・感電の原因になります。
- 雷が鳴り出したら、本製品や電源コードには触れない**
感電の原因になります。
- AC アダプターや本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使わない**
水や洗剤などが本製品にかかる、隙間から浸み込み、発火・感電の原因になります。
●お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺で使う際は、特に注意する
●水の入ったもの(コップ、花瓶など)を上に乗けない
●万一、本製品がぬれてしまった場合は、絶対に使わない
- 本製品の周辺に放熱を妨げるような物を置かない**
発火の原因になります。
- 故障や異常のまま、つながない**
本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外してください。そのまま使うと、発火・感電・故障の原因になります。
- 電池を乳幼児の手の届くところに置かない**
誤って飲み込むと、窒息や胃などへの障害の原因になります。万一、飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師にご相談ください。
- AC アダプターや電源コードは、添付品または指定品のものを以外を使わない**
ACアダプターから発煙したり、発火の原因になります。
- AC100V (50/60Hz) 以外のコンセントにつながない**
発熱、発火の原因になります。
- 電源コードや AC アダプターにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などはしない**
電源コードがよじれた状態や折り曲げた状態で使用しないでください。
電源コードの芯線(電気の流れるところ)が断線したり、ショートし、発火・感電の原因になります。
- ゆるいコンセントにつながない**
電源プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。根元まで差し込んでもゆるみがある場合にはつながないでください。発熱して発火の原因になります。
- 電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない**
電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると電源コードに傷が付き、発火や感電の原因になります。
- 添付の AC アダプターや電源コードは、他の機器につながない**
発火や感電の原因になります。添付の AC アダプターや電源コードは、本製品専用です。

コンセントまわりは定期的に掃除する
長期間電源プラグを差し込んだままのコンセントでは、つもったホコリが湿気などの影響を受けて、発火の原因になります。(トラッキング現象)
トラッキング現象防止のため、定期的に電源プラグを抜き、乾いた布で電源プラグをふいてください。

熱器具のそばに配線しない
電源コード被覆が破れ、発火や感電、やけどの原因になります。

じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど、保温・保湿性の高いものの近くで使わない
発火の原因になります。

テーブルタップを使用する時は定格容量以内で使用する、たこ足配線はしない
テーブルタップの定格容量(1500Wなどの記載)を超えて使用すると、テーブルタップが過熱し、発火の原因になります。

電池の液が漏れたときは直ちに火気より離す
漏液した電解液に引火し、破裂、発火の原因になります。
また電池の液が目に入ったり体や衣服につくと、失明やけが、皮膚の炎症の原因になります。
●液が漏れたとき
→漏れた液に触れないように注意しながら、直ちに火気より離してください。乾いた布などで電池ケースの周りをよくふいてください。
●液が目に入ったとき
→目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い、ただちに医師の診察を受けてください。
●液が体や衣服についたとき
→すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い流してください。

電池について、以下のことに注意する
故障、発熱、破裂、発火、液漏れにより、けがややけどの原因になります。
●指定の電池以外は使わないでください。
●火の中に入れたり、加熱したりしないでください。また、直射日光の当たる場所、高温多湿の場所、車中等に放置しないでください。
●(+) (-) を逆にセットしないでください。
●(+) (-) を金属類で短絡させたり、はんだ等を使わないでください。
●ネckレスやヘヤピン等の金属と一緒に持ち運ばないでください。
●使用中、保管時等に発熱したり、異臭を発したり、変色、変形、その他今までと異なる場合は使うのを止めてください。
●容量、種類、銘柄の違う電池を混ぜて使わないでください。
●電池を使い切ったときや、長時間使わないときは取り出してください。
●電子レンジや高圧容器に入れないでください。
●水、海水、ジュースなどで濡らさないでください。
●強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
●電池を充電しないでください。

注意

- 長時間にわたり一定の場所に触れ続けない**
本製品を一定時間使うと、本製品が熱く感じる場合があります。長時間にわたり一定の場所に触れ続けると、低温やけどを起こす恐れがあります。
- 本製品を踏まない**
破損し、ケガをするおそれがあります。特に、小さなお子様にはご注意ください。
- 人が通行するような場所に配線しない**
足を引っ掛けると、けがの原因になります。

困ったときには

本製品を使用中、困ったときにご覧ください。

【困ったときには】の詳細版を「設定ガイド」(Webで閲覧)に記載しています。
弊社Webページよりご覧ください。

http://www.iodata.jp/p/158711



テレビに本製品の画面が表示されない

- テレビと本製品がHDMIケーブルで正しくつながれているかご確認ください。
- テレビのリモコンで、テレビの入力を切り替えてみてください。
- テレビにHDMI端子が複数あれば、本製品を接続するHDMI端子を変えてみてください。

本製品でテレビから出る音量を変更できない

本製品の音量設定ではテレビの音量調整はできません。本製品の音量設定ではなく、テレビのリモコンで音量を調整してください。

スマホで撮影した動画が横に回転されて表示される

スマートフォン・タブレットなどで縦で撮影した動画は、横に回転されて表示されます。縦で再生することはできません。

動画のリPEAT再生や複数ファイルの連続再生時、動画が切り替わったときに画面下部にOSDメニューが毎回表示される

OSDメニューは消せません。約4秒後に自動的に消えます。

本製品とリモコンをペアリングしたい

[設定]→[リモートとアクセサリ]から[アクセサリを追加]を選び、リモコンの[一時停止]および[OK]ボタンをリモコンのランプが点滅するまで押し続けてください。

本製品とリモコンのペアリングを解除したい

[設定]→[リモートとアクセサリ]からペアリングを解除してください。
ペアリング解除後は、リモコンを本製品に向けて操作してください。

仕様

最新の情報は弊社ホームページをご確認ください。

端子	USBポート	USB 3.0×1、USB 2.0×1
	メモリースロット	microSDカードスロット×1
	有線LANポート	RJ-45×1(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
	映像音声出力	HDMI×1
無線規格	IEEE 802.11 ac/n/g/b	
	Bluetooth 4.0+EDR/LE	
有線LAN規格	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T	
対応カード	microSD/microSDHC/microSDXC	
電源	AC100V	
外形寸法	約192(W) × 164(D) × 35(H)mm	
本体質量	約450g	
使用温度範囲	5～35℃	
使用湿度範囲	20～80% ※結露なきこと	
各種取得規格	電波法工事設計認証、VCCI class B、RoHS、電気用品安全法(ACアダプター)、電気通信事業法設計認証	

ハードウェア保証規定

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定(以下「本保証規定」といいます。)に明示した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、弊社製品(以下「本製品」といいます。)の無料での修理または交換をお約束するものです。

1 保証内容

取扱説明書(本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。)等にしたがった正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ日が記載されたレシートや納品書をご提示いただく事により、お買い上げ日より1年間、無料修理または弊社の判断により同等品へ交換いたします。

2 保証対象

保証の対象となるのは本製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア、付属品・消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。

3 保証対象外

以下の場合には保証の対象とはなりません。

- 1) 販売店等でのご購入日から保証期間が経過した場合
- 2) 中古品でご購入された場合
- 3) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情による故障もしくは損傷の場合
- 4) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合
- 5) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合
- 6) 取扱説明書等に記載の使用方法または注意書き等に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷の場合
- 7) 合理的使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合
- 8) 弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
- 9) 弊社が寿命に達したと判断した場合
- 10) 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外で使用された場合
- 11) その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合

4 修理

- 1) 修理を弊社へご依頼される場合は、本製品と本製品のお買い上げ日が記載されたレシートや納品書等を弊社へお持ち込みください。本製品を送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。
- 2) 発送の際は輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。弊社は、輸送中の事故に関しては責任を負いかねます。
- 3) 本製品がハードディスク・メモリーカード等のデータを保存する機能を有する製品である場合や本製品の内部に設定情報をもつ場合、修理の際に本製品内部のデータはすべて消去されます。弊社ではデータの内容につきましては一切の保証をいたしかねますので、重要なデータにつきましては必ず定期的にバックアップとして別の記憶媒体にデータを複製してください。
- 4) 弊社が修理に代えて交換を選択した場合における本製品、もしくは修理の際に交換された本製品の部品は弊社にて適宜処分いたしますので、お客様へはお返しいたしません。

5 免責

- 1) 本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消失等については、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。
- 2) 弊社に故意または重過失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由のいかんを問わず製品の価格相当額を限度といたします。
- 3) 本製品に隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定に関わらず、弊社は無償にて当該瑕疵を修理し、または瑕疵のない製品または同等品に交換いたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償責任を負いません。

6 保証有効範囲

弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。
Our company provides the service under this warranty only in Japan.

■対応フォーマット

動画	H.265(HEVC)/H.264/MPEG-2/MPEG-4/VP9
4K動画	H.265(HEVC)/VP9
静止画	JPEG/PNG/GIF/BMP
音声	AAC/MP3/FLAC/LPCM/AC3

※4K動画の再生はHEVC、VP9フォーマットのみ対応しています。H.264(AVC)フォーマットなどで撮影した4K動画は再生できません。

※静止画表示の最大解像度は1920×1080です。1920×1080を超える解像度の画像は解像度が縮小されて表示されます。

※対応フォーマットのデータでも、形式・作成方法・ネットワーク環境などにより、正しく再生できない場合があります。

※プリインストールされているメディアプレーヤーアプリ「HomeMedia」は、NASなどのネットワーク上にあるコンテンツデータの再生には非対応です。

※MicroSDカード/USBメモリーに保存した動画を再生する際、ファイルの転送速度により動画がカクついて再生される場合があります。高画質の動画を再生する場合は、MicroSDカードはClass10以上のスピードクラスに対応したMicroSDカードのご利用をおすすめします。またUSBメモリーは、USB 3.0対応USBメモリーのご利用をおすすめします。(USB 3.0ポートに接続してください)

※パスワードロックや暗号化されたストレージには対応していません。

アフターサービス

- 重要**
- 本製品の修理対応、電話やメール等によるサポート対応、ソフトウェアのアップデート対応、本製品がサーバー等のサービスを利用する場合、そのサービスについては、弊社が本製品の生産を完了してから5年間を目途に終了とさせていただきます。ただし状況により、5年以前に各対応を終了する場合があります。
 - 個人情報 は、株式会社アイ・オー・データ機器のプライバシーポリシー (<http://www.iodata.jp/privacy.htm>)に基づき、適切な管理と運用をおこないます。

保証期間

1年間

お問い合わせ方法

弊社サポートページにて、以下をご確認ください

▼弊社サポートページ

http://www.iodata.jp/p/158711



- 1 「設定ガイド」(Webで閲覧)の【困ったときには】を参照
- 2 「Q&A よくあるご質問」を参照
- 3 最新のソフトウェアをダウンロード

それでも解決できない場合は、サポートセンターへ

電話 ▶ 050-3116-3018

受付時間 9:00～17:00 月～金曜日(祝祭日・年末年始・夏期休業期間をのぞく)

インターネット ▶ <http://www.iodata.jp/support/>

※ご用意いただく情報▷製品情報(製品名、シリアル番号など)、PCや接続機器の情報(型番、OSなど)

[ユーザー登録はこちら]・・・**<https://ioportal.iodata.jp/>**

ユーザー登録にはシリアル番号(S/N)が必要となりますので、メモしておいてください。シリアル番号(S/N)は本製品に印字されている12桁の英数字です。(例:ABC1234567ZX)

[商標について]

- HDMI、HDMI ロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。
- Dolby、ドルビー 及びダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。



- 記載されている会社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。

[使用ソフトウェアについて]


本製品には、GNU General Public License Version2. June 1991に基づいた、ソフトウェアが含まれています。

変更済みGPL対象モジュール、GNU General Public License、及びその配布に関する条項については、以下のWebページをご確認ください。

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html>

これらのソースコードで配布されるソフトウェアについては、弊社ならびにソフトウェアの著作権者は一切のサポートの責を負いませんのでご了承ください。

以下を梱包し、修理センターへお送りください



レシート、納品書
など購入日を示すもの
または**保証書**

メモ
・名前・住所・TEL/FAX番号
・メールアドレス・症状

※メモの代わりにWeb掲載の修理依頼書を印刷すると便利です。



**〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛**

※厳重に梱包してください。弊社到着までに破損した場合、有料修理となる場合があります。
※紛失をさけるため宅配便でお送りください。
※送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担です。

【見積無料】有料修理となる場合は、先に見積をご連絡します。金額のご了承をいただいてから、修理いたします。

【データ】内部にデータがある場合、厳密な検査のため、内部データは消去されます。何卒、ご了承ください。バックアップ可能な場合は、お送りいただく前にバックアップしてください。弊社修理センターではデータの修復はおこなっておりません。

【シール】お客様が貼られたシールなどは、修理時に失われる場合があります。

【保証内容】ハードウェア保証規定をご確認ください。

【控え】製品名とシリアル番号(S/N)はお手元に控えておいてください。

【修理について詳しくは】以下のURLをご覧ください(修理依頼書はここから印刷できます)。

<http://www.iodata.jp/support/after/>

[ご注意]

- 1)本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。
したがって、別段の定めが無い限り、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- 2)本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関する設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んだの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意ください。
- 3)本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 4)私的使用のための複製など著作権法上認められた場合を除き、本製品を使用して作成した画像、音声等を、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。
- 5)著作権を侵害するデータを受信して行うデジタル方式の録画・録音を、その事実を知りながら行うことは著作権法違反となります。
- 6)本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

【マニュアルアンケートはこちら】

よりよいマニュアル作りのためアンケートにご協力願います。

