

テレビ接続ガイド

録画用ハードディスク

AVHD-USQ、AVHD-AUSQシリーズ


お手元に、本製品をつなぐテレビやレコーダーの取扱説明書を準備してください



ご注意

- テレビやレコーダーの操作については、各メーカーにお問い合わせください。(弊社ではサポートをおこなっておりません。)
- SeeQVault (シーキューボルト) 対応 AV 機器について
モデルにより本製品へ直接録画はできない場合があります。この場合、録画した番組を本製品にダビングする必要があります。データの引越しやバックアップ用途でお使いください。
- 登録、録画 / ダビングした番組について
 - ・本製品をテレビやレコーダーではじめてご利用になる際は、テレビやレコーダーで本製品を登録する必要があります。登録すると、本製品内のデータはすべて消去されます。すでに保存したデータがある場合は、事前に他のメディア (HDD や DVD など) にバックアップしてください。登録ははじめてつなぐときのみで、次回からは必要ありません。
 - ・番組が保存されている本製品は、**同じメーカーの SeeQVault 対応 AV 機器**につないで再生できます。(再生可能な SeeQVault 対応 AV 機器や制限事項については、各メーカーの Web ページをご確認ください)
 - SeeQVault 非対応の AV 機器につないでも再生はできません。SeeQVault 非対応の AV 機器に登録した場合、すでに保存されている番組データは保証いたしません。
 - ・パソコンとテレビやレコーダーで本製品を併用することはできません。テレビやレコーダーで登録、初期化すると、そのテレビやレコーダー専用のフォーマットになります。
- 使用について
 - ・テレビやレコーダーを視聴していなくても、番組表の更新で電源がオンになることがあります。この場合、本製品の電源もオンになります。
 - ・テレビやレコーダーから取り外す場合は、テレビやレコーダーの取り外し手順にしたがってください。録画中などに誤って本製品の取り外し、電源をオフにすると、データの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。


3 本製品をテレビやレコーダーにつなぐ



これで接続は完了です。このあと、テレビやレコーダーで本製品の登録作業が必要です。(初回のみ)

テレビやレコーダーに本製品を登録する

1 ▼接続機器の取扱説明書



もくじを開き、USB HDD 登録関連のページを探す
※項目例を参考にしてください。

項目例

- USB-HDDを登録する
- USBハードディスクを使う

2 手順を確認し、本製品を登録する

接続機器の取扱説明書の手順にしたがって、登録します。

SeeQVaultを利用する場合

「SeeQVault を利用しますか？」などの選択肢が表示された場合は、「はい」を選択してください。


例) レグザブルーレイの場合

[引越・バックアップ用として他機でも使用する]を選ぶ

これで、登録はできました。
録画や再生、本製品の取り外し方法については、接続機器の取扱説明書をご覧ください。

本製品をつなぐ

1 ▼接続機器の取扱説明書



もくじを開き、USB HDD 接続関連のページを探す
※項目例を参考にしてください。

項目例

- USB-HDDの接続・設定する
- USBハードディスクを使う

2 USB HDD 接続関連のページで、本製品をつなぐ USB 端子を確認する

※録画用 HDDは、つなぐ端子が決まっている場合があります。