



レシートや納品書を大切に保管してください  
レシートや納品書などご購入日を証明するものが、修理の際に必要になります。

## 各部の名前と機能



## 使用上のご注意

● 本製品にメディアを入れたまま移動したり傾けたりしないでください。メディアに傷がついたり、故障の原因となります。



● 下図の矢印の場所を強く押さないでください。トレイが閉まらなくなります。また変形して故障の原因になる場合があります。



● 本製品はパソコンの省電力機能には対応しておりません。

● アクセスランプ点灯／点滅中に電源を切ったり、パソコンをリセットしないでください。データが消失したり、故障の原因になります。

● 一部のウイルス対策ソフトがインストールされていると、動作が不安定になる場合があります。

● メディアに保存した重要なデータについては、必ず定期的に「バックアップ」をおこなってください。保存データの毀損・消失などについて、弊社は一切の責任を負いません。

● レンズには触れないでください。音とビデオの書き込み・読み込み時の不具合の原因になります。

● 本体内部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れないでください。

● メディアの取り扱いについて、以下をお守りください。  
・メディアを直接持つときは光沢のある場所に触らず、両端をはさむようにして持つか、中央の穴と端をはさんでください。

・メディアに紙やシールなどを貼らないでください。  
・ひびの入ったメディアや反つてしまふたメディアは絶対に使用しないでください。また、割れたメディアをテープ類や接着剤で貼りあわせて使用しないでください。高速回転しますので、欠陥のあるメディアは危険です。

・メディアに異物(CD-Rメディアの仕切りなど)が付いていないことを十分ご確認の上、ドライブに挿入してください。

● お手入れ方法  
本製品についた汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。  
・汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤に布をひたして、よく絞つてから汚れを拭き取り、最後に乾いた布で拭いてください。  
・ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使わないでください。変質したり、塗装をいためたりすることができます。  
・市販のクリーニングキットは使わないでください。

## Windowsパソコンでの使い方

## つなぎ方

## 1 添付のケーブルを挿す




※ パソコンはAC電源に挿して、ご使用ください。

## 2 [PC]または[コンピューター]を開き、アイコンの追加を確認する

※ ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合、[はい]または[続行]をクリックしてください。

例 Windows 10、メディア未挿入、ドライブの場合



アイコンが表示されれば、本製品をお使いいただけます。

## 取り外し方

パソコンの電源が入っている状態で、本製品を取り外す場合は、以下の操作をおこなってください。

## 1 本製品のイジェクトボタンを押し、メディアを取り出す

## 2 USBケーブルをパソコンから取り外す

## 使い方

ソフトウェアを利用する場合は、右記「必要に応じてダウンロードソフトウェアを利用する」をご覧ください。


ソフトウェアの使い方についてはヘルプをご覧ください  
本紙では、ソフトウェアの注意事項や使用例を紹介しています。  
各ソフトウェアの詳しい使い方は、各ソフトウェアをインストール後、各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

※ B's Recorderの場合、初回起動時にソースネクスト社のユーザー登録画面が表示されます。ユーザー登録をおこなってご使用ください。

「画面で見るマニュアル」ではソフトウェアの使用例を紹介しています

弊社Webページよりご参照ください。

<http://www.iodata.jp/p/162547>



## Macでの使い方

## つなぎ方

## 1 添付のケーブルを挿す



※ パソコンはAC電源に挿して、ご使用ください。

## 2 本製品にメディアをセットし、デスクトップ上にメディアアイコンが表示されることを確認する

※ 本製品にメディアが入っていないと、アイコンは表示されません。

アイコンが表示されれば、本製品をお使いいただけます。

## Macでメディアアイコンが表示されない場合

本製品にメディアを入れてもアイコンがデスクトップに表示されない場合は、Finderの環境設定をご確認ください。

- ① [Finder] → [環境設定] の順にクリック
- ② [一般] タブの[CD、DVD、および iPod]にチェック



※ 本製品にメディアが挿入されていない場合は、本設定をおこなってもアイコンは表示されません。

## 取り外し方

## 1 メディアアイコンをゴミ箱に捨てる

## 2 本製品からメディアを取り出す

## 3 USBケーブルをパソコンから取り外す

## 使い方

メディアの再生、書き込みについては「iTunes」等のアプリケーションや「Finder」の機能をご利用ください。使用方法については各アプリケーションのヘルプをご確認ください。

## 必要に応じてダウンロードソフトウェアを利用する(Windowsのみ)

## 1. ダウンロードするソフトウェアを確認する

## データを保存したい B's Recorder

簡単な操作でデータディスクや音楽CDなどを作成できます。

## ハイレゾ再生したい CurioSound for I-O DATA

ハイレゾコンテンツの再生や、CD音質音源をハイレゾ相当で高音質再生することができます。

※ ハイレゾ保存機能およびエフェクト(イコライザ)機能は、利用開始から2ヵ月間、お楽しみいただけます。なお、ハイレゾ再生は2ヵ月後もご利用いただけます。

※ 利用期限のない製品版「CurioSound」を特別価格にてご購入いただけます(本ソフトウェア上から優待販売ページへ進むことができます)。


## 再生ソフトおよびオーサリングソフトは添付しておりません

必要に応じて、別途ご用意ください。  
なお、対応環境はご利用になるソフトウェアに準します。ソフトウェアによっては本製品の動作環境以上の環境が必要となる場合がありますので、ご注意ください。

ソフトウェアをダウンロードする場合は、下記「2.IOPortalに本製品を登録する」へお進みください。

※すでに上記ソフトウェアがインストールされている場合は、先にアンインストールしてからダウンロードした各ソフトウェアをインストールしてください。

## 2.IOPortalに本製品を登録する


1 ① Webブラウザにより  
<https://ioportal.iodata.jp/> にアクセス

初めてご利用いただく場合は、新規会員登録をお願いします

- ① [新規会員登録]ボタンをクリック
- ② メールアドレスを入力し、「この内容で送信する」をクリック

⇒ 会員登録用URLのメールが届きます。  
届いたメール内にあるURLをクリックし、会員登録をおこなってください。会員登録後は、マイページにログインします。

## 2 ① [登録製品]タブをクリック



以上で本製品の登録は完了です。次に右記「3.ソフトウェアをダウンロードする」へお進みください。

## 3.ソフトウェアをダウンロードする

## ① [登録製品]タブをクリック

② [登録製品の一覧]から本製品の[ダウンロード]ボタンをクリック



## ③ 本製品にメディアを入れる


データCD/DVDをクリック




## ④ ダウンロードするソフトウェアの、ご利用のOSのボタンをクリック




## ⑤ [ダウンロード]ボタンをクリック



## ⑥ 表示されたシリアル番号(プロダクトキー)またはプロダクトキーを下にメモする



## CurioSound for I-O DATAのシリアルセンスキー



## シリアル番号(プロダクトキー)はインストール時または初回起動時に必要です

シリアル番号(プロダクトキー)はインストール中またはソフトウェアの初回起動時に入力を求められます。シリアル番号(プロダクトキー)は以下のいずれかの方法で確認することができます。

- ・ソフトウェアをダウンロードすると送付されるメール
- ・上記順4の画面

※ 製品本体に貼り付けられているシリアル番号(S/N)とは異なります。

## 5 エクスプローラーなどからダウンロードしたファイルのある場所(ダウンロードフォルダ等)を開く

## 6 ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、解凍する

- B's Recorderの場合 …[bsrecorderXXX.exe]ファイル
- CurioSound for I-O DATAの場合 …[setup.exe]ファイル ("X"には数字があります)

⇒ 自動的にインストールが始まります。  
画面の指示にしたがってインストールします。

※ 自動的にインストールが始まらない場合は、デスクトップ上に追加されたオーバーレイ→[Setup.exe]または[インストールする(.exe)]ファイルの順にダブルクリックします。

※ ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、[はい]または[許可]をクリックします。

## インストール中または初回起動時に、シリアル番号やプロダクトキーの入力画面が表示された場合

上記手順4でメモした「シリアル番号」または「プロダクトキー」を入力します。シリアル番号(プロダクトキー)はソフトウェアをダウンロードすると送付されるメールでも確認することができます。

※ 製品本体に貼り付けられているシリアル番号(S/N)とは異なります。

以上でインストールは完了です。

## 【使用例】データを保存しよう B's Recorder


## 1 [B's Recorder]をダブルクリック



## 2 [データCD/DVD]をクリック



## 3 本製品にメディアを入れる



## 4 ① コピーするデータの場所を選択



## ② コピーするデータをドラッグ＆ドロップ

ドライブが複数ある場合に選択

## ③ 選び終えたら[開始]をクリック



## 5 [開始]をクリック



書き込みが終わると、完了画面が表示されます。

以上で、書き込みは完了です。

## B's Recorderを使用する際のご注意

● 本製品以外での使用は保証できません。また、本製品でのライティングソフトウェアを使用して万一障害が発生した場合は弊社ではサポートいたしかねます。ご使用のライティングソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

● 省電力機能を無効(オフ)にしてください。無効(オフ)にしないで書き込みをおこなうと、書き込みに失敗する場合があります。

● マルチセッション

## 困ったときには

### WindowsパソコンおよびMacの場合

#### BD/DVDビデオが再生できないのですが?

本製品には再生ソフトを添付しておりません。別途再生ソフトをお買い求めください。  
なお、対応環境はご利用になるソフトウェアに準じます。ソフトウェアによっては本製品の動作環境以上の環境が必要となる場合がありますので、ご注意ください。

#### BD/DVDレコーダーで記録した地デジ放送を再生したいのですがCPRM/AACSには対応していますか?

本製品には再生ソフトを添付しておりません。  
ドライブ単体としてCPRM/AACSには対応しておりますが、再生にはCPRM/AACSに対応したソフトが必要です。  
また、再生にはパソコン側の著作権保護機能について対応が必要な場合があります。事前に環境をご確認の上お買い求めください。

#### ドライブ自体は認識しているがディスクを入れて読み込もうするとカチチャカチャと音が出たり、ディスクの回転が不安定で読み込みできないのですが?

● 接続先のパソコンをAC電源に接続してください。  
● USBハブや延長ケーブルを使いの場合は、添付のUSBケーブルでパソコンに直接つなげください。  
● 別のUSBポートに接続してください。  
● 他のUSB機器を取り外してください。

以上の対応をおこなっても動作が不安定な場合はバッパワーアダプター「USB-ACADP5」の使用をお勧めいたします。

#### ACアダプターが必要な場合

以下の場合は別売の「USB-ACADP5」を接続して、ご使用ください。  
● バッパワーアダプターで動作しない、または動作不安定な場合  
● 他のUSB機器と一緒に使用する場合

#### 【ACアダプターのつなぎ方】



※「USB-ACADP5」に付属の給電プラグは使用しません。ACアダプターのみを使用してください。

● 別売のACアダプター「USB-ACADP5」は「アイオープラザ」でお買い求めください。 <http://www.ioplaza.jp>

### Windowsパソコンの場合

#### パソコンに接続してもアイコンが追加されていない場合

● 「表示」メニューの「最新の情報に更新」をクリックしてください。  
● ケーブルの接続が正しくおこなわれていることをご確認ください。(パソコンの電源を切り、再度ケーブルを抜き差ししてください)。また、別のUSBポートに挿し直してください。

#### ドライブを認識しなかったり、途中で止まることがあるのですが?

お使いのパソコンの最新USBドライバーをお試しください。

### 「新しいハードウェア」画面が表示されたまま消えない場合

【キャンセル】ボタンをクリックし、ケーブルをパソコンから取り外します。パソコンを再起動して、取り外したケーブルをパソコンにつなぎます。

## 動作環境/ハードウェア仕様

### 動作環境

最新の対応情報は、弊社ホームページ(<http://www.iodata.jp/>)をご覧ください。(以下は2017年6月現在の情報です)

対応機種 USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0ポート、Standard Aコネクターを搭載したWindowsパソコン<sup>※1</sup>またはMac

対応OS Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Mac OS X 10.6 ~ 10.11<sup>※4</sup>

その他 各ソフトウェアはダウンロード(無料)にて提供します。ダウンロード時および初回起動時には、インターネットへの接続環境とユーザー登録が必要となります。

対応メディア ●B D:M-DISC,BD-R,BD-RE<sup>※5</sup>,BD-ROM  
●DVD:M-DISC,DVD+R,DVD-R,DVD-RW,DVD-RAM<sup>※6</sup>,DVD-ROM  
●C D:CD-R,CD-RW,CD-ROM

※1より詳しい対応機種情報を対応製品検索システム「PIO」にてご案内しております。<http://www.iodata.jp/pio/>

※2ダウンロードソフトウェアを使用するには、以下の条件を満たしている必要があります。

グラフィック  
・解像度 800x600 以上  
・Microsoft DirectX 9 以降  
ハードディスク  
インストール容量 約250MB(別途作業に応じて空き容量が必要)

※3 Windows の場合、それぞれ最新のService Packを適用してください。

※4 ダウンロードソフトウェアは、Windowsのみに対応しております。

※5 カートリッジタイプのメディアはお使いいただけません。

※6 2倍速以下のメディアは、読み込みのみに対応しております。特に、小さなお子様にはご注意ください。

・2.6GB/面のメディアには対応しておりません。

・macOS、OS Xの場合、書き込みは非対応です。

### ハードウェア仕様

※ USB 3.1 Gen 1は、従来のUSB 3.0からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.0と同じ仕様です。

インターフェイス USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0

設置条件 設置方向: 水平

ディスクローディング方式 トレイタイプ

書き込みエラー回避機能 搭載

電源 USBバスパワー、ACアダプター(別売)

外形寸法(突起部除く) 約136(W)×146(D)×14.6(H)mm

質量(本体のみ) 約240g

使用温度範囲 5 ~ 35°C

使用湿度範囲 20 ~ 80%(結露なきこと)

添付品 USBケーブル(A-Micro B USB 3.1 Gen1(USB 3.0)、約50cm)、取扱説明書

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

### データの長期保存には「M-DISC」への書き込みをおすすめします

「M-DISC」は耐熱、耐湿、耐光性に優れており長期間の記録保持ができます。弊社直販サイトでも販売中です。

<http://www.ioplaza.jp/>

### ドライブを認識しなかったり、途中で止まることがあるのですが?

お使いのパソコンの最新USBドライバーをお試しください。

### 「新しいハードウェア」画面が表示されたまま消えない場合

【キャンセル】ボタンをクリックし、ケーブルをパソコンから取り外します。パソコンを再起動して、取り外したケーブルをパソコンにつなぎます。

## 安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

### ▼警告および注意表示

⚠️ 警告 この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。

⚠️ 注意 この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えることがあります。

### ▼絵記号の意味

🚫 禁止

⚠️ 指示を守る

### ⚠️ 警告

🚫 本製品を修理・分解・改造しない  
発火や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。

🚫 本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使わない  
水や洗剤などが本製品にかかると、隙間から浸み込み、発火・感電の原因になります。  
・お風呂場、雨天、雪の中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。  
・水の入ったもの(コップ、花瓶など)を上に置かないでください。  
・万一、本製品がぬれてしまった場合は、絶対に使用しないでください。

🚫 内部のぞき込みない  
内部のレーザー光線を直視すると視覚障害を起こすおそれがあります。

### ② 保証対象

保証の対象となるのは本製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア、付属品・消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。

### ③ 保証対象外

以下の場合は保証の対象とはなりません。

1) 販売店等でのご購入日から保証期間が経過した場合

2) 中古品でご購入された場合

3) 火災、地震、水害、雷電、ガス害、壊壁およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部の事情による故障もしくは損傷の場合

4) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合

5) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合

6) 取扱説明書等に記載の使用方法または注意書き等に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷の場合

7) 合理的使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合

8) 整体以外で改造、調整、部品交換等をされた場合

9) 弊社が寿命に達したと判断した場合

10) 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外で使用された場合

11) その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合

### ④ 修理

1) 修理を弊社へご依頼される場合は、本製品と本製品のお買い上げ日が記載されたレシートや納品書等を弊社へお持ち込みください。本製品を送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担させていただきます。

2) 発送の際は輸送時の損傷を防ぐため、購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。弊社は輸送中の事故に関しては責任を負いかねます。

3) 本製品がハードディスク・メモリーカード等のデータを保存する機能を有する製品である場合や本製品の内部に設定情報をもつ場合、修理の際に本製品内部のデータはすべて消去されます。弊社ではデータの内容につきましては一切の保証をいたしかねますので、重要なデータにつきましては必ず定期的にバックアップとして別の記憶媒体にデータを複製してください。

4) 弊社が修理に代えて交換を選択した場合における本製品、もしくは修理の際に交換された本製品の部品は弊社にて適宜処分いたしますので、お客様へはお返しいたしません。

### ⑤ 防止

1) 本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消失等について、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。

2) 弊社に故意または重大過失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由のいかんを問わず製品の価格相当額を限度といたします。

3) 本製品に隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定に背離する。弊社は無償にて当該瑕疵を修理し、または瑕疵のない製品または同等品に交換いたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償責任を負いません。

### ⑥ 保証有効範囲

弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。Our company provides the service under this warranty only in Japan.

## ハードウェア保証規定

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定(以下「本保証規定」といいます)に明示した条件のもとに、アフターサービスとして、弊社製品(以下「本製品」といいます)の無料での修理または交換をお約束するものです。

### お問い合わせ方法

ドライブ本体について困ったら…

### ドライブ本体 で困ったら…

#### ▼弊社サポートページ

<http://www.iodata.jp/support/>

1 「Q&A よくあるご質問」を参照

2 最新のソフトウェアをダウンロード

### アイ・オー・データ機器 サポートセンター

電話 ▶ 050-3116-3020

受付時間 9:00~17:00 月~金曜日(祝祭日・年末年始・夏期休業期間をのぞく)

インターネット ▶ <http://www.iodata.jp/support/>

### ソフウェアの使い方で困ったら…

### B's Recorder で困ったら…

① ソフトウェアを起動し、ヘルプを確認する

② ホームページでサポート情報を見る

<http://www.sourcenext.info/>

③ それでも解決しない場合は、以下に問い合わせる

### ソースネクスト株式会社

メール ▶ <http://www.sourcenext.info/>

※ 上記URLに掲載されている専用のメールフォームにてお問い合わせください。(ユーザー登録が必要です)

### CurioSound for I-O DATA で困ったら…

① ソフトウェアを起動し、ヘルプを確認する

② ホームページでサポート情報を見る

<http://support.digion.com/cs/digionsoundx/>

③ それでも解決しない場合は、以下に問い合わせる

### 株式会社デジオニン カスタマーサポート

メール ▶ [ds-support@digion.com](mailto:ds-support@digion.com)

## アフターサービスについて