



ご利用ガイド

Android

● 本マニュアル内での呼び方

CDレコ・・・「CDレコアプリ」のこと
ドライブ・・・本製品のドライブ本体のこと

CDRI-LU24IXA
M-MANU201709-01

アプリをインストールする

- ※ インターネット接続環境が必要です。
- ※ Google Playで「CDレコ」が検索に出てこない場合、ご利用のAndroid端末は未対応機種のためご利用いただけません。

Google Play (Playストア) で「CDレコ」を検索し、インストールする



● CDレコの使い方

CDレコのヘルプをご覧ください。
サイドメニューをタップし、「ヘルプ」をタップしてください。




CD を取り込む


1. つなぐ

● 事前に動作確認情報をご確認ください

<http://www.iodata.jp/pio/io/smartphone/cdreco/>



インストールした CDレコを開く



● 対応接続ケーブル(別売)を使うと、モバイルバッテリーでも使用できます

対応接続ケーブル(別売)および対応モバイルバッテリーについては、別紙「必ずお読みください」の「対応モバイルバッテリー」をご覧ください。
※ 添付のACアダプター、または対応接続ケーブル(別売)以外を使うと、発熱、発煙、発火、感電、故障の原因となりますので、使わないでください。モバイルバッテリーを使う場合は、必ず対応接続ケーブル(別売)を使用してください。

CD を取り込む (つづき)

2. CDを取り込む

※ 本製品の機能や仕様に関して予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

以下の画面が表示された場合は、アルバム情報を選択してください。

アルバム情報を選択してください。

アルバム情報はCD取り込み後でも検索が可能です。(本紙裏面「アルバム情報を取得する方法」を参照)

取り込みを終了する場合は、CDを抜き取り、「戻る」をタップします。その後ドライブの電源を切ってください。

取込完了!

[取り込み時間(目安)]
60分の音楽CD(12曲)で約10分

Q 「音楽データベースに接続できませんでした」と表示される
先にCDを取り込んでください。その後、本紙裏面「アルバム情報を取得する方法」の手順を参照し、アルバム情報を再取得してください。

再生する

再生する

「CDレコ」では、「CDレコ」で取り込んだ音楽と、Android端末上の音楽データを再生することができます。
 [アーティスト]、[アルバム]、[曲]のいずれかのタブから、曲をタップすると再生が始まります。

※「CDレコ」で取り込んだ音楽は、ほかのミュージックアプリで再生することもできます。



歌詞を表示します。

- ※ インターネット接続環境が必要です。
- ※ アルバムのアーティスト名、歌手名、トラックのタイトル情報がすべて取得(入力)されている必要があります。
- ※ 歌詞データベースに歌詞データがない場合は、表示されません。

💡 リストを更新する方法

サイドメニュー をタップし、[更新]をタップしてください。音楽データが表示されない場合は、リストを更新してください。




💡 Android音楽データを表示する

- ① サイドメニュー をタップし、[設定]をタップします。
- ② [Android音楽データを対象に含める]をオンにします。
- ③ リストを更新します。(上記参照)

再生する (つづき)

停止する

一時停止ボタン を押して、停止します。
 プレーヤー画面、または、画面を上から下にスワイプダウンし、通知領域内で停止します。



または

アルバム情報を取得する方法

アルバム情報をCDを取り込んだ後に取得する場合、アルバム情報を再検索する場合は、以下の手順で情報を更新してください。

- ※ 「CDレコ」で取り込んだ音楽データのみアルバム情報の検索が可能です。
- ※ インターネット接続環境が必要です。
- ※ ドライブのACアダプターはコンセントから抜いておいてください。

[アーティスト]または[アルバム]タブからアルバムを開き、
 アイコンをタップ



💡 曲やアルバムの削除方法

削除するタイトルの横にある をタップし、削除します。
 ※ 「CDレコ」で取り込んだ音楽データのみ削除できます。



困ったときには

Q 「ドライブに接続されていません」と表示される場合

- 添付のACアダプターをつなぎ、電源ランプが緑点灯していることをご確認ください。
 - 添付のAndroid端末用ケーブルを抜き差ししてください。
 - スマートフォン/タブレットのバッテリー残量があるかご確認ください(満充電推奨)。
 - 下記URLにてご利用の端末が動作確認済み機種かどうかをご確認ください。
- <http://www.iodata.jp/pio/io/smartphone/cdrec/>
- ご利用の端末によっては、USB機器を利用するための設定が必要です。以下の接続例をご確認ください。
 - ▼ Xperia Z4シリーズの場合
<http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s19559.htm>
 - ▼ Xperia Z5シリーズの場合
<http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s19541.htm>

Q 端末の機種変更をおこなう際の注意

- 機種変更前に以下のいずれかの対処をおこなっておいてください。
- Android端末からAndroid端末に機種変更する場合は、音楽データをSDカード等にコピーしておいてください(ただしAndroid 4.4以降の端末では、SDカードなど外部保存領域への保存はCDレコではおこなえません。別途ファイルマネージャーアプリをご用意いただき、コピーしてください)。
 - 「CDレコアプリ」のサイドメニューから[バックアップ]をタップし、DVDメディアにバックアップしてください。端末の機種変更後、「CDレコアプリ」を再インストールし、サイドメニューから[復元]をタップしてください。詳しい操作方法については、CDレコのヘルプをご覧ください。

💡 その他のFAQや「CDレコ」の詳しい操作方法について

「CDレコ」のヘルプをご覧ください。ヘルプでは、NAS(ネットワークHDD)への取り込み/転送方法など、「CDレコ」の詳しい操作方法を説明しています。サイドメニュー をタップし、[ヘルプ]をタップして開きます。