

# 取扱説明書


この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に「本書」をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

**お買い上げ時のレシート・領収書等** は大切に保管してください。  
ご購入年月日の証明になります。  
詳しくは【ハードウェア保証規定】をご覧ください。


## 箱の中には

☐ スタンド本体(1個)

☒ 取扱説明書(本書)



☐ ディスプレイ取り付けねじ  
[M4X10] (4個)



☐ 固定ピン(1個)



注意

横にしたままや、液晶ディスプレイを取り付けていない状態で、固定ピンを抜かないでください。スタンドが勢いよく引き伸ばされ、けがや故障の原因になります。また、固定ピンは、本製品の修理を依頼するときなど、再梱包時に必要です。大切に保管してください。

## 取り付け手順

1. 液晶ディスプレイの台座を取り外す
2. 本製品を取り付ける
3. 液晶ディスプレイを回転する

### 1 液晶ディスプレイの台座を取り外す

本製品を取り付ける前に、液晶ディスプレイの台座を取り外します。

台座の取り外し方法は、ご使用の液晶ディスプレイによって異なるため、液晶ディスプレイの取扱説明書をご確認ください。


- 液晶ディスプレイの質量について  
本製品に取り付け可能な液晶ディスプレイの質量は、4.2Kg以下です。  
高さを調整可能な液晶ディスプレイの質量は、3.8～4.2Kgです。

### 2 本製品を取り付ける

液晶ディスプレイに本製品を取り付けます。

- ❗ 液晶ディスプレイのケーブルは取り外してください。  
ケーブルが引っかかると、けがや接続機器の故障の原因になります。


- 1 机のような平らなところに柔らかい布などを敷き、パネル面を下にして、液晶ディスプレイを置きます。




- 2 事前に、本製品の頭部分が回転する方向を確認します。  
※下図の2か所の凹みの向きにより、回転する方向が異なります。



- 3 添付の取り付けねじを使用して、液晶ディスプレイに本製品を取り付けます。



- 4 取り付け終了後、本製品を下図のように、机に立てます。




- 本製品から液晶ディスプレイを取り外すとき  
①固定ピンがついていることを確認する  
②平らなところに、パネル面を下にして置く  
③取り付けねじを外す


### 3 液晶ディスプレイを回転する

液晶ディスプレイを回転し、縦にします。

- 1 本製品の固定ピンを抜き、ネックを持ち上げます。




- 2 液晶ディスプレイを90°回転し、縦にします。  
※「2. 本製品を取り付ける」-手順②で確認した方向に、回転してください。



- ご使用の液晶ディスプレイによっては、回転するときに、液晶ディスプレイと本製品が接触する恐れがあります。

・回転する前に、右図のように液晶ディスプレイの下側を、手前に引き出してください。



- 3 液晶ディスプレイに各ケーブルを接続します。  
※ケーブルの接続については、液晶ディスプレイの取扱説明書をご確認ください。

以上で、取り付け手順は終了です。

## (参考)縦で使う設定をする

液晶ディスプレイ側の設定を変更し、画面表示を90°回転し、縦型表示にします。

### Windows 8/7の場合

かんたんに設定変更をおこなえるアプリ「クルツとな」を、当社ホームページで公開しています。(Windows 8/7のみ対応)  
以下のアドレスにアクセスし、ダウンロードした後、設定をしてください。

⇒ <http://www.iodata.jp/r/4242> ※インターネット環境が必要です。

使用方法については、「クルツとな」の画面で見るマニュアルをご確認ください。

### Windows 8/7以外の場合

手動で設定を変更してください。

変更方法は、パソコンメーカー、またはグラフィックボードメーカーにお問い合わせください。


## 可動範囲について

!


注意

- 角度を調整する際は、指をはさまないように十分注意してください。
- 本製品の高さを調整可能な液晶ディスプレイ質量は、3.8 ～ 4.2Kgです。搭載する液晶ディスプレイの質量が3.8Kg未満の場合は、高さが最大および最小位置で、使用できます。高さを最小位置で使用する場合は、固定ピンを挿しておく必要があります。最大位置で使用するときは、固定ピンを抜いてください。その際、液晶ディスプレイがはねあがらないよう、手で液晶ディスプレイを押さえながら、抜いてください。


### ネック可動範囲(高さ)



### チルト角



### ネック可動範囲(角度)



## ハードウェア保証規定

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定(以下「本保証規定」といいます。)に明示した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、弊社製品(以下「本製品」といいます。)の無料での交換をお約束するものです。

### 1 保証内容

取扱説明書(本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。)等にしがった正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ日より2週間以内に限り同等品へ交換いたします。

### 2 保証対象

保証の対象となるのは本製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア・付属品・消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。

### 3 保証対象外

以下の場合には保証の対象とはなりません。  
1)レシートや納品書に記載されたご購入日から2週間以上経過した場合  
2)火災、地震、水害、落雷、ガス害、爆害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情による故障もしくは損傷の場合  
3)お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合  
4)接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合  
5)取扱説明書等に記載の使用法または注意書き等に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷の場合  
6)合理的使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合  
7)弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合  
8)その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合

### 4 初期不良交換

1)初期不良交換を弊社へご依頼される場合は、本製品と本製品のお買い上げ日が記載されたレシートや納品書等を弊社へお持ち込みください。本製品を送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。  
2)発送の際は輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いします。弊社は、輸送中の事故に関しては責任を負いかねます。  
3)本製品がハードディスク・メモリーカード等のデータを保存する機能を有する製品である場合や本製品の内部に設定情報をもつ場合、修理の際に本製品内部のデータはすべて消去されます。弊社ではデータの内容につきましては一切の保証をいたしかねますので、重要なデータにつきましては必ず定期的にバックアップとして別の記憶媒体にデータを複製してください。  
4)弊社が初期不良交換した本製品は、弊社にて適宜処分いたしますので、お客様へはお返しいたしません。

### 5 免責

1)本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消失等について、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず、定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。  
2)弊社に故意または重大失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由のいかんを問わず製品の価格相当額を限度といたします。  
3)本製品に隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定に関わらず、弊社は無償にて当該瑕疵を修理し、または瑕疵のない製品または同等品に交換いたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償責任を負いません。

### 6 保証有効範囲

弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。 Our company provides the service under this warranty only in Japan.

## 安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。お使いの際には、必ず記載事項をお守りください。

### ▼ 警告および注意表示

<div><div>!</div><div>警告</div></div>	この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。
<div><div>!</div><div>注意</div></div>	この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

### ▼ 絵記号の意味

<div><div>⊘</div><div>禁止</div></div>	
<div><div>!</div><div>指示を守る</div></div>	

### ! 警告

⊘ **本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使用しない**  
火災・感電の原因となります。

⊘ **ぬれた手で本製品を扱わない**  
感電や、本製品の故障の原因となります。

⊘ **梱包用のビニール袋や小さな部品(ネジやピンなど)を乳幼児の手の届くところに置かない**  
ビニール袋をかぶったり、小さな部品を飲み込んだりすると、窒息や胃などへの障害の原因になります。万一、飲み込んだと思われる場合は、ただちに医師に相談してください。

⊘ **各関節の可動部分などへの注油はしない**  
油が、取り付けたディスプレイ内部へ浸入すると、火災の原因となります。

⊘ **強い衝撃や振動を与えない**  
落ちたり倒れたりして、大けがの原因となります。

### ! 注意

⊘ **ぐらついたり、傾いた机(台)など、不安定な場所には設置しないでください。**  
本製品が落ちたり、倒れたりするとけがや接続機器の故障の原因となります。

! **本製品設置時は、本製品をしっかりと持って設置してください。**  
本製品が落ちたり、倒れたりするとけがや接続機器の故障の原因となります。

! **調整時に指をはさまないように気をつけてください。**  
けがの原因となります。

! **横向きや下向きになる場所には設置しないでください。**  
落ちたり、倒れたりするとけがや接続機器の故障の原因となります。

! **スタンド(ディスプレイ)を動かす際は、周囲に人がいないこと、物がないことを確認してから、ゆっくり動かしてください。**  
けがの原因となります。

### 弊社修理センターのご案内

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地

**送付先** 株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

## 使用上の注意

製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。

故障の原因になります。

- 振動や衝撃の加わる場所
- 直射日光のあたる場所
- 温湿度差の激しい場所
- 腐食性ガス雰囲気中(Cl2、H2S、NH3、SO2、NOxなど)
- 熱の発生する物の近く(ストーブ、ヒーターなど)
- 強い磁力・電波の発生する物の近く(携帯電話、磁石、ラジオ、無線機など)
- 屋外
- 湿気やホコリが多い場所
- 水気の多い場所(台所、浴室など)
- 静電気の影響の強い場所

## お問い合わせについて

ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

お問い合わせいただく前に、**以下をご確認ください**

**弊社サポートページのQ&Aを参照**  
⇒ <http://www.iodata.jp/support/>

**それでも解決できない場合は、サポートセンターへ**

**電話：050-3116-3019**

※受付時間 9：00～17：00 月～金曜日（祝祭日をのぞく）

**FAX：076-260-3360**

**インターネット： <http://www.iodata.jp/support/>**

<ご用意いただく情報> 製品名 / お問い合わせの状態

### 【本製品の廃棄について】

本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください。

### 【ご注意】

- 1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- 2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関する設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んだ使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じて、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
- 3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
- 5) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

### 【商標について】

- I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

**免責事項について**  
●地震、雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。  
●本製品に付属の取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

デジタルライフの夢を拓ける

**株式会社 アイ・オー・データ機器**

本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地  
ホームページ：<http://www.iodata.jp/support/>