

取扱説明書

USB接続データ&FAXアナログモデム
DFM-56U

M-MANU201688-01

この度は弊社製アナログモデムをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

レシートや納品書を保管してください
修理の際に、お買い上げ日を証明するために必要です。

内容物を確認する

- アナログモデム本体
- モジュラーケーブル（約1.5m）
- 取扱説明書 [本書]

仕様を確認する

梱包箱に記載されている情報をご覧ください。

Windows 10でお使いの方へ


最新のWindows Updateを適用してください。

最新の対応情報はWebでご確認ください



<http://www.iodata.jp/product/tsushin/modem/dfm-56u/spec.htm>

各部の名称・機能



『画面で見るマニュアル』もご覧ください


本製品の詳しい取り扱い方法やQ&Aなどをご案内しています。

<http://www.iodata.jp/p/163970>



使えるようにする

1 つなぐ



2 自動でドライバーが適用される

パソコンにつなぐと、自動でドライバーが適用されます。
⇒ これで本製品は使えるようになります。

困ったときには

うまく通信できない場合は、こちらをご確認ください。

1 デバイスマネージャーを開く

2 「モデム」→「Conexant USB...」があることを確認する

- ▼ モデム
- Conexant USB CX93010 ACF Modem

Conexant USB に「!」が付いている場合
Conexant USBがない場合

本製品が正しくつながれているか確認し、パソコンを再起動してください。
それでも正しく表示されない場合は、『画面で見るマニュアル』を参考にアンインストール後、設定し直してください。

3 「Conexant USB」を右クリックし、表示された
[プロパティ] をクリック4 [診断] タブを開き、[モデムの照会] をクリック
⇒ 結果が表示されるまで、しばらく掛かります。

5 「コマンド」「応答」の内容を確認する

コマンド	応答
AT&V1E0	成功
AT+GMM	+GMM: V90
AT+FCLASS=?	0,1,1,0,2

- 何も表示されない、またはエラーが表示された
 - ・起動している他のソフトウェア（特にCOMポートを使うもの）を終了する
 - ・他のモデムが登録されている場合は、削除する
 - ・手順2の「Conexant USB」を削除し、再度【使えるようにする】からやり直す
- コマンド、項目に内容が表示された
本製品は正しく動作しています。

安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

▼警告表示

⚠ 警告 この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。

この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えることがあります。



本製品を修理・改造・分解しない

火災や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。

雷が鳴り出したら、本製品には触れない

感電の原因になります。

本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使わない

水や洗剤などが本製品にかかると、隙間から浸み込み、発火・感電の原因になります。
・お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。
・水の入ったもの(コップ、花びんなど)を上に置かないでください。

・万一、本製品がぬれてしまった場合は、絶対に使用しないでください。

本製品を乳幼児の手の届くところに置かない

誤って飲み込み、窒息や胃などの障害の原因になります。
万一、飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師にご相談ください。

煙がでたり、変なにおいや音がしたら、すぐに使うのを止める

そのまま使うと火災・感電の原因になります。

本製品の周辺に放熱を妨げるような物を置かない

発火の原因になります。

故障や異常のまま、つながない

本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外してください。そのまま使うと、火災・感電・故障の原因になります。



本製品を踏まない

破損、けがの原因になります。特に、小さなお子様にはご注意ください。

長時間にわたり一定の場所に触れ続けない

本製品を一定時間使うと、本製品が熱く感じる場合があります。
長時間にわたり一定の場所に触れ続けると、低温やけどを起こすおそれがあります。

使用上のご注意

- PBX(機内交換機)の回線を利用している場合は、正常に着信できない場合があります。PBXによってNTT公衆回線網と呼び出し音に違いが生じているものもあり、この場合は着信できません。
- TAを使用してISDN回線からアナログが交換した回線を利用している場合は、正常に着信できない場合があります。TC付属のユーティリティソフトにてTAアナログTELに対し、FAX/モデムを使用するように設定変更をしてください。
- V.90通信は電話回線の状況・品質に敏感です。
モジュラーケーブルを設置するときは、次のことをご留意ください。
 - ・パソコンのディスプレイやテレビ、スピーカーからなるべく遠ざける
 - ・ACアダプターの近くは避ける
 - ・なるべくケーブル長を短くする(数十メートル以上は使用しない)
 - ・なるべくケーブルを延長しない(中継コネクターなどを使わない)
 - ・1本の電話回線を分配機や切替機などで二股に分けない
 - ・なるべくPBX[構内交換機：内線(0発信)など]の回線を利用しない

● お手入れ方法

- 本製品についた汚れなどを落とす場合は、電源コードを抜いてから、柔らかいきれいな布で軽く乾拭きしてください。
 - ・汚れがひどい場合は、水で十分に薄めた中性洗剤に布をひたして、よく絞ってから汚れを拭き取り、最後に乾いた布で拭いてください。
 - ・ベンジン、シンナー、アルコール、消毒薬、化学ぞうきん、クリーナー／クリーニングペーパーなどは使わないでください。変質やひび割れなどの原因になります。

- 本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください。

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。
VCCI-B

アフターサービス

重要

- 本製品の修理対応、電話やメール等によるサポート対応、ソフトウェアのアップデート対応、本製品がサーバー等のサービスについて、弊社が本製品の生産を完了してから5年間を目途に終了とさせていただきます。ただし状況により、5年以前に各対応を終了する場合があります。
- 個人情報は、株式会社アイ・オー・データ機器のプライバシーポリシー(<http://www.iodata.jp/privacy.htm>)に基づき、適切な管理と運用をおこないます。

お問い合わせ方法

弊社サポートページにて、以下をご確認ください

▼ 取扱説明書の【困ったときには】を参照

▼ 弊社サポートページのQ&Aを参照

<http://www.iodata.jp/support/qa/>



それでも解決できない場合は、サポートセンターへ

電話 ▶ **050-3116-3025**

※受付時間 9:00～17:00 月～金曜日(祝祭日・年末年始・夏期休業期間をのぞく)



インターネット ▶ <http://www.iodata.jp/support/>

※ご用意いただく情報

▷ 製品情報(製品名、シリアル番号など)、PCや接続機器の情報(型番、OSなど)

修理を依頼する方法

以下を梱包し、修理センターへお送りください



※メモの代わりにWeb掲載の修理依頼書を印刷すると便利です。

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

※厳重に梱包してください。弊社到着までに破損した場合、有料修理となる場合があります。

※紛失をさけるため宅配便でお送りください。

※送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担です。

【見積無料】有料修理となる場合は、先に見積をご連絡します。金額のご了承をいただいたから、修理いたします。

【データ】内部にデータがある場合、厳密な検査のため、内部データは消去されます。何卒、ご了承ください。バックアップ可能な場合は、お送りいただく前にバックアップしてください。弊社修理センターではデータの修復はおこなっておりません。

【シール】お客様が貼られたシールなどは、修理時に失われる場合があります。

【保証内容】ハードウェア保証規定をご確認ください。

【控え】製品名とシリアル番号(S/N)はお手元に控えておいてください。

【修理について詳しく述べ】以下のURLをご覧ください(修理依頼書はここから印刷できます)。

<http://www.iodata.jp/support/after/>

ハードウェア保証規定

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定(以下「本保証規定」といいます)に明示した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、弊社製品(以下「本製品」といいます)の無料での修理または交換をお約束するものです。

1 保証内容

取扱説明書(本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。)等にしたがった正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ日が記載されたレシートや納品書をご提示いただく事により、お買い上げ時より1年間無料修理または弊社の判断により同等品へ交換いたします。

2 保証対象

保証の対象となるのは本製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア・付属品・消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。

3 保証対象外

以下の場合は保証の対象とはなりません。

- 1) 販売店等でのご購入日から保証期間が経過した場合
- 2) 中古品でご購入された場合
- 3) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、壊害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情による故障もしくは損傷の場合
- 4) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合
- 5) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合
- 6) 取扱説明書等に記載の使用方法または注意書き等に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷の場合
- 7) 合理的使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合
- 8) 弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
- 9) 弊社が寿命に達したと判断した場合
- 10) 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外で使用された場合
- 11) その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合

4 修理

1) 修理を弊社へご依頼される場合は、本製品と本製品のお買い上げ日が記載されたレシートや納品書等を弊社へお持ち込みください。本製品を送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。

2) 発送の際は輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。弊社は、輸送中の事故に関しては責任を負いかねます。

3) 本製品がハードディスク・メモリーカード等のデータを保存する機能を有する製品である場合や本製品の内部に設定情報をもつ場合、修理の際に本製品内部のデータはすべて消去されます。弊社ではデータの内容につきましては一切の保証をいたしかねますので、重要なデータにつきましては必ず定期的にバックアップとして別の記憶媒体にデータを複製してください。

4) 弊社が修理に代えて交換を選択した場合における本製品もしくは修理の際に交換された本製品の部品は弊社にて適宜処分いたしますので、お客様へはお返しいたしません。

5 免責

1) 本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消失等について、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず、定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。

2) 弊社に故意または重大な過失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由のいかんを問わず製品の価格相当額を限度といたします。

3) 本製品に隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定に従わらず、弊社は無償にて当該瑕疵を修理し、または瑕疵のない製品または同等品に交換いたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償責任を負いません。

6 保証有効範囲

弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。
Our company provides the service under this warranty only in Japan.

保証期間

1 年間