


Windowsパソコンで使う場合



確認する

下のようなアイコンが追加されていれば、本製品を使用できます。




※ドライブ文字は、お使いのパソコンにより異なります。

アイコンが表示されない場合

- 本製品のアイコンが分からない場合は、いったん【取り外す】を実行し、消えたアイコンが本製品のアイコンです。
- 本製品のアイコンが表示されない場合は、【よくあるご質問】をご覧ください。

起動中に取り外す場合

画面右下タスクトレイのリムーバブルツールをクリックし、本製品の表示をクリック後、画面の指示にしたがって本製品を取り外します。



本製品を取り外す際は…


コネクタを持って抜いてください。
ケーブル部分を引っ張ると、故障の原因になります。

Windowsでフォーマットする場合


データはすべて消去されます

- フォーマットするとデータはすべて消去されます。事前に必要なデータを別のメディアにバックアップしてください。
- フォーマットしない HDD/SSD はできるだけパソコンから取り外してください。誤って他の HDD/SSD をフォーマットしないようご注意ください。




1 I-O DATA ハードディスクフォーマッタを起動する



2



3



8 いったん、本製品を取り外す

これで本製品のフォーマットは完了です。

フォーマットとは？

本製品をお使いのパソコンでデータを読み書きできる状態にする作業です。フォーマットにはいくつか種類があり、お使いの OS により認識できるフォーマット形式が異なります。

以下の場合、フォーマットが必要です。

- Mac OS 専用として使用する場合
- Mac OS 拡張形式 (HFS+) で使用していた HDD を Windows パソコンに接続して使用する場合

▼ フォーマット形式

NTFS(出荷時設定)	Windows 用のファイルシステムです。Mac OS では、読み込みのみできます。
FAT32 ※1 ※2	Windows と Mac OS のどちらでも使用できるファイルシステムです。
exFAT ※3	Windows と Mac OS のどちらでも使用できるファイルシステムです。
Mac OS 拡張形式 (HFS+)	Mac OS 専用の形式です。Mac OS 上でフォーマットが必要です。

※1 4GB 以上のファイルは扱えません。

※2 Mac OS でマウントすると時間がかかることがあります。

※3 OSにより対応に制限があります。

- NTFS、FAT32、exFAT でフォーマットする場合
【Windows でフォーマットする場合】をご覧ください。
- Mac OS 拡張形式 (HFS+) でフォーマットする場合
【本製品を Mac OS のみで使用する場合】をご覧ください。

画面で見るマニュアルの見かた

データのコピー方法については、【画面で見るマニュアル】をご確認ください。以下の弊社ホームページからご覧いただけます。

本製品や箱に記載されている型番で検索してください。

<http://www.iodata.jp/lib/>

無料アプリのご案内



本製品をもっと便利に、もっと快適にお使いいただくためのアプリが無料でご利用いただけます。

以下のアイ・オー・データ機器のサイトにアクセスし、必要なアプリをダウンロードしてください。

<http://www.iodata.jp/ssp/soft/>

※本製品はインストールしなくても使用できます。

※アイオーアップスの対応OSは本製品の対応OSと異なる場合があります。

詳しくは各ソフトのマニュアルをご覧ください。

よくあるご質問

Mac OS と Windows で共用したい

NTFS for Mac I-O DATA を使用するか、本製品を FAT32 または exFAT でフォーマットしなおしてください。フォーマットは、Windows 専用ダウンロードソフト「I-O DATA ハードディスクフォーマッタ」でおこないます。
【Windows でフォーマットする場合】をご覧ください。

本製品のアイコンがない（正常に認識されない）

- ・いったん取り外し、再度接続しなおしてご確認ください。
- ・接続する USB ポートを変えてご確認ください。USB ハブに接続している場合は、パソコン本体の USB ポートに接続してください。
- ・Mac 専用フォーマットの場合、Windows 上でアイコンが表示されません。Windows で使う場合は、フォーマットし直す必要があります。（フォーマットすると、データはすべて消去されます。）

「取り外しできません」と表示された

使用しているソフトウェアをすべて終了してから、取り外してください。それでも取り外せない場合は、パソコンの電源を切ってから取り外してください。

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された

[はい][続行]) ボタンをクリックしてください。

フォーマットし直しても正常に認識されない

Windows の右クリックからフォーマットしても正常に認識されない場合があります。必ず「I-O DATA ハードディスクフォーマッタ」でフォーマットしてください。
【Windows でフォーマットする場合】をご覧ください。

データのコピー方法が知りたい

通常の内蔵ハードディスクと同様にコピーできます。
コピーの例については、【画面で見るマニュアル】をご覧ください。