

〈レグザ〉接続かんたんガイド

〈ブラビア〉に接続してお使いいただく際は、裏面をご覧ください。

ご注意

〈レグザ〉に接続してお使いいただく際は、以下にご注意ください。
また、〈レグザ〉の取扱説明書もあわせてご覧ください。

●記載内容について

- ・本紙の手順は、〈レグザ〉 Z2 シリーズの例で記載しています。
- ・本紙の手順は、2011年6月現在のもので、お使いの機種によって手順が異なる場合があります。また、イメージイラストは実際の表示と異なる場合があります。


●登録 / 録画した番組について

- ・本製品を〈レグザ〉で初めてご利用になる際は、〈レグザ〉で本製品を登録する必要があります。登録すると、本製品内のデータはすべて消去されます。すでに保存したデータがある場合は、必要に応じて他のハードディスク / DVD / CD などにバックアップしてから、登録してください。（登録は初めて接続するときのみで、次回からは必要ありません。）
- ・録画した番組が保存されている本製品を、他の AV 機器につないで番組の再生はできません。他の AV 機器に登録すると、既に保存されている番組データはすべて消去されます。
- ・パソコンと〈レグザ〉で本製品を併用することはできません。〈レグザ〉で登録、初期化しますと、〈レグザ〉専用フォーマットになります。
- ・故障などの理由で〈レグザ〉、もしくは本製品を交換した場合は、交換前に録画した番組を視聴することはできません。

●使用について

- ・テレビを視聴していなくても、番組表の更新で電源がオンになることがあります。この場合、本製品の電源もオンになります。
- ・〈レグザ〉から取り外す場合は、〈レグザ〉の取り外し手順にしたがって取り外してください。本製品への録画中などに誤って本製品の取り外し、電源をオフにすると、データの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。

〈レグザ〉につなぐ



〈レグザ〉から取り外す

本製品を取り外すときは、以下の手順で行ってください。

■〈レグザ〉の電源を切ってから、本製品を取り外す場合 ■

〈レグザ〉の電源を切って、本製品の電源ランプが消灯してから本製品を取り外します。

■〈レグザ〉の電源が入っている状態で、本製品を取り外す場合 ■

- 1 〈レグザ〉の取扱説明書を参照して、「機器の取り外し」を行います。
- 2 本製品を取り外します。




ご注意

本製品に録画中などに誤って取り外しを行うと、データの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。


〈レグザ〉に登録する

(初回のみ)


- 1 〈レグザ〉の電源をオンにします。
- 2 ◀▶ で「はい」を選んで、**決定** を押します。
※登録しないときは、「いいえ」を選びます。



- 3 初期化の確認画面で、◀▶ で「はい」を選んで **決定** を押します。



- 4 登録名を変更する場合は、◀▶ で「はい」を選んで **決定** を押します。




※文字入力の方法は、〈レグザ〉の取扱説明書をご覧ください。


- 5 画面の説明を読み、◀▶ で「はい」または「いいえ」を選んで **決定** を押します。

リモコンの **録画** を押して録画したり、予約録画したりする機器を、今登録したハードディスクにする場合は、「はい」を選びます。

※録画機器は、録画や録画予約の際に変更することもできます。



- 6 登録内容を確認し、**決定** を押します。



※手順 2 で「いいえ」を選択した場合、ハードディスクは「未登録」となります。「未登録」のハードディスクを登録する場合は、〈レグザ〉の取扱説明書をご覧ください。

以上で、本製品の登録は完了しました。
録画や再生の方法については、〈レグザ〉の取扱説明書をご覧ください。



〈ブラビア〉接続かんたんガイド

〈レグザ〉に接続してお使いいただく際は、裏面をご覧ください。

ご注意

〈ブラビア〉に接続してお使いいただく際は、以下にご注意ください。また、〈ブラビア〉の取扱説明書もあわせてご覧ください。

●記載内容について

- ・本紙の手順は、〈ブラビア〉 KDL-EX420 シリーズの例で記載しています。
- ・本紙の手順は、2011年6月現在のものです。お使いの機種によって手順が異なる場合があります。また、イメージイラストは実際の表示と異なる場合があります。


●登録 / 録画した番組について

- ・本製品を〈ブラビア〉で初めてご利用になる際は、〈ブラビア〉で本製品を登録する必要があります。登録すると、本製品内のデータはすべて消去されます。すでに保存したデータがある場合は、必要に応じて他のハードディスク / DVD / CD などにバックアップしてから、登録してください。（登録は初めて接続するときのみで、次回からは必要ありません。）
- ・録画した番組が保存されている本製品を、他の AV 機器につないで番組の再生はできません。他の AV 機器に登録すると、既に保存されている番組データはすべて消去されます。
- ・パソコンと〈ブラビア〉で本製品を併用することはできません。〈ブラビア〉で登録、初期化しますと、〈ブラビア〉専用フォーマットになります。
- ・故障などの理由で〈ブラビア〉、もしくは本製品を交換した場合は、交換前に録画した番組を視聴することはできません。

●使用について

- ・テレビを視聴していなくても、番組表の更新で電源がオンになることがあります。この場合、本製品の電源もオンになります。
- ・〈ブラビア〉から取り外す場合は、〈ブラビア〉の取り外し手順にしたがって取り外してください。本製品への録画中などに誤って本製品の取り外し、電源をオフにすると、データの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。

〈ブラビア〉につなぐ



〈ブラビア〉から取り外す

本製品の「電源 / アクセス」ランプが点滅していないことを確認して取り外します。

ご注意

本製品に録画中などに誤って取り外しを行うと、データの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。

〈ブラビア〉に登録する (初回のみ)

1 〈ブラビア〉の電源をONにします。

⚠ USB 機器を使用できません。録画を行うには、メニューの「録画設定」から「HDD 登録」を行ってください。

※初めて本製品を接続すると左記画面が出ます。画面が出ない場合も、次(手順 2)へおすすみください。

2



リモコンの **ホーム** ボタンを押します。

押す

3



設定 を選び、**決定** を押します。

押す


4



「機能設定」を選び、**決定** を押します。

押す

5



「録画設定」を選び、**決定** を押します。

押す


6



「HDD登録」を選び、**決定** を押します。

押す


7



「はい」を選び、**決定** を押します。

押す

8



「いいえ」を選択し、**決定** を押します。
※登録名に表示される名称は、お使いの環境によって異なります。変更したい場合は、左の画面で「はい」を選択して **決定** を押し、画面の指示にしたがってください。

選ぶ

押す

9



初期化がはじまります。

10



初期化が終了したら確認の画面が出ます。**決定** を押して、登録完了です。

押す

以上で登録、初期化は完了です。リモコンで任意のチャンネルボタンを押して番組をお楽しみください。

録画や再生の方法については、〈ブラビア〉の取扱説明書をご覧ください。