I-O DATA

CDLC

必ずお読みください

●レシートや納品書を大切に保管してください。レシートや納品書などご購入日を証明するものが、修理の際に必要になります。

●本製品に搭載されている機能やサービスのうち第三者が提供するもの（Gracenote等）は、変更、停止、終了等する場合がございますまた、本製品の機能や仕様に関して予告なく変更される場合がございますのでご承知ください。

CDRI-LU24IXA
M-MANU201710-02

各部の名前と機能



DC IN
添付のACアダプター や対応接続ケーブル（別売）※1をつなぎます。

USBポート(Micro B)
添付のケーブルを挿します。

電源ランプ
緑点灯：電源オン時
緑点滅：起動時
橙点滅：ファームウェア更新中※2
赤または橙点灯：エラー※3

アクセスランプ
点滅：アクセス時

イジェクトボタン
押すとトレイを開きます。

緊急イジェクトホール
トレイが開かなくなった場合に使用します（針金などを挿します）。

※1 対応接続ケーブル（別売）および対応モバイルバッテリー（別売）については、右記「対応モバイルバッテリー」参照

※2 ファームウェアの更新中は本製品およびスマートフォン/タブレットの電源を切らないでください。故障の原因となります。本製品の電源ランプが緑点灯になるまでお待ちください。

※3 ケーブルやACアダプターを抜き差ししてもあまたは橙点灯の場合は、弊社サポートセンターへお問い合わせください。

対応モバイルバッテリー

対応接続ケーブル（別売）を使用して、対応モバイルバッテリー（別売）による電源供給が可能です。

（2018年3月現在）

対応モバイルバッテリー※1,2	出力5VでZ 2.0A以上のモバイルバッテリー※3または下記 Anker社製モバイルバッテリー ・PowerCore Speed 10000 QC ・PowerCore + 10050 ・PowerCore 10000 ・PowerCore 5000 ・PowerCore Slim 5000
対応接続ケーブル	弊社製(ISCB-C020K)

※1 添付のACアダプター、または上記対応接続ケーブル（別売）以外を使うと、発熱、発煙、発火、感電、故障の原因となりますので、使わないでください。モバイルバッテリーを使う場合は、必ず対応接続ケーブル（別売）を使用してください。

※2 バッテリーを満充電してからCDの取り込み/書き込みをおこなってください。充電が足りないとCDの取り込み/書き込みに失敗するおそれがあります。一度、書き込みに失敗したCD-Rメディアはご利用いただけません。

※3 上記仕様のモバイルバッテリーのすべてを動作保証するものではありません。

情報

動作確認済み機器一覧

ご利用前に、動作確認情報をご確認ください。
http://www.iodata.jp/pio/io/smartphone/cdreco/

※ Google Play®で「CDレコ」が検索に出てこない場合、ご利用のAndroid端末は未対応機種のためご利用いただけません。

操作動画

CDレコ公式サイトでは、CDレコアプリの操作動画などをご覧いただけます。
http://www.iodata.jp/ssp/cdreco/app/

仕様

http://www.iodata.jp/product/smartphone/goods/cdri-lu24ixa/spec.htm

読み込み対応フォーマット	CD-DA（Audio CD）、ISO9660（CDレコ バックアップ）
読み込み対応メディア	CD-ROM、音楽用CD-R、音楽用CD-RW、DVD-R、DVD-RW
書き込み対応フォーマット	CD-DA（Audio CD）、ISO9660（CDレコ バックアップ）
書き込み対応メディア	音楽用CD-R、音楽用CD-RW、DVD-R、DVD-RW
取り込みファイル形式	iOS：AAC、ALAC Android：AAC（拡張子：m4a）、FLAC Level5（拡張子：flac）
設置条件	設置方向：水平
ディスクローディング方式	トレイタイプ
インターフェイス	USB 2.0
転送速度	480Mbps
コネクター形状	USB 2.0 Micro Bコネクター
電源仕様	AC100V、50/60Hz
消費電力	5.0W(Typ)
外形寸法	約145(W)×174mm(D)×16(H)mm(突起部除く)
質量	約300g(本体のみ)
使用温度範囲/使用湿度範囲	+5～+35℃ / 20%～80% (結露無きこと)
規格・法規制	VCCI Class B, RoHS指令準拠, 電安法(ACアダプター)
添付品	取扱説明書（3枚）、ACアダプター、 iOS端末用ケーブル(Lightning - Micro B USB 2.0 1m)、 Android端末用ケーブル(Micro B - Micro B USB 2.0 1m)、 Android端末用ケーブル(C - Micro B USB 2.0 1m)

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

▼警告および注意表示

⚠ 警告	この表示の注意事項を守らないと、死にまたは重傷を負うことがあります。
⚠ 注意	この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

▼絵記号の意味

	禁止
	指示を守る

⚠ 警告

本製品を修理・分解・改造しない
発火や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。

内部のをさせ込まない
内部のレーザー光線を直視すると視覚障害を起こすおそれがあります。

雷が鳴り出したら本製品や電源コードに触れない
感電の原因になります。

ACアダプターをぬらしたり、水気の多い場所で使わない
水や洗面などがACアダプターや本製品にかかると、故障から煙みよみ、発火・感電の原因になります。
●お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。
●水のふたものにコップ、花びんなどをおに置かないでください。
●万一、ACアダプターや本製品がぬれてしまった場合は、絶対に使用しないでください。

本製品を乳幼児の手の届くところに置かない
誤って飲み込み、重量や首などへの障害の原因になります。万一、飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師にご相談ください。

本製品の周辺に放熱を妨げるようなものを置かない
発火の原因になります。

故障や異常のまま、つなげない
本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外してください。
そのまま使うと、発火・感電・故障の原因になります。

ダッシュボードの上や直場の車内など高温になる場所に設置や放置をしない
高温になり、発火の原因になります。

運転者は走行中に本製品を操作しない
走行中に操作するとわき見運転になり、事故の原因になりますので、絶対におやめください。また、走行中に本製品が動かないようにしっかりと固定してください。使うときは、先に安全な場所に車を止めてください。

安全のために（つづき）

⚠ 警告（つづき）

本製品を以下のような場所に設置しない
事故の原因になります。
●運転や計動の妨げになるところ
●エアバッグ動作の妨げになるところ
●前方の視界を妨げるところ
●長期トンネル内などで本製品の画面がフロントガラスに映り込むようなところ（前方の視界の妨げになります）

▼電源について

ACアダプターや電源コードは、添付品または指定品ものの以外を使わない
発熱、発煙、発火、感電、故障の原因となりますので、指定品以外のものは使用しないでください。

AC100V（50/60Hz）以外のコンセントにつながない
発火、感電の原因になります。

電源コードやACアダプターにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などはしない
電源コードがふれられた状態や折り曲げた状態で使用しないでください。電源コードの芯線（電気の流れるところ）が断線したり、ショートし、発火・感電の原因になります。

ゆるいコンセントにつながない
電源プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントにはつながないでください。発熱して発火の原因になります。

電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない
電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると電源コードに傷がつき、発火や感電の原因になります。

添付のACアダプター、電源コード、接続ケーブルは、他の機器につながない
発火や故障の原因になります。添付のACアダプター、電源コード、接続ケーブルは、本製品専用です。

コンセントまわりは定期的に掃除する
長期間電源プラグを差し込んだままのコンセントでは、つもったホコリが湿気などの影響を受けて、発火の原因になります。（トラッキング現象）
トラッキング現象防止のため、定期的に電源プラグを抜いて乾いた布で電源プラグのほこりを掃除してください。

じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど、保温・保湿性の高いものの近くで使わない
発火の原因になります。

安全のために（つづき）

⚠ 警告（つづき）

▼電源について（つづき）

熱器具のそばに配線しない
電源コード被覆が破れ、発火や感電、やけどの原因になります。

煙がでたり、変なにおいや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜く
そのまま使うと発火・感電の原因になります。

テーブルタップを使用するときは定格容量以内で使用する、たこ足配線はしない
テーブルタップの定格容量（1150W）などの記載）を超えて使用すると、テーブルタップが過熱し、発火の原因になります。

⚠ 注意

本製品を踏まない
破損しけがの原因になります。特に、小さなお子様にはご注意ください。

▼電源について

人が通行する場所に配線しない
足を引っ掛けると、けがの原因になります。

使用上のご注意

- アクセスランプ点滅中に電源を切ったり、スマートフォン/タブレットをリセットしないでください。データが消失したり、故障の原因になります。
- レンズには触れないでください。指とガやテープの置き込み・読み込み時の不具合の原因になります。
- 本体内部に液体、金属、あとはこの種などの異物を入れないでください。
- お手入れ方法
  本製品についた汚れなどを落とす場合は、電源コードを抜いてから、柔らかいきれいな布で軽く乾拭きしてください。
  - 汚れがひどい場合は、水で十分に薄めた中性洗剤に布をひたして、よく絞ってから汚れを拭き取り、最後に乾いた布で拭いてください。
  - ベンジン、シンナー、アルコール、消毒薬、化学ぞうきん、クリーナー/クリーニングペーパーなどは使わないでください。変質やひび割れなどの原因になります。
- メディアの取り扱いについて、以下をお守りください。
  - メディアを直接持つときは光沢のある面に触らず、両端をはさむようにして持つか、中央の穴と端をはさんでください。
  - メディアに紙やシールなどを貼らないでください。
  - ひびの入ったメディアや反りでしまったメディアは絶対に使用しないでください。また、割れたメディアをテープ類や接着剤で貼りあわせて使用しないでください。高速回転しますので、欠陥のあるメディアは危険です。
  - メディアに異物が付いていることを十分ご確認の上、トライブに挿入してください。
- 本製品にメディアを入れたまま移動したり傾けたりしないでください。
  メディアに傷がついたり、故障の原因となります。



- 右図の矢印の場所を強く押さないでください。
  トレイが閉まらなくなります。また変形して故障の原因になる場合があります。



- スマートフォン/タブレットに保存した重要なデータについては、必ず定期的にバックアップをおこなってください。保存データの破損・消失などについて、弊社は一切の責任を負いません。
- 間に鉄筋や金属およびコンクリートがあると通信できません。
  本製品で使用している電波は、通常の家屋で使用されているネオやサリス等は通じますので、部屋の壁に木材やガラスが多くても通信できますが、鉄筋や金属およびコンクリートなどが使用されている場合、電波は通過しません。部屋の壁にそれらが使用されている場合、通信することはできません。同様にフロア間でも、間に鉄筋や金属およびコンクリート等が使用されていると通信できません。
- ケーブルおよびACアダプターは、添付品または指定品のもの以外を使わないでください。
- 添付のケーブルおよびACアダプターを他の機器につなげないでください。本製品専用です。

ハードウェア保証規定

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定（以下「本保証規定」といいます。）に明示した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、弊社製品（以下「本製品」といいます。）の無料での修理または交換をお約束するものです。

1 保証内容

取扱説明書（本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。）等にしたがった正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ日が記載されたレシートや納品書をご提示いただく事により、お買い上げ時より **1年間** 、無料修理または弊社の判断により同等品へ交換いたします。

2 保証対象

保証の対象となるのは本製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア、付属品・消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。

3 保証対象外

以下の場合は保証の対象とはなりません。

1) 販売店等でのご購入日から保証期間が経過した場合
2) 中古品でご購入された場合
3) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情による故障もしくは損傷の場合
4) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合
5) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合
6) 取扱説明書等に記載の使用方法または注意書き等に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷の場合
7) 合理的使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合
8) 弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
9) 弊社が寿命に達したと判断した場合
10) 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外で使用された場合
11) その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合

4 修理

1) 修理を弊社へご依頼される場合は、本製品と本製品のお買い上げ日が記載されたレシートや納品書等を弊社へお持ち込みください。本製品を送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。
2) 発送の際は輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。弊社は、輸送中の事故に関しては責任を負いかねます。
3) 本製品がハードディスク・メモリーカード等のデータを保存する機能を有する製品である場合や本製品の内部に設定情報をもつ場合、修理の際に本製品内部のデータはすべて消去されます。弊社ではデータの内容につきましては一切の保証をいたしかねますので、重要なデータにつきましては必ず定期的にバックアップ先として別の記憶媒体にデータを複製してください。
4) 弊社が修理に代えて交換を選択した場合に於ける本製品、もしくは修理の際に交換された本製品の部品は弊社にて適宜処分いたしますので、お客様へはお返しいたしません。

5 免責

1) 本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消失等について、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず、定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。
2) 弊社に故意または重過失のある場合を除き、本製品に関する損傷、または本製品使用不能状態は理由のいかんを問わず製品の価格相当額を限度とさいたします。
3) 本製品に隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定に関らず、弊社は無償にて当該瑕疵を修理、または同額のない製品または同等品に交換いたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償責任を負いません。

6 保証有効範囲

弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。
Our company provides the service under this warranty only in Japan.

アフターサービス

重要
- ●本製品の修理対応、電話やメール等によるサポート対応、ソフトウェアのアップデート対応、本製品がサーバー等のサービスを利用する場合、そのサービスについては、弊社が本製品の生産を完了してから5年間を目途に終了とさせていただきますただし状況により、5年以前に各対応を終了する場合があります。
- ●個人情報は、株式会社アイ・オー・データ機器のプライバシーポリシー(http://www.iodata.jp/privacy.htm)に基づき、適切な管理と運用をおこないます。

保証期間 1年間

お問い合わせ先方法

弊社サポートページにて、**以下をご確認ください**

▼弊社サポートページ
http://www.iodata.jp/support/

1 「CDレコ ヘルプ」の「困ったときには」を参照
2 「Q&A よくあるご質問」を参照
3 最新のソフトウェアをダウンロード

それでも解決できない場合は、**サポートセンターへ**


電話 ＞050-3137-1652
受付時間 9：00～17：00 月～日曜日（年末年始・夏期休業期間をのぞく）
インターネット ＞http://www.iodata.jp/support/

※ご用意いただく情報）製品情報（製品名、シリアル番号など）、PCや接続機器の情報（型番、OSなど）

【ユーザー登録はこちら】→**https://ioportal.iodata.jp/**
ユーザー登録にはシリアル番号(S/N)が必要になりますので、メモしておいてください。シリアル番号(S/N)は本製品貼付のシールに印字されている12桁の英数字です。(例：ABC1234567ZX)


修理を依頼する方法

以下を**梱包**し、**修理センター**へお送りください





＋



※メモの代わりにWeb掲載の修理依頼書を印刷すると便利です。

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

※厳重に梱包してください。弊社到着までに破損した場合、有料修理となる場合があります。
※紛失をさけるため宅配便でお送りください。
※送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担です。

【見積無料】有料修理となる場合は、先に見積をご連絡します。金額のご了承をいただいてから、修理いたします。
【データ】内部にデータがある場合、厳密な検査のため、内部データは消去されます。何卒、ご了承ください。バックアップ可能な場合は、お送りいただく前にバックアップしてください。弊社修理センターではデータの修復はおこなっておりません。
【シール】お客様が貼られたシールなどは、修理時に元われる場合があります。
【保証内容】ハードウェア保証規定をご確認ください。
【控え】製品名とシリアル番号(S/N)はお手元に控えておいてください。
【修理について詳しくは】以下のURL をご覧ください（修理依頼書はこちらから印刷できます）。

http://www.iodata.jp/support/after/

【著作権・肖像権について】
お客様が本製品を利用して取り込んだ音楽やインターネット上からのダウンロードなどにより取得した文章、また撮影して取り込んだ画像など第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的による複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製や改変、公衆送信などをすることはできません。なお実演や展示、販売時などには、私的使用目的であっても取り込みなどを制限している場合がありますのでご注意ください。また、お客様が本人同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしに不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。
＜ご注意＞
- 本商品はGracenote®のGracenote MusicID技術を採用しております。
- 楽曲情報の自動ダウンロード機能に関しましては、お客様へ事前に告知する事無く、停止もしくは中止または機能の変更をする場合がございます。
- 楽曲情報の提供事業者の事情により、提供事業者を予告なく変更する可能性がございます。
- 楽曲情報取得に関しまして、CDによっては情報登録されていない場合がございます。
＜Gracenoteからの音楽認識サービスに関しまして＞
音楽認識技術と関連情報はGracenote®社によって提供されています。詳細に関しましては、Gracenote®社のホームページをご覧下さいまた取得した情報に関しましては個人的かつ非商業的な使用にとどめて下さいGracenote 及び Gracenote MusicID、Gracenote ロゴとロゴタイプ、Powered by Gracenote、楽器およびその他の商標はGracenote Inc. の登録商標または商標です。一部コンテンツの著作権はグレースノートもしくはコンテンツプロバイダーに帰属します。

【オープンソースライセンスについて】
本製品には、オープンソースライセンスに基づいたソフトウェアが含まれています。対象パイナリ及び各ライセンスの詳細につきましては、本製品内部に含まれる内容を参照してください。
ソースコードの開示が義務付けられているソフトウェアについては、製品サポート窓口（http://www.iodata.jp/support/）へお問い合わせください。再配布されるソースコードについては、弊社ならびにソフトウェアの著作者は一切のサポートの責を負いませんのでご了承ください。

【リージョンコード】
本製品は、日本の地域コードである「2」に設定されています。ソフトウェアDVDプレーヤーなどで他の地域コードに設定した場合、弊社では保証いたしかねます。

【商標について】
記載されている会社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。

【本製品の廃棄について】
本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください。

【ご注意】
1) 本製品及びその付属品は著作権法上の保護の対象であります。本製品及びその付属品の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは 法律で禁じられています。
2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社では いかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for anydamages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan andprovide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
4) 私的使用のための複製など著作権法上認められた場合を除き、本製品を使用して作成した画像、音声等を、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。
5) 著作権を侵害するデータを受信して行うテープ起こしの許可、再配布または、その事実を知りながら行うことは著作権法違反となります。
6) 本製品を使用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

【マニュアルアンケートはこちら】
よりよいマニュアル作りのためアンケートにご協力願います。