

へ ル プ

VPN環境設定アプリ



[【マニュアルアンケートはこちら】](#)

よりよいマニュアル作りのため
アンケートにご協力願います。



設定方法の種類	3
QR コードを読み取って設定する	4
管理者からQRコードとパスコードを受け取る	4
VPNコネクトで設定する	5
親機につないで設定する（管理者用）	8
親機とWindows端末をつなぐ	8
VPNコネクトで設定する	8
USB メモリーで設定させる（管理者用）	11
親機とWindows端末をつなぐ	11
Windows端末にUSBメモリーを挿す	11
USBメモリーにVPN設定用アプリを保存する	12
VPNを利用する社員にUSBメモリーを配る	14
社員がVPN設定する流れ	14
VPN 接続する	16
Windows 10	16
Windows 8	18
Windows 7/Vista	19

設定方法の種類

VPNコネクト Windows版でVPNを設定する方法は、3つあります。

QRコードを読み取って設定する

管理者から受け取ったQRコードを読み取って、VPNを設定します。

(添付の『VPN設定シート』のQRコードを読み取る場合もこの方法です)

※ Windows 端末にカメラが搭載されている必要があります。

※ Microsoft Surfaceなどのオートフォーカス機能がなく高解像度のカメラを持つ端末では、添付の『VPN設定シート』のQRコードを150%に拡大コピーしてお使いください。

親機につないで設定する（管理者用）

親機とWindows端末を直接つなぎ、VPNを設定します。

USBメモリーで設定させる（管理者用）

親機につないだWindows端末から、VPN設定用のアプリをUSBメモリーに保存します。
VPNを利用する社員にそのUSBメモリーを配り、VPNを設定させます。

QRコードを読み取って設定する

管理者から受け取ったQRコードを読み取って、VPNを設定します。
(添付の『VPN設定シート』のQRコードを読み取る場合もこの方法です)
※ Windows 端末にカメラが搭載されている必要があります。

管理者から QR コードとパスコードを受け取る

管理者からVPNコネクトに使うQRコードとパスコードを受け取ります。
※ QRコードとパスコードには有効期限があります。早めに設定してください。

【管理者の操作】『VPN設定シート』とパスコードを用意する


- ① 設定画面を開く
- ② [VPN設定] をクリック
- ③ 「ユーザーリスト」のNO.1にあるVPNユーザーの[QRコード] をクリック

ユーザーリスト:				
NO.	ユーザー名	パスワード	アカウント	処理
☐ 1	VPN09412	VP#m09412K412412	☒ 有効	編集 QRコード
☐ 2	Admin	VP#m09412K412412	☒ 有効	編集 QRコード
追加 削除				

クリック

接続先: 10.10.10.100.iobb.net
VPN方式: L2TP Over IPSec
VPN暗号キー: 00000000000000000000000000000000
VPNユーザー情報
ユーザー名: VPN09412
パスワード: VP#m09412K412412
パスコード: 2606

- ④ 表示されたパスコードと『VPN設定シート』をVPNを利用する社員に提供する
- ※ パスコードは期限(初期値: 毎曜日午前4時) がくると変更されます。
パスコードが変更されると、以前に設定したVPN接続を利用できなくなりますので、再度VPNを設定してください。




【管理者の操作】QRコードとパスコードを用意する

- ① 設定画面を開く
- ② [VPN設定] をクリック
- ③ 設定させたいVPNユーザーを「ユーザーリスト」から選び、[QRコード] をクリック

ユーザーリスト:				
NO.	ユーザー名	パスワード	アカウント	処理
☐ 1	VPN09412	VP#m09412K412412	☒ 有効	編集 QRコード
☐ 2	Admin	VP#m09412K412412	☒ 有効	編集 QRコード
追加 削除				

クリック

- ④ 表示されたQRコードとパスコードを別々に分け、VPNを利用する社員に提供する
- ※ QRコードは画像として表示されていますので、右クリックして印刷やコピーするのが便利です。
※ QRコードには有効期限があります。有効期限が過ぎると、VPN設定に利用できません。
※ No.1 のVPNユーザーはゲスト機能が有効に設定されており、パスコードは期限(初期値: 毎曜日午前4時) がくると変更されます。パスコードが変更されると、以前に設定したVPN接続を利用できなくなりますので、再度VPNを設定してください。



設定方法の種類

QRコードで設定

親機につき設定

USBメモリで設定

VPN接続する

VPN コネクトで設定する

1 VPNコネクトを起動する



VPNコネクト

設定方法の種類


QRコードで設定

親機につきなぎ設定

USBメモリーで設定


VPN接続する

2




クリック

3



クリック

4



クリック

5



撮影するカメラを選べます


ズームできます。(ズーム対応カメラのみ)

『VPN設定シート』または
管理者から提供されたQRコード
をかざす

QRコードをうまく読み取れない

どうやってもうまく読み取れない場合
は、QRコードを150%に拡大コピー
してお使いください。


6



管理者から受け取ったパスコード
を入力する


クリック

7



クリック

8




注意事項を読む

クリック

9

下の画面が表示されたら



クリック

Windows 端末が再起動されます。
VPN 設定は完了です。

設定したパソコンを譲渡・廃棄する場合は、VPN設定を削除してください

BX-VP1 画面で見るマニュアルの【VPN設定を削除したい】をご覧ください。

親機につないで設定する(管理者用)

親機と Windows 端末を直接つなぎ、VPN を設定します。

設定方法の種類


QRコードで設定

親機につなぎ設定

USBメモリーで設定

VPN接続する

親機と Windows 端末をつなぐ




VPN コネクトで設定する

1 VPNコネクトを起動する




VPNコネクト

2




クリック

3




クリック

4



クリック

5



VPNユーザー名を入力

親機をペアリングモードにする


SERVERランプが点滅する
まで、先の長いもので押す※10秒以上押さないでください。
初期化されます。

クリック

VPNユーザー名を確認する


VPNユーザー名は設定画面の[VPN設定]にある[ユーザーリスト]で確認できます。

6



クリック

7




注意事項を読む

クリック

8

下の画面が表示されたら



クリック

Windows 端末が再起動されます。
VPN設定は完了です。

設定したパソコンを譲渡・廃棄する場合は、VPN設定を削除してください

BX-VP1 画面で見るマニュアルの【VPN設定を削除したい】をご覧ください。

USBメモリーで設定させる(管理者用)

親機につないだWindows 端末から、VPN設定用のアプリをUSBメモリーに保存します。
そのUSBメモリーを配り、VPNを設定させます。

設定方法の種類


QRコードで設定

親機につき設定


USBメモリーで設定

VPN 接続する

親機と Windows 端末をつなぐ



Windows 端末に USB メモリーを挿す



USB メモリーに VPN 設定用アプリを保存する

1 VPNコネクトを起動する



設定方法の種類


QRコードで設定

親機につき設定

USBメモリーで設定


VPN 接続する

2




クリック

3



クリック

4




チェックを外す

チェックを付け、USBメモリーを挿したUSBポートを選ぶ

クリック


5



VPNユーザー名を入力

親機をペアリングモードにする

親機前面


SERVERランプが点滅する
まで、先の長いもので押す※10秒以上押さないでください。
初期化されます。

クリック

VPNユーザー名を確認する

VPNユーザー名は設定画面の[VPN設定]にある[ユーザーリスト]で確認できます。


6



パスコードをメモする

クリック

7



クリック

USBメモリーにVPN設定用の
アプリが保存されました。

VPN を利用する社員に USB メモリーを配る

USBメモリーには、VPN設定用アプリ「VPNSET.EXE」が保存されています。
USBメモリーと先ほどメモしたパスコードを、VPNを利用する社員に配ってください。

パスコードの入力を3回誤ると、VPN設定情報が消え、VPN設定できなくなります

VPN設定できないと連絡があった場合はその旨を説明し、再度USBメモリーとパスコードを配ってください。

VPN設定が完了すると、そのUSBメモリーではVPN設定できなくなります

他のVPNを利用する社員にUSBメモリーを配る際は、再度USBメモリーにVPN設定用アプリを保存してください。

設定方法の種類

QRコードで設定


親機につき設定

USBメモリーで設定

VPN接続する

社員がVPN 設定する流れ

- 1 USBメモリーをWindows端末に挿し、
VPN設定アプリ「VPNSET.EXE」を起動する




クリック



クリック


4



管理者から受け取ったパスコード
を入力する

クリック

5




注意事項を読む

クリック

6

下の画面が表示されたら



クリック

Windows 端末が再起動されます。
VPN設定は完了です。

設定したパソコンを譲渡・廃棄する場合は、VPN設定を削除してください

BX-VP1 画面で見るマニュアルの【VPN設定を削除したい】をご覧ください。

設定方法の種類

QRコードで設定

親機につき設定

USBメモリーで設定

VPN接続する

VPN 接続する

VPN 設定が終わってから、VPN 接続する方法を説明します。

▶ Windows 10	16
▶ Windows 8	18
▶ Windows 7/Vista	19

設定方法の種類

QRコードで設定


親機につき設定

USBメモリで設定

VPN 接続する


Windows 10

1

A screenshot of the Windows 10 taskbar. The network icon (a Wi-Fi symbol) is highlighted with a blue line pointing to a text box.


クリック

2

A screenshot of the Windows 10 network settings window. The 'ネットワーク 8' (Network 8) section is expanded, showing a list of available networks. One network, '[xxxxxx.iobb.net]', is highlighted with a blue line pointing to a text box.


[xxxxxx.iobb.net] をクリック
※ xxxxxxは親機ごとに異なります。

3

A screenshot of the Windows 10 Settings app. The '設定' (Settings) window is open, and the 'ネットワークとインターネット' (Network & Internet) section is selected in the left sidebar. A blue line points from this section to a text box.

クリック

4



クリック

5



[xxxxxx.iobb.net] をクリック
※ xxxxxx は親機ごとに異なります。

クリック

VPNに接続されます。

設定方法の種類

QRコードで設定

親機につき設定

USBメモリで設定

VPN接続する

Windows 8

設定方法の種類

QRコードで設定


親機につき設定

USBメモリで設定

VPN 接続する

1 チャームバーを表示する

2




クリック

3



クリック

4



[xxxxxx.iobb.net] をクリック
※ xxxxxxは親機ごとに異なります。

クリック

VPNに接続されます。

Windows 7/Vista

設定方法の種類


QRコードで設定

親機につき設定

USBメモリーで設定

VPN接続する

1



クリック

2



[xxxxxx.iobb.net] をクリック
※ xxxxxx は親機ごとに異なります。

クリック

VPNに接続されます。